

ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ WDC-0556



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ .

1. Τοποθετείτε τον ψύκτη σε όρθια θέση στην επιθυμητή τοποθεσία.
Ο ψύκτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κεντρικό και προσβάσιμο μέρος, μακριά από περιβάλλον που περιέχει παράγοντες κινδύνου για μόλυνση των υδάτων.
Ο ψύκτης δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε υπαίθριους χώρους, σε χώρους με σκόνη, υγρασία ή μη αεριζόμενες περιοχές ή κοντά σε εγκαταστάσεις τουαλέτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις στρόφιγγες για να σηκώσετε το μηχάνημα.

2. Αφαιρέστε το χάρτινο κουτί από τον ψύκτη.

3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν υπάρχουν σημάδια εξωτερικής βλάβης.

- Όλα τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα.

- Οι στρόφιγγες είναι σταθερές και σε όρθια θέση.

- Όλες οι καλωδιώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι τοποθετημένες στην πίσω πλευρά της συσκευής.

- Ο διακόπτης είναι για το ζεστό νερό είναι στη θέση " OFF ".

- Η συσκευή είναι καθαρή και χωρίς σκόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ψύκτης πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους ή άλλα αντικείμενα. Το ιδανικό είναι να υπάρχει τουλάχιστον 10 cm ελεύθερος χώρος και από τις δύο πλευρές. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας.

4. Πριν από την πρώτη χρήση ή αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την δεξαμενή ξεπλένοντας και στεγνώνοντας με καθαρό νερό τουλάχιστον 2 φορές.

5. Μην ενεργοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να έχετε τοποθετήσει μία ολόκληρη φιάλη με νερό. Αν το ενεργοποιήσετε χωρίς να έχετε τοποθετήσει τη φιάλη με το νερό, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και βλάβες.

6. Τοποθετήστε τη φιάλη του νερού στον ψύκτη. Μόλις τοποθετηθεί η φιάλη, πιέστε τη στρόφιγγα για ζεστό νερό μέχρι το νερό να αρχίσει να ρέει. Όταν αυτό συμβεί ενδέχεται να δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα στη

φιάλη νερού έτσι ώστε η δεξαμενή να είναι γεμάτη με νερό και καθόλου αέρα και έτοιμη για χρήση. Κάντε το ίδιο και με το κρύο νερό. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται σε κάθε αλλαγή της φιάλης νερού ή όταν οι δεξαμενές είναι άδειες για κάποιο λόγο.

7. Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V / 50 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

8. Γυρίστε τον διακόπτη στο ζεστό νερό στη θέση "ON" και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Γυρίστε το στο κρύο νερό και τον διακόπτη στη θέση "ON" και η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

9. Όταν το κόκκινο φως σβήνει, η επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα δοχείο ζεστού νερού έχει φτάσει στους 90°C. Εάν μετά τη χρήση η θερμοκρασία πέσει κάτω από τη θερμοκρασία αυτή, η συσκευή αρχίζει να ζεσταίνεται ξανά και το κόκκινο φως αναβοσβήνει.

10. Όταν το πράσινο φως σβήνει, αντίστοιχα, η επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα δοχείο κρύου νερού έχει φτάσει στους 6°C. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται πάνω από αυτή τη θερμοκρασία, η συσκευή αρχίζει να ψύχεται πάλι και το πράσινο φως αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΝΤΑ να αδειάζετε το νερό από τον διανομέα κατά την αποσύνδεση από το ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα (αρκετές ημέρες).

ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ:

1. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα.

2. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τις δεξαμενές νερού με οποιοδήποτε προϊόν καθαρισμού. Καθαρίστε μόνο με καθαρό νερό.

3. Καθαρίστε το εξωτερικό του ψύκτη με ένα υγρό πανί.

4. Όταν αλλάζετε τη φιάλη καθαρίστε τη συσκευή που κρατά το σωλήνα του νερού με υγρό πανί.

ΤΙ ΤΥΠΟ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

1. Μην χρησιμοποιείτε για τον ψύκτη το νερό από το δίκτυο παροχής νερού του σπιτιού σας. Αυτό είναι σημαντικό για την υγεία σας και για την ομαλή λειτουργία του ψύκτη.

2. Όταν δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα, αδειάστε το νερό και καθαρίστε τις δεξαμενές νερού με κρύο νερό. Το στάσιμο νερό μπορεί να προκαλέσει λύματα στη δεξαμενή, τα οποία είναι δύσκολο να καθαριστούν. Σκεπάστε τη συσκευή με ένα πανί για τη σκόνη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ:

1 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να μην κάνετε **ποτέ** τα παρακάτω:

- Μη τοποθετείτε τη φιάλη στον διανομέα χωρίς να έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό αυτοκόλλητο ή η πλαστική ταινία.
- Μην ρίχνετε άλλα υγρά ή νερό από τη βρύση.
- Μην αλλάξετε το διάγραμμα συνδεσμολογίας του ψύκτη ή τις ασφάλειες.
- Μη προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τον ψύκτη.
- Μην χρησιμοποιείτε τον ψύκτη ή τη φιάλη νερού, ως βάση για τρόφιμα, φυτά κλπ.
- Μην πατάτε τις στρόφιγγες με βρώμικα χέρια.
- Μην αφήνετε τον ψύκτη συνδεδεμένο στο ρεύμα, αν η φιάλη είναι άδεια. Μην αφήνετε τον ψύκτη χωρίς φιάλη νερού.
- Μην μετακινείτε τον ψύκτη, χωρίς αιτία από τη συνήθη θέση του.
- Μη μετακινείτε ή έχετε σε κλίση τον ψύκτη εάν υπάρχει τοποθετημένο μπουκάλι.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά, σκληρά ή αρωματικά απορρυπαντικά στις εξωτερικές επιφάνειες του ψύκτη.

2 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, **πάντα:**

- Καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις όταν υπάρχει λανθασμένη λειτουργία ή θόρυβος από τον ψύκτη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ανύψωση και την τοποθέτηση της φιάλης νερού στον ψύκτη.
- Καθαρίζετε την δεξαμενή νερού και το σωλήνα νερού του ψύκτη τακτικά.

- Ενημερώστε τον προμηθευτή νερού σας αμέσως για φιάλες με πράσινα σημάδια.
- Κρατήστε τα μπουκάλια (γεμάτα ή άδεια) σε δροσερό, σκοτεινό μέρος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Οι φιάλες με νερό που είναι γεμάτες έχουν αρκετό βάρος, περίπου 20 κιλά. Ως εκ τούτου, όταν επιχειρείτε να σηκώσετε μία φιάλη είναι σημαντικό να τηρήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

- Απομακρύνετε όλα τα εμπόδια, τις συσκευασίες ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε τη φιάλη σφιχτά από το άνω και κάτω μέρος.
- Μετακινήστε τα πόδια σας ελαφρώς για μεγαλύτερη σταθερότητα.
- Όταν σηκώνετε τη φιάλη πρώτα λυγίστε τα γόνατά σας, έχετε την πλάτη σας ίσια και χρησιμοποιήστε τη δύναμη των ποδιών σας.
- Όταν σηκώσετε το φιάλη, στηρίξτε την στον ψύκτη και χαμηλώστε την προσεκτικά.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

- Άνθρωποι σε ηλικία κάτω των 18 ή άνω των 55 ετών.
- Έγκυες γυναίκες
- Οι έχοντες αναπνευστικά προβλήματα ή προβλήματα καρδιάς
- Όσοι πάσχουν από κήλη
- Όσοι έχουν μυοσκελετικά προβλήματα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Δεν ψύχει Δεν θερμαίνει	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία . Ελέγξτε το βύσμα και την υποδοχή	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν φωτίζει, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι καλά συνδεδεμένη. • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση ON. • Καλέστε το σέρβις για να αντικαταστήσει την πρίζα. (220V , 7A)
Δεν ψύχει	Ελέγξτε το διακόπτη για το κρύο νερό το πίσω μέρος της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το πλήκτρο στη θέση ON. • Αφού πατήσετε τον διακόπτη, θα πρέπει να περιμένετε για 30 λεπτά για ψύξη του νερού.
Δεν θερμαίνει	Ελέγξτε το διακόπτη για το ζεστό νερό το πίσω μέρος της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν ο σωλήνας και η δεξαμενή νερού γεμάτη με νερό. • Πατήστε το πλήκτρο στη θέση ON. • Αφού πατήσετε τον διακόπτη θα πρέπει να περιμένετε για 15 λεπτά για να θερμάνει το νερό .
Ασυνήθιστος θόρυβος	Ελέγξτε το πάτωμα	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα που είναι τοποθετημένο είναι ίσιο και όχι με κλίση.

ΤΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ :

Χαρακτηριστικά:	WDC-0556
Ισχύς ψύξης	90 W
Δυναμικότητα ψύξης	2 L/H ≤ 10°C
Ισχύς θέρμανσης	550 W
Δυναμικότητα θέρμανσης	5 L/H ≤ 95°C
Ψυκτικό μέσο	R134a
Συχνότητα	220V, 50Hz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη.
2. Μην ενεργοποιήσετε, εάν το καλώδιο, το φις ή η μονάδα είναι κατεστραμμένα. Η ζημία πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο ή ειδικευμένο προσωπικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Σε περίπτωση βλάβης των συσκευών παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο από τη Soundstar, 2310-689 333/7, σε άλλη περίπτωση εγγύησης του δεν θα είναι έγκυρη.
4. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια .
5. Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο , το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
6. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή θέλετε να την καθαρίσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποφύγετε ζημιά σε αυτό.
7. Μην λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος , ή το τραβήξετε μέσα από αιχμηρές άκρες, αποφύγετε ζεστές επιφάνειες ή πυρκαγιά. Τοποθετήστε το ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση των ανθρώπων και μην το πατάτε.
8. Μην βγάζετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου βρίσκονται ή αποθηκεύονται καύσιμα, εκρηκτικά και δηλητηριώδεις χημικές ουσίες , ή όταν χρησιμοποιείτε εύφλεκτες κόλλες, σπρέι ή διαλύτες .
10. Βάλτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
11. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
12. Η συσκευή λειτουργεί σωστά , εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεταξύ 6 και 30 ° C.
13. Μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί, αυτό μπορεί να σταματήσει την λειτουργία του.
14. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές , αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή υπάρχουν οδηγίες εκ των προτέρων για τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
15. Πρέπει να εποπτεύεται. Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΨΥΚΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΝΕΡΟ

Διανομέας:

SOUNDSTAR

Α' Παρ.Ανθοκήπων 14

N. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

2310689333

Made in China