

*Rohnson*<sup>®</sup>

Εγχειρίδιο Χρήσης  
**Βραστήρας R-7520**  
**“Safe Touch”**



**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ  
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή / και τραυματισμού ατόμων, συμπεριλαμβανοντας τα εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπιά της συσκευής.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε αυτήν τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της βάσης της, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη ενηλίκων όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέστε τη βάση τροφοδοσίας από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν από την επανατοποθέτηση και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή εφόσον παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε αυτήν τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή αναπροσαρμογή.
- Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.

- Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας βρίσκεται σωστά τοποθετημένος στη βάση τροφοδοσίας πριν συνδέσετε στην πρίζα ή πριν τον ενεργοποιήσετε. Για αποσύνδεση, γυρίστε το κουμπί στη θέση "Off" και μετά αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση τροφοδοσίας πριν το γεμίσετε ή πριν ρίξετε νερό μέσα στην κανάτα του. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το βραστήρα από τη βάση τροφοδοσίας έως ότου απενεργοποιηθεί, χειροκίνητα ή αυτόματα.
- Χρησιμοποιήστε το βραστήρα μόνο με την παρεχόμενη βάση ισχύος και αντίστροφα.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια, για να αποφύγετε τη διακοπή της ροής αέρα κάτω από τη συσκευή.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ή μετακινείτε το βραστήρα και ρίχνετε το βραστό νερό από την κανάτα.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα εάν το καπάκι αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης.

## **ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ**

- Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την εμπλοκή ή τη φθορά λειτουργίας ενός μακρύτερου καλωδίου.
- Ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά και τη χρήση καλωδίου προέκτασης.
- Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, η ένδειξη ηλεκτρικής ισχύος του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 αμπέρ και 250 βολτ. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην κολλάει

πάνω από το πάγκο ή το τραπέζι όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να φθαρεί.

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ,** χειριστείτε αυτόν τον βραστήρα με προσοχή καθώς το νερό θερμαίνεται, βράζει και ψύχεται. Το καπάκι πρέπει να παραμείνει στη θέση του κατά τη χρήση για να αποφευχθούν τυχόν εγκαύματα. Κρατήστε το στόμιο μακριά από το σώμα και το πρόσωπό σας, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από τον ατμό.

- Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό βραστήρα μακριά από την άκρη του πάγκου.
- Αυτός ο βραστήρας προορίζεται για να βράζει μόνο νερό. Μην θερμαίνετε άλλο υγρό και μην επιχειρήσετε να μαγειρέψετε φαγητό σε αυτήν τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ το βραστήρα κοντά σε ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
- Η συσκευή και τα επιμέρους τμήματα της ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για πλύση στο πλυντήριο πιάτων.
- Όταν γεμίζετε το βραστήρα με νερό, μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης νερού «Max», εάν ο βραστήρας είναι υπερπλήρης, μπορεί να πεταχτεί βραστό νερό.
- Μην κρατάτε το διακόπτη ενεργοποιημένο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη λειτουργία αυτόματης διακοπής βρασμού.
- Μεταφέρετε ή μετακινήστε το βραστήρα μόνο από τη λαβή.
- Προσέξτε κατά το χειρισμό του βραστήρα καθώς μπορεί να ζεσταθεί αρκετά κατά τη διάρκεια του βρασμού.
- Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση ισχύος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένη σωματική,

αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Οι βραστήρες χωρίς καλώδιο δηλώνουν ότι ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον αφαιρέσετε από τη βάση του
- Η συσκευή δεν περιέχει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
  - σε αγροικίες,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα στέγασης,
  - σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

### Καθαρίστε το βραστήρα σας πριν από την πρώτη χρήση

1. Πλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα και το καπάκι με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Ξεπλύνετε καλά κάθε ένα μέρος. Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αυτά τα είδη δεν είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων.
2. Γεμίστε τον βραστήρα με γλυκό νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης νερού «MAX». Συνδέστε τη βάση τροφοδοσίας στην πρίζα. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση ισχύος. Γυρίστε το διακόπτη ON πατώντας το διακόπτη ON / OFF προς τα κάτω. Η λυχνία ON / OFF θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι ο βραστήρας είναι αναμμένος. Αφήστε το νερό να βράσει.

3. Όταν το νερό και η συσκευή έχουν κρυώσει, πετάξτε το νερό. Ξεπλύνετε με κρύο νερό και επαναλάβετε.
4. Ο ηλεκτρικός βραστήρας σας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη βάση του βραστήρα σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πρίζα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο στη βάση του βραστήρα βάση της δρομολόγησης εξόδου που έχει. Η σωστή δρομολόγηση του καλωδίου θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της βάσης ισχύος όταν ο βραστήρας τοποθετείται στη βάση. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το βραστήρα εάν η βάση τροφοδοσίας δεν είναι σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η βάση τροφοδοσίας δεν είναι επίπεδη, αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση και επαναλάβετε τις οδηγίες τοποθέτησης καλωδίου.
- Για να γεμίσετε με νερό, αφαιρέστε το καπάκι. Γεμίστε το βραστήρα με νερό κάτω από την ένδειξη στάθμης νερού «MAX». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης νερού «MAX» που αναγράφεται στο εσωτερικό του βραστήρα.
- Συνδέστε το καλώδιο σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε το βραστήρα πιέζοντας προς τα κάτω τον διακόπτη on / off. Η λυχνία θα ανάψει για να δείξει ότι η μονάδα είναι αναμμένη. Το νερό θα θερμανθεί και ο ηλεκτρικός βραστήρας θα σβήσει αυτόματα όταν βράσει το νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON / OFF δεν έχει εμπόδια και ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό. Ο βραστήρας δεν θα σβήσει αυτόματα εάν ο διακόπτης ON / OFF είναι πιεσμένος ή εάν το καπάκι παραμένει ανοιχτό.

- Ανασηκώστε προσεκτικά το βραστήρα από τη βάση τροφοδοσίας και ρίξτε το ζεστό νερό.
- Ο βραστήρας δεν θα βράσει ξανά έως ότου ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ενεργοποιηθεί ξανά. Περιμένετε 25 δευτερόλεπτα, αφήνοντας το βραστήρα να κρυώσει και μετά ενεργοποιήστε το.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΣΑΣ**

- Άλατα σε νερό βρύσης μπορεί να προκαλέσουν σχηματισμό αποθέματα αλάτων μέσα στο βραστήρα μετά από συχνή χρήση. Για να αφαιρέσετε αυτήν τη συσσώρευση αλάτων, γεμίστε τον βραστήρα με ένα διάλυμα από 3 φλιτζάνια λευκό ξύδι και 3 φλιτζάνια νερό. Αφήστε το διάλυμα όλη τη νύχτα μέσα στο βραστήρα.
- Αδειάστε το διάλυμα ξιδιού από το βραστήρα. Τρίψτε με ένα υγρό πανί τυχόν λεκέδες που έχουν απομείνει μέσα ώστε να αφαιρεθούν.
- Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση ισχύος, βράστε και μετά απορρίψτε το νερό. Επαναλάβετε και ο ηλεκτρικός βραστήρας θα είναι έτοιμος για χρήση.
- Ο βραστήρας δεν θα λειτουργήσει ξανά έως ότου πατηθεί ο διακόπτης on / off προς τα κάτω.
- Αφαιρείτε πάντα το βραστήρα από τη βάση τροφοδοσίας και αποσυνδέετε τη βάση από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε βραστήρα ή βάση του σε νερό ή άλλο υγρό.
- Το εξωτερικό του βραστήρα μπορεί να σκουπιστεί με ένα μαλακό υγρό πανί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά, σύρμα ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του βραστήρα, συμπεριλαμβανομένης της βάσης τροφοδοσίας.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρική τάση	220-240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ισχύς	1850-2200 W
Χωρητικότητα	1.7 Lt

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

