

GR Οδηγίες χρήσης κλαδοτεμαχιστή GC-RS 2540

Art.-Nr: 34.306.20

I.-Nr: 11015

GH-RS 2540

Πριν από την χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας.

Προσοχή!

Κατά τη χρήση της μηχανής να ακολουθούνται μερικές υποδείξεις ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών.

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται. Με τη βοήθεια των οδηγιών πρέπει να εξοικειωθείτε με τη συσκευή αυτή και με τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- Φυλάξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος για ενδεχόμενη μεταγενέστερη χρήση.
- Εάν δώσετε τη συσκευή αυτή σε άλλα πρόσωπα, δώστε μαζί και αυτές τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές, που προκλήθηκαν από μη τήρηση των υποδείξεων αυτών και των οδηγιών χρήσης.

1. Οδηγίες ασφαλείας.

Συνημμένα υπάρχουν οι οδηγίες ασφαλείας.

Προσοχή!

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας. Μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας για το μέλλον. Μην τις πετάτε.

Επεξηγήσεις των σημάτων της συσκευής θα τις βρείτε στην εικόνα 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, και ακολουθήστε τις υποδείξεις ασφαλείας.
2. Όταν δουλεύουν τα μαχαίρια δεν βάζουμε τα χέρια μας ή τα πόδια μας στην τρύπα.
3. Άτομα που δεν έχουν σχέση με την εργασία που κάνετε ή ζώα, πρέπει να βρίσκονται μακριά από την επικίνδυνη περιοχή.
4. Φυλάξτε την μηχανή μακριά από υγρασία και βροχή.
5. Όταν εργάζεστε να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπίδες, εφαρμοστά ρούχα και παπούτσια εργασίας.
6. Πριν από κάθε εργασία ελέγχουμε τον κλαδοτεμαχιστή αν είναι σωστά ρυθμισμένος, αν είναι καθαρός και αν το καλώδιο έχει φθορές αν ναι κλείνουμε το διακόπτη και βγάζουμε την πρίζα από το ρεύμα.
7. Διακόπτης ρύθμισης φοράς κίνησης μαχαιριών
Επεξηγήσεις για το διακόπτη ρύθμισης φοράς κίνησης μαχαιριών, θα βρείτε στο σημείο 6.4

8. Επεξηγήσεις για το μοχλό για τη ρύθμιση των μαχαιριών: Γυρίζοντας προς τα δεξιά μικραίνει η απόσταση μαχαιριών από τον κύλινδρο, γυρίζοντας προς τα αριστερά μεγαλώνει η απόσταση μαχαιριών προς τον κύλινδρο.

2. Περιγραφή συσκευής και συμπαραδιδόμενα είδη.

2.1 Περιγραφή συσκευής (εικ.1)

1. Στόμιο εισαγωγής κλαδιών
2. Διακόπτης προστασίας μοτέρ.
3. Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος
4. Διακόπτης ρύθμισης φοράς κίνησης μαχαιριών
5. Πρίζα ρεύματος
6. Διακόπτης ρύθμισης μαχαιριών
7. Βάση στήριξης
8. Έξοδος κομμένων κλαδιών

2.2 Συμπαραδιδόμενα είδη

Παρακαλώ ελέγξτε αν σας παραδόθηκαν όλα σωστά όπως περιγράφουμε.

Αν λείπει κάτι παρακαλώ απευθυνθείτε το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες με την απόδειξη σας σε ένα υποκατάστημα μας, η στο πολυκατάστημα που το αγοράσατε. Παρακαλώ προσέξτε για το σκοπό αυτό τον πίνακα εγγυήσεων, με τους όρους εγγύησης που βρίσκετε στο τέλος των οδηγιών.

- . Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε από μέσα προσεκτικά τη συσκευή.
- . Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τις ασφάλειες μεταφοράς (αν υπάρχουν).
- . Ελέγξτε αν το περιεχόμενο σας παραδόθηκε πλήρες και χωρίς φθορές.
- . Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν φθορές κατά την μεταφορά.
- . Φυλάξτε τη συσκευασία κατά το δυνατόν για όσο χρόνο ισχύει η εγγύηση.
- . **Προσοχή,**
Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια για παιδιά,
Δεν επιτρέπεται να παίζουν τα παιδιά με τα πλαστικά μέρη της συσκευασίας, κίνδυνος να τα πιούν και να πνιγούν.
 - . Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης
 - . Υποδείξεις ασφαλείας

3. Σωστή χρήση

Ο κλαδοτεμαχιστής προορίζεται για τον τεμαχισμό κλαδιών και φύλλων, τα οποία τοποθετούμε στο στόμιο εισαγωγής κλαδιών.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήσης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

Μπορείτε κάτω από τον κλαδοτεμαχιστή να βάλετε ένα δοχείο για την συλλογή των τεμαχισμένων κλαδιών.

Προσοχή!

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η χρήση του σε άτομα κάτω των 16 ετών.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση ρεύματος	230V ~ 50Hz
Απορρόφηση ισχύος	2500w (S6 40%) 2000W S1
Στροφές μαχαιριών	40 min ⁻¹
Διάμετρος κλαδιών	μέχρι 40mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης	L _{pA} 80 dB (A)
Αβεβαιότητα K	3 dB (A)
Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος	L _{wA} 93 dB (A)
Βάρος	25,1 kg
Βαθμός προστασίας	I
Κατηγορία ασφαλείας	IPX4

Λειτουργία S6, 40% σημαίνει λειτουργία με ακραία επιβάρυνση μέχρι 10 λεπτά και για να μην υπερθερμανθεί το μοτέρ επιτρέπεται η λειτουργία της στο 40% της διάρκειας με τις ενδεδειγμένες αποδόσεις και επιτρέπεται τελικά 60% της διάρκειας να δουλέψει χωρίς επιβάρυνση. Περιορίστε τους θορύβους και τις δονήσεις στο ελάχιστο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές που δεν έχουν βλάβη
- Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σε τακτά χρονικά διαστήματα
- Προσαρμόστε τον τρόπο εργασίας σας σύμφωνα με την συσκευή
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή
- Αν χρειαστεί δώστε τη συσκευή για έλεγχο
- Κλείνετε τη συσκευή όταν δεν εργάζεστε
- Να φοράτε γάντια εργασίας

Άλλοι κίνδυνοι

Έστω και αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, παρόλα αυτά μπορεί να παρουσιαστούν, οι παρακάτω κίνδυνοι:

- . Βλάβη στα πνευμόνια, αν δουλεύετε χωρίς να φοράτε μάσκα.
- . Βλάβη στην ακοή σας, αν δουλεύετε χωρίς να φοράτε τις κατάλληλες ωτοασπίδες.
- . Βλάβες γενικά στην υγεία σας, από δονήσεις στα χέρια σας, αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αν δεν βάζετε τα προς τεμαχισμό αντικείμενα σωστά στη συσκευή και δεν κάνετε τις απαραίτητες συντηρήσεις.

5. Πριν τη λειτουργία

Βεβαιωθείτε καταρχάς ότι η τάση του ρεύματος είναι η ενδεδειγμένη, δηλαδή αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα.

Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από κάθε ρύθμιση.

Ο κλαδοτεμαχιστής παραδίδεται ασυναρμολόγητος, η βάση και οι ρόδες πρέπει πριν από τη χρήση να συναρμολογηθούν. Ακολουθήστε βήμα βήμα τις οδηγίες χρήσης και προσανατολιστείτε από τις εικόνες, για να είναι η συναρμολόγηση απλή.

5.1 Συναρμολόγηση βάσης (εικ.3)

- Βγάζουμε τη συσκευή από τη συσκευασία
- Τοποθετούμε τη βάση με τα 4 παξιμάδια ασφαλείας (σημείο 2) στο κέλυφος της συσκευής.

- Τοποθετούμε τον άξονα (σημείο 3) με τις 2 βίδες M6x50 (σημείο 4) και τις ροδέλες (σημείο 2) στη βάση στήριξης.
- Βάζουμε τις ρόδες (σημείο 5) στον άξονα.
- Μετά βάζουμε τα καπάκια της ρόδας (σημείο 6) με ένα σφυρί πάνω στον άξονα.
- Στο τέλος βάζουμε τα καλύμματα της ρόδας.

6. Λειτουργία

Να λαμβάνετε υπόψη σας τις ώρες κοινής ησυχίας που ισχύουν στη χώρα σας. Οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

6.1 Σύνδεση συσκευής με το ρεύμα και άνοιγμα.

. Συνδέστε τη συσκευή με μία προέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) στο ρεύμα. (εικόνα 1/σημείο 5). Προσοχή στις ασφάλειες του ηλεκτρολογικού πίνακα.

6.2 Λειτουργία διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος (εικ.1/σημείο 3)

Για το άνοιγμα πιέζουμε το πράσινο κουμπί.

Για το κλείσιμο πιέζουμε το κόκκινο κουμπί.

Υπόδειξη: Η συσκευή διαθέτει ένα διακόπτη μηδενικής τάσης. Αυτός εμποδίζει την επανεκκίνηση της συσκευής μετά από την πτώση του ρεύματος.

6.3 Διακόπτης ρύθμισης φοράς κίνησης μαχαιριών (εικ.1/σημείο 4).

Προσοχή: Μόνο όταν η συσκευή είναι κλειστή επιτρέπεται ο χειρισμός του διακόπτη ρύθμισης φοράς κίνησης.

Θέση ↓

Τραβάει αυτόματα προς τα μέσα το υλικό που θέλουμε να τεμαχίσουμε.

Θέση ↑

Τα μαχαίρια δουλεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και απελευθερώνονται τα μπλοκαρισμένα κομμάτια. Αφού φέραμε το διακόπτη ρύθμισης φοράς κίνησης στη θέση ↑ κρατάμε πιεσμένο τον πράσινο διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος. Τα μαχαίρια ρυθμίζονται να κινούνται αντίθετα. Μόλις αφήσουμε ελεύθερο το κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος σταματάει αυτόματα το μοτέρ.

Προσοχή: Πάντα περιμένουμε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λειτουργία του κλαδοτεμαχιστή, πριν τον βάλουμε ξανά σε λειτουργία.

Υπόδειξη: Όταν ο διακόπτης ρύθμισης φοράς κίνησης είναι στο κέντρο δεν δουλεύει το μοτέρ.

Μεγάλα κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα τα τεμαχίζουμε με περισσότερες κινήσεις.

6.4 Προστασία του μοτέρ (εικ.1/σημείο 2)

Μία υπερφόρτωση του μοτέρ (π.χ. από μπλοκάρισμα των μαχαιριών) οδηγεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα στο σταμάτημα του μοτέρ. Για να προστατευτεί το μοτέρ από πιθανή βλάβη, κόβει ο διακόπτης προστασίας του μοτέρ αυτόματα την παροχή ρεύματος. Πρέπει να περιμένετε 1 λεπτό πριν πατήσετε ξανά το διακόπτη επανεκκίνησης (εικ.1/σημείο 2) για νέο ξεκίνημα.

Στο τέλος πατάτε το διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος.

6.5 Τρόπος εργασίας

Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας (συνημμένο έντυπο).

Να φοράτε πάντα γάντια εργασίας, γυαλιά και ωτοασπίδες.

Τα κλαδιά τα τραβάει η μηχανή από μόνη της, Προσοχή μακριά κλωνάρια μπορεί να τα τινάξει κατά το τράβηγμα και να σας χτυπήσουν, για το λόγο αυτό κρατάτε απόσταση ασφαλείας.

Να βάζετε τόσα κλαδιά όσα χρειάζεται για να μη μπουκώσει η μηχανή.

Βάζετε εναλλάξ και διάφορα απομεινάρια κήπου για να ξεκουράσετε τη συσκευή.

Υπολείμματα κουζίνας δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στη συσκευή για τεμαχισμό, αλλά να πηγαίνουν για κομποστοποίηση.

Αν έχετε βάλει μέσα σκληρά κλαδιά για τεμάχισμα, περιμένετε πρώτα να τα τεμαχίσει και μετά βάλτε άλλα.

Η τρύπα εξαγωγής δεν επιτρέπεται να κλείνει από τα τεμαχισμένα κλωνάρια.

Οι τρύπες αερισμού πρέπει να είναι ελεύθερες και όχι καλυμμένες.

Αποφεύγετε το συνεχές γέμισμα της συσκευής με δύσκολα προς τεμαχισμό κλαδιά.

Να χρησιμοποιείτε τον προωθητή κλαδιών για να απομακρύνετε μπλοκαρισμένα κλαδιά, η να χρησιμοποιήσετε ένα γάντζο για να τα τραβήξετε.

Προσοχή να φοράτε γάντια εργασίας, κίνδυνος τραυματισμού.

6.6 Ρύθμιση των μαχαιριών (εικ.4)

Τα μαχαίρια και ο κύλινδρος είναι ρυθμισμένα από το εργοστάσιο στην ιδανική θέση. Μόνο μετά από πολύ χρήση είναι απαραίτητη μια νέα ρύθμιση.

Για ιδανική λειτουργία είναι απαραίτητο, η απόσταση μεταξύ μαχαιριών (εικ.4/σημείο Β) και κυλίνδρου (εικ.4/σημείο Α) να είναι περίπου 0,50 mm.

Στη δεξιά πλευρά του πλαστικού καλύμματος υπάρχει για το σκοπό αυτό μια εγκατάσταση ρύθμισης. Γυρίζουμε το διακόπτη προς τα δεξιά έτσι ώστε η βίδα (εικ.4/σημείο C) να κινείται προς τα μαχαίρια. Μετά από μισή στροφή έχετε τα μαχαίρια κατά 0,50mm πλησιέστερα προς τον κύλινδρο. Μετά τη ρύθμιση αυτή ελέγξτε αν τα μαχαίρια κόβουν όπως επιθυμείτε.

Προσοχή: Αν τα μαχαίρια αγγίζουν τον κύλινδρο, θα παρατηρήσετε να βγαίνουν ρινίσματα σιδήρου από τη συσκευή. Αυτό δεν είναι σφάλμα, παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε ξανά, ειδάλλως θα φθαρούν τα μαχαίρια πολύ γρήγορα.

7 Αλλαγή καλωδίου ρεύματος

Αν παρουσιαστεί κάποια φθορά στο καλώδιο παροχής ρεύματος, πρέπει να γίνει αλλαγή καλωδίου μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό η εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας.

8. Συντήρηση – Αποθήκευση-παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από κάθε συντήρηση βγάλτε τη από την πρίζα του ρεύματος.

8.1 Συντήρηση – Αποθήκευση

Κίνδυνος: πριν από κάθε συντήρηση η καθαρισμό αποσυνδέουμε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Καθαρίζετε τη συσκευή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι εξασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία και την μακροζωία της.
- Όταν δουλεύετε να είναι οι αεραγωγοί ελεύθεροι.

- Τα συνθετικά μέρη της συσκευής τα καθαρίζουμε με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείται χημικά ή διαλύτες.
- Ποτέ δεν βρέχουμε τη συσκευή με νερό.
- Αποφεύγετε με κάθε τρόπο την είσοδο υγρών στη συσκευή.
- Ελέγχετε από καιρό σε καιρό τις βίδες ώστε να είναι σφιχτά βιδωμένες.
- Προστατέψτε τον κλαδοτεμαχιστή από σκουριές αλείφοντας τον με κάποιο αντισκωριακό.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.
- Αποθηκεύστε την μακριά από παιδιά.
- Στο τέλος της σεζόν είναι απαραίτητος ένας καθαρισμός και λάδωμα ελαφρύ.
- Μετά το τέλος της εργασίας σας καθαρίστε το εσωτερικό μέρος του σωλήνα εισαγωγής κλαδιών. Απομακρύνετε με μια βούρτσα όλα τα υπολείμματα και λαδώστε τα μαχαίρια και τη βάση τους.
- Κατά το κλείσιμο του σωλήνα εισαγωγής κλαδιών προσέξτε το διακόπτη ασφαλείας και τη βίδα απελευθέρωσης του σωλήνα να μην έχουν σκουριές ή άλλες βρωμιές.

Προσοχή: Να φοράτε πάντα σκληρά γάντια εργασίας

8.2 Παραγγελία ανταλλακτικών

Όταν παραγγέλνουμε ανταλλακτικά πρέπει να δίνουμε:

Τύπο συσκευής

Κωδικό είδους

Ident. Nr. της συσκευής

Κωδικό ανταλλακτικού

Τιμές και πληροφορίες στο www.isc-gmbh.info

9 Διάθεση στα απορρίμματα και ανακύκλωση

Η συσκευή βρίσκεται σε μια συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση της κοινότητας!

10.Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα αυτής σε χώρο σκοτεινό, χωρίς υγρασία όπου δεν μπορεί να δημιουργηθεί πάγος. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης βρίσκεται μεταξύ 50 και 30⁰ C. Αποθηκεύετε τη συσκευή μέσα στην πρωτότυπη συσκευασία της.

11.Αναζήτηση βλαβών

ΒΛΑΒΕΣ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δεν δουλεύει το μοτέρ	Διακοπή ρεύματος	Ελέγχουμε, πρίζα και ασφάλειες

	Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια προστασίας μοτέρ	Πιέζουμε το κουμπί αντεπιστροφής βλ. 6.5
	Διακόπτης ασφαλείας δεν έχει επαφή	Τοποθετούμε σωστά τον κάδο και πιέζουμε τον διακόπτη ασφαλείας προς τα πάνω μέχρι να μπει στη θέση του.
	Διακόπτης αλλαγής φοράς κίνησης	Ρυθμίζουμε την φορά στο διακόπτη ρύθμισης φοράς κίνησης.
Δεν τραβάει τα προς τεμαχισμό κλαδιά	Το μαχαίρι γυρίζει ανάποδα	Αλλάζουμε την φορά κίνησης
	Μπούκωμα στην είσοδο κλαδιών	Αλλάζουμε φορά κίνησης και βγάζουμε το υλικό από μέσα. Χοντρά κλαδιά τα βάζουμε πάλι μέσα σιγά σιγά για να μη μπουκώσει.
	Μπλοκαρισμένο μαχαίρι	Αλλάζουμε τη φορά κίνησης και ελευθερώνουμε το μαχαίρι
Μειωμένη απόδοση συσκευής	Τα μαχαίρια είναι φθαρμένα	Τροχίζουμε τα μαχαίρια η τα αλλάζουμε

