



MORRIS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕΣΟΥΑΡ

Μοντέλο: MPHD-6263




*Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις
για μελλοντική αναφορά*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
220-240V, 50/60Hz, 1800-2200W

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Πριν από την πρώτη σύνδεση της συσκευής, ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα διαβάθμισης αντιστοιχεί στην τάση δικτύου του σπιτιού σας.
2. Αν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον προμηθευτή σας ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αποφευχθεί κάποια καταστροφή. Ελέγχετε το καλώδιο συχνά για τυχόν φθορές, ειδικά στις άκρες του και το φιλ.
3. Αποσυνδέστε από την πρίζα μετά τη χρήση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, καθώς η εγγύτητα του νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.
4. Για επιπλέον προστασία προτείνουμε να τη χρησιμοποιήσετε σε ηλεκτρικό κύκλωμα με ρελέ διαφυγής με απώλεια το πολύ 30mA. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
5.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** – Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
7. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και/ή πριν από τον καθαρισμό της.
10. Για προστασία κινδύνου από ηλεκτροπληξία η συσκευή δεν θα πρέπει να βυθίζεται μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.

11. Μην ψεκάζετε με σπρέι όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
12. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
13. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συμπεριλαμβάνονται μαζί με τη συσκευή.
14. Τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται προς αποφυγή υπερθέρμανσης.
15. Προστασία υπερθέρμανσης: Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με θερμοστάτη ο οποίος θα τη σβήσει αν υπερθερμανθεί λόγω μπλοκαρισμένων ανοιγμάτων αέρα. Εφόσον η συσκευή παράγει μόνο κρύο αέρα, σβήστε την και αφήστε να κρυώσει. Όταν κρυώσει ο θερμοστάτης θα επανέλθει και η χρήση θα μπορεί να συνεχιστεί.
16. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να προσέξετε ώστε να μη μπουν μαλλιά μέσα στα ανοίγματα της συσκευής.
17. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μην τη χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στέγνωμα

1. Τοποθετήστε το φιν σε κατάλληλη παροχή ρεύματος.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή επιλέγοντας την επιθυμητή ρύθμιση.
Η ροή και η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής:

Ταχύτητα και ρύθμιση θερμοκρασίας

"0" ΚΛΕΙΣΤΟ

"I" ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

"II" ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ



"": Ριπή δροσερού αέρα: μετά το στέγνωμα πιέστε το κουμπί "Cool" για να δώσετε στυλ στο χτένισμά σας με τη συνεχή ροή δροσερού αέρα.

3. Στεγνώστε βουρτσίζοντας και κρατώντας το πιστολάκι σε μικρή απόσταση από τα μαλλιά σας.

Αξεσουάρ

Στόμιο

Το στόμιο σας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνετε τη ροή του αέρα στα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια του χτένισματος. Συνδέστε το στόμιο κουμπώνοντάς το στη συσκευή. Αποσυνδέστε τραβώντας το.

Καθαρισμός

1. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
2. Καθαρίστε τα αξεσουάρ με ένα νωπό πανί και ξεπλύνετε τα με τρεχούμενο νερό βρύσης.
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν στεγνώσει με καθαρό στεγνό ύφασμα.
Ποτέ μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό.

Αποθήκευση

Αποσυνδέστε από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος.

Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή γιατί αυτό θα προκαλέσει πρόωρη φθορά και σπάσιμο του καλωδίου.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής καταστραφεί, η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί επιστρέφοντας την στο σημείο από τον οποίο αγοράστηκε ή σε άτομο με παρόμοια τεχνική εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944 | Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr