

HOTEL TELEPHONE OSWH-4800B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο ξενοδοχείο. Έχει κατασκευαστεί με άριστη ποιότητα χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά για μακροχρόνια απόδοση. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε εκτεταμένη αξιοπιστία και λειτουργικές δοκιμές στα εργαστήριά μας προκειμένου να παρέχουν πλήρη εγγύηση για τον χρήστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Διακόπτης ΠΑΛΜΙΚΟ / ΤΟΝΙΚΟ
2. Ρυθμιζόμενη ένταση ηχείου
3. Φωτεινή ένδειξη εισερχόμενης κλήσης
4. Λειτουργία φλας
5. Λειτουργία HOLD (ΑΝΑΜΟΝΗ)
6. Υπάρχουν διαθέσιμα 10 πλήκτρα ταχείας κλήσης
7. Λειτουργία επανάκλησης
8. Ηχείο με ένδειξη LED

9. Τοποθέτηση σε επιφάνεια και τοίχο
10. Ρυθμιζόμενη ένταση εισερχόμενης ΗΙ / LOW

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Εισαγάγετε τα βύσματα του καλωδίου ακουστικών στην υποδοχή του ακουστικού τηλεφώνου και στην υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεφωνικής βάσης.
2. Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου ευθείας γραμμής στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεφωνικής βάσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- ΚΛΗΣΗ

Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο "SPKR", περιμένετε τον τόνο κλήσης και, στη συνέχεια, καλέστε τον επιθυμητό αριθμό.

- 10 πλήκτρα υπηρεσιών ταχείας κλήσης (δε χρειάζεται να σηκώσετε το ακουστικό)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: πατήστε επανάληψη (redial) για 5 δευτερόλεπτα, αφού ακούσετε ήχο μπιπ πατήστε τον ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΡΙΘΜ. + ένα από τα 10 κουμπιά για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ήχο μπιπ.
ΚΛΗΣΗ: πατήστε το πλήκτρο Ηχείο (Speaker) και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα 10 κουμπιά

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΛΑΣ

Πιέστε το FLASH για επαναφορά όταν βρίσκεστε σε κατάσταση εκτός λειτουργίας για να καλέσετε άλλους αριθμούς. Μπορεί να μεταφερθεί στην τρίτη συνομιλία κατά τη σύνδεση με το PBX.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Πατήστε το REDIAL εάν θέλετε να επαναλάβετε τον τελευταίο αριθμό κλήσης.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (HOLD)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε HOLD για να μπείτε σε κατάσταση μουσικής σε αναμονή, εν τω μεταξύ μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό.

- ΗΧΟΣ:

Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε HANDFREE, η μουσική είναι απενεργοποιημένη, θα εισέλθει στη συνομιλία με το φορητό ακουστικό ή στην κατάσταση ελεύθερης συνομιλίας

- ΕΝΤΑΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Η / L

Σύρετε το διακόπτη Η / L του κουδουνιού για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για κουδούνισμα Η – δυνατά / L – χαμηλά).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι κύριες αιτίες παρεμβολών στην τηλεφωνική γραμμή και στο δίκτυο τροφοδοσίας (που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή βλάβες στο προϊόν) είναι:

- Τυχαίες επαφές με γραμμές με υψηλότερη τάση (βραχυκύκλωμα)
- = Ηλεκτρομαγνητική σύνδεση με άλλους αγωγούς που βρίσκονται κοντά
- Οι αιφνίδιες μεταβολές φορτίου, ειδικά για τις γραμμές τροφοδοσίας (ηλεκτροκινητήρες κ.λπ.)
- Προσωρινές παρεμβολές που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες (φωτισμός)
- Προστατεύσεις για τηλεφωνικές γραμμές πρέπει να τοποθετούνται όχι μόνο σε εξωτερικές γραμμές, αλλά και σε γραμμές επέκτασης έξω από το κτίριο ή σε γραμμές που συνδέονται με

συσκευές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο (δηλαδή φαξ, μόντεμ, τηλεφωνητής, ασύρματο τηλέφωνο κλπ.).

- Η προστασία των γραμμών τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο της γραμμής ρεύματος του προϊόντος. Ο ακροδέκτης γείωσης των προστατευτικών στοιχείων πρέπει να είναι συνδεδεμένος με ένα σύστημα γείωσης που λειτουργεί, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των συσκευών.

Διανομέας:

SOUNDSTAR

14, A'Parodos Anthokipon,

N.Efkarpia, Thessaloniki,

Greece

www.soundstar.gr