

nattera.

ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5212003214765



Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Διακρίνετε κάθε είδους υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Σε περίπτωση βλάβης λόγω της οποίας δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής χρήση, θέστε το εκτός λειτουργίας και φροντίστε να μην τεθεί ξανά σε λειτουργία πριν την επίσκεψη του αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βροχή, υγρασία. Η εισχώρηση νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατέψτε το μοτέρ από υγρά ή υψηλή υγρασία, προκειμένου να αποτρέψετε διαρροή ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, κινούμενα μέρη της συσκευής, αιχμηρές γωνίες κλπ.
- Μπερδεμένα ή κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε εγκατελεσμένα καλώδια επέκτασης.
- Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τη συσκευή καθόλη τη διάρκεια της εργασίας.
- Αν κατά τη διάρκεια χρήσης φθαρεί κάποιο καλώδιο, αφαιρέστε το αμέσως από τη πηγή ρεύματος.
- Συνδέστε ΜΟΝΟ σε γεωμένες πρίζες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τάσες τροφοδοσίας διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή πάνω στο μοτέρ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να επιβλέπεται η συσκευή.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν δε χρησιμοποιείται αφαιρέστε το μοτέρ και αποθηκεύστε το σε στεγνό χώρο.
- Απαγορεύεται η χρήση νερού για οποιοδήποτε λόγο.

Εξαρτήματα συσκευασίας

- Μοτέρ
- Αντάπτορας σύνδεσης μεγάλη σούβλα με βίδα ασφαλείας
- Δίχλο στρίμψης
- Τροφοδοτικό ρεύματος

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

- Για σούβλα δικήνη χρησιμοποιούμε την υποδοχή του μοτέρ.
- Για μεγάλη σούβλα απαιτείται η χρήση αντάπτορα.
- Τοποθετούμε τη μεγάλη σούβλα στον αντάπτορα και σταθεροποιούμε σφίγγοντας τη κάθετη βίδα.
- Βιδώνουμε το δίχλο στρίμψης του μοτέρ στη θέση κάτω από τον αντάπτορα στρίμψης.
- Τοποθετούμε το δίχλο στρίμψης σε σταθερό σημείο της ψήσταριάς ή στον πάσσαλο στρίμψης της σούβλας έτσι ώστε να εμποδίζεται η μετατόπιση του μοτέρ γύρω από τον άξονα.
- Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας ότι βρίσκεται στη θέση OFF. Συνδέουμε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό.
- Στη θέση ON ξεκινάει η διαδικασία ψήστασης.

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς ρεύματος / μπαταρίας	4W 230V/50Hz
Ταχύτητα περιστροφής	2 rpm (σ.α.λ.)

Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη προϊόντος

- Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε εξειδικωμένα σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης ή παραδώστε στα ειδικά σημεία συλλογής. Μόσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστρέφεται για ανανέωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μελε κώδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας

- Η συσκευασία αποστρέφεται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.praktiker.gr
Praktiker Hellas A.E., Περασίου 176-177 78 Ταύρος Αθήνα, www.praktiker.gr

www.praktiker.gr