

nattera.

ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

 Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5212003214734



Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Διακρίνετε κάθε είδους υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφύξιας.
- Σε περίπτωση βλάβης λόγω της οποίας δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής χρήση, θέστε το εκτός λειτουργίας και φροντίστε να μην τεθεί ξανά σε λειτουργία πριν την επίσκεψη του αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βροχή, υγρασία. Η εισχώρηση νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατέψτε το μοτέρ από υγρά ή υψηλή υγρασία, προκειμένου να αποτρέψετε διαρροή ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, κινούμενα μέρη της συσκευής, αιχμηρές γωνίες κλπ.
- Μπερδεμένα ή κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα καλώδια επέκτασης.
- Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τη συσκευή καθόλη τη διάρκεια της εργασίας.
- Αν κατά τη διάρκεια χρήσης φθάσει κάποιο καλώδιο, αφαιρέστε το αμέσως από τη πηγή ρεύματος.
- Συνδέστε ΜΟΝΟ σε γεωμετρικές πρίζες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τάσες τροφοδοσίας διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στα χαρακτηριστικά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή πάνω στο μοτέρ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να επιβλέπεται η συσκευή.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν δε χρησιμοποιείται αφαιρέστε το μοτέρ και αποθηκεύστε το σε στεγνό χώρο.
- Απαγορεύεται η χρήση νερού για οποιοδήποτε λόγο.

Εξαρτήματα συσκευασίας

- Μοτέρ
- Αντάπτορας σύνδεσης μεγάλης σουβλας με βίδα ασφαλείας
- Διχάλο στρίμψης
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- Διπολικό καλώδιο μπαταρίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης


- Προσαρμόζουμε και βιδώνουμε τον αντάπτορα σύνδεσης σουβλας πάνω στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίζουμε με τη βίδα.
- Τοποθετούμε τη σουβλα στον αντάπτορα και σταθεροποιούμε σφίγγοντας τη κλίση βίδα.
- Βιδώνουμε το δίχλαλο στρίμψης του μοτέρ στη θέση κάτω από τον αντάπτορα.
- Τοποθετούμε το δίχλαλο στρίμψης σε σταθερό σημείο της ψιχαριάς ή στον πίσωλο στρίμψης της σουβλας έτσι ώστε να εμποδίζεται η περιστροφή του μοτέρ γύρω από τον άξονα.
- Ελέγξτε τον διακόπτη λειτουργίας ότι βρίσκεται στη θέση OFF. Για ρεύμα: συνδέουμε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό. Για μπαταρία: συνδέουμε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας το διπολικό καλώδιο μπαταρίας.
- Στη θέση ON ξεκινάει η διαδικασία ψήγματος.

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς ρεύματος / μπαταρίας	8W 230V/50Hz / 12V DC
Ταχύτητα περιστροφής	0-13 rpm (σ.α.λ.)

Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη προϊόντος

 Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε εξουσιοδοτημένα σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ουσιαστικής απόρριψης ή παραδώστε στα ειδικά σημεία συλλογής. Μέσω της ουσιαστικής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να απορριφτεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στα περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπελ κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας

 Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σημείωση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κάποιον Praktiker στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.praktiker.gr
Praktiker Hellas A.E., Περασίου 176-177 78 Ταύρος Αθήνα, www.praktiker.gr

www.praktiker.gr