



Λειτουργεί με ρεύμα
Δύο ταχύτητες
Καινοτόμος μεταλλικός άξονας σύνδεσης
Περιλαμβάνει πλαστικό κάλυμμα
Ισχύς AC 220-240V - 50/60Hz 25W

Runs on electricity
2 speeds
Innovated metal connection axis
Included plastic cover
Power AC 220-240V - 50/60Hz 25W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρικό Mini electric drink mixer είναι κατάλληλο για την προετοιμασία νες καφέ, φραπέ, αυγολέμονου, λαδολέμονου, χυμών, κοκτέιλ, παιδικών κρεμών (ετοιμασία μέσα σε ποτήρι).

Ο καθαρισμός του είναι εύκολος και γρήγορος. Δεν ξεπλένουμε το mixer κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης αλλά μέσα σε ποτήρι με καθαρό νερό και σκουπίζουμε με ένα κομμάτι ύφασμα.

Το υλικό της συσκευής είναι τέτοιο ώστε να αντέχει στο χρόνο προσφέροντας άψογη λειτουργία στη συσκευή σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας. Αυτές είναι οι εξής:

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση της.
2. Μην την τοποθετείτε και μην την ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
6. Μην αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αν την αφήσετε χωρίς επιτήρηση, πριν τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση της και πριν τη καθαρίσετε.
8. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
9. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χύνετε κάποιο καυτό υγρό καθώς αυτό μπορεί να εκτοξευθεί έξω από το δοχείο εξαιτίας του φαινομένου της ξαφνικής εξάτμισης.
10. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο και φως και όταν έχει οποιαδήποτε ζημιά.
11. Χρησιμοποιήστε την μόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκε.
12. Αυτό το προϊόν συστήνεται μόνο για οικιακή χρήση.

MINI DRINK MIXER

OPERATION AND CARE

Mini electric drink mixer is suitable for preparing Nescafe, Frappe, food sauces, juices, cocktails, cremes for children (prepare in a cup).

Cleaning is easy and fast. Do not wash the mixer under running water tap, instead run the axis in a cup of water and wipe it clean with a dry cloth.

The material of the device is such to ensure a long-lasting and trouble-free operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Disconnect it from the mains supply socket when not in use.
2. Do not immerse the motor unit in water or other liquid.
3. Do not touch a device that has fallen into water. Disconnect the mains supply immediately.
4. Keep always children under supervision when using the device.
5. Disconnect the mains supply socket before cleaning. Never leave the device unattended during operation. Keep the power cable away from hot surfaces.
6. If the cord/plug becomes damaged or the appliance malfunctions, do not use the device.
7. Use the device for the purpose it was designed.
8. For home use only.