

LiFE



Ceramica single

Επιτραπέζια μονή ηλεκτρική κεραμική εστία, 1200W

Single tabletop electric ceramic hob, 1200W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
6.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ορισμένα μέρη της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην τα αγγίζετε ποτέ με γυμνά χέρια.
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
7.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη. **Κίνδυνος εγκαύματος!**
8.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή λειτουργεί.

9. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αγγίζετε την ηλεκτρική εστία καθώς η θερμοκρασία της ενδέχεται να είναι υψηλή κατά τη χρήση. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

10. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, όπως περιβάλλοντα Bed & breakfast.

11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

12. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

14. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

15. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

16. Μη χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα ή στο ίδιο κύκλωμα, για να μην προκληθεί υπερβολική υπερφόρτωση του κυκλώματος φορτίου ή ακόμη και πυρκαγιά.

17. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζα για να συνδέσετε τη συσκευή.

18. Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

19. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.

20. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη που μπορεί να πέσει νερό επάνω της.

21. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.

22. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποφύγετε την εισχώρηση νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

23. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

24. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή και το καλώδιο πάνω ή κοντά σε θερμό / εύφλεκτο αέριο, ηλεκτρικό καυστήρα ή θερμαινόμενο φούρνο.

25. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντηλα ή κουρτίνες.

26. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο, χαρτί, πλαστικό ή παρόμοιο υλικό επάνω στην ηλεκτρική εστία διότι μπορεί να προκληθεί

υπερθέρμανση. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

27. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν υπάρχει παρουσία ή υποψία παρουσίας εκρηκτικών αερίων ή επικίνδυνων αναθυμιάσεων.

28. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική εστία μέσα ή κάτω από ντουλάπια. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό.

29. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

30. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.

31. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κλείνετε ή παρεμποδίζετε τις οπές αερισμού της συσκευής. Κρατήστε μια επαρκή απόσταση γύρω από όλες τις πλευρές της ηλεκτρικής εστίας για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση.

32. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική εστία χωρίς να υπάρχει μαγειρικό σκεύος επάνω της. Μη τοποθετείτε τροφές απευθείας επάνω στην ηλεκτρική εστία. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

33. Η διάμετρος της βάσης των σκευών που χρησιμοποιούνται πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος της εστίας. Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με μεγαλύτερη διάμετρο από την διάμετρο της ηλεκτρικής εστίας.

34. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη από γυαλί ή μέταλλο κατάλληλα για κεραμικές εστίες.

35. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη όταν ζεσταίνετε λάδι ή λίπη.

36. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια φούρνου όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε αντικείμενα από την ηλεκτρική εστία.

37. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

38. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση. Γυρίστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη θέση “OFF” (απενεργοποίησης) προτού αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα.

39. Πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, γυρίστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη θέση “OFF” για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε τη να κρυώσει. Κρατάτε πάντα το φως, και ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

40. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

41. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

42. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

43. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για βλάβες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή service για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

44. Οποιαδήποτε παρέμβαση εκτός του καθαρισμού της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

45. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
2. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
3. Θερμαινόμενη εστία



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό νωπό πανί όπως αναφέρει η παράγραφος “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης βρίσκεται στη θέση “OFF” και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
4. Γυρίστε δεξιόστροφα τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία.
5. Αφήστε την ηλεκτρική εστία να δουλέψει χωρίς μαγειρικό σκεύος για περίπου 10 λεπτά.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή είναι η μοναδική φορά που λειτουργεί η ηλεκτρική εστία χωρίς σκεύος. Πάντοτε πρέπει να χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος επάνω στην εστία. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική εστία χωρίς να υπάρχει μαγειρικό σκεύος επάνω της.

6. Γυρίστε αριστερόστροφα τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη θέση “OFF” για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η συσκευή, μπορεί να υπάρξει ελαφρά οσμή ή καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης βρίσκεται στη θέση “OFF” και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
2. Γυρίστε δεξιόστροφα τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.
3. Τοποθετήστε το κατάλληλο μαγειρικό σκεύος επάνω στην ηλεκτρική εστία.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδη βάση. Η διάμετρος της βάσης των σκευών που

χρησιμοποιούνται πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος της εστίας. Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με μεγαλύτερη διάμετρο από την διάμετρο της ηλεκτρικής εστίας.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή να δουλεύει χωρίς κανένα μαγειρικό σκεύος επάνω στην εστία. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θερμότητα που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής ή ακόμα και πυρκαγιά.

4. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα σβήσει, μόλις η εστία φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

5. Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, περιστρέψτε αριστερόστροφα τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη θέση "OFF" για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική εστία.

6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

7. Αποσύρτε το μαγειρικό σκεύος επάνω από την εστία.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να φοράτε προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της. **Κίνδυνος εγκαύματος!**

8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

2. Αφήστε την ηλεκτρική εστία να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

3. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί και με μαλακό απορρυπαντικό οικιακής χρήσης, εάν είναι απαραίτητο.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

- Προσέξτε μην πέσει νερό εντός των αεραγωγών.

4. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

5. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.

4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the appliance or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance may be used by children from the age of 8 years and over and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or by persons without experience and knowledge, provided that they use it under supervision or have been instructed concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.

2. Do not let children play with the appliance.

3. Cleaning and maintenance of the appliance by the user should not be done by children unless they are older than 8 years or under supervision.

4. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.

5. Appliance is not intended to operate with an external timer or a separate remote-control system.



WARNING: Some parts of the appliance become very hot during operation. Never touch them with bare hands. **Risk of burns!**



WARNING: During operation, the temperature of the exposed surface may be very high. Do not touch the metal parts. **Risk of burns!**



WARNING: Accessible surfaces may become very hot when the appliance is in operation.

9. **⚠ CAUTION:** Do not touch the electric stove as its temperature may be high during use. **Risk of burns!**

10. This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces, farmhouses, by customers in hotels, motels and other residential environments such as Bed & Breakfast environments.

11. Do not use the appliance outdoors.

12. To ensure the safety of children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) away from them.

⚠ WARNING: Do not allow children to play with the packaging materials.
Risk of suffocation!

13. Do not use the appliance for any purpose other than that described in this user manual.

14. Check that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.

15. **⚠ WARNING:** Always plug the appliance into an outlet that is earthed.
Risk of electric shock!

16. Do not use other appliances in the same outlet or on the same circuit, so as not to cause excessive overloading of the load circuit or even fire.

17. Do not use an extension cord or power strip to connect the appliance.

18. Always place and use the appliance on a dry, stable, flat, horizontal and heat-resistant surface.

19. Keep the appliance and its power cord away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.

20. Do not place the appliance near places where water may fall on it.

21. **⚠ CAUTION:** Never immerse the appliance in water or any other liquid and do not rinse it with tap water.

22. **⚠ CAUTION:** Avoid water or other liquid entering the appliance in order to avoid the risk of electric shock.

23. **⚠ CAUTION:** Do not use the appliance with wet hands.

24. **⚠ CAUTION:** Do not place the appliance and cord on or near hot / flammable gas, electric burner or heated oven.

25. **⚠ CAUTION:** Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.

26. **⚠ WARNING:** Do not place aluminum foil, paper, plastic or similar material on the electric stove as overheating may occur. **Risk of fire!**

27. **⚠ CAUTION:** Do not operate the appliance near explosive gases or dangerous fumes.

28. **⚠ CAUTION:** Do not place the appliance inside or under cabinets. Appliance is not designed to be built-in.

-
29. ⚠ **WARNING:** Do not move the appliance during operation. **Risk of burns!**
30. ⚠ **CAUTION:** Do not cover the appliance during operation.
31. ⚠ **WARNING:** Do not cover the air intakes and outlets during operation of the appliance. Keep a distance around all sides of the appliance in order to allow sufficient air circulation during use.
32. ⚠ **WARNING:** Do not use the appliance without any cookware on it. Do not place food directly on the hot plate. **Danger of fire!**
33. The diameter of the base of the cookware used must match the size of the hot plate. Do not use cookware with a larger diameter than that of the electric hot plate.
34. ⚠ **WARNING:** Use only glass or metal cookware suitable for ceramic stoves.
35. ⚠ **CAUTION:** Do not allow the appliance to operate unattended when heating oil or fat.
36. ⚠ **WARNING:** Always use protective oven mitts when placing or removing accessories from the appliance.
37. ⚠ **WARNING:** Do not operate the appliance without supervision. If you should leave the workplace, always unplug the appliance.
38. Always unplug the appliance from the power supply when you are finished using it. Turn the adjustable thermostat to the "OFF" position before unplugging the power cord.
39. ⚠ **CAUTION:** Before cleaning or storing the appliance, turn the adjustable thermostat to the "OFF" position in order to turn off the appliance, pull the plug out of the socket and allow it to cool thoroughly. Always pull the plug itself, not the lead.
40. Do not let the power cord hang off the edge of a table or bench, or come into contact with hot surfaces.
41. Make sure the power cord is easily accessible at all times.
42. Do not pull or stretch the power cable as this may damage the cord and cause an electric shock.
43. Regularly check the appliance for signs of damage.
- ⚠ **WARNING:** Do not operate the appliance with a damaged cord. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance by yourself. Bring it to the authorized service station for repair. Use only the original spare parts.
44. Any intervention other than cleaning and normal maintenance must be carried out by an approved technician. **Risk of electric shock!**
45. ⚠ **WARNING:** If the surface is cracked, disconnect the appliance from the power supply to avoid electric shock.

PARTS IDENTIFICATION

1. Indicator light
2. Thermostat
3. Hot plate



BEFORE FIRST USE

1. Clean the appliance with a soft damp cloth as mentioned inside the "CLEANING" paragraph.
2. Place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface.
3. Make sure the adjustable thermostat is in the "OFF" position, then plug the appliance into a properly installed and grounded outlet. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance's rating label.
4. Turn the thermostat knob clockwise and select the maximum temperature.
5. Let the electric stove operate without any cookware on it for about 10 minutes.

i NOTE: This is the only time the electric stove shall be operated without cookware. You should always use cooking ware on the stove. Do not use the electric stove without cookware on it.

6. Turn the adjustable thermostat counterclockwise to the "OFF" position to turn off the appliance.
7. Unplug the appliance from the power supply.

i NOTE: When the appliance is used for the first time, there may be a slight odor or smoke. This is normal and does not affect the security of your appliance.

OPERATION OF THE APPLIANCE

1. Make sure the adjustable thermostat is in the "OFF" position, then plug the appliance into a properly installed and grounded outlet. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance's rating label.
2. Turn the adjustable thermostat clockwise to select the desired operating temperature. The light indicator will light up.
3. Place the appropriate cookware on the electric stove.

i NOTE: For the most efficient operation of your appliance, you should use cookware with a flat base. The diameter of the base of the utensils used must match the size of the stove. Do not use cooking ware with a larger diameter than the diameter of the electric stove.

⚠ CAUTION: Do not let the appliance operate without any cookware on the stove. Excessive heat may result which may result in appliance damage or even fire.

4. The operation indicator light will go out as soon as the stove reaches the desired temperature.
5. Once cooking is complete, turn the adjustable thermostat counterclockwise to the "OFF" position to turn off the electric stove.
6. Disconnect the appliance from the power supply.
7. Remove the cookware from the stove.

⚠ CAUTION: Always wear protective kitchen gloves when using the appliance. The appliance develops high temperatures during operation. **Risk of burns!**

8. Allow the appliance to cool thoroughly before cleaning and storing.

CLEANING

1. Before cleaning the appliance, always disconnect the appliance from the power supply.
2. Allow the electric stove to cool down before cleaning.

3. Clean the body of the appliance with a damp cloth and mild household detergent if necessary.

 CAUTION:

- Never immerse the appliance in water.
 - Be careful not to get water inside the ventilation ducts.
4. Avoid using abrasives or other sharp objects for cleaning. These may cause damage to the appliance.
5. Do not use a wire brush or reinforced cleaners.

STORING

1. Before storing the appliance, always disconnect the appliance from the power supply.
2. Make sure the appliance is cold and dry before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the best protection of the appliance, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

 This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr