



1
















2

1. 1. Εισαγωγή μπαταριών

Σηκώστε το κάλυμμα των μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες 1,5V AAA , με προσοχή στη πολικότητα +/-.

2. 1. Περιγραφή πλήκτρων

AV/SOURCE 	Επιλογή πηγής AV
SKY	Λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης
	On/Off
0 ... 9	Κανάλια (0 έως 9)
-/--	Επιλογή 1/2 ψηφίων για τα κανάλια
GUIDE	Οδηγός προγράμματος
FAV	Εμφάνιση λίστας αγαπημένων καναλιών
+ VOL -	Ρύθμιση έντασης ήχου
MUTE 	Απενεργοποίηση ήχου
 CH 	Αλλαγή καναλιών διαδοχικά
MENU 	Μενού
BACK 	Προηγούμενο κανάλι / πίσω στα μενού
EXIT	Έξοδος από τα μενού
SLEEP	Χρονοδιακόπτης
PRIMAFILA	Εμφάνιση πρώτης σελίδας συνδρομητικού
LISTE	Εμφάνιση λίστας καναλιών
INTERATTIVI	Λειτουργία interactive
TEXT 	Teletext
	Μετακίνηση πάνω/αριστερά/δεξιά/κάτω στα μενού
DISPLAY 	Ένδειξη καναλιού / προγράμματος
OK	OK/Enter
TV/DTV	Επιστροφή σε TV/Digital TV/ έξοδος από teletext
my	Λειτουργία MY συνδρομητικού
INFO	Πληροφορίες καναλιού
	Πλήκτρα Fasttext – Κόκκινο/Πράσινο/Κίτρινο/Μπλέ
	Pause/Record/Back/Play/Forward/Stop
EPG	Λειτουργία EPG
OPT	Λειτουργία OPT
HOLD	Λειτουργία HOLD
SIZE	Λειτουργία SIZE
SOUND	Λειτουργία SOUND
PICT.	Λειτουργία PICTURE
	Θέσεις μνήμης
SHIFT	Ενεργοποιεί τις δευτερεύουσες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου



Online προγραμματισμός

1. Σημειώστε τη μάρκα και μοντέλο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.
2. Συνδεθείτε στο site www.gbs-elettronica.it/universal και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν δεν είναι δυνατόν να συνδεθείτε στο internet ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.

DIRECT

Άμεσος προγραμματισμός

Βρείτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε στη λίστα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το βιβλίο (αν δεν μπορείτε να βρείτε την μάρκα χρησιμοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση).

1. Πατήστε το πλήκτρο **TV** ή **payTV** ανάλογα ποιό θέλετε να προγραμματίσετε. Το λαμπάκι του πλήκτρου που πατήσατε θα ανάψει μια φορά.

2. Πατήστε ταυτόχρονα **⏻** και **MUTE**. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.

3. Εισάγετε τον πρώτο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας.

Αν το λαμπάκι αναβοσβήσει 3 φορές αυτό σημαίνει πως ο κωδικός εισήχθη κανονικά.

Αν το λαμπάκι αναβοσβήσει 1 φορά και μείνει αναμμένο εισάγετε ξανά τον κωδικό ή προχωρήστε στον επόμενο.

4. Ελέγξτε αν η συσκευή σας δουλεύει με το τηλεχειριστήριο. Αν δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό ή εκτελέστε την αυτόματη ανίχνευση.

AUTOMATIC

Αυτόματη ανίχνευση

1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.

2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** ή **payTV** ανάλογα ποιό θέλετε να προγραμματίσετε. Το λαμπάκι του πλήκτρου που πατήσατε θα ανάψει μια φορά.

3. Πατήστε ταυτόχρονα **⏻** και **MUTE**. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.

4. Πατήστε **MENU**, το τηλεχειριστήριο θα προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή κάθε 4 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κωδικούς (αναβοσβήνει το λαμπάκι κάθε 4 δεύτερα). Μόλις σβήσει η συσκευή σας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά παραμένει αναμμένο ξανά.

5. Πατήστε **⏻** για να επιβεβαιώσετε πως η συσκευή σας δουλεύει, μερικές φορές χρειάζεται το πλήκτρο 1.

Αν η συσκευή δεν ανάψει πατήστε το πλήκτρο **▼** και προσπαθήστε ξανά.

6. Δοκιμάστε και τα άλλα πλήκτρα εκτός από **EXIT**, **▼** και **▲**.

Αν ο κωδικός δουλεύει σωστά, πατήστε το πλήκτρο **EXIT** αλλιώς πατήστε το πλήκτρο **▲** για να συνεχιστεί η διαδικασία αυτόματης ανίχνευσης.

Σημ: Η αυτόματη ανίχνευση μπορεί να διαρκέσει έως και 60 λεπτά.

MANUAL

Χειροκίνητη ανίχνευση

1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** ή **payTV** ανάλογα ποιό θέλετε να προγραμματίσετε. Το λαμπάκι του πλήκτρου που πατήσατε θα ανάψει μια φορά.
3. Πατήστε ταυτόχρονα **⏻** και **MUTE**. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
4. Πατήστε το πλήκτρο **▲**. Κάθε φορά που το πατάτε το τηλεχειριστήριο προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή σας με διαφορετικό κωδικό. Μόλις η συσκευή σβήσει, επιβεβαιώστε πως και οι υπόλοιπες λειτουργίες δουλεύουν σωστά, εκτός των πλήκτρων **▼** και **EXIT**. Αν το τηλεχειριστήριο δουλεύει σωστά πατήστε **EXIT**, αλλιώς συνεχίστε το ψάξιμο πατώντας το πλήκτρο **▲**.

Σημ: Με το **▼** πηγαίνετε στον προηγούμενο κωδικό.



Ένδειξη ενεργού κωδικού

1. Πατήστε **TV** ή **payTV** ανάλογα ποιό θέλετε να προγραμματίσετε. Το λαμπάκι θα ανάψει μια φορά.
2. Πατήστε ταυτόχρονα **⏻** και **MUTE**. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
3. Πατήστε το πλήκτρο **9**. Το λαμπάκι αναβοσβήνει δείχνοντας σας τον αποθηκευμένο κωδικό:
'Αν ο κωδικός είναι 1203 το λαμπάκι θα ανάψει ως εξής:

- 1 γρήγορο άναμμα που υποδηλώνει το ψηφίο 1
- 2 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 2
- 1 μεγάλο άναμμα υποδηλώνει το ψηφίο 0
- 3 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 3



Volume loop

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο της έντασης ήχου μιας συσκευής καθώς τα άλλα πλήκτρα ελέγχουν τις λειτουργίες άλλης συσκευής.

Για παράδειγμα: μπορείτε να ελέγχετε τον ήχο της τηλεόρασης καθώς τα υπόλοιπα πλήκτρα ελέγχουν τον αποκωδικοποιητή.


1. Πατήστε τα πλήκτρα **TV** ή **payTV** ανάλογα σε ποιά συσκευή θέλετε να ελέγχετε τον ήχο. Το λαμπάκι του πλήκτρου που πιάσατε θα ανάψει μια φορά.
2. Πατήστε ταυτόχρονα **⏻** και **MUTE**, το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
3. Εισάγετε τον κωδικό **6666**. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Για απενεργοποίηση του volume loop:

1. Πατήστε ταυτόχρονα **⏻** και **MUTE**. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
2. Εισάγετε τον κωδικό **6665**. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές.

MACRO




Ταυτόχρονο On/Off πολλαπλών συσκευών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ανάβετε ή να σβήνετε τις συσκευές που είναι προγραμματισμένες στο τηλεχειριστήριο πατώντας μόνο μια φορά το πλήκτρο .

Ταυτόχρονο On/Off τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή πατώντας το πλήκτρο μια φορά μόνο:

1. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα ανάψει μία φορά
2. Εισάγετε τον κωδικό **8 9 2 0**. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Ταυτόχρονο On/Off όταν χρησιμοποιείτε και ταυτόχρονο On/Off της τηλεόρασης και του αποκωδικοποιητή όταν χρησιμοποιείτε :

1. Πατήστε το πλήκτρο . Το λαμπάκι θα ανάψει μία φορά
2. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα μείνει αναμμένο.
3. Εισάγετε τον κωδικό **8 9 4 0**. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές.





Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

1. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα μείνει αναμμένο.
2. Εισάγετε τον κωδικό **8 9 1 0**. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές για επιβεβαίωση.


LEARNING

Εκμάθηση από το αρχικό τηλεχειριστήριο.

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αντιγράψετε τις εντολές από το γνήσιο τηλεχειριστήριο σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο . Το λαμπάκι θα ανάψει μία φορά.
2. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα μείνει αναμμένο.
3. Πατήστε το πλήκτρο . Το λαμπάκι αναβοσβήνει.
4. Τοποθετήστε τα 2 τηλεχειριστήρια δίπλα-δίπλα από τη μεριά της εκπομπής τους και κρατήστε το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε (από το γνήσιο τηλ/ριο) πατημένο. Το λαμπάκι του Universal TV θα σβήσει.
5. Αφήστε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου. Το λαμπάκι του Universal TV ανάβει σταθερά (αν δεν το κάνει επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2).
6. Πατήστε το πλήκτρο του Universal TV που θέλετε να αποθηκευτεί η λειτουργία. Το λαμπάκι του Universal TV αναβοσβήνει ξανά υποδεικνύοντας πως είναι έτοιμο για το απόμενο πλήκτρο.
7. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4 για τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία απλώς περιμένετε 20 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι.

Σημ: Μπορείτε να αντιγράψετε έως 43 πλήκτρα. Πλήκτρα με τη λειτουργία  δεν αντιγράφονται.