

Εγχειρίδιο Χρήσης

ΑΕΛ00001

TELLUR CAR VIDEO RECORDING CAMERA BLACK

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI
- 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη
- 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. έως άπειρο
- Φακοί HD ευρείας γωνίας
- 4x ψηφιακό ζούμ
- Μορφή βίντεο MJPEG (AVI)
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ακουστικό
- Εγγραφή βίντεο κατά τη φόρτιση
- Υποστηρίζει υψηλής χωρητικότητας SD(SCHC) κάρτα μνήμης
- Υποστηρίζει TV-OUT
- Εγγραφή υπέρυθρου βίντεο
- Εγγραφή βίντεο με αναγνώριση κίνησης

Φόρτιση:

Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία πρέπει να φορτιστεί πλήρως μετά τη χρησιμοποίησή της για έως 3 φορές φόρτισης έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας. Χρόνος φόρτισης: 12 ώρες

Οδηγίες Λειτουργίας

Εναλλαγή λειτουργιών

- 1) Πατήστε το κουμπί "POWER" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
- 2) Το MODE είναι ορισμένο στην εγγραφή βίντεο με την εκκίνηση. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Πατήστε το "OK" κουμπί ξανά για να παύσετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτόματα.
- 3) Πατήστε το κουμπί "MODE" για να επιλέξετε ανάμεσα σε φωτογραφία, εγγραφή ήχου, αναπαραγωγή και εγγραφή βίντεο.
- 4) Πατήστε το κουμπί "POWER" και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν βρίσκετε σε κατάσταση παύσης

Κουμπιά Λειτουργιών

Εγγραφή βίντεο / Φωτογραφία / Αναπαραγωγή

"POWER" – για να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη συσκευή

"OK" – για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που επιλέξατε

"UP" – πηγαίνετε επάνω ή 1/2/3/4 x ψηφιακό ζουμ in

“DOWN” – πηγαίνετε κάτω ή 4/3/2/1 x ψηφιακό ζουμ out

“MODE” - εναλλαγή λειτουργιών Φωτογραφία / Εγγραφή βίντεο / Εγγραφή ήχου /

Αναπαραγωγή

“MENU” – πρόσβαση στο μενού

Ρυθμίσεις MENOY

Ρυθμίσεις βίντεο / συστήματος

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε “MENU” για να μπειτε στις ρυθμίσεις μενού όταν είναι σε λειτουργία εγγραφής βίντεο. Μετά επιλέξτε Video Setting / System Setting και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

1. Video Format: Μορφή βίντεο 1280*720 / 848*480 / 640*480 για επιλογή
2. Video time stamp: Με ή χωρίς χρονοσήμανση κατά την εγγραφή βίντεο
3. Motion detection: ON/OFF Η συσκευή θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο αυτόματα όταν ένα αντικείμενο κινηθεί. Κατά την εγγραφή, η συσκευή θα αποθηκεύει κάθε αρχείο βίντεο κάθε 2 λεπτά αυτόματα. Όταν δεν κινείται κάποιο αντικείμενο για 2 λεπτά, μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, και επανεκκινεί όταν το αντικείμενο κινηθεί ξανά.
4. Cycle shooting: Κυκλική φωτογράφιση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
5. Cycle shooting time: ο χρόνος αποθήκευσης σε κάθε μέρος: 2 λεπτά / 5 λεπτά / 10 λεπτά
6. Sound: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ήχου
7. Power off delay: Καθυστέρηση για 10 ή 20 λεπτά

Μετά την επιλογή, πατήστε το κουμπί “OK” για επιβεβαίωση και η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί. Μετά πατήστε “MENU” για έξοδο.

Ρυθμίσεις Φωτογραφιών

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί “MODE” για να μπειτε στη λειτουργία φωτογραφιών. Επιλέξτε “MENU” για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων. Μετά πατήστε “MODE” για να επιλέξετε:

1. Photos size: Μέγεθος φωτογραφιών 2592x1944 / 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x1024
2. Photos Quality: Ποιότητα εικόνας Very Good / Good / Normal - Πολύ Καλή / Καλή / Κανονική
3. Photos mode: Λειτουργία φωτογραφίας Απενεργοποίηση / 2δ autodyne / 10δ autodyne / Συνεχής
4. Exposure: Προσαρμογή έκθεσης φωτισμού
5. Datastamp: Χρονοσήμανση Απενεργοποίηση / Ημερομηνία / Χρόνος

Μετά την επιλογή, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση, η ρύθμιση ολοκληρώνεται. Μετά πατήστε «MENU» για έξοδο.

Ρυθμίσεις Αναπαραγωγής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε 2 φορές «MODE» για να μπείτε στη λειτουργία εγγραφής ήχου και πατήστε 3 φορές για τη λειτουργία αναπαραγωγής. Μετά πατήστε «MODE» για να επιλέξετε:

1. File locking: Κλείδωμα φακέλου Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα ενός / Κλείδωμα όλων / Ξεκλείδωμα όλων
2. File deletion: Διαγραφή φακέλου Διαγράψτε ένα / Διαγράψτε τα όλα
3. Slideshow: Έναρξη / 1δ διακοπή / κύκλος / ναι
4. Voice memo: Φωνητική σημείωση Προσθήκη, Διαγραφή
5. Ρυθμίστε ως Θεματική Εικόνα Έναρξης: Ναι / Όχι

Μετά την επιλογή, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση, η ρύθμιση ολοκληρώνεται. Μετά πατήστε «MENU» για έξοδο.

Ρυθμίσεις Συστήματος

Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πατήστε «Menu» για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων όταν βρίσκεται σε λειτουργία εγγραφής βίντεο. Έπειτα επιλέξτε το System Setting για ρύθμιση συστήματος με το κουμπί “MODE” και πατήστε το “OK” για επιβεβαίωση.

1. Sound Setting: Ρυθμίσεις ήχου
Ρύθμιση ήχου κλείστρου: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Ήχος Έναρξης: Τρεις ήχοι για επιλογή. Ή καθόλου ήχος
Ήχος πλήκτρων: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Ήχος: 0, 1, 2, 3, «0» είναι σιωπηρό
2. Power Frequency: Συχνότητα Ισχύς 50Hz 60Hz
3. Auto Power Off: Αυτόματο κλείσιμο 1λ, 3λ, 5λ
4. Screensaver: Απενεργοποίηση, 10δ, 20δ, 30δ
5. Date and Time Setting: Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας Μήνας/Ημέρα/Έτος
Ώρα/Λεπτά
6. Language: Γλώσσα Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά Γαλλικά, Πορτογαλικά. Γερμανικά, Ιαπωνικά, Ρώσικα
7. TV Systems: Συστήματα τηλεόρασης NISC/PAL
8. Theme Power Up Image: Εικόνα εκκίνησης Απενεργοποιημένη, Σύστημα, Προσαρμοσμένο
9. Formatting: Διαγραφή μνήμης Ναι / Όχι
10. Reset to defaults: Επαναφορά στα προκαθορισμένα Ναι / Όχι
11. Version Information: Πληροφορίες έκδοσης Δείχνει τις πληροφορίες λογισμικού

Πατήστε το κουμπί “DOWN/UP” για να επιλέξετε και πατήστε «OK» για επιβεβαίωση. Πατήστε το “MENU” για να εξέλθετε μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις δουλεύουν μετά την επανεκκίνηση της συσκευής.

Λειτουργία

Εκκίνηση και επαναληπτική λήψη

1. Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» για να μπείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο. Ένα κόκκινο εικονίδιο κάμερας θα εμφανιστεί στη πάνω αριστερή γωνία.
2. Πατήστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.
Επαναληπτική εγγραφή: Κατά την εγγραφή, η συσκευή θα αποθηκεύσει κάθε αρχείο βίντεο κάθε 2 λεπτά αυτόματα. Όταν η κάρτα SD γεμίσει, η συσκευή θα διαγράψει το πρώτο αρχείο βίντεο αυτόματα.
Λειτουργία εγγραφής υπέρυθρου βίντεο: Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα υπό καταστάσεις χαμηλού φωτισμού.

Λήψη με ταυτόχρονη φόρτιση

1. Συνδέστε τη συσκευή σε ένα αντάπτορα αυτοκινήτου ή φορτιστή αυτοκινήτου
2. Πατήστε το κουμπί “ON/OFF” για να μπείτε στη λειτουργία επαναληπτικής λήψης
3. Πατήστε το κουμπί «OK» για παύση

Λειτουργία Εγγραφής Ήχου

1. Πατήστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσετε
2. Πατήστε το κουμπί «OK» ξανά στη κατάσταση εγγραφής ήχου για να σταματήσετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε το αρχείο ήχου.
3. Πατήστε το κουμπί “DOWN” για να παύσετε ή να ξεκινήσετε την εγγραφή ήχου ξανά

Λειτουργία Αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί “Mode” τρεις φορές για να μπείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Στη πάνω αριστερή γωνία της εικόνας θα εμφανίσει «Playing»
2. Πατήστε το κουμπί «DOWN/UP» για να επιλέξετε τα αρχεία
3. Πατήστε το κουμπί «OK» για να αναπαράγετε τα αρχεία
4. Πατήστε το κουμπί «DOWN» για να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε ξανά.

Διαγραφή

- 1) Πατήστε το κουμπί “Μενού” στη λειτουργία αναπαραγωγής (αναπαράγοντας φωτογραφία/βίντεο)
- 2) Πατήστε το κουμπί “DOWN/UP” για να επιλέξετε τα αρχεία
- 3) Πατήστε το κουμπί «OK» για να διαγράψετε αρχεία

Slideshows / Ειδικά εφέ / Περιστροφή / Ορισμός οθόνης εκκίνησης

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα όπως παραπάνω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των slideshows, ειδικών εφέ, της περιστροφής και του ορισμού αρχικής οθόνης

Λειτουργία PC Κάμερας

Εύκολη σύνδεση με PCs/Laptops, χωρίς να χρειάζεται οδηγός εγκατάστασης

1. Συνδέστε τη συσκευή σε ένα κομπιούτερ με το καλώδιο USB
2. Πατήστε το κουμπί “DOWN/UP” για να επιλέξετε τη λειτουργία
Τρεις λειτουργίες:

- MSDC: Είναι μια διεπαφή μεταξύ ενός υπολογιστή και μιας ψηφιακής κάμερας η οποία δείχνει τη ψηφιακή κάμερα ως ένα αφαιρούμενο δίσκο όταν συνδέεται στον υπολογιστή
- PC Cam: Μια webcam είναι μια βιντεοκάμερα που τροφοδοτεί τις εικόνες τις σε πραγματικό χρόνο σε ένα υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών μέσω USB
- Λειτουργία εγγραφής: Λειτουργία εγγραφής Πατήστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.

TV-OUT

Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και τηλεόρασης, για να αναπαράγετε ήχο και βίντεο αρχεία (το καλώδιο δεν συμπεριλαμβάνετε)