

**FIRST** AUSTRIA®**FA-5366, FA-5366-CH  
FA-5367, FA-5367-CH**

1. υποδοχές Ψωμιού
2. μοχλός μεταφορά ψωμιού
3. Ακύρωση Λειτουργία
4. επιλογεας ψησιματος (1-6)

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ**

1. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:
2. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή (στο κάτω μέρος του σώματος και της βάσης) αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις για να σας καθοδηγήσουν.
4. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της ή τους διακόπτες/κουμπιά.
5. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της.
8. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
9. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
10. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
11. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
15. Μεγάλη ποσότητα φαγητού, πακέτα από αλουμίνιο ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας δεν θα πρέπει να εισέρχονται στη φρυγανιέρα καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
16. Το ψωμί μπορεί να καεί, γι' αυτό μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά – πάντοτε προσέχετε κατά την χρήση της συσκευής.
17. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
18. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
19. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε το φαγητό όσο η φρυγανιέρα είναι σε λειτουργία.
20. Απομακρύνετε με προσοχή το ψημένο ψωμί από τη φρυγανιέρα για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς.
21. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
22. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
23. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
24. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
26. Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
27. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως: – κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας – εξοχικά σπίτια – από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο – από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωϊνό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.
28. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
29. Μπορεί να προκληθεί φωτιά αν η φρυγανιέρα σας είναι καλυμμένη ή ακουμπά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχους και παρόμοια υλικά, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

## **ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ :**

Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Καθώς υπάρχουν υπολείμματα εργοστασιακού λιπαντικού μέσα στη φρυγανιέρα ή στην αντίστασή της, συνήθως αναδύεται μία μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής. Για την πρώτη χρήση, συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα αλλά χωρίς να έχετε βάλει ψωμί. Κατόπιν αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και ξεκινήστε το ψήσιμο της πρώτης φέτας ψωμιού.

Σημείωση: μην χρησιμοποιήσετε ψωμι στην πρώτη χρήση. Αναψτε την πρώτα για να καψει πρώτα τις σκονες και τα μικροβία.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα είναι στη θέση του και ο μοχλος μεταφοράς ψωμιού είναι στην πάνω θέση.
2. Τοποθετήστε την τοστιέρα σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια μακριά από την άκρη του παγκου και τουλάχιστον 3 ίντσες μακριά από τον τοίχο .
3. Χαλαρώστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κοντινή πρίζα.
4. Όταν τοποθετήσετε τις φέτες ψωμιού , βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός μεταφοράς είναι σε όρθια θέση.
5. Γυρίστε τον επιλογέα ψησίματος στην επιθυμητή θέση. Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός (1-6), τόσο πιο σκουρο θα είναι το χρωμα του τوست
6. Πιέστε το μοχλό μεταφοράς ψωμί προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ψησίματος, η φρυγανιά αυτόματα εκτινάσσεται πάνω

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Το ψησιμο του ψωμιού μπορεί να διαφέρει από ψωμι σε ψωμι λογο των επίπεδων υγρασίας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό χρόνο φρυγανίσματος.

- Για λίγο ξερό ψωμί, χρησιμοποιήστε ένα χαμηλο επιπεδο ψησίματος από το κανονικό.
- Για φρέσκο ψωμί ή ολικής αλέσεως, χρησιμοποιήστε μια υψηλότερη ρύθμιση από το κανονικό.
- Ψωμιά με πολύ ανώμαλες επιφάνειες (όπως τα αγγλικά muffins) θα απαιτήσει ένα υψηλό επιπεδο
- πυκνά κομμένα κομμάτια του ψωμιού (συμπεριλαμβανομένων των κουλουριών) θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αφού έχουν περισσότερη υγρασία και πρέπει να εξατμιστεί από το ψωμί προτού φρυγανιστεί.

- Πολύ χοντρά κομμάτια μπορούν να απαιτούν από δύο κύκλους ψησίματος.
- Κατεψυγμένα ψωμιά: κατεψυγμένα βιάφλες, τηγανίτες, γαλλικό τοστ και κατεψυγμένα κουλούρια θα πρέπει να θερμαίνεται χρησιμοποιώντας το κουμπί απόψυξης.

8. Μετά το ψήσιμο, βγάλτε το φρυγανιέρα από την πρίζα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ 1.** Αν η φρυγανιέρα σας αρχίζει να βγάζει καπνό, πατήστε το κουμπί ακύρωσης (Cancel) για να σταματήσετε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής.

2. Απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά περιτυλίγματα που τυχόν υπάρχουν γύρω από το ψωμί σας πριν το τοποθετήσετε στη φρυγανιέρα.

3. Αποφεύγετε να ψήνετε ψωμί στο οποίο έχετε απλώσει υγρά υλικά (που μπορεί να τρέξουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος) όπως βούτυρο. Μην ψήνετε στη φρυγανιέρα σας ψωμί που περιέχει πρόσθετα υλικά όπως ελιές ή τυριά κτλ.

4. Ποτέ μην επιχειρήσετε να βγάλετε το ψωμί που έχει μπλοκάρει μέσα στις θέσεις ψησίματος, αν πρώτα δεν έχετε αποσυνδέσει την φρυγανιέρα από το ρεύμα. Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε φθορά ή βλάβη στον εσωτερικό μηχανισμό ή στις αντιστάσεις της φρυγανιέρας όταν απομακρύνετε το ψωμί.

5. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα ψησίματος, σας συστήνουμε να περιμένετε για περίπου 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ανάμεσα σε δύο χρήσεις ώστε να προλάβει να κρυώσει λίγο η φρυγανιέρα και το ίδιο επίπεδο ψησίματος να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

6. Η θέση ψωμιού είναι κατασκευασμένη ώστε να δέχεται τους συνήθεις τύπους ψωμιού.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.

2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί μόνο με νερό – μη χρησιμοποιείτε ποτέ γυαλιστικά ή άλλα διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύματα.

3. Τραβήξτε το δίσκο συλλογής ψίχουλων από τη φρυγανιέρα και αδειάστε τον. Αν χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα σας συχνά, θα πρέπει να αδειάζετε το δίσκο συλλογής ψίχουλων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής ψίχουλων είναι στη σωστή θέση του και έχει κλείσει τελείως πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη φρυγανιέρα σας.

4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή όταν θέλετε να την αποθηκεύσετε, μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στη θέση τύλιξης καλωδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας.

5. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φινις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

FA-5366, FA-5366-CH: 230V • 50Hz • 750W

FA-5367, FA-5367-CH: 230V • 50Hz • 1300W

### **Προστασία του περιβάλλοντος**

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.