

# **UNITED®**

## **ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ QUARTZ**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



**Μοντέλο: UHQ-867**

**230V~50Hz 1600W**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείται μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής όπως αυτές αναγράφονται στην πινακίδα διαβάθμισης
2. Διατηρείτε καθαρές τις οπές εξαερισμού
3. Η συσκευή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε επίπεδες και στερεές επιφάνειες
4. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν αυτή δεν χρησιμοποιείτε ή για να την καθαρίσετε.
5. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη
6. Μην καλύπτετε την συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 90 εκατοστά από εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα, σκεπάσματα ή εφημερίδες
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες
9. Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό. Αποτρέψτε την είσοδο του νερού στη συσκευή ή την επαφή του νερού με το φις τροφοδοσίας και το χειριστήριο
10. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού είναι ελεύθερες καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή δημιουργίας βλάβης στην συσκευή.
11. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή από παιδιά πρέπει να υπάρχει διαρκή επίβλεψη της.
12. Μην επιτρέπτε την συστροφή του καλωδίου τροφοδοσίας, την επαφή του με υγρές ή ζεστές επιφάνειες. Τοποθετήστε το σε μέρος δυσπρόσιτο για τα παιδιά
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου
15. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τεχνικό τμήμα προκειμένου να αντικατασταθεί
16. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για άλλους σκοπούς από αυτούς που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος
17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
18. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας.
20. Κατά την διάρκεια του καθαρισμού μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρό πανί για τον καθαρισμό οποιουδήποτε τμήματος της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχή στην οποία υπάρχει νερό
22. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν βρίσκεται μπροστά στην έξοδο θερμού αέρα της συσκευής
23. Δεν πρέπει να επιτρέπεται ποτέ η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
24. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
25. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καλύπτετε κανένα τμήμα της συσκευής όταν αυτή είναι σε χρήση
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα παροχής ρεύματος και κοντά σε μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες

27. Η συσκευή δε διαθέτει συσκευή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν μέσα βρίσκονται άτομα που δε μπορούν να εγκαταλείψουν το χώρο μόνοι τους, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.

### **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**

1. Αφαιρέστε τις σακούλες με τα συνοδευτικά από τη συσκευασία. Θα βρείτε 2 βάσεις και τις αντίστοιχες βίδες.
2. Γυρίστε με προσοχή τη συσκευή ανάποδα σε μια μαλακή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη βάση στη θέση της και βιδώστε την.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 και για την άλλη βάση.
4. Αφού έχουν τοποθετηθεί και οι δύο βάσεις, τοποθετήστε το προϊόν σε όρθια θέση, για να μπορεί να λειτουργήσει.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και απομακρύνετε κάθε προστατευτικό κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από κάθε εμπόδιο.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναγράφονται στη συσκευή.
4. Ρυθμίσεις ισχύος:
  - \* Χαμηλή ισχύς –πατήστε το ένα κουμπί, μέση ρύθμιση θερμοκρασίας (800W). Είναι κατάλληλη για μικρότερους χώρους με καλή μόνωση που έχουν μικρές απαιτήσεις θερμότητας.
  - \* Υψηλή ισχύς – πατήστε ταυτόχρονα τους δύο διακόπτες για την υψηλή ρύθμιση (1600W). Διαχέει γρήγορα θερμότητα για να αυξήσει τη θερμοκρασία ενός χώρου.
- 5 Σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανάβει, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών της εταιρίας μας.

Σημείωση: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ασφάλεια σε περίπτωση ανατροπής και θα σταματήσει να λειτουργεί σε περίπτωση που πέσει.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

1. Μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με υγρό πανί και στεγνώστε τη καλά.
3. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα καθαριστικά ή χημικά μέσα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

### **ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα με την συσκευή και πριν επικοινωνήσετε με τον τμήμα επισκευών ελέγξτε τα παρακάτω:

- Η παροχή ρεύματος σας λειτουργεί κανονικά;
- Έχετε ρυθμίσει σωστά τους διακόπτες λειτουργίας της συσκευής;
- Βεβαιωθείτε ότι το φως ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ότι η ασφάλεια γραμμής είναι ανοικτή
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να το αντικαταστήσει.

#### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

Ισχύς: 230VAC, 50Hz, 1600W

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ**

A.M.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

#### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

[www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)



#### **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Καλλιόπη Καρύδα & Σια ΕΕ

17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 87<sup>Α</sup> – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600

[www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)