

UNITED®

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ UHQ-870



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΑΓΑΠΗΤΕ ΧΡΗΣΤΗ:

Ευχαριστούμε που διαλέξατε κάποιο από τα προϊόντα μας. Η σόμπα δημιουργεί με πολύ χαμηλό κόστος, ένα υγιεινό, ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, με φυσικό σύστημα θέρμανσης χωρίς να ξηραίνει τον αέρα.

Όλα τα μοντέλα μας διαθέτουν σύστημα ασφαλείας. Εάν πέσει η σόμπα για κάποιο λόγο, κόβεται η τροφοδοσία ρεύματος αυτομάτως και η σόμπα σταματάει να λειτουργεί.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να εφαρμόσετε τις υποδείξεις μας για αποτελεσματική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Κρατήστε το καλώδιο ηλεκτρικού μακριά από τα σημεία που θερμαίνονται και μην επιτρέπετε την επαφή.
2. Μην αγγίζετε την συσκευή όταν λειτουργεί.
3. Μην χρησιμοποιήσετε την ουδέτερη άκρη της εγκατάστασης για γείωση.
4. Μην σκεπάζετε την πρόσοψη και το επάνω μέρος των θερμαντικών τμημάτων.
5. Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή σε περιβάλλον εύφλεκτο.
6. Τοποθετήστε την συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρα από τα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες).
7. Τοποθετήστε και λειτουργήστε τη συσκευή σας σε ευθεία και λεία επιφάνεια.
8. Μετά την χρήση της συσκευής πριν την μετακινήσετε σε άλλο σημείο, αφήστε την να κρυώσει.
9. Βάλτε τον ρευματολήπτη στην πρίζα όταν οι διακόπτες λειτουργίας είναι απενεργοποιημένοι.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο. Αν πάθει βλάβη και είναι απαραίτητη η επισκευή και η αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου τροφοδότησης πρέπει η αλλαγή να γίνεται από τον αρμόδιο συντηρητή ή από το ειδικό προσωπικό. Μην αφήνετε να κάνουν την αλλαγή αναρμόδια άτομα.
11. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για στέγνωμα ρούχων.
12. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για μαγείρεμα
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή αμέσως κάτω από την πρίζα ηλεκτρικού.
14. Αν πάθει βλάβη η γυάλινη αντίσταση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει σκεπαστεί ή δεν είναι τοποθετημένη σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
16. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με την συσκευή.
17. Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε πισίνα ή στο ντους.
18. Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή σε δωμάτια που υπάρχει μέσα μπάνιο, πισίνα και κοντά σε νιπτήρα.
19. Σε αυτήν την συσκευή δε χρησιμοποιείται αυτόματος προγραμματιστής, επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση ενεργοποίησης ενώ δεν είναι τοποθετημένη σωστά ή όταν είναι σκεπασμένη.

20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, ρυθμιστή χρόνου ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, που ενεργοποιεί τον θερμαντήρα αυτόματα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο φωτιάς εάν ο θερμαντήρας καλύπτεται ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.
21. Το πλέγμα του θερμαντήρα είναι σχεδιασμένο για να αποτρέπει την άμεση πρόσβαση στα θερμαντικά στοιχεία (αντιστάσεις) και πρέπει να είναι στη θέση του όταν ο θερμαντήρας χρησιμοποιείται.
22. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα και το εξουσιοδοτημένο service. Σε περίπτωση που προκύψουν βλάβες από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Το πλέγμα δε δίνει πλήρη προστασία σε μικρά παιδιά και σε άτομα με αναπηρία!

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Η σόμπα χρειάζεται ηλεκτρική τάση των 220 – 240 V, χρησιμοποιείστε την με ασφάλεια 16 A σε γειωμένη πρίζα.

Για την ασφάλεια σας και την ασφάλεια του περιβάλλοντος η σόμπα διαθέτει γείωση. Γι' αυτόν το λόγο, πρέπει να χρησιμοποιείτε την σόμπα σας αποκλειστικά με γειωμένη πρίζα. Σε κάθε άλλη περίπτωση λανθασμένης χρήσης και βλάβης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΟΜΠΑ ΣΑΣ:

- Βάλτε το καλώδιο στην γειωμένη πρίζα.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε σταθερό και ασφαλές σημείο. Στην συσκευή υπάρχει ασφάλεια ανατροπής. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει το αυτόματο κλείσιμο των θερμαντικών τμημάτων εάν ο θερμαντήρας πέσει.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αντίσταση που θέλετε, πατώντας τους διακόπτες 1, 2, 3, 4 που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Πριν τον καθαρισμό, βγάλτε την συσκευή από την πρίζα. Μην ακουμπάτε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει.
- Καθαρίστε την με ένα μαλακό, λίγο υγρό πανί και στεγνώστε την κατόπιν με ένα στεγνό.
- Μην λειτουργήσετε την σόμπα σας πριν είστε βέβαιοι ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr