

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-do-it.com

F 016 L81 292 (2017.07) 0 / 69

3 165140 812924

AdvancedAquatak

150 | 160

 **BOSCH**

en Original instructions
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan
Orisinal
vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng



English	Page 3
中文	页 12
中文	頁 18
한국어	페이지 25
ภาษาไทย	หน้า 32
Bahasa Indonesia	Halaman 41
Tiếng Việt	Trang 49

English

Safety Notes

Explanation of symbols



General hazard safety alert.



Never direct the water jet at people, animals, the unit or electric components.

Warning: High pressure jets can be dangerous if subject to misuse.



According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water network without a system separator. Use a separator as per IEC 61770 Type BA.

Water flowing though a system separator is considered not drinkable.



The Advanced Aquatak 150 is intended for use only in premises having a service current capacity ≥ 100 A per phase, supplied from a distribution network having a nominal voltage of 230 V. If in doubt please contact your Supply Authority.

Safety Notes for pressure washer



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The warning and information signs attached to the unit provide important information for safe operation.

Apart from the information in the operating instructions comply with the general safety regulations and regulations for the prevention of accidents.

Connecting to the mains

- The voltage indicated on the rating plate must correspond to the voltage of the power source.
- We recommend that this equipment is only connected into a socket which is protected by a circuit-breaker that would be actuated by a 30 mA residual current.
- Remove the plug from socket whenever the machine is left unattended for any period.
- The electric supply installation should comply with IEC 60364-1.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the plug is damaged, pay attention to the following:
- Plugs and sockets situated near the work site or outdoors should be to class IP 55 of BS 5490 to provide adequate protection against ingress of water, etc. and cable entries require effective sealing. Rubber shrouds should be provided over cable glands. Drip-proof (class IP X2 of BS 5490) plugs and sockets to BS 4343 are suitable for use indoors where the plug is away from the water spray area where the appliance is in use.

4 | English

- ▶ Never touch the mains plug with wet hands.
- ▶ Do not pull plug while operating the device.
- ▶ Do not run over, crush or pull the power supply cord or extension cord, otherwise it may be damaged. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.
- ▶ Do not use the unit, if the power supply cord or important parts, e. g. high-pressure hose, power gun or safety devices are damaged.
- ▶ Warning: Inadequate extension cords can be dangerous.
- ▶ If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction. The extension cord must have a cross section in accordance with the operating instructions and be protected against splashed water. The connection must not be in water.
- ▶ When replacing plugs on the power supply cable or extension lead the spray water guard and mechanical stability must remain intact.
- ▶ The high-pressure hose must not be damaged (danger of bursting). A damaged high-pressure hose must be replaced immediately. Only use hoses and connections recommended by the manufacturer.
- ▶ High-pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the appliance. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer.
- ▶ Only clean or filtered water should be used for intake.

Application

- ▶ Before use, check that the unit and operating equipment are in perfect condition and are safe to operate. Do not use the unit if it is not in perfect condition.
- ▶ Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or footwear.
- ▶ Do not use solvent-containing liquids, undiluted acids, acetone or solvents! This includes petrol, paint thinners, heating oil. The sprayed vapour is highly flammable, explosive and toxic.
- ▶ The appropriate safety regulations must be observed when using the unit in dangerous areas (e. g. petrol stations). It is forbidden to operate the unit in potentially explosive locations.
- ▶ The unit must be placed on a solid base.
- ▶ Take care if using the machine in a confined space ensuring that there is adequate ventilation. Ensure that all

Water connection

- ▶ Comply with the regulations of your water supply company.
- ▶ All connecting hoses must have properly sealed joints.
- ▶ Make sure that the supply hose is at least 12.7 mm (1/2") in diameter and is reinforced.
- ▶ The appliance should never be used on the drinking water supply without a back flow valve. Water which has passed the back flow valve is regarded as undrinkable.

- ▶ vehicles are switched off at all times whilst cleaning.
- ▶ Operation of this machine requires both hands to be used at all times. Do not operate from a ladder. Take care when using the machine on balconies or other raised areas ensuring that you can see any edges at all times.
- ▶ Only use detergents recommended by the manufacturer. Comply with the application, disposal and warning instructions of the detergent manufacturers.
- ▶ All current-conducting components in the working area must be protected against splashed water.
- ▶ The gun trigger must not be jammed in position "ON" during operation.
- ▶ Wear suitable protective clothing to protect against splashing from some parts. Do not use the appliance within the range of persons unless they also wear protective clothing.
- ▶ If necessary wear personal protective equipment (PPE) e. g. safety goggles, breathing protection etc to protect against water, particles and/or aerosols sprayed back from parts.
- ▶ High pressure may cause objects to rebound. If necessary wear suitable personnel protective equipment such as safety goggles.
- ▶ Vehicle tyres/tyre valves may only be cleaned from a minimum distance of 30 cm, otherwise the vehicle tyre/tyre valve could be damaged by the high-pressure jet. The first indication of this is a discolouration of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves can be extremely dangerous.

- ▶ Materials containing asbestos and other materials which contain substances which are hazardous to your health must not be sprayed.
- ▶ Detergents must not be used undiluted. The products are safe to use as they contain no acids, alkalis or substances which are detrimental to the environment. We recommend that the detergents are kept out of the reach of children. If detergent comes into contact with the eyes, wash immediately with plenty of water and if swallowed contact a doctor immediately.
- ▶ **Never use the pressure washer without the filter or with a dirty or damaged filter.** Using the pressure washer without a filter or with a dirty or damaged filter may invalidate the warranty.
- ▶ Metal parts may become hot after prolonged usage, if necessary wear protective gloves.
- ▶ Avoid high pressure washing in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.

Operation

- ▶ The operator must use the unit in accordance with the regulations. He/she must take local conditions into account and be aware of other people, especially children, when operating the unit.
- ▶ The unit may only be used by authorised persons who have received training or have demonstrated their ability to operate the unit. The unit must not be operated by children or

6 | English

juveniles (danger of accidents due to incorrect use of the unit).

- Never allow children, persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience and/or knowledge and/or people unfamiliar with these instructions to use the garden tool. Local regulations may restrict the age of the operator.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- The unit must never be left unsupervised while the unit is switched on.
- The water jet from the high-pressure nozzle produces a recoil on the gun. You should therefore hold the gun and spray lance firmly with both hands.
- Never use a roto nozzle or pencil jet to clean motor vehicles.

Transport

- Switch off the motor and secure the unit before transporting.

Maintenance

- Switch off the unit prior to all cleaning and maintenance work and before replacing components. Pull out the mains plug if the unit is mains-operated.
- Repairs may only be carried out by authorised Bosch Service Centres.

Accessories and spare parts

► Accessories and spare parts which have been approved by Bosch must be used. Original accessories and spare parts guarantee that the unit can be operated safely and without any breakdowns.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the operating instructions. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the machine in a better and safer manner.

Symbol	Meaning
	Movement direction
	Reaction direction
	Weight
	On
	Off
Lo	Low pressure
Hi	High pressure
	Accessories

Intended Use

The product is intended for cleaning areas and objects outside the house, tools, vehicles and boats, if the appropriate accessories and cleaning agents approved by Bosch are used. Intended use is related to operation within 0°C and 40°C ambient temperature.

This product should not be used for professional use.

Technical Data

Pressure washer	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
Article number	3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
Rated power	kW	2.2
Supply temperature max.	°C	40
Supply rate min.	l/min	8
Allowable pressure	MPa	15
Rated pressure	MPa	11
Rated Flow	l/min	7.5
Maximum inlet pressure	MPa	1
Autostop function		●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	21.1
Protection class	⊕ / I	⊕ / I
Serial number	See serial number (rating plate) on pressure washer	

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Starting cycles generate brief voltage drops. Interference with other equipment/machines may occur in case of unfavourable mains system conditions. Malfunctions are not to be expected for system impedances below 0.276 ohm. If in doubt please contact your Supply Authority.

Mounting and Operation

Action	Figure	Page
Delivery Scope	1	59
Adjusting the Handle	2	60
Connecting high pressure water supply hose/nozzle	3	60
Connecting to the water supply	4	61
Switching On and Off	5–6	61
Clean the water filter	7	62
Clean nozzle	8	62
Connecting high pressure gun to lance	9	62
Tube Assembly	10	63
Connect detergent bottle	11	63
Variable Fan lance		
Connecting high pressure gun to lance	12	64
Adjust water jet		
Roto lance		
Connecting high pressure gun to lance	13	65
Adjust water jet		
Gun storage	14	66
Storage	15	66
Transport	16	67
Selecting Accessories	17	68

Starting

For Your Safety



Warning! Switch off, remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is cut, damaged or entangled.

The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Only use approved extension cables. Contact your Bosch Service Centre for details.

If you want to use an extension cable when operating your high pressure washer, only the following cable dimensions should be used:

– 2.5 mm² – max length 25 m

Note: If an extension cable is used it must be earthed and connected through the plug to the earth cable of your supply network in accordance with prescribed safety regulations.

If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre.



WARNING! Inadequate extension cables can be dangerous. Extension cable, plug and socket must be of watertight construction and intended for outdoor use.

Cable connections should be kept dry and off the ground.

For increased electrical safety use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Bosch Service Centre.

For products not sold in GB:

WARNING: For your safety, it is required that the plug attached to the machine is connected with the extension cord. The coupling of the extension cord must be protected against splash water, be made of rubber or coated with rubber. The extension cord must be used with a cable strain relief.

To prevent damage to the appliance, do not allow it to operate dry.

Products sold in GB only: Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

8 | English

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Operation

Starting

Attach water supply hose (not supplied) to the mains water supply and machine.

Connect the product to the mains supply ensuring that the mains switch is in the off position.

Open water tap.

Press the safety lock (back button on the gun handle) to release the trigger. Fully press the trigger until there is a constant flow of water to clear the air from the machine and water supply hose. Release trigger. Press the safety lock (front button on the gun handle).

Turn button on main switch. Point the power gun downwards. Press the trigger safety lock to release the trigger. Fully press the trigger.

Autostop function

The machine is designed to switch off the motor when the trigger is released on the gun.

Working Advice

General

Ensure that the pressure washer is on level ground.

Do not overreach with the high pressure hose or move the pressure washer by pulling the hose, this could cause the machine to become unstable and fall over.

Do not kink or drive a motor vehicle over the high pressure hose. Do not expose the high pressure hose to sharp edges or corners.

- Never use a roto nozzle or pencil jet to clean motor vehicles.

WARNING! The Patio Cleaners supplied are only intended to be used on flat surfaces! Do not attempt to use them on steps. Never attempt to touch the rotating nozzle while operating the machine!

Working advice for cleaning with detergents

- Only use cleaning agents suitable specifically for high pressure washers.

We recommend that you use detergent sparingly for the sake of the environment. Observe the recommended dilution on the detergent label.

The high-pressure foam nozzle supplied with this product includes a regulator to control detergent use. Adjust as required.

Recommended cleaning method

Step 1: Attach the fixed fan nozzle and remove the heavy dirt.

Step 2: Attach the foam bottle and spray on the detergent sparingly.

Step 3: Rinse off the loosened dirt and detergent with the fan nozzle.

Note: When cleaning a vertical surface spray off dirt/detergent from the bottom and work in an upwards direction. Rinse from the top and work downwards.

Use with alternative water sources

This high-pressure washer will self prime and can draw water from water tanks and natural water sources. It's **IMPORTANT** that the water is clean and the BOSCH inlet filter is clear and fitted to the machine.

Open tanks/containers and natural water sources

Use the Self Priming accessory kit comprising:

- Inlet strainer with non return valve
- 3 m reinforced supply hose
- Universal coupling to the pressure washer

This enables the pressure washer to draw water up to 0.5 m above the water level in the source in approximately 15 seconds.

Submerge the 3 m hose in water to displace the air. Connect the 3 m supply hose to the pressure washer ensuring that the inlet strainer remains submerged in the water source.

Run the pressure washer with the gun disconnected until a steady flow of water appears from the high pressure hose. Stop if this has not been achieved within 25 seconds and check all the connections. Switch off and connect the gun, lance and nozzle to operate.

It is important to ensure that all hose and coupling connections are of good quality, air tight and that all washers are in good condition and correctly seated in place. Failure to do so may affect the self priming performance.

Water Tanks with outlet connections

When connecting the pressure washer to a water tank with a suitable tap outlet, first connect the supply hose (not provided) to the tank outlet, open the tap to allow the water to displace all the air in the hose and then connect to the pressure washer.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Motor refuses to start	Plug not connected	Connect plug
	Mains socket faulty	Use another socket
	Fuse faulty/blown	Replace fuse
	Extension cable damaged	Try without extension cable
	Motor protector has activated	Allow to cool for 15 minutes
	Frozen	Wait for pump/water supply hose/accessory to thaw
Motor stops	Fuse faulty/blown	Replace fuse
	Wrong mains voltage	Check that mains voltage corresponds to specifications on the model tag
	Motor protector has activated	Allow to cool for 15 minutes
Fuses blow	Fuses incorrectly rated	Change to a mains supply higher than the pressure washer amp consumption
Motor starts but no pressure	Nozzle partly blocked	Clean nozzle
	Insufficient power supply	Check that the voltage of the mains power supply line is the same as that on the plate
	Voltage loss due to use of extension cable	Check characteristics of extension cable
Motor "sounds" but fails to start	Appliance not used for a long period of time	Contact your Bosch Service Centre
	Problems with TSS (Total Stop System) device	Contact your Bosch Service Centre
	Air in the inlet water supply hose/pump	Allow pressure washer to run with open spray handle and nozzle at low pressure until regular working pressure is obtained
Pressure pulsating	Inadequate water supply	Check that the water supply corresponds to specifications. The minimum specification for the water supply hose is 1/2" or 13 mm diameter
	Water filter blocked	Clean water filter
	Water supply hoses squeezed	Straighten out kinked water supply hoses
	High pressure hose too long	Remove high pressure extension hose. Retry (extension hose max. 7 m)
	Nozzle worn	Change the nozzle
Note: Several types of accessory will normally deliver a lower pressure	Start/stop valve worn	Activate trigger five times in quick succession
Motor starts up but with restricted or no working pressure	No water supply	Connect water supply
	Water filter clogged up	Clean the water filter
	Nozzle clogged up	Clean nozzle
The pressure washer starts irregularly by itself	Pump/power gun leaky	Contact your Bosch Service Centre
Water leaks from machine	Leaking pump	A slight water leak is permissible; in case of excessive leak, contact Bosch Service Centre

Maintenance and Service

Note: To ensure long and reliable service, carry out the following maintenance regularly.

Maintenance

- **Stop, remove plug from the power supply and disconnect from water supply.**

Regularly check for obvious defects such as loose fixings, and worn or damaged components.

10 | English

Check that covers and guards are undamaged and correctly fitted. Carry out necessary maintenance or repairs before using.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After use/Storage

Turn the main switch off and operate the trigger to drain the water from the high pressure hose.

Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush or cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all debris, especially from the ventilation slots.

End of season storage: Drain water out of pump running motor for a few seconds. Pull trigger to release all water.

Do not place other objects on top of the machine.

Store in a frost-free area.

Ensure cables are not trapped when storing. Do not kink high pressure hose.

After-sales Service and Application Service

www.bosch-do-it.com

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R. China
Service Hotline: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Indonesia
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871
Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: (02) 8999091
Fax: (02) 8976432
E-Mail: rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: (03) 79663194
Fax: (03) 79583838
E-Mail: cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangkok
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th

Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel.: 02 7587555
Fax: 02 7587525

Singapore

Powerwell Service Centre Pte Ltd
65 Ubi Crescent, #06-03 Hola Centre
Singapore 408559
Tel.: 6746 9770/71
Fax: 6746 9760
E-Mail: powerwellsc@gmail.com
Toll-Free: 1800 3338333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
13th Floor , 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: (08) 6258 3690
Fax: (08) 6258 3692
Hotline: (08) 6250 8555
E-Mail: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn
www.baohanhbosch-pt.com.vn

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Egypt

Unimar
20 Markaz kadmat
El tagmoa EL Aoul – New Cairo
Tel: +2 02 224 76091 - 95 / + 2 02 224 78072 - 73
Fax:+2 02 224 78075
E-Mail: adelzaki@unimaregypt.com

Ethiopia

Forever plc
Kebele 2,754, BP 4806,
Addis Ababa , Ethiopia
Tel: +251 111 560 600, +251 111 560 600
E-Mail: foreverplc@ethionet.et

Nigeria

C. Woermann Ltd.
P.O. Box 318
6, Badejo Kalesanwo Street
Matori Industrial Estate
Lagos, Nigeria
Tel: +234 17 736 498, +234 17 730 904
E-Mail: d.kornemann@woermann-nigeria.com

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Environmental Protection

Chemicals dangerous to the environment must not be allowed to enter the ground, ground water or ponds, streams, etc.

For the use of cleaning agents, observe the instructions on the package and the prescribed concentration exactly.

For the cleaning of motor vehicles the local regulations should be observed: Do not allow oil sprayed off to enter into the ground water. Recycle raw materials instead of waste disposal.

Disposal

The pressure washer, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of pressure washers into household waste!

Only for EC countries:



According to the European directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, electrical and electronic equipment that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

中文

安全规章

图标说明



一般性警告。



不可以把喷射出的水流朝向人、动物、机器或电动零件。

注意：如果使用不当，高压水柱可能造成危险。

 **根据适用的法规，如果机器不具备系统分离功能，便不可以连接到饮用水的供应系统上。根据 IEC 61770，得使用 BA 型的系统分离器。**

流过系统分离器的水，已经不再是饮用水。



Advanced Aquatak 150 是针对每相线连接电流 ≥ 100 安培，以及电压为 230 伏特的电源所设计。如有供电方面的疑问，请联系您当地的电力公司。

高压清洁机的安全规章



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

机器上的警告和提示牌提供了重要的讯息，能够确保操作安全。

除了遵循使用说明书上的指示之外，还必须兼顾一般性的安全规章和意外防范规定。

用电须知

- ▶ 电源的电压必须和机器铭牌上提供的电压一致。
- ▶ 最好将机器插在配备了 30 mA 剩余电流保护开关的插座上。
- ▶ 即使您只是暂时离开机器，也要从插座上拔出插头。
- ▶ 电源的电压必须符合 IEC 60364-1 的要求。
- ▶ 如果需要更换电线，得由机器的制造商、经过制造商授权的客服中心或合格的专业人员执行此工作，以避免危害安全。
- ▶ 不可以使用潮湿的手拿电线。
- ▶ 操作机器时不要拉扯插头。
- ▶ 不可以辗过、压过电线或延长线，也不可以拉扯它们。这样会损坏电线。电线必须远离高温、油垢和锋利的边缘。
- ▶ 如果电线或重要的零件，例如高压软管、喷射枪或安全装备等损坏了，便不可以使用机器。
- ▶ 注意：不符合规定的延长线可能造成危险。
- ▶ 使用延长线时，它的插头和连接装备都必须是防水的。延长线横截面的尺寸必须符合使用说明书上的规定，延长线也要具备防水花的功能。插头不可以浸泡在水中。
- ▶ 更换电线或延长线的插头时，不可以破坏电线或延长线的防水安全性能和稳定性。

用水须知

- ▶ 请注意贵国供水单位的规定。
- ▶ 所有水管的接头都不可以漏水。
- ▶ 只能使用直径 12, 7 毫米 (1/2") 的增强软管。
- ▶ 把机器连接在饮用水源上时，务必在机器上安装逆流阀。通过逆流阀的水则不适合饮用。
- ▶ 高压软管不能受损（有爆裂的危险）。高压软管如果损坏了必须马上更换。只能使用制造商推荐的水管和连接件。
- ▶ 高压软管，节流装备和连接装备都攸关机器的安全性能。只能使用机器制造厂商推荐的软管，节流装备和连接装备。
- ▶ 水源接头只能连接干净或经过过滤的水。

使用须知

- ▶ 正式操作之前，先检查机器和附件是否一切正常，是否会危害操作安全。如果发现任何故障则不可以使用机器。
- ▶ 不可以使用水流清洗自己的或别人的衣服、鞋子。
- ▶ 不可以吸汲含有溶解剂的液体、未稀释的酸性液体、丙酮或溶解剂，例如汽油、颜料稀释剂或柴油等。因为它们的喷雾极度易燃，容易爆炸并且有毒。
- ▶ 在危险的场所（例如加油站）使用本机器，务必遵守有关的安全规定。不可以在有爆炸危险的场所使用本机器。

- ▶ 机器必须放在平稳的地面上。
- ▶ 在密闭的空间使用本机器时要确保通风良好。并确定清洁过程中车辆处于熄火状态（已经关闭马达）。
- ▶ 必须用双手操控高压清洁机。不可以在梯子上使用本机器。当在阳台或其他凸起的表面工作时，要确保随时能看到所有的场地边缘。
- ▶ 只能使用机器制造商推荐的清洁剂。并确实遵循机器制造商提出的使用说明、废弃处理建议和警告提示。
- ▶ 做好工作场所中所有会导电零件的防水措施。
- ▶ 操作机器时，不可以让喷射枪上的启动开关，卡牢在 "ON" 的位置。
- ▶ 穿着能够防水花的合适防护衣，如果在水流的喷射范围内有旁人则不可以使用机器，除非他穿著了防护衣。
- ▶ 必要时得穿上合适的防护装备 (PSA) 来防范喷溅的水花，例如佩戴护目镜，防尘面具等来避开从物体上反弹的水，颗粒和 / 或气溶胶。
- ▶ 高压可能造成物体回弹。必要时，得穿上合适的个人防护装备，例如护目镜。
- ▶ 为了避免高压水流造成伤害，清洁汽车轮胎和阀门时至少要保持 30 公分的距离。如果轮胎受损了，首先会出现轮胎变色的情

14 | 中文

- 形。受损的轮胎 / 阀门都可能造成生命危险。
- ▶不可以喷洗含石棉和其它含有毒素的物体。
- ▶经推荐的清洁剂必须先稀释了再使用。这些产品是安全，因为它们不含酸、碱或 其它有害环境的物质。我们建议您把清洁剂，存放在儿童无法取得之处。清洁剂如果接触眼睛，必须马上用水彻底清洗。误食清洁剂必须马上就医。
- ▶**使用高压清洁机时务必安装滤网，勿使用肮脏的或已经损坏的滤网。**如果使用高压清洁机时未安装滤网，或是用了肮脏的、已经损坏的滤网，将导致保修失效。
- ▶长时间使用后，金属零件可能变烫。如果必要的话得戴上防护手套。
- ▶不要在恶劣的天气条件下特别是在雷雨来临时，操作高压清洁机。

操作须知

- ▶操作者务必按照规定使用机器。并且要注意操作现场的实际状况。工作时务必考虑到旁人，尤其是儿童。
- ▶只有经过操作指导的人或可以证明能够操作本机器的人，才可以使用它。儿童或青少年不可以使用本机器。

- ▶不允许儿童，生理、感官或经神能力受限的人，经验不够和 / 或知识不足和 / 或不熟悉本指示的人操作本庭园工具。您本国的法规可能也会限制使用者的年龄。
- ▶看顾好小孩，以确保他们不会玩弄本庭园工具。
- ▶开动机器后，绝对不可以弃机器于不顾。
- ▶透过高压喷射出的水柱可能造成危险。因此要用双手握牢喷射枪和枪体。
- ▶不可以使用旋转喷头和线状水柱清洗车辆。

搬运须知

- ▶搬运之前必须先关闭机器并固定好机器。

维修

- ▶清洁、维修机器和更换附件之前，都要先关闭机器。如果机器连接在插座上则要拔出插头。
- ▶维修的工作只能交给博世授权的维修工厂执行。

附件和备件

- ▶只能使用制造厂商规定的附件和备件。使用原厂的附件和原厂的备件才能够确保机器的正常功能。

代表符号

以下的符号可以帮助您正确地使用本机器。请详细阅读各符号及它们的代表意思。正确了解各符号所代表的意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本机器。

符号	含义
	移动方向
	反应方向
	重量
	开启
	关闭

符号	含义
Lo	较低的压力
Hi	较高的压力
	附件

按照规定使用机器

本机器可以清洗户外的地面和物体，安装了合适的附件及经过博世认可的清洁剂后，也能够使用本工具清洗机器，车辆和船。

合适的操作环境温度位在摄氏 0 度和 40 度之间。

本产品不适合从事工业用途。

技术数据

高压清洁机	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
物品代码	3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
额定输入功率	kW	2,2
进口温度最大	° C	40
进口水流最小	公升 / 每分	8
许可压力	MPa	15
额定压力	MPa	11
流量	公升 / 每分	7,5
最大进口压力	MPa	1
自动关机功能		●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	21,1
绝缘等级	⊕ / I	⊕ / I
序列号码	参考序列号码（型号铭牌）在高压清洁机上	

本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。

开动电动工具时，电压会突然下降。如果电源网络状况不佳，可能会干扰其它机器。在电源阻抗小于 0,276 欧姆时不会产生干扰。
如有疑问，请联系您当地的电力公司。

安装和操作

执行目的	图片	页数
供货范围	1	59
调节手柄	2	60
连接高压软管 / 喷射枪	3	60
连接水源	4	61
开动 / 关闭	5 - 6	61
清洁滤网	7	62
清洁喷嘴	8	62
将枪管连接在喷射枪上	9	62
插上喷嘴	10	63
连接洗涤剂罐	11	63
带可变扇形射束的喷枪		
将枪管连接在喷射枪上		
调整喷嘴的水柱	12	64
带旋转射束的喷枪		
将枪管连接在喷射枪上		
调整喷嘴的水柱	13	65

执行目的	图片	页数
储放喷射枪	14	66
储存	15	66
搬运	16	67
选择附件	17	68

操作

针对您的安全

注意！维修或清洁机器之前，先关闭机器并从插座上拔出插头。如果电线受损、被割坏或缠绕在一起也要执行以上的防范措施。

工作电压是 230 V AC, 50 Hz (针对非欧盟国家 220 V, 240 V 视机型而定)。只能使用经过许可的延长线，有关信息请联系授权的顾客服务中心。

操作本高压清洁机时，如果必须使用延长线，该延长线的截面积必须 符合以下的规定：

- 2,5 毫米² 到 最大 25 米长

16 | 中文

指示：如果得使用延长线，该延长线必须有接地安全引线（如同安全规章上的规定）。该安全引线可以透过插头和您的电动设备的安全引线联结。

如有任何疑问可以向合格的电工或博世的服务人员询问。



小心：使用了不合格的延长线可能发生危险。只能使用能够防水，适合户外使用的延长线、插头和联结装置。

连接好的电线必须保持干燥，不可以放置在地板上。

为了确保工作安全，必须使用最多 30 mA 额定剩馀电流的漏电断路器 (RCD)。每次使用前都得检查该漏电断路器。

如果电线受损了，只能把电线送给博世授权的维修厂修理。

针对 **非在英国** 贩卖的产品的指示：**注意：**为了您的安全，必须在机器的插头上连接延长线。延长线上的联结装置必须能够防水（水花）、由橡胶制成的或 安装了橡胶套。延长线上必须配备塞绳扣。

请注意，本机器不可以在无水的情况下运转。

正式操作

开动

把水管（不包含在供货范围内）连接在水管接头和机器上。

确定电源开关是设定在 "0" 的位置并且把机器连接在插座上。

打开水龙头。

按下安全锁（喷射枪手柄上的后端开关）以便解除扳机的锁定。将扳机按到底直到水流均匀并且机器和高压软管中没有空气为止。放开扳机。按下安全锁（喷射枪手柄上的前端开关）。

打开电源开关。将喷射枪朝下。按下安全锁以便释放扳机。把扳机扣动到底。

自动关机功能

只要喷射枪手柄上的扳机被放开了，机器就会关闭马达。

有关操作方式的指点

一般通则

确定高压清洁机是放置在平坦的地面上。

不可以提着高压软管走得太前面，或者说不可以使用软管来拉动高压清洁机。这样可能导致高压清洁机摇晃并且翻倒。

不可以弯折高压软管，也不可以让车辆压辗高压软管。保护高压软管免被锋利的边缘或尖锐的凸角割损。

► 不可以使用旋转喷头和线状水柱清洗车辆。

警告！ "Patio Cleaner" 仅适合在平坦的表面使用！不可用它清洗楼梯。勿碰触使用中的旋转喷头！

有关使用清洁剂时的操作指示

► 只能使用经过推荐并且适合高压清洁机的清洁剂。

基于环保的理念，必须节约使用清洁剂。请注意清洁剂容器上所标示的有关稀释清洁剂的建议说明。

本产品随附的高压泡沫喷嘴，配备了调节清洁剂的开关。您可以根据需要调整清洁剂的排量。

建议的清洁方法

第 1 步：安装扁状喷嘴并粗步去除污垢。

第 2 步：装入洗涤剂瓶并涂抹少量的清洁剂。

第 3 步：使用扁状喷嘴冲洗被溶解的污垢和清洁剂。

指示：清洁竖立的平面时，先以清洁剂由下往上清洗。接着再从上端朝下冲洗。

使用替代水源

本自吸式高压清洁机，能够从水箱或天然的水源吸水。

重要的是，得在水的入口安装博世过滤器并要确保过滤器清洁。只能吸汲干净的水。

开放式水箱 / 容器和天然水域

使用自吸配件，它是由以下部件组成：

- 吸汲滤网有逆止阀
- 3 米增强软管
- 高压清洁机的通用联结器

使用这个配件，高压清洁机能将水吸到水平面上方 0.5 米高处。这个过程可能需要约 15 秒。

将 3 米软管完全浸在水中，以便排除空气。把 3 米长的软管连接到高压清洁机上，并确保吸汲滤网仍然位在水中。

让已经拆下喷射枪的高压清洁机持续运作，直至从高压清洁机流出的水稳定且均匀为止。如果过了 25 秒，仍然不见水流出来，则要关闭机器并检查所有的接头。如果水顺利流出，先关闭高压清洁机，接着再装上喷射枪和枪管便可以开始工作了。

软管和联结器的品质非常重要，另外软管和联结器务必紧密结合，密封件不可以有毁损，而且要将软管垂直的插入联结器中。如果连接不紧密会影响吸力。

配备出水龙头的水箱

如果将高压清洁机连接在有出水龙头的水箱上，必须先将软管（不包含在供货范围内）装在龙头上，并打开龙头以便排出软管中的空气，然后再把软管连接到高压清洁机上。

寻找故障的原因

症状	可能的原因	补救方法
马达无法起动	未插上插头	插好插头
	插头故障了	使用完好的插头
	保修丝断了	更换保险丝
	延长线故障了	拿掉延长线再试一次
	马达防护功能被启动了	让马达冷却约 15 分钟
	结冰了	让泵、水管或配件解冻
马达停止转动	保修丝断了	更换保险丝
	电压不符	检查电压，电压必须和机器铭牌上的规定一致
	马达防护功能被启动了	让马达冷却约 15 分钟
保险丝断了	保险丝太弱	把机器连接在别的电源系统，该系统的保险丝必须能够承担 高压清洁机的功率
马达继续运转，但是没有压力	喷嘴有一部分被堵塞了	清洁喷嘴
	电压不足	检查电源的电压是否和机器铭牌上的规定一致
	因为使用延长线导致电压太低	检查所使用的延长线是否是合适的
	长期未使用机器	请向授权的博世顾客服务处求助
压力不均匀	自动停止功能出现问题	请向授权的博世顾客服务处求助
	水管中或泵中有空气	打开喷射枪和水龙头，将喷嘴调整到低压位置并让高压清洁机不断运转至恢复到均匀的工作压力为止
	水源供应不正常	检查水管的规格是否符合技术数据上的要求。允许使用的最小水管是 1/2 英寸或直径 13 毫米的水管
	滤网堵塞了	清洁滤网
压力均匀但是太弱	水管被压住或弯折了	摆好水管
	高压软管太长	拆下高压软管 - 延长件，最大的水管长度是 7 米
	喷嘴磨损了	更换喷嘴
指示：特定的配件会造成低压	起 / 停阀磨损了	连续 5 次快速地按下扳机
	马达在运转，但是压力受限，或 未连接水源	连接好水源
是无操作压力	滤网阻塞了	清洁滤网
	喷嘴阻塞了	清洁喷嘴
	泵或喷射枪不紧密	请向授权的博世顾客服务处求助
高压清洁机自动起动	泵不紧密	微量漏水是可容许的，如果漏水量加大得接洽顾客服务中心
机器漏水		

维修和服务

维修

► 在机器上进行任何维护、修理的工作之前必须先拔出插头和连接水管。

指示：定期执行以下的维修工作，以延长机器的使用寿命和确保操作安全。

定期检查机器是否有明显的故障，例如松脱的固定零件和磨损的机件等。

检查盖子和防护罩是否完好，安装方式是否正确。必要时得在使用机器前执行维护或修理的工作。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

使用完毕后 / 收藏

关闭起停开关并扣动扳机来排空高压软管。

使用软刷和布清洁高压清洁机的外壳。切勿使用水、稀释剂和抛光剂清洁机器。去除所有的污垢，尤其得清洁马达的通气缝隙。

季末储存机器时：放出泵中所有的水，此时要让马达运行数秒并扣动扳机。

不可以把其它的物品放置在机器上。

18 | 中文

把机器存放在无霜的环境中。
要确定储存时电线不会被夹住。勿折弯高压软管。

顾客服务处和顾客咨询中心

www.bosch-do-it.com

查询和购买备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 號 21 樓

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电邮：info@hk.bosch.com

网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

环保须知

不可以让有害生态环境的化学物品残留在地面、地下水、池塘和河流中。

使用清洁剂时，务必详阅包装上的使用说明，以及注意规定的使用浓度。

清洗车辆时，必须兼顾贵国的有关法规：避免让冲刷下来的油垢流入地下水。

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用高压清洁机、配件和包装材料。

不可以将高压清洁机丢入一般的家庭垃圾中！

只针对欧盟国家：



根据针对废旧电器和电子设备的欧洲法规 2012/19/EU 以及被纳入国家法律来执行的相关规定，必须分开收集坏损的电气和电子用品，并以符合环保要求的方式回收再利用。

保留修改权。

用電須知

- ▶ 電源的電壓必須和機器銘牌上提供的電壓一致。
- ▶ 最好將機器插在配備了 30 mA 剩餘電流保護開關的插座上。
- ▶ 即使您只是暫時離開機器，也要從插座上拔出插頭。
- ▶ 電源的電壓必須符合 IEC 60364-1 的要求。
- ▶ 如果需要更換電線，得由機器的製造商、經過製造商授權的客服中心或合格的專業人員執行此工作，以避免危害安全。
- ▶ 不可以使用潮濕的手拿插頭。
- ▶ 操作機器時不要拉扯插頭。
- ▶ 不可以輾過、壓過電線或延長線，也不可以拉扯它們。這樣會損壞電線。電線必須遠離高溫、油垢和鋒利的邊緣。
- ▶ 如果電線或重要的零件，例如高壓軟管、噴射槍或安全裝備等損壞了，便不可以使用機器。
- ▶ 注意：不符合規定的延長線可能造成危險。
- ▶ 使用延長線時，它的插頭和連接裝備都必須是防水的。延長線橫截面的尺寸必須符合使用說明書上的規定，延長線也要具備防水花的功能。插頭不可以浸泡在水中。
- ▶ 更換電線或延長線的插頭時，不可以破壞電線或延長線的防水安全性能和穩定性。

用水須知

- ▶ 請注意貴國供水單位的規定。
- ▶ 所有水管的接頭都不可以漏水。
- ▶ 只能使用直徑 12,7 毫米 (1/2") 的增強軟管。
- ▶ 把機器連接在飲用水源上時，務必在機器上安裝逆流閥。通過逆流閥的水則不適合飲用。
- ▶ 高壓軟管不能受損（有爆裂的危險）。高壓軟管如果損壞了必須馬上更換。只能使用製造商推薦的水管和連接件。
- ▶ 高壓軟管，節流裝備和連接裝備都攸關機器的安全性能。只能使用機器製造廠商推薦的軟管，節流裝備和連接裝備。
- ▶ 水源接頭只能連接乾淨或經過過濾的水。

使用須知

- ▶ 正式操作之前，先檢查機器和附件是否一切正常，是否會危害操作安全。如果發現任何故障則不可以使用機器。
- ▶ 不可以使用水流清洗自己的或別人的衣服、鞋子。
- ▶ 不可以吸汲含有溶解劑的液體、未稀釋的酸性液體、丙酮或溶解劑，例如汽油、顏料稀釋劑或柴油等。因為它們的噴霧極度易燃，容易爆炸並且有毒。
- ▶ 在危險的場所（例如加油站）使用本機器，務必遵守有關的安全規定。不可以在有爆炸危險的場所使用本機器。

20 | 中文

- ▶ 機器必須放在平穩的地面上。
- ▶ 在密閉的空間使用本機器時要確保通風良好。並確定清潔過程中車輛處於熄火狀態（已經關閉馬達）。
- ▶ 必須用雙手操控高壓清潔機。不可以再梯子上使用本機器。當在陽台或其他凸起的表面工作時，要確保隨時能看到所有的場地邊緣。
- ▶ 只能使用機器製造商推薦的清潔劑。並確實遵循機器製造商提出的使用說明、廢棄處理建議和警告提示。
- ▶ 做好工作場所中所有會導電零件的防水措施。
- ▶ 操作機器時，不可以讓噴射槍上的啟動開關，卡牢在 "ON" 的位置。
- ▶ 穿著能夠防水花的合適防護衣，如果在水流的噴射範圍內有旁人則不可以使用機器，除非他穿著了防護衣。
- ▶ 必要時得穿上合適的防護裝備 (PSA) 來防範噴濺的水花，例如佩戴護目鏡，防塵面具等來避開從物體上反彈的水，顆粒和 / 或氣溶膠。
- ▶ 高壓可能造成物體回彈。必要時，得穿上合適的個人防護裝備，例如護目鏡。
- ▶ 為了避免高壓水流造成傷害，清潔汽車輪胎和閥門時至少要保持 30 公分的距離。如果輪胎受損了，首先會出現輪胎變色的情形。受損的輪胎 / 閥門都可能造成生命危險。
- ▶ 不可以噴洗含石棉和其它含有毒素的物體。
- ▶ 經推薦的清潔劑必須先稀釋了再使用。這些產品是安全，因為它們不含酸、鹼或其它有害環境的物質。我們建議您把清潔劑，存放在兒童無法取得之處。清潔劑如果接觸眼睛，必須馬上用水徹底清洗。誤食清潔劑必須馬上就醫。
- ▶ 使用高壓清潔機時務必安裝濾網，勿使用骯髒的或已經損壞的濾網。如果使用高壓清潔機時未安裝濾網，或是用了骯髒的、已經損壞的濾網，將導致保修失效。
- ▶ 長時間使用後，金屬零件可能變燙。如果必要的話得戴上防護手套。
- ▶ 不要在惡劣的天氣條件下特別是在雷雨來臨時，操作高壓清潔機。

操作須知

- ▶ 操作者務必按照規定使用機器。並且要注意操作現場的實際狀況。工作時務必顧慮到旁人，尤其是兒童。
- ▶ 只有經過操作指導的人或可以證明能夠操作本機器的人，才可以使用它。兒童或青少年不可以使用本機器。
- ▶ 不允許兒童，生理、感官或經神能力受限的人，經驗不夠和／或知識不足和／或不熟悉本指示的人操作本庭園工具。您本國的法規可能也會限制使用者的年齡。
- ▶ 看顧好小孩，以確保他們不會玩弄本庭園工具。
- ▶ 開動機器後，絕對不可以棄機器於不顧。
- ▶ 透過高壓噴射出的水柱可能造成危險。因此要用雙手握牢噴射槍和槍體。
- ▶ 不可以使用旋轉噴頭和線狀水柱清洗車輛。

搬運

- ▶ 搬運之前必須先關閉機器並固定好機器。

維修

- ▶ 清潔、維修機器和更換附件之前，都要先關閉機器。如果機器連接在插座上則要拔出插頭。
- ▶ 維修的工作只能交給博世授權的維修工廠執行。

附件和備件

- ▶ 只能使用製造廠商規定的附件和備件。使用原廠的附件和原廠的備件才能夠確保機器的正常功能。

代表符號

以下的符號可以幫助您正確地使用本機器。請詳細閱讀各符號及它們的代表意思。正確了解各符號所代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本機器。

符號	含義
	移動方向
	反應方向
	重量
	開啟
	關閉
Lo	較低的壓力
Hi	較高的壓力
	附件

按照規定使用機器

本機器可以清洗戶外的地面和物體，安裝了合適的附件及經過博世認可的清潔劑後，也能夠使用本工具清洗機器、車輛和船。

合適的操作環境溫度位在攝氏 0 ° C 和 40 ° C 之間。
本產品不適合從事工業用途。

技術性數據

高壓清潔機		AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
物品代碼		3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
額定輸入功率	kW	2,2	2,6
進口溫度最大	° C	40	40
進口水流最小	公升 / 每分	8	9,5
許可壓力	MPa	15	16
額定壓力	MPa	11	12
流量	公升 / 每分	7,5	8,5
最大進口壓力	MPa	1	1
自動關機功能		●	●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	21,1	23,4
絕緣等級		⊕ / I	⊕ / I
序列號碼	參考序列號碼（型號銘牌）在高壓清潔機上		

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

開啟電動工具時，電壓會突然下降。如果電源網絡狀況不佳，可能會干擾其它機器。在電源阻抗小於 0,276 歐姆時不會產生干擾。
如有疑問，請聯繫您當地的電力公司。

安裝和操作

執行目的	圖片	頁數
供貨範圍	1	59
調節手柄	2	60
連接高壓軟管 / 噴射槍	3	60
連接水源	4	61
開動 / 關閉	5 - 6	61
清潔濾網	7	62
清潔噴嘴	8	62
將槍管連接在噴射槍上	9	62
插上噴嘴	10	63
連接洗滌劑罐	11	63
帶可變扇形射束的噴槍		
將槍管連接在噴射槍上		
調整噴嘴的水柱	12	64
帶旋轉射束的噴槍		
將槍管連接在噴射槍上		
調整噴嘴的水柱	13	65
儲放噴射槍	14	66
儲存	15	66
搬運	16	67
選擇附件	17	68

操作

針對您的安全



注意！ 維修或清潔機器之前，先關閉機器並從插座上拔出插頭。如果電線受損、被割壞或纏繞在一起也要執行以上的防範措施。

工作電壓是 230 V AC, 50 Hz (針對非歐盟國家 220 V, 240 V 視機型而定)。只能使用經過許可的延長線，有關信息請聯繫授權的顧客服務中心。

操作本高壓清潔機時，如果必須使用延長線，該延長線的截面積必須符合以下的規定：

- 2,5 毫米² 到最大 25 米長

指示：如果得使用延長線，該延長線必須有接地安全引線（如同安全規章上的規定）。該安全引線可以透過插頭和 您的電動設備的安全引線聯結。

如有任何疑問可以向合格的電工或博世的服務人員詢問。



小心： 使用了不合格的延長線可能發生危險。只能使用能夠防水，適合戶外使用的延長線、插頭和聯結裝置。

連接好的電線必須保持乾燥，不可以放置在地板上。

為了確保工作安全，必須使用最多 30 mA 額定剩餘電流的漏電斷路器 (RCD)。每次使用前都得檢查該漏電斷路器。

如果電線受損了，只能把電線送給博世授權的維修廠修理。

針對**非在英國販賣的產品的指示：**

注意： 為了您的安全，必須在機器的插頭上連接延長線。延長線上的聯結裝置必須能夠防水（水花）、由橡膠製成的或安裝了橡膠套。延長線上必須配備塞繩扣。

請注意，本機器不可以在無水的情況下運轉。

正式操作

開動

把水管（不包含在供貨範圍中）連接在水管接頭和機器上。

確定電源開關是設定在 "0" 的位置並且把機器連接在插座上。

打開水龍頭。

按下安全鎖（噴射槍手柄上的後端開關）以便解除扳機的鎖定。將扳機按到底直到水流均勻並且機器和高壓軟管中沒有空氣為止。放開扳機。按下安全鎖（噴射槍手柄上的前端開關）。

打開電源開關。將噴射槍朝下。按下安全鎖以便釋放扳機。把扳機扣動到底。

自動關機功能

只要噴射槍手柄上的扳機被放開了，機器就會關閉馬達。

有關操作方式的指點

一般通則

確定高壓清潔機是放置在平坦的地面上。

不可以提著高壓軟管走得太前面，或者說不可以使用軟管來拉動高壓清潔機。這樣可能導致高壓清潔機搖晃並且翻倒。

不可以彎折高壓軟管，也不可以讓車輛壓輾高壓軟管。保護高壓軟管免被鋒利的邊緣或尖銳的凸角割損。

► 不可以使用旋轉噴頭和線狀水柱清洗車輛。

警告！ "Patio Cleaner" 僅適合在平坦的表面使用！不可以使用它清洗樓梯。勿碰觸使用中的旋轉噴頭！

有關使用清潔劑時的操作指示

► 只能使用經過推薦並且適合高壓清潔機的清潔劑。

基於環保的理念，必須節約使用清潔劑。請注意清潔劑容器上所標示的有關稀釋清潔劑的建議說明。

本產品隨附的高壓泡沫噴嘴，配備了調節清潔劑的開關。您可以根據需要調整清潔劑的排量。

建議的清潔方法

第1步：安裝扁狀噴嘴並粗步去除污垢。

第2步：裝入洗滌劑瓶並塗抹少量的清潔劑。

第3步：使用扁狀噴嘴沖洗被溶解的污垢和清潔劑。

指示：清潔豎立的平面時，先以清潔劑由下往上清洗。接著再從上端朝下沖洗。

使用替代水源

本自吸式高壓清潔機，能夠從水箱或天然的水源吸水。

重要的是，得在水的入口安裝博世過濾器並要確保過濾器清潔。只能吸汲乾淨的水。

開放式水箱 / 容器和天然水域

使用自吸配件，它是由以下部件組成：

- 吸口濾網有逆止閥
- 3米增強軟管
- 高壓清潔機的通用聯結器

使用這個配件，高壓清潔機能將水吸到水平面上方 0.5 米高處。這個過程可能需要約 15 秒。

將 3 米軟管完全浸在水中，以便排除空氣。把 3 米長的軟管連接到高壓清潔機上，並確保吸汲濾網仍然位在水中。

讓已經拆下噴射槍的高壓清潔機持續運作，直至從高壓清潔機流出的水穩定且均勻為止。如果過了 25 秒，仍然不見水流出來，則要關閉機器並檢查所有的接頭。如果水順利流出，先關閉高壓清潔機，接著再裝上噴射槍和槍管便可以開始工作了。

軟管和聯結器的品質非常重要，另外軟管和聯結器務必要緊密結合，密封件不可以有毀損，而且要將軟管垂直的插入聯結器中。如果連接不緊密會影響吸力。

配備排水龍頭的水箱

如果將高壓清潔機連接在有出水龍頭的水箱上，必須先將軟管（不包含在供貨範圍中）裝在龍頭上，並打開龍頭以便排出軟管中的空氣，然後再把軟管連接到高壓清潔機上。

尋找故障的原因

症狀	可能的原因	補救方法
馬達無法起動	未插上插頭 插座故障了 保險絲斷了 延長線故障了 馬達防護功能被啟動了 結冰了	插好插頭 使用其它的插座 更換保險絲 拿掉延長線再試一次 讓馬達冷卻約 15 分鐘 讓泵、水管或配件解凍
馬達停止轉動	保險絲斷了 電壓不符 馬達防護功能被啟動了	更換保險絲 檢查電壓，電壓必須和機器銘牌上的規定一致 讓馬達冷卻約 15 分鐘

24 | 中文

症狀	可能的原因	補救方法
保險絲斷了	保險絲太弱	把機器連接在別的電源系統，該系統的保險絲必須能夠承擔 高壓清潔機的功率
馬達繼續運轉，但是沒有壓力	噴嘴有一部分被堵塞了	清潔噴嘴
馬達發出聲音但是不運作	電壓不足 因為使用延長線導致電壓太低	檢查電源的電壓是否和機器銘牌上的規定一致 檢查所使用的延長線是否是合適的
	長期未使用機器	請向授權的博世顧客服務處求助
	自動停止功能出現問題	請向授權的博世顧客服務處求助
壓力不均勻	水管中或泵中有空氣 水源供應不正常	打開噴射槍和水龍頭，將噴嘴調整到低壓位置並讓高壓清潔機不斷運轉至恢復到均勻的工作壓力為止 檢查水管的規格是否符合技術數據上的要求。 允許使用的最小水管是 1/2 英寸或直徑 13 毫米的水管
	濾網堵塞了	清潔濾網
	水管被壓住或彎折了	擺好水管
	高壓軟管太長	拆下高壓軟管 – 延長件，最大的水管長度是 7 米
壓力均勻但是太弱	噴嘴磨損了	更換噴嘴
指示：特定的配件會造成低壓	起 / 停閥磨損了	連續 5 次快速地按下板機
馬達在運轉，但是壓力受限，或 未連接水源		連接好水源
是無操作壓力	濾網阻塞了 噴嘴阻塞了	清潔濾網 清潔噴嘴
高壓清潔機自動起動	泵或噴射槍不緊密	請向授權的博世顧客服務處求助
機器漏水	泵不緊密	微量漏水是可容許的，如果漏水量加大得接洽顧客服務中心

維修和服務

維修

► 在機器上進行任何維護、修理的工作之前必須先拔出插頭和連接水管。

指示：定期執行以下的維修工作，以延長機器的使用壽命和確保操作安全。

定期檢查機器是否有明顯的故障，例如鬆脫的固定零件和磨損的機件等。

檢查蓋子和防護罩是否完好，安裝方式是否正確。必要時得在使用機器前執行維護或修理的工作。

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或者經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

使用完畢後 / 收藏

關閉起停開關並扣動扳機來排空高壓軟管。

使用軟刷和布清潔高壓清潔機的外殼。切勿使用水、稀釋劑和拋光劑清潔機器。去除所有的污垢，尤其得清潔馬達的通氣縫隙。

季末儲存機器時：放出泵中所有的水，此時要讓馬達運行數秒並扣動扳機。

不可以把其它的物品放置在機器上。

把機器存放在無霜的環境中。

要確定儲存時電線不會被夾住。勿折彎高壓軟管。

顧客服務處和顧客諮詢中心

www.bosch-do-it.com

查詢和購買備件時，務必提供機器銘牌上標示的 10 位數物品代碼。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話 : (02) 2515 5388

傳真 : (02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特 · 博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

環保須知

不可以讓有害生態環境的化學物品殘留在地面、地下水、池塘和河流中。
使用清潔劑時，務必詳閱包裝上的使用說明，以及注意規定的使用濃度。
清洗車輛時，必須兼顧貴國的有關法規：避免讓沖刷下來的油垢流入地下水中。

處理廢棄物

必須以符合環保要求的方式回收再利用高壓清潔機、配件和包裝材料。

不可以將高壓清潔機丟入一般的家庭垃圾中！

只針對歐盟國家：



根據針對廢舊電器和電子設備的歐洲法規 2012/19/EU 以及被納入國家法律來執行的相關規定：必須分開收集壞損的電氣和電子用品，並以符合環保要求的方式回收再利用。

保留修改權。

한국어

안전 수칙

기호 설명



일반적인 위험 경고.



사람이나 동물 혹은 기기 본체 및 전기 부품에 물을 분사하지 마십시오.

주의 : 고압 분사를 잘못 사용하면 위험할 수 있습니다.



해당 규정에 따르면 시스템 분리기가 없는 기기를 식수 망에 연결해서는 안됩니다.

IEC 61770 Typ BA 에 따라 시스템 분리기를 사용하십시오.

시스템 분리기를 통과한 물을 식수로 사용해서는 안됩니다.



Advanced Aquatak 150 는 전류 용량이 위상 당 100A 이상이고 정격 전압이 230V 인 전원에 연결하여 사용해야 합니다. 확실하지 않으면 귀하의 전원 공급사에 문의하십시오.

고압 세척기용 안전수칙

 **모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다.** 다음의 안전수칙과 지시

사항을 준수하지 않으면 화재 위험 이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

기기에 붙어있는 경고 및 지시 사항은 안전한 작동을 위한 중요한 내용입니다.

사용 설명서에 나와 있는 내용 이 외에도 일반 안전규정과 사고방지 조치를 준수해야 합니다.

전원에 연결하기

▶ 전원의 전압이 기기 명판에 표기된 전압과 일치해야 합니다.

▶ 기기를 30 mA 누전 차단기가 있는 전원 콘센트에만 연결하는 것이 좋습니다.

▶ 잠시라도 기기를 두고 자리를 비울 경우 전원 콘센트에서 플러그를 빼십시오.

▶ 전원 공급은 IEC 60364-1에 부응해야 합니다.

▶ 연결 코드를 교체해야 할 경우 안전사고를 방지하기 위해 제조사나 제조사가 지정한 서비스 센터 혹은 이를 실행할 수 있는 전문 기사에게 맡기십시오.

26 | 한국어

- ▶ 절대로 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- ▶ 기기로 작업하는 도중에 전원 플러그를 당기지 마십시오.
- ▶ 전원 코드나 연장 케이블이 손상될 수 있으므로 차량에 밟이지 않도록 하고 조이거나 잡아당기지 마십시오. 케이블을 고열에 두지 말고 오일 혹은 날카로운 모서리에 접하지 않도록 하십시오.
- ▶ 전원 코드나 고압 호스, 분사 건, 안전장치 등 주요 부품이 손상된 경우 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 주의 : 규정에 맞지 않는 연장 케이블은 위험할 수 있습니다.
- ▶ 연장 케이블을 사용할 경우 플러그와 연결장치는 방수제품이어야 합니다. 연장 케이블의 직경은 사용 설명서에 나온 크기로 분사하는 물에 안전해야 합니다. 플러그 연결 부위가 물에 들어가지 않도록 하십시오.
- ▶ 전원 연결 코드나 연장 케이블의 플러그를 교환할 경우 물 분사에 안전하고 기계적인 안전성을 유지해야 합니다.

급수전에 연결하기

- ▶ 귀하의 급수 회사 규정을 준수하십시오.
- ▶ 모든 연결 호스의 연결장치가 밀폐되어 있어야 합니다.
- ▶ 반드시 직경 12.7 mm (1/2") 인 보강된 호스만을 사용하십시오.
- ▶ 절대로 기기를 역류 밸브 없이 식수 공급원에 연결해서는 안 됩니다. 역류 밸브를 통과한 물은 식수로 사용할 수 없다고 간주됩니다.
- ▶ 고압 호스가 손상되서는 안됩니다 (파열 위험). 손상된 고압 호스는 즉시 교환해 주십시오. 제조사가 추천하는 호스와 연결장치만을 사용해야 합니다.
- ▶ 고압 호스, 부속품 그리고 연결장치는 기기의 안전을 위해 중요합니다. 그러므로 제조사가 추천하는 호스와 부속품 및 연결장치만을 사용하십시오.
- ▶ 급수 연결장치에는 깨끗하거나 여과된 물만을 사용해야 합니다.

사용

- ▶ 사용하기 전에 기기와 액세서리가 정상 상태인지 안전한 작동 여부를 점검하십시오. 하자가 있으면 기기를 사용하면 안됩니다.
- ▶ 옷이나 신발을 세척하기 위해 작업자 자신이나 다른 사람에게 분사하지 마십시오.
- ▶ 용제를 함유한 액체, 희석되지 않은 산, 아세톤 혹은 벤진, 페인트 희석제, 난방유를 포함한 용제를 흡입해서는 안됩니다. 그 분무가 가연성이고 폭발성이며 독성이기 때문입니다.
- ▶ 주유소 등 위험한 분야에서 기기를 사용할 경우 이에 해당하는 안전수칙을 준수하십시오. 폭발 위험이 있는 곳에서는 사용이 금지되어 있습니다.
- ▶ 기기를 견고한 바닥 위에 놓아야 합니다.
- ▶ 밀폐된 공간에서 작업할 경우 충분히 환기해 주어야 합니다. 차량

- 을 세척하는 동안 모터가 꺼져 있는지 확인해 보십시오.
- ▶ 고압 세척기는 양손으로 사용해야 합니다. 사다리 위에서 작업하지 마십시오. 발코니나 기타 높은 표면에 작업할 때 모든 모서리가 보이는지 확인하십시오.
 - ▶ 반드시 기기 제조사가 추천하는 세제를 사용하고, 제조사의 사용 방법, 처리 및 경고 사항을 준수하십시오.
 - ▶ 작업장에 있는 전류가 통하는 모든 부품은 물 분사에 안전해야 합니다.
 - ▶ 작동할 때 분사 건 레버를 “ON” 위치로 고정해서는 안됩니다.
 - ▶ 물분사로부터 보호하기 위해 적합한 안전 복장을 하십시오. 안전 복장을 착용하지 않은 사람이 가까이 있으면 기기를 사용하지 마십시오.
 - ▶ 사물에 반사되는 물이나 분자 혹은 에어로졸로부터 보호하기 위해 필요에 따라 보안경이나 분진 마스크 등 적합한 개인 보호구 (PPE)를 착용하십시오.
 - ▶ 높은 수압으로 인해 물체가 튕겨 나갈 수 있으므로 필요에 따라 보안경 등 적합한 보호 장비를 착용하십시오.
 - ▶ 고압 분사로 인해 손상되는 것을 방지하기 위해 차량 타이어 / 밸브는 최소한 30 cm 간격을 유지하며 청소하십시오. 손상된 초기 증상은 타이어가 변색하는 것입니다. 손상된 차량 타이어 / 밸브는 매우 위험합니다.

▶ 석면을 함유하거나 유해한 물질을 함유한 소재를 분사해서는 안됩니다.

▶ 추천하는 세제는 희석하여 사용해야 합니다. 제품에 산과 알칼리 혹은 환경에 유해한 물질이 함유되어 있지 않으므로 비교적 안전합니다. 세제는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 세제가 눈에 들어간 경우 즉시 물로 깨끗이 닦아내고, 삼켰을 경우 즉시 의사를 방문하십시오.

▶ 고압 세척기는 항상 필터를 장착하여 사용하고, 오염되거나 손상된 필터는 사용하지 마십시오. 필터 없이 혹은 오염되거나 손상된 필터와 함께 고압 세척기를 사용한 경우 품질보장을 받지 못합니다.

▶ 장시간 사용하고 나면 금속 부품이 뜨거워질 수 있습니다. 필요에 따라 보호장갑을 착용하십시오.

▶ 날씨가 좋지 않은 경우 특히 번개 위험이 있으면 고압 세척기를 사용하지 마십시오.

작동

▶ 작업자는 기기를 규정에 따른 사용 분야에만 사용해야 합니다. 현지 상황을 고려하십시오. 작업 시 주위에 어린이나 사람이 있는지 주의하십시오.

▶ 본 기기는 사용법과 취급에 대한 교육을 받거나 기기를 작동할 수 있는 자격이 있는 사람만이 사용해야 합니다. 어린이나 청소년이 이 기기를 작동해서는 안됩니다.

28 | 한국어

- ▶ 어린이나 신체적, 감각 기능 혹은 정신적 기능에 장애가 있는 사람, 혹은 경험과 지식이 부족하거나 사용법을 잘 모르는 사람이 절대로 이 기기를 사용하지 못하게 하십시오. 국내 규정에 따라 사용자 연령 제한이 있을 수 있습니다.
- ▶ 어린이가 정원용 공구를 갖고 놀지 않도록 감독하십시오.
- ▶ 기기의 스위치가 켜진 상태에서 절대로 자리를 비우면 안됩니다.
- ▶ 고압 노즐에서 나오는 물분사로 반동이 생기므로 분사 건과 분사 랜스를 양손으로 꽉 잡으십시오.
- ▶ 차량을 세척할 때 절대로 로터리 노즐이나 스포트 분사를 사용해서는 안됩니다.

운반

- ▶ 운반하기 전에 기기의 스위치를 끄고 안전하게 하십시오.

보수 정비

- ▶ 각종 세척 및 보수작업을 하거나 액세서리를 교환하기 전에 반드시 기기의 스위치를 끄십시오. 기기를 배전 전압에 연결하여 작동할 경우 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 수리는 반드시 보쉬 지정 서비스 센터에서만 실시하도록 맡기십시오.

액세서리와 스파어 부품

- ▶ 제조사가 허용하는 액세서리와 부품만을 사용하십시오. 정품 액세서리 및 부품을 사용해야 하자 없는 기기의 작동을 보장할 수 있습니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 사용 설명서를 읽고 이해하는 데 중요합니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억하십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호	의미
	이동 방향
	반동 방향
	중량
	온
	오프
Lo	저압
Hi	고압
	별매 액세서리

규정에 따른 사용

본 기기는 적합한 액세서리와 보쉬사가 허용하는 세제를 사용하여 실외에 있는 표면이나 물체, 기기, 차량 및 보트를 세척할 때 사용해야 합니다.

규정에 따른 사용은 주변 온도 0 °C에서 40 °C 사이의 경우입니다.

본 제품은 영업용으로 적합하지 않습니다.

제품 사양

고압 세척기	Advanced Aquatak 150	Advanced Aquatak 160
제품 번호	3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
정격 출력	kW	2.2
최대 급수 온도	°C	40
분당 급수량	l/min	8
허용 압력	MPa	15
정격 압력	MPa	11
토출량	l/min	7.5
최대 급수 압력	MPa	1
자동 정지 기능		●
EPTA 공정 01:2014에 따른 중량	kg	21.1
안전 등급	(+) / (-)	(+) / (-)
일련번호	고압 세척기에 있는 일련번호 (명판) 참조	

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

돌입 전류는 단시간 전압 강하를 유발합니다. 전원 공급 조건이 좋지 않은 경우 다른 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 전원 공급 시스템 임피던스가 0.276 Ohm 이하인 경우 아무런 이상이 없습니다. 확실하지 않으면 귀하의 전원 공급사에 문의하십시오.

조립 및 작동

작업 내용	그림	페이지
공급 내역	1	59
손잡이 조절하기	2	60
고압 호스 / 분사 건 연결	3	60
급수전에 연결하기	4	61
전원 스위치 작동하기	5 - 6	61
필터 청소하기	7	62
노즐 청소하기	8	62
분사 건에 랜스 연결하기	9	62
노즐 장착하기	10	63
세제 용기에 연결하기	11	63
다양한 팬 제트 랜스		
분사 건에 랜스 연결하기		
노즐 분사 조절하기	12	64
로터리 제트 랜스		
분사 건에 랜스 연결하기		
노즐 분사 조절하기	13	65
분사 건 보관하기	14	66
보관	15	66
운반	16	67
액세서리 선택하기	17	68

시동

작업 안전



주의! 보수 및 정비작업을 하기 전에 기기의 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼십시오. 전원 코드가 손상되거나 일부 절단되거나 꽈신 경우 도 마찬가지입니다.

작동 전압은 230 V AC, 50 Hz (EU 이외 국가의 경우 모델에 따라 220 V, 240 V)입니다. 반드시 허용된 연장 케이블만을 사용하십시오. 이에 대한 정보는 지정 서비스 센터에 문의해 주십시오.

고압 세척기에 연장 케이블을 사용하여 작업하려면 다음의 케이블 직경이 필요합니다 :

- 2.5mm² 최대 길이 25m

참고 : 연장 케이블을 사용할 경우 안전 규정에 나온대로 접지되어 있어야 하며 귀하의 전기 설비 접지선이 플러그에 연결되어 있어야 합니다.

확실하지 않은 경우 전기 기사나 가까운 보쉬 서비스 센터에 문의하십시오.

주의 : 규정에 맞지 않는 연장 케이블은 위험 할 수 있습니다. 연장 케이블, 플러그, 연결 장치는 방수제품으로 실외용 모델이어야 합니다.

케이블 연결 부위가 건조해야 하며 바닥에 놓이지 않도록 하십시오.

안전을 기하기 위해 잔류 전류가 최대 30 mA 인 누전 차단기 (RCD)를 사용하십시오. 사용하기 전에 매번 누전 차단기를 점검하십시오.

연결 케이블이 손상된 경우 반드시 보쉬 지정 서비스 센터에 맡겨 수리해야 합니다.

영국 이외의 국가에서 판매되는 제품을 위한 참고 내용 : **주의 :** 귀하의 안전을 위해 기기에 달린 플러그가 연장 케이블에 연결되어야 합니다. 연장 케이블의 연결장치는 물분사에 안전해야 하며, 고무로 되어있거나 고무가 씌우져 있어야 합니다. 연장 케이블은 변형 완화 특성이 있어야 합니다.

본 제품은 반드시 물을 사용하여 작동해야 합니다.

작동

스위치 켜기

물호스(별매품)로 급수 연결장치와 기기를 연결하십시오.

전력 분선 스위치가 “0” 위치에 있는 상태에서 기기를 전원 콘센트에 연결해야 합니다.

수도꼭지를 염니다.

방아쇠를 풀기 위해 시동 안전 잠금장치(건 손잡이의 뒤쪽 스위치)를 누르십시오. 물이 일정하게 흐르고 기기와 고압 호스 안에 있는 공기가 완전히 빠질 때까지 방아쇠를 끝까지 누르십시오. 방아쇠를 놓으십시오. 시동 안전 잠금장치(건 손잡이의 앞쪽 스위치)를 누르십시오. 전원 스위치를 돌리고 분사 건을 아래로 향하게 하십시오. 방아쇠를 풀기 위해 시동 안전 잠금장치를 누르십시오. 방아쇠를 완전히 끝까지 누르십시오.

자동 정지 기능

피스틀 손잡이의 방아쇠를 놓으면 기기가 자동으로 정지됩니다.

사용방법

일반

고압 세척기가 평평한 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오. 고압 호스를 들고 너무 앞으로 가거나 호스를 잡고 고압 세척기를 당기지 마십시오. 이 경우 고압 세척기가 불안정하게 되어 쓰러질 수 있습니다.

고압 호스를 꺾지 말고 차량에 밟히지 않도록 하십시오. 고압 호스가 날카로운 모서리나 구석에 닿지 않도록 하십시오.

▶ 차량을 세척할 때 절대로 로터리 노즐이나 스포트 분사를 사용해서는 안됩니다.

경고! “Patio Cleaner”를 평평한 표면에서만 사용해야 합니다! 계단에 사용하지 마십시오. 로터리 노즐이 작동 중일 때 절대로 이를 만지지 마십시오!

세제 사용 시 사용방법

▶ 고압 세척기용으로 나온 세제만을 사용하십시오.

환경보호를 위해 소량의 세제를 사용하는 것이 좋습니다. 용기에 표기된 회색에 관한 추천 내용을 준수하십시오. 이 제품과 함께 공급되는 고압 품 노즐에는 세제 조정장치가 있어 필요에 따라 조절됩니다.

추천하는 청소방법

1 단계 : 팬 제트 노즐을 조립하고 이를 사용하여 더러운 부위를 대강 제거하십시오.

2 단계 : 세제 용기를 조립하고 이를 사용하여 약간의 세제를 바릅십시오.

3 단계 : 분리된 더러운 부위와 세제를 팬 제트 노즐을 사용하여 씻어내십시오.

주의 : 세제를 사용하여 수직면에 세척할 때 아래로부터 시작하여 위로 작업하십시오. 씻어낼 때는 위에서 아래로 작업하십시오.

대체적인 급수원에 연결하여 사용

본 고압 세척기는 물탱크나 천연 수원에서 물을 자동으로 흡입합니다. 그러므로 항상 깨끗한 물을 사용하고 급수 부위에 있는 보쉬 필터를 세척하여 장착하는 것이 **중요합니다**.

열린 물탱크와 천연수

다음 액세서리로 구성된 자흡식 장치를 사용하십시오:

- 역류 방지 밸브가 있는 흡입 필터
- 강화된 3 m 흡입 호스
- 고압 세척기용 유니버설 커플링

이 액세서리를 사용하면 고압 세척기로 수면 위 0.5 m 까지 물을 흡입할 수 있으며 이는 15 초 가량 걸릴 수 있습니다.

공기를 빼기 위해 3 m 호스를 완전히 물 안에 넣으십시오. 그리고 나서 3 m 흡입 호스를 고압 세척기에 연결하고, 이때 흡입 필터가 계속 물 안에 있도록 해야 합니다. 물이 고압 호스에서 일정하게 나올 때까지 분사 건을 분리한 상태로 고압 세척기를 작동하십시오. 25 초가 지나도 물이 나오지 않으면 스위치를 끄고 모든 연결 부위를 확인해 보십시오. 물이 나오면 고압 세척기를 끄고, 작업을 위해 분사 건과 분사 랜스를 연결하십시오.

좋은 품질의 호스와 커플링이 제대로 연결되어 있어야 하며, 손상되지 않은 실링이 바르게 끼워져 있는 것이 중요합니다. 연결장치가 완전히 밀폐되어 있지 않으면 자동 흡입에 지장을 줄 수 있습니다.

배수 꼭지가 있는 물탱크

고압 세척기를 적합한 배수 꼭지가 있는 물탱크에 연결해야 할 경우 우선 물 호스(함께 공급되지 않음)를 물탱크 꼭지에 연결해야 합니다. 꼭지를 열고 호스 안에 있는 공기를 모두 빼내고 나서 고압 세척기에 연결하십시오.

고장 원인찾기

증상	가능한 원인	조치
모터가 가동하지 않습니다	전원 플러그가 연결되지 않았습니다 콘센트가 고장입니다 퓨즈가 단선되었습니다 연장 케이블이 손상되었습니다 모터 보호장치가 작동하였습니다	전원 플러그를 연결하십시오 다른 콘센트를 사용하십시오 퓨즈를 교체하십시오 연장 케이블 없이 시도하십시오 모터를 15 분 동안 식히십시오
모터가 정지됩니다	퓨즈가 단선되었습니다 배전 전압이 맞지 않습니다 모터 보호장치가 작동하였습니다	퓨즈를 교체하십시오 배전 전압이 기기 명판에 표기된 전압과 일치하는지 확인하십시오 모터를 15 분 동안 식히십시오
퓨즈가 단선됩니다	퓨즈가 너무 약합니다	고압 세척기의 성능에 맞게 안전장치가 되어 있는 전원에 연결하십시오
모터는 가동하지만 수압이 없습니다 노즐이 일부 막혔습니다		노즐 청소하기
모터 소리는 있는데 작동하지 않 습니다	배전 전압이 부족합니다 연장 케이블을 사용하여 전압이 너 무 낮습니다 기기를 너무 오랫동안 사용하지 않 았습니다	전원의 전압이 기기 명판에 표기된 전압과 일치 하는지 확인하십시오 연장 케이블이 적합한지 확인해 보십시오
수압이 맥동합니다	호스나 펌프에 공기가 들어 있습니 다 급수 상태가 적합하지 않습니다	일정한 작동 압력이 될 때까지 분사 건을 누르고 급수전을 연 채 저압 모드로 고압 세척기를 작동 하십시오 급수 연결이 제품 사양에 나와 있는 내용과 부응 하는지 확인하십시오 . 사용 가능한 최소한 호스 크기는 1/2" 혹은 직경 13 mm 입니다
수압이 일정하지만 너무 낮습니다 노즐이 마모되었습니다	필터가 막혔습니다 호스가 눌렸거나 꺾인 상태입니다 고압 호스가 너무 깁니다	필터를 청소하십시오 호스를 일직선으로 놓으십시오 고압 호스 연장선을 빼십시오 , 최대 호스 길이 7 m
참고 : 특정한 액세서리로 인해 수 시동 / 정지 벨브가 마모되었습니다 방아쇠를 짧은 간격으로 5 회 작동하십시오 압이 낮아집니다		노즐을 교체하십시오
모터는 작동하지만 수압이 한정되 급수가 연결되지 않았습니다	급수를 연결하십시오	
거나 작동 압력에 미달합니다	필터가 막혔습니다	필터 청소하기
노즐이 막혔습니다		노즐을 청소하십시오
고압 세척기가 자동으로 시동합니 펌프나 분사 건이 샅니다		보쉬 지정 서비스 센터에 문의하십시오
다		
기기가 샅니다	펌프가 샅니다	약간의 누수는 무방합니다 ; 누수가 심하면 서비스 센터에 문의하십시오

보수 정비 및 서비스

보수 정비

- ▶ 기기에 각종 보수 정비작업을 하기 전에 전원 플러그 를 빼고 급수 연결장치를 끌어 주십시오 .

참고 : 장기간 신뢰성 있는 사용을 보장하기 위해 다음의 보수 정비작업을 정기적으로 실시하십시오 .

기기의 조임장치가 느슨하거나 부품이 마모 혹은 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하십시오 .

32 | ภาษาไทย

커버와 안전장치가 손상되지 않았는지 제대로 부착되어 있는지 확인하십시오. 사용하기 전에 필요한 보수 및 수리작업을 실시하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬 사나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

사용 후 관리 / 보관

전원 스위치를 끄고 나서 고압 호스를 비우기 위해 방아쇠를 작동하십시오.

고압 세척기 표면은 부드러운 솔이나 천으로 깨끗이 닦아 주십시오. 물, 용제 혹은 광택제를 사용하면 안됩니다. 더러운 부위를 모두 닦고, 특히 모터의 통풍구를 청소하십시오.

시즌 후 보관: 모터를 몇 초간 작동하고 방아쇠를 당겨 펌프에서 물을 완전히 빼십시오.

기기 위에 아무런 물건도 올려놓지 마십시오.

기기를 서리가 없는 곳에서 보관하십시오.

보관 시 케이블이 조여져 있지 않은지 확인해 보십시오. 고압 호스가 꺾이지 않도록 하십시오.

보쉬 AS 및 고객 상담

www.bosch-do-it.com

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 기기의 명판에 표기된 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

Bosch Korea, RBKR
Mechanics and Electronics Ltd.
PT/SAX-ASA
298 Bojeong-dong Giheung-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913
Republic of Korea
080-955-0909

환경 보호

환경에 유해한 화학물이 토지, 지하수, 연못이나 강으로 들어가서는 안 됩니다.

세제를 사용할 경우 포장에 나온 내용과 규정된 농도를 정확히 준수하십시오.

모터 차량을 세척할 경우 현지의 규정을 준수하십시오: 분사한 오일이 지하수 안으로 들어가지 않도록 해야 합니다.

처리

고압 세척기, 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.

고압 세척기를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

EU 국가별 해당 :



폐전기전자제품처리에 관한 EU 지침
2012/19/EU 와 해당 국가법 이행에 따라
더 이상 사용이 불가능한 전기제품과 전자
제품은 분리 수거하여 환경 친화적인 방법
으로 재활용하도록 해야 합니다.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำอธิบายของสัญลักษณ์

การเตือนอันตรายทั่วไป



อย่าเล็งลำน้ำที่ฉีดออกมานะ
พุ่งตรงไปยังคน สัตว์
เครื่อง หรือชิ้นส่วนไฟฟ้า
อย่างเด็ดขาด

คำเตือน: ลำน้ำฉีดแรงดันสูงอาจเป็น
อันตรายได้หากใช้ในทางที่ผิด

ตามระเบียบที่ใช้บังคับ
ต้องไม่เชื่อมต่อเครื่อง
เข้ากับเครื่องข่ายน้ำประปาเดิม
โดยไม่มีอุปกรณ์แยกระบบอย่าง
เด็ดขาด ใช้อุปกรณ์แยกระบบ
ตามมาตรฐานสากล IEC 61770
ประเภท BA

น้ำที่ไหลผ่านอุปกรณ์แยกระบบถือว่า
ดีนไม่ได้

Advanced Aquatak 150 มีไว้ใช้
ในสถานที่ที่มีระบบจ่ายกำลัง^{≥100 A}
ไฟฟ้า ≥100 แอม培ร์ต่อเฟล
และแรงดันไฟฟ้าระบุ 230 โวลท์เท่านั้น
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อการไฟฟ้าที่
รับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ของท่าน

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด
การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ป้ายเตือนและข้อมูลที่ติดมากับเครื่องให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของปลอดภัย

นอกจากข้อมูลในหนังสือคู่มือ การใช้งานแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไป และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วย

การเขื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

- ▶ แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
- ▶ เรายกแนะนำให้เขื่อมต่อเครื่องนี้เข้ากับเต้าเสียบที่มีการป้องกันด้วยเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เช่น เหลือขนาด 30 mA เท่านั้น
- ▶ ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบเมื่อได้ก่อตัวที่ทำนบลอยเครื่องไว้โดยไม่ต้องแม่ช่องเวลาสั้นๆ
- ▶ การเขื่อมต่อไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล IEC 60364-1
- ▶ หากสายไฟฟ้าชำรุด ต้องส่งเครื่องไปเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการของบริษัท หรือบุคคลที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

- ▶ อย่าล้มพลักไฟฟ้าด้วยมือเปี่ยกๆ อย่างเด็ดขาด
- ▶ อย่าดึงปลั๊กไฟฟ้าในขณะกำลังใช้เครื่องทำงาน
- ▶ อย่าวิงทับ บีบอัด หรือดึงสายเคเบิล และสายไฟต่อพ่วง มิฉะนั้นอาจเสียหายได้ ปกป้องสายเคเบิลจากความร้อน น้ำมัน และขอบแหลมคม
- ▶ อย่าใช้เครื่องหากสายเคเบิลหรือชิ้นส่วนสำคัญ ต.ย. เช่น สายยางแรงดันสูง ปืนฉีด หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยเสียหาย

▶ คำเตือน:

สายไฟต่อพ่วงที่ไม่ตรงตามกฎระเบียบอาจเป็นอันตรายได้

- ▶ หากใช้สายไฟต่อพ่วงทำงาน ปลั๊กไฟฟ้า และเต้าเสียบจะต้องออกแบบให้กันน้ำได้ สายไฟต่อพ่วงต้องมีภาคตัดขวางตามหนังสือคู่มือการใช้งาน และได้รับการปกป้องจากน้ำที่สาดกระเด็น ต้องไม่วางการเขื่อมต่อในน้ำ
- ▶ เมื่อเปลี่ยนปลั๊กไฟฟ้าที่สายเคเบิล หรือสายไฟต่อพ่วง การปกป้องน้ำสาดกระเด็นและความคงตัวต่อเครื่องมือกลจะต้องยังคงเหมือนเดิม

การเขื่อมต่อกับน้ำ

- ▶ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจัดส่งน้ำของท่าน
- ▶ สายยางเขื่อมต่อทั้งหมดต้องมีข้อต่อผนิกกันร็อว์อย่างถูกต้อง
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายยางล่อน้ำ มีขนาดเล็กผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย

34 | กายาไทย

- ▶ ที่สุด 12.7 มม. (1/2") และเป็นแบบ เลริมความแข็งแรง
- ▶ อย่าเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบ จ่ายน้ำประปาดีมโดยไม่มีวาร์ล์ ป้องกันน้ำไหลกลับอย่างเด็ดขาด น้ำ ที่ผ่านวาร์ล์ป้องกันน้ำไหลกลับถือว่า ดีมไม่ได้อีกด้วย
- ▶ สายยางแรงดันสูงต้องไม่เลียหาย (อันตรายจากการระเบิด) ต้องเปลี่ยน สายยางแรงดันสูงที่เลียหายทันที ใช้ เฉพาะสายยางและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- ▶ สายยางแรงดันสูง พิตติ้ง และข้อต่อ เพลา มีความสำคัญต่อความปลอดภัย ของเครื่อง ใช้เฉพาะสายยาง พิตติ้ง และข้อต่อเพลา ที่แนะนำโดยบริษัท ผู้ผลิตเท่านั้น
- ▶ นำเข้าเฉพาะน้ำที่กรองหรือน้ำ สะอาดเท่านั้น

การใช้งาน

- ▶ ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์ ทำงานว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ และมีความปลอดภัยในการทำงาน หรือไม่ อย่าใช้งานหากเครื่องไม่ อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์แบบ
- ▶ อย่าเล่นล้าน้ำที่ฉีดออกมากตรงไปยัง ตัวท่าน หรือคนอื่นๆ เพื่อทำความสะอาด เสื้อผ้า หรือรองเท้า
- ▶ อย่าสูบน้ำของเหลวที่มีตัวทำละลาย กรดเข้มข้น อะซิโตน หรือตัวทำ ละลาย! ชี้งรวมถึงน้ำมัน ทินเนอร์สี น้ำมันให้ความร้อน ไอน้ำที่พ่นออกมาน

มีคุณสมบัติดีไฟสูง ระเบิดได้ และ เป็นพิษ

- ▶ เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่อันตราย (เช่น สถานีเติมน้ำมัน) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้เครื่องทำงานในสถานที่ที่อาจ ระเบิดได้
- ▶ ต้องวางแผนการทำงานที่มั่นคง
- ▶ หากใช้เครื่องในสถานที่คับแคบ ต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบาย อากาศที่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าได้ปิดลิวท์ยานยนต์ทั้งหมดตลอด เวลาที่ทำการสะอาด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องนี้ทำงาน ต้องใช้มือ ทั้งสองข้างตลอดเวลา อย่านำเครื่อง ขึ้นไปใช้บนบันได เมื่อใช้เครื่องบน ระเบียงหรือบริเวณยกพื้นอื่นๆ ท่าน ต้องมั่นใจว่าท่านสามารถมองเห็น ขอบพื้นตลอดเวลา
- ▶ ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่ แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น และ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน การ กำจัด และคำเตือนของบริษัทผู้ผลิต
- ▶ ส่วนประกอบที่นำไฟฟ้าทั้งหมดที่ อยู่ในพื้นที่ทำงานต้องได้รับ การป้องกันจากน้ำสาดกระเด็น
- ▶ ไม่ควรดึงด้วยมือ หรือหัวเข้าไปใน ตัวแทน "เปิด" ระหว่างทำงาน
- ▶ สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมเพื่อกันน้ำ สาดกระเด็น อย่าใช้เครื่องใน บริเวณที่มีคน เว้นแต่คนเหล่านั้นจะ สวมใส่ชุดป้องกันด้วยเช่นกัน
- ▶ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล (PPE) ต.ย. เช่น แวนครอบตา นิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการทำลายใจ

- เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ำ อุ่นภาค
และ/หรือละของloyที่ฉีดกลับมา^{จากขึ้นส่วน หากจำเป็น}
- ▶ แรงดันสูงอาจทำให้มีwatถูกกระเด็น<sup>กลับ หากจำเป็น ให้สวมอุปกรณ์
ป้องกันตัวที่เหมาะสม เช่น แวน
ครอบตาаницรักษ</sup>
 - ▶ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจาก
ล้ำน้ำที่ฉีดออกมารด้วยแรงดันสูง ให้<sup>ทำความสะอาดด้วยวิธีที่
ยานยนต์จะกระยะห่างอย่างน้อย^{30 ซม.} ประกอบการณ์เบื้องต้นของ
ความเสียหายคือล้อเปลี่ยนสี ล้อ/
วาร์ชของยานยนต์ที่เสียหายอาจเป็น^{อันตรายอย่างยิ่ง}</sup>
 - ▶ ต้องไม่พ่นวัสดุที่มีแร่ในหินและวัสดุ<sup>อื่นๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของท่านออกม่า</sup>
 - ▶ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยไม่<sup>เลือจาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะมีความ
ปลอดภัยเมื่อไม่มีกรดผสม ไม่มีด่าง
หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสภาพ
แวดล้อม เรายาแนะนำให้เก็บน้ำยา
ทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก ถ้า
น้ำยาทำความสะอาดเข้าตา ให้ล้าง
ด้วยน้ำบริมาณมากทันที และถ้า
กเลินกินให้ปรึกษาแพทย์ทันที</sup>
 - ▶ อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโดย<sup>ไม่มีตัวกรอง หรือใช้ร่วมกับ<sup>ตัวกรองที่สกปรกหรือชำรุดอย่าง
เด็ดขาด การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
สูงโดยไม่มีตัวกรอง หรือใช้ร่วมกับ<sup>ตัวกรองที่สกปรกหรือชำรุด อาจ
ทำให้การรับประทานเป็นไม่มะ</sup></sup></sup>

▶ ขึ้นส่วนโลหะอาจร้อนขึ้นหลังใช้งาน
เป็นเวลานาน ให้สวมถุงมือป้องกัน^{หากจำเป็น}

▶ หลีกเลี่ยงการชำระล้างด้วยแรงดัน<sup>สูงในสภาพอากาศที่หนาวเย็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยง^{ต่อการเกิดฟ้าผ่า}</sup>

การปฏิบัติงาน

▶ ผู้ใช้งานเครื่องต้องใช้เครื่องตามกฎ<sup>ระเบียบ เมื่อใช้เครื่องทำงาน ต้อง<sup>ตระหนักถึงสภาวะเสื่อนไหวที่กำหนด
ในท้องถิ่น มีสติไม่ใจบุคคลอื่น โดย^{เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ}</sup></sup>

▶ บุคคลที่สามารถใช้เครื่องนี้ได้ต้อง<sup>ได้รับการฝึกฝน หรือได้แสดง<sup>ให้เห็นว่ามีความสามารถใช้งาน
เครื่องนี้ได้เท่านั้น ต้องไม่ให้เด็กหรือ<sup>เยาวชนใช้งานเครื่องนี้ (อันตราย
จากอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้งาน
อย่างไม่ถูกวิธี)</sup></sup></sup>

▶ อย่าให้เด็ก บุคคลที่มีความบกพร่อง<sup>ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือ<sup>ทางจิต หรือขาดประสาทการณ์
และ/หรือความรู้ และ/หรือบุคคลที่ไม่<sup>คุ้นเคยกับคำแนะนำเหล่านี้ นำ
เครื่องมือทำส่วนไปใช้งาน ข้อมั่งคบ
ของประเทคโนโลยีจำกัดอายุของ
ผู้ใช้งานเครื่อง</sup></sup></sup>

▶ เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า<sup>พวกเขามีความรู้และ/or ความต้องการ
ที่จะใช้เครื่องมือ</sup>

▶ อย่าทิ้งเครื่องโดยไม่มีการควบคุม<sup>ดูแลในขณะที่เครื่องเปิดสวิตช์อยู่
อย่างเด็ดขาด</sup>

36 | ภาษาไทย

- ▶ ลำนำ້າທີ່ຈືດອກມາຈາກຫວັງຈິດແຮງດັນສູງໃຫ້ເກີດກາຮອຍກັບທີ່ປັ້ນຈິດທ່ານລົງຄວາຮົ້າປັ້ນຈິດແລະກໍານົງຈິດແບບພໍນລະອອງດ້ວຍມື້ອທິດສອງຂ້າງອຍ່າງແນ່ນໜາ
 - ▶ ອຍ່າໃຊ້ຫວັງຈິດນໍາແບບໝຸນທີ່ຮູ້ອ້າຫວັງຈິດປລາຍແລ່ມທຳຄວາມສະອາດຍານຍົດ

การขนย้าย

- ▶ ปิดลิขิตข้อมูลเอกสารและทำเครื่องให้กระชับ ก่อนขนย้าย

การบำบัดรักษา

- ▶ ปิดสิวที่เครื่องก่อนทำความสะอาด และนำรุ่งรักษาทุกครั้ง และก่อนเปลี่ยนล้วนประภาก่อน ดึงปลั๊กไฟฟ้าออกหากาเครื่องทำงานด้วยไฟฟ้า
 - ▶ ส่งเครื่องให้ศูนย์บริการ มืออช ที่ได้รับมอบหมายซ้อมแซมเท่านั้น

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

- ▶ ใช้เฉพาะอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ที่ผ่านการรับรองจาก บีอช เท่านั้น อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ของแท้

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องซีด้าเร่งดันสูง	Advanced Aquatak 150	Advanced Aquatak 160
หมายเลขลิ้นค้า	3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
กำลังไฟฟ้า	กิโลวัตต์	2.2
อุณหภูมิเน้าเข้า สูงสุด	°C	40
ปริมาณน้ำเข้า น้อยสุด	ลิตร/วินาที	8
ความดันอนุญาตใช้งาน	MPa	15
เร่งดันกำหันด	MPa	11
ค่าที่ให้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลต์ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไปตามที่ต่างกันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และไม่แสดงที่ลรังสำทรับเฉพาะประเทศไทย		12
กระบวนการสารถาร์คเครื่องจะทำให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงสักครึ่ง ในกรณีที่สภาพระบบสายไฟหลักไม่เอื้ออำนวย อาจเกิดศีลนิรบวนอุปกรณ์/เครื่องซีด้า 1 ตัว ออกต่อไปในกรณีที่เครื่องซีด้าไม่สามารถจ่ายน้ำได้ในอัตราที่ต้องการ 0.276 โวตต์ หรือเมื่อต้องการ水量ไม่เพียงพอ		

เท่านั้นที่รับประกันว่าเครื่องจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และไม่ชำรุดเสียหาย

ស៊ូលោកមន៍

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการอ่านและการทำความเข้าใจคูมือการใช้งานเครื่อง กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ การเปลี่ยนความสัญลักษณ์ได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องได้ดีและปลอดภัยกว่า

សัญลักษณ์	គារអេមាយ
	ពិសោធនការតាមតម្លៃ
	ពិសោធនការតុលាបនបង
	ដំឡើង
	បើក
	បិទ
Lo	រោងចាំបាត់
Hi	រោងចាំសង
	អុបករណ៍រោកបន្ថែម

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่และวัสดุภายในบ้าน เครื่องยนต์ และเรือ โดยดึงให้เข้าไปในร่องที่เหมาะสมและน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองจาก FCC

การใช้งานหมายถึงการทำงานที่มีอุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 0°C และ 40°C

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
อัตราการไหลผ่าน	ลิตร/วินาที	7.5
แรงดันด้านข้ามสูงสุด	MPa	1
ระบบหดตัวน้ำดันโน้มถี่		●
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	21.1
ระดับความปลดล็อกด้วย		⊕ / I
หมายเลขอุปกรณ์	ดูหมายเลขอุปกรณ์ (แผ่นนี้) บนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	
ค่าใช้ไฟฟ้าต้นแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลท์ ค่าเหล่านี้อาจถูกแก้ไขตามที่ไฟฟ้าที่ต่อไว้ และไม่แสดงที่ล้อร้าวสำหรับประเทศ		
กระบวนการผลิตเครื่องจะทำให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ในลักษณะครึ่ง ในการนี้ที่สภาพระบบสายไฟหลักไม่มีอ่อนนวย อาจเกิดคลื่นรบกวนอุปกรณ์/เครื่องอื่นๆ ได้ คาดว่าจะไม่เกิดการชำรุดที่สำคัญเมื่อมีความต้านทานต่อไฟฟ้าลست卜ต่ำกว่า 0.276 โอ姆 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อการไฟฟ้าที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าของท่าน		

การประกอบและการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	ภาพประกอบ	หน้า
รายการลิงของที่จัดส่ง	1	59
การปรับด้ามจับ	2	60
การซื้อเมื่อถ่ายยางลังน้ำ		
แรงดันสูง/หัวฉีด	3	60
การซื้อเมื่อต่อ กับน้ำ	4	61
การบิดและปิดสวิทช์	5–6	61
การทำความสะอาดด้วยร้อนน้ำ	7	62
การทำความสะอาดหัวฉีด	8	62
การซื้อเมื่อต่อเป็นฉีดแรงดันสูง		
กับก้านฉีด	9	62
การติดตั้งหัวฉีด	10	63
การซื้อเมื่อต่อหัวน้ำยาทำ		
ความสะอาด	11	63
ก้านฉีดน้ำทรงพั๊บบันได		
การซื้อเมื่อต่อเป็นฉีดแรงดันสูง		
กับก้านฉีด		
การปรับลำน้ำที่ฉีดออกมา	12	64
ก้านฉีดน้ำแบบหมุน		
การซื้อเมื่อต่อเป็นฉีดแรงดันสูง		
กับก้านฉีด		
การปรับลำน้ำที่ฉีดออกมา	13	65
การเก็บเป็นฉีด	14	66
การขันบาน้ำ	15	66
การขันบาน้ำ	16	67
การเลือกอุปกรณ์ประกอบ	17	68

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน

คำเตือน! ปิดสวิทช์และถอนปลั๊กไฟฟ้าออกจากบ้าน
ปั๊มน้ำต่อเครื่อง ทำความสะอาด หรือเมื่อสาย
เคเบิลถูกตัด เสียหาย หรือพังกันยุบ

ค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งานคือ 230 V AC, 50 Hz (สำหรับ
ประเทศญี่ปุ่นใช้ 220 V, 240 V แล้วแต่กรณี)
ให้ใช้เฉพาะสายไฟต่อพ่วงที่ผ่านการรับรอง สำหรับราย
ละเอียด กรุณาติดต่อศูนย์บริการ บอยช์ ของท่าน

หากท่านต้องการใช้สายไฟต่อพ่วงเมื่อใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน

สูงทำงาน ให้ใช้เฉพาะสายเคเบิลขนาดต่อไปนี้เท่านั้น:

– 2.5 mm.² – ความยาวสูงสุด 25 m.

หมายเหตุ: หากใช้สายไฟต่อพ่วง สายไฟต่อพ่วงต้องมีสายดิน
และซื้อเมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ซึ่งสายเคเบิลติดของระบบไฟฟ้า

ของท่าน ดังที่อธิบายไว้ในกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
หรือศูนย์บริการ บอยช์ ที่ใกล้เคียงที่สุด

คำเตือน: สายไฟต่อพ่วงที่ไม่ตรงตามกฎ
ระเบียบอาจเป็นอันตรายได้ สายไฟต่อพ่วง
ปลั๊กไฟฟ้า และเต้าเสียบจะต้องออกแบบให้
กันน้ำได้ และผลิตได้ให้สำหรับใช้ภายนอกอาคาร

การซื้อเมื่อต่อสายเคเบิลจะต้องแห้งแล้งไม่วางบนพื้น

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางไฟฟ้า ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟฟ้าชุด (RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าริบไม่เกิน 30 mA

ตรวจสอบอุปกรณ์ RCD ทุกครั้งเมื่อใช้งาน

หากสายไฟฟ้าชำรุด จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการ บอยช์
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จำหน่ายในสหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่:

คำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของท่าน จำเป็นต้องซื้อปลั๊ก
ไฟฟ้าที่ติดมากับเครื่องข้าวบ้านสายไฟต่อพ่วง การซื้อเมื่อต่อ
ของสายไฟต่อพ่วงจะต้องได้รับการปกป้องจากน้ำที่สาด
กระเด็น ซึ่งอาจทำลายหัวปลั๊ก กระชากหัวปลั๊ก ต้องใช้
สายไฟต่อพ่วงกับหัวปลั๊กแรงดึงสายเคเบิล

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่อง อย่าปล่อยเครื่องทำงาน
โดยไม่มีน้ำ

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
มอเตอร์ไม่สตาร์ท	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟฟ้า เดาเสียบไฟฟ้าบกพร่อง พิวส์ขาด สายไฟต่อพ่วงเสียหาย อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเรียกใช้งาน เย็นเข็ง	เสียบปลั๊กไฟฟ้า ใช้เดาเสียบอื่น เปลี่ยนพิวส์ใหม่ ลองโดยไม่ใช้สายไฟต่อพ่วง ปล่อยให้ยืนลงประมาณ 15 นาที รอให้ปั๊ม/สายยางส่งน้ำ/อุปกรณ์ประกอบ ละลาย
มอเตอร์หยุดทำงาน	พิวส์ขาด แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนพิวส์ใหม่ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าต้อง สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะบนแผ่นป้าย พิเศษ
พิวส์ขาด	อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเรียกใช้งาน ขนาดของพิวส์ไม่ถูกต้อง	ปล่อยให้ยืนลงประมาณ 15 นาที เปลี่ยนทิ่งจรไฟฟ้า ให้พิวส์ที่มีขนาด สูงกว่าที่ต้องกับขนาดแม่ปั๊มของ เครื่องซึ่งด้านแรงดันสูง
มอเตอร์สตาร์ทไม่มีแรงดัน	หัวฉีดบางส่วนอุดตัน	การทำความสะอาดหัวฉีด
มอเตอร์ "มีเสียง" แต่ไม่สตาร์ท	การจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ	ตรวจสอบว่าแรงดันของสายไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงกับที่ระบุบน แผ่นป้ายพิเศษหรือไม่
แรงดันเด่นเป็นจังหวะ	แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปเนื่องจากใช้สายไฟ ต่อพ่วง ไม่ได้ใช้เครื่องยืดเวลาทำงาน มีปัญหากับระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ	ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสายไฟ ต่อพ่วง ติดต่อศูนย์บริการ มือช ของท่าน ติดต่อศูนย์บริการ มือช ของท่าน
อากาศในสายยางส่งน้ำ/ปั๊ม	อากาศในสายยางส่งน้ำ/ปั๊ม	ปล่อยเครื่องซึ่งด้านแรงดันสูงไว้โดยเบ็ด ปันฉีดและตั้งหัวฉีดที่แรงดันต่ำจนได้ แรงดันทำงานที่ลม่าเลื่อนอ
การจ่ายน้ำไม่เพียงพอ	ตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำสอดคล้องกับ ข้อมูลจำเพาะหรือไม่ สายยางส่งน้ำที่ เล็กที่สุดที่สามารถใช้ได้คือ 1/2" หรือ เลี้ยงผ่าศูนย์กลาง 13 มม.	
ตัวกรองน้ำอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรองน้ำ	
สายยางส่งน้ำถูกน้ำมันอัด	ทำความสะอาดตัวกรองน้ำที่ขังอยู่	
สายยางแรงดันสูงยางเกินไป	ลดสายยางพ่วงต่อแรงดันสูงออก ลง อีกครั้ง (สายยางพ่วงต่อสูงสุด 7 ม.)	
แรงดันลม่าเลื่อนแต่ต่ำเกินไป	หัวฉีดเลื่อนสภาพ	เปลี่ยนหัวฉีดใหม่
หมายเหตุ: อุปกรณ์ประกอบบางตัวจะ ทำให้เกิดแรงดันต่ำ	瓦斯สตาร์ท/หยุด เลื่อนสภาพ	เหนี่ยวน้ำ 5 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว
มอเตอร์ทำงานแต่มีแรงดันจำกัด หรือไม่มีแรงดันทำงาน	ไม่มีการจ่ายน้ำ	เชื่อมต่อการจ่ายน้ำ
เครื่องซึ่งดันน้ำแรงดันสูงติดขึ้นเองอย่าง ผิดปกติ	ตัวกรองน้ำอุดตัน	การทำความสะอาดตัวกรองน้ำ
น้ำรั่วจากเครื่อง	หัวฉีดอุดตัน	ทำความสะอาดหัวฉีด
	น้ำมันรั่ว	ติดต่อศูนย์บริการ มือช ของท่าน
	น้ำมันรั่ว	น้ำรั่วเล็กน้อยได้; ในกรณีที่รั่วมาก เกินไป ให้ติดต่อศูนย์บริการ

40 | ภาษาไทย

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษา

- ▶ หยดเครื่อง ตึงกลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบ และปลดการเชื่อมต่อน้ำ

หมายเหตุ: เพื่อให้เครื่องมืออยู่ใช้งานเป็นอย่างดี ให้ทำการบำรุงรักษาดังต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัด เช่น จุดซึ่งติดต่อกันที่หลุดหลวม และส่วนประกอบที่เลื่อนสภาพหรือเสียหาย

ตรวจสอบวาฝาครอบและอุปกรณ์ป้องกันไม่เสียหายและติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่จำเป็นก่อนใช้งาน

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้ส่งเครื่องไปที่ศูนย์บริการลูกค้า สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มือชี้ที่ได้รับมอบหมายทำการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัย

หลังใช้งาน/เก็บเข้าห้อง

ปิดล็อกชั้นประชาน และกดไฟเพื่อบรรยายน้ำออกจากสายยาง แรงดันสูง

ทำความสะอาดส่วนภายนอกเครื่องอย่างถี่ถ้วนโดยใช้เบรริงขนาดอ่อนหรือผู้ช่วย อย่าใช้น้ำ ตัวทำละลาย หรือสารขัดฆ่า เอาเศษสกรูทั้งหมดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องร่องระหว่างร่างกาย

การเก็บเข้าห้องที่เมื่อสิ้นสุดภารกิจ: ระบายน้ำทั้งหมดออกจากปั๊มโดยปล่อยลมอเครื่องงานส่องสว่างวินาที และหนีบไว้เพื่อลดอันตรายทั้งหมด

อย่าวางวัสดุอุปกรณ์ไว้ที่ด้านบนของเครื่อง เก็บไว้ในบริเวณที่ไม่เย็นจดจนน้ำแข็งเกาะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ถูกนิรภัยระหว่างการเก็บรักษา อย่าดึงสายยางแรงดันสูง

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการรับใช้งาน

www.bosch-do-it.com

เมื่อต้องการสอบถามและล้างชื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า/ลิบหลักบันทึกผู้ใช้งานเครื่องทุกครั้ง

ในการฟื้นฟู ก่อนซ่อมแซม หรือซื้อชิ้นส่วนมาเปลี่ยน กรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ไทย

บริษัท ไรมีร์ต มือชี้ จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์
287 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6393111
โทรสาร 02 2384783
บริษัท ไรมีร์ต มือชี้ จำกัด ต. ป. 2054
กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย
www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม มือชี้
อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางแพ
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 7587555
โทรสาร 02 7587525

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

อย่าเทสารเคมีที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงในพื้นดิน น้ำ น้ำดื่มน้ำหรือบ่อ แม่น้ำลำธาร ฯลฯ

สำหรับการใช้สารทำความสะอาด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์และใช้ความเข้มข้นที่กำหนดโดยอย่างถูกต้อง

สำหรับการใช้ความสะอาดยานยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น: อย่าปล่อยให้น้ำที่พ่นออกมายังหลังสูน์น้ำดื่มน้ำ นำวัสดุทึบก้นบัวใช้ใหม่แทนการกำจัดของเสีย

การกำจัดขยะ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุปกรณ์ประกอบ และทีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

อย่าทิ้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงในถังขยะบ้าน!

สำหรับประเทศไทย: ตามกฎระเบียบยุโรป 2012/19/EU สำหรับของเสียประเภทเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และความถูกหมายของประเทศไทยที่นำกฎระเบียบยุโรปมาใช้ ต้องแยกเก็บรวบรวมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ และนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Penjelasan simbol-simbol



Petunjuk umum adanya bahaya.



Janganlah sekali-kali mengarahkan semprotan air pada orang, hewan, alat atau komponen-komponen listrik. Perhatian: Semprotan bertekanan tinggi bisa membahayakan, jika salahgunakan.



Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, alat tidak boleh disambungkan pada saluran air minum tanpa alat pemisah. Gunakanlah alat pemisah menurut peraturan IEC 61770 tipe BA.



Advanced Aquatak 150 alat cocok untuk penggunaan pada pengadaan listrik dengan nilai sambungan ≥ 100 A per fasa dan tegangan nominal 230 V. Jika anda ragu-ragu, tanyakan pada pengadaan listrik.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk penyemprot tekanan tinggi



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk

keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Label terkait keselamatan kerja dan label petunjuk pengoperasian yang ada pada alat memberikan petunjuk penting untuk pengoperasian yang aman.

Selain petunjuk-petunjuk dalam manual, semua peraturan tentang keselamatan kerja dan peraturan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan, harus ditaati.

Sambungan listrik

- ▶ Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan yang tercantum pada label tipe alat.
- ▶ Kami anjurkan supaya alat ini disambungkan pada stopkontak yang diamankan dengan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan FI (RCD) dengan kepekaan 30 mA.
- ▶ Cabut steker dari stopkontak, jika Anda tidak dapat mengawasi alat, juga untuk waktu yang singkat.
- ▶ Pengadaan listrik harus sesuai dengan peraturan IEC 60364-1.
- ▶ Jika kabel dari alat harus digantikan, orderkan produsen alat, satu Service Center yang resmi atau orang yang ahli dan berpengalaman untuk melakukannya, untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan.

42 | Bahasa Indonesia

- ▶ Janganlah sekali-kali memegang steker jaringan dengan tangan yang basah.
- ▶ Janganlah mencabut steker selama Anda mengoperasikan alat.
- ▶ Janganlah melindas, menghimpit atau menarik kabel listrik atau kabel sambungan, karena kabel-kabel dapat menjadi rusak oleh karenanya. Lindungilah kabel terhadap suhu panas, minyak dan tepian yang tajam.
- ▶ Janganlah menggunakan alat jika kabel listrik atau komponen-komponen yang penting, seperti misalnya slang tekanan tinggi, pistol penyemprot atau sarana-sarana pelindung rusak.
- ▶ Perhatian: kabel-kabel sambungan yang tidak memenuhi peraturan bisa membahayakan.
- ▶ Jika digunakan kabel sambungan, steker dan kopling harus kedap air. Kabel sambungan harus mempunyai penampang lintang yang disebutkan dalam petunjuk-petunjuk dalam manual dan terlindungi terhadap semprotan air. Sambungan tidak boleh berada dalam air.
- ▶ Jika steker pada kabel jaringan atau kabel sambungan digantikan, lindungan terhadap semprotan air dan stabilitas mekanik harus dipertahankan.
- ▶ Gunakanlah hanya slang yang dikuatkan dengan diameter 12,7 mm (1/2").
- ▶ Alat ini mutlak harus disambungkan dengan pentil arus balik pada saluran air minum. Air yang mengalir melalui pentil arus balik dianggap tidak dapat diminum.
- ▶ Slang tekanan tinggi tidak boleh dalam keadaan rusak (bahaya pecah). Slang tekanan tinggi yang rusak harus langsung digantikan. Hanya slang-slang dan sambungan-sambungan yang dianjurkan oleh produsen alat yang diizinkan untuk dipakai.
- ▶ Slang-slang tekanan tinggi, pesawat dalam dan kopling-kopling sangat penting untuk keselamatan kerja dengan alat. Gunakanlah hanya slang-slang, pesawat dalam dan kopling-kopling yang dianjurkan oleh produsen alat.
- ▶ Pada sambungan air masuk hanya boleh digunakan air yang bersih atau air yang disaring.

Sambungan air

- ▶ Perhatikanlah peraturan-peraturan dari perusahaan pengada air Anda.
- ▶ Sambungan semua slang-slang harus kedap air.

Penggunaan

- ▶ Alat dengan aksesorinya harus diperiksa apakah keberadaannya memenuhi peraturan dan dapat digunakan secara aman, sebelum pengoperasiannya. Jika keberadaannya tidak mulus, alat tidak boleh dioperasikan.
- ▶ Janganlah mengarahkan semprotan air pada diri sendiri atau orang lain untuk membersihkan pakaian atau sepatu.

- ▶ Cairan yang mengandung pelarut, zat asam yang tidak diencerkan, aseton atau cairan pelarut termasuk bensin, tiner dan minyak solar tidak boleh dihisap, karena kabut penyemprotannya sangat mudah terbakar, dapat meledak dan beracun.
- ▶ Jika alat digunakan di tempat yang berbahaya (misalnya pompa bensin), peraturan-peraturan terkait harus ditaati. Alat tidak boleh dioperasikan di ruangan yang terancam bahaya ledakan.
- ▶ Alat ini harus ditempatkan pada alas yang keras dan datar.
- ▶ Pada penggunaan di dalam ruang tertutup, perhatikanlah supaya ada pertukaran udara yang memadai. Perhatikanlah supaya kendaraan selama pembersihannya berada dalam keadaan mati (motor mati).
- ▶ Pengoperasian penyemprot tekanan tinggi harus dengan kedua belah tangan. Janganlah menggunakananya di atas tangga. Pada penggunaan di balkon atau tempat tinggi lainnya, perhatikanlah supaya Anda setiap saat melihat semua sisinya.
- ▶ Gunakanlah hanya deterjen yang dianjurkan oleh produsen alat dan taatilah petunjuk-petunjuk untuk penggunaan, pembuangan dan keselamatan kerja dari produsennya.
- ▶ Semua saluran listrik di bidang kerja harus dilindungi terhadap semprotan air.
- ▶ Tuas untuk mengoperasikan pistol penyemprot selama penggunaan tidak boleh dijepit pada posisi „ON“.
- ▶ Pakailah pakaian pelindung yang tahan air semprotan. Janganlah mengoperasikan alat di dekat orang-orang lain, kecuali orang-orang ini memakai pakaian pelindung.
- ▶ Jika perlu, pakailah sarana pelindung (PPE/Personal Protective Equipment) yang cocok untuk semprotan air, misalnya kacamata pelindung, masker pelindung terhadap debu dsb., untuk melindungi terhadap air, partikel dan/atau aerosol yang dipantulkan dari benda-benda.
- ▶ Tekanan yang tinggi dapat membanting benda-benda. Jika perlu, pakailah sarana untuk melindungi diri, misalnya kacamata pelindung.
- ▶ Untuk menghindarkan terjadinya kerusakan oleh semprotan tekanan tinggi, ban kendaraan/pentil hanya boleh dibersihkan dengan jarak minimal 30 cm. Gejala dini untuk hal ini adalah perubahan warna dari ban. Ban kendaraan/pentil yang rusak sangat membahayakan.
- ▶ Bahan-bahan yang mengandung asbes atau bahan-bahan lain yang mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan, tidak boleh disemprot.
- ▶ Janganlah menggunakan deterjen yang dianjurkan yang belum diencerkan. Produk-produk ini tidak membahayakan karena tidak mengandung zat asam, alkali atau zat yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Kami anjurkan supaya deterjen disimpan di luar jangkauan

44 | Bahasa Indonesia

anak-anak. Jika mata terkena deterjen, mata harus segera dicuci dengan banyak air, jika deterjen tertelan, segera hubungi dokter.

- **Janganlah sekali-kali mengoperasikan penyemprot tekanan tinggi tanpa filter, dengan filter yang kotor atau yang rusak.**
Jika penyemprot tekanan tinggi digunakan tanpa atau dengan filter yang kotor atau rusak, garansi tidak berlaku lagi.
- Bagian-bagian dari logam dapat menjadi panas jika alat dioperasikan untuk waktu yang lama. Jika perlu, pakailah sarung tangan pelindung.
- Jika cuaca buruk, khususnya sebelum ada badai guntur, janganlah mengoperasikan penyemprot tekanan tinggi.

Pengoperasian

- Orang yang mengoperasikan alat harus menggunakan alat sesuai dengan penjelasan dalam manual terkait penggunaannya. Keberadaan lokal harus diperhatikan. Selama bekerja dengan alat, penting sekali untuk memperhatikan orang lain, terutama anak-anak.
- Alat ini hanya boleh dioperasikan oleh orang-orang yang telah mendapat penjelasan tentang cara penggunaan dan pengendaliannya atau dapat membuktikan, bahwa ia dapat mengoperasikan alat. Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang muda.
- Janganlah sekali-kali mengizinkan anak-anak, orang-orang yang kurang

mampu secara fisik, sensoris atau mental atau kurang pengalaman dan/atau kurang mengetahui dan/atau orang-orang yang tidak mengenal petunjuk-petunjuk ini, menggunakan alat untuk pemeliharaan taman ini. Bisa jadi ada peraturan nasional yang menentukan batas usia pengguna alat ini.

- Awasilah anak-anak dan perhatikan supaya anak-anak tidak menggunakan alat untuk pemeliharaan taman ini sebagai mainan.
- Alat ini tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan, jika alat hidup.
- Semprotan air yang keluar dari spuyer tekanan tinggi mengakibatkan bantingan. Oleh karena itu pistol penyemprotan dan spuyer bergagang panjang harus dipegang kencang dengan kedua belah tangan.
- Janganlah sekali-kali menggunakan spuyer rotasi atau pencil jet untuk membersihkan kendaraan-kendaraan.

Transpor

- Sebelum mengangkat alat ini, alat harus dimatikan dan diamankan.

Merawat

- Matikan alat sebelum Anda melakukan pekerjaan pembersihan dan perawatan dan sebelum mengganti aksesoris. Cabutkan steker, jika alat disambungkan pada jaringan listrik.

- Reparasi hanya boleh dilakukan oleh bengkel Service Center Bosch yang resmi.

Aksesoris dan suku cadang

- Hanya aksesoris dan suku cadang yang diizinkan oleh Bosch yang boleh digunakan. Aksesoris asli dan suku cadang asli menjamin pengoperasian tanpa storing.

Simbol-Simbol

Simbol-simbol berikut penting pada waktu membaca dan untuk mengerti petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Lihat dan ingati simbol-simbol dan artinya. Penafsiran yang betul dari simbol-simbol sangat membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan jitu dan sesuai dengan petunjuk untuk keselamatan kerja.

Simbol	Arti
	Arah gerakan
	Arah reaksi
	Berat
	hidup
	mati
Lo	Tekanan rendah
Hi	Tekanan tinggi
	Aksesoris

Penggunaan alat

Alat ini cocok untuk membersihkan permukaan-permukaan dan obyek-obyek di luar gedung, untuk alat-alat, kendaraan-kendaraan dan kapal-kapal, jika dilengkapi dengan aksesoris yang memadai dan deterjen yang diizinkan oleh Bosch.

Penjelasan terkait penggunaan alat berlaku untuk suhu kelling antara 0 °C dan 40 °C.

Produk ini tidak cocok untuk penggunaan di dunia usaha dunia industri.

Data teknis

Penyemprot tekanan tinggi	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
Nomor model	3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
Masukan nominal	kW	2,2
Suhu air masuk maks.	°C	40
Banyaknya air masuk min.	l/min	8
Tekanan yang diizinkan	MPa	15
Tekanan nominal	MPa	11
Arus lintang	l/min	7,5
Banyaknya air masuk min.	MPa	1
Fungsi Autostop		●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	21,1
Klasifikasi keamanan	⊕ /I	⊕ /I

Nomor serial

lihat nomor model (label tipe) pada penyemprot tekanan tinggi

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Pada saat perkakas listrik dihidupkan, bisa terjadi penurunan tegangan dalam jaringan listrik untuk waktu yang pendek. Jika jaringan tidak memenuhi syarat, bisa terjadi gangguan terhadap alat-alat listrik lainnya. Jika impedansi jaringan di bawah 0,276 Ohm, tidak akan terjadi gangguan. Jika Anda ragu-ragu, hubungilah pengada listrik Anda.

Memasang dan menggunakan

Kegiatan	Gambar	Halaman
Pasokan standar	1	59
Menyetel pegangan	2	60
Menyambungkan slang tekanan tinggi/pistol penyemprotan	3	60
Sambungan air	4	61
Menghidupkan/mematikan	5 – 6	61
Membersihkan filter	7	62
Membersihkan spuyer	8	62
Menyambungkan spuyer bergagang panjang pada pistol penyemprotan	9	62
Memasang spuyer	10	63
Menyambungkan botol deterjen	11	63
Spuyer bergagang panjang dengan semprotan melebar yang variabel Menyambungkan spuyer bergagang panjang pada pistol penyemprotan Menyetel semprotan spuyer	12	64
Spuyer bergagang panjang dengan semprotan rotasi Menyambungkan spuyer bergagang panjang pada pistol penyemprotan Menyetel semprotan spuyer	13	65
Menyimpan pistol	14	66
Menyimpan	15	66
Transpor	16	67
Memilih aksesoris	17	68

Cara menggunakan

Demi keselamatan Anda



Perhatian! Sebelum melakukan pekerjaan untuk merawat atau membersihkan, matikan alat ini dan cabutkan stekernya. Hal yang sama berlaku jika kabel listrik rusak, terpotong atau tersangkut.

Tegangan jaringan 230 V AC, 50 Hz (untuk negara-negara bukan UE, 220V, 240 V menurut adanya). Gunakanlah hanya kabel sambungan yang diizinkan. Informasi bisa diminta dari Service Center yang resmi.

Jika Anda hendak menggunakan penyemprot tekanan tinggi dengan kabel sambungan, penampang lintang berikut yang dibutuhkan:

– 2,5 mm² sampai kepanjangan maks. 25 m

Petunjuk: Jika digunakan kabel sambungan, kabel sambungan – seperti yang dijelaskan dalam peraturan keselamatan kerja – harus dilengkapi dengan penghantar kontak badan, yang disambungkan melalui steker dengan penghantar kontak badan dari instalasi listrik Anda.

Jika Anda ragu-ragu, mintakan penjelasan dari orang ahli listrik yang berpengalaman atau Service Center Bosch terdekat.



HATI-HATI: Kabel sambungan yang tidak memenuhi peraturan bisa membahayakan. Kabel sambungan, steker dan kopling harus kedap air dan diizinkan untuk penggunaan di luar gedung.

Sambungan kabel harus kering dan tidak boleh berada di tanah.

Untuk meningkatkan keselamatan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan FI (RCD) dengan kepekaan maksimal 30 mA. Sakelar pengaman RCD ini harus diperiksa sebelum setiap penggunaan.

Jika kabel dari alat rusak, reparasinya hanya boleh dilakukan oleh Service Center Bosch yang resmi.

Petunjuk untuk produk yang **tidak dijual di GB**:

PERHATIAN: Demi keselamatan Anda, steker pada alat ini harus dikencangkan pada kabel sambungan. Kopling dari kabel sambungan harus dilindungi terhadap air semprotan, terdiri dari karet atau dilapisi dengan bahan karet. Kabel sambungan harus digunakan dengan pengikatan kabel terhadap tarikan.

Perhatikanlah bahwa alat ini tidak boleh dioperasikan tanpa air.

Penggunaan

Menghidupkan

Slang air (tidak termasuk pasokan) disambungkan pada pengadaan air dan alat.

Perhatikanlah supaya sakelar listrik berada pada posisi „0“ dan sambung alat pada stopkontak.

Buka keran air.

Gerakkan penguncian penghidupan (tombol di sebelah belakang pada gagang pistol), untuk membuka penguncian pelatuk . Tekan pelatuk sampai batas, hingga air mengalir rata dan tidak ada udara dalam alat dan slang tekanan tinggi. Pelatuk dilepaskan. Gerakkan penguncian penghidupan (tombol bagian depan pada gagang pistol).

Putarkan tombol jaringan. Arahkan pistol penyemprotan ke bawah. Gerakkan penguncian penghidupan, untuk membuka penguncian pelatuk. Tekan pelatuk sampai batas.

Fungsi Autostop

Alat mematikan motor segera setelah pelatuk pada gagang pistol penyemprotan dilepaskan.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

Petunjuk umum

Perhatikanlah supaya penyemprot tekanan tinggi berada pada alas yang datar.

Janganlah menarik slang tekanan tinggi terlalu jauh ke depan atau jangan menarik penyemprot tekanan tinggi pada slangnya. Hal ini bisa mengakibatkan penyemprot tekanan tinggi tidak stabil dan terbalik.

Janganlah menekukkan slang tekanan tinggi dan jangan menindas dengan kendaraan di atasnya. Lindungi slang tekanan tinggi terhadap pinggiran atau tepian yang tajam.

- ▶ Janganlah sekali-kali menggunakan spuyer rotasi atau pencil jet untuk membersihkan kendaraan-kendaraan.

Peringatan! „Patio Cleaner“ hanya cocok untuk pengoperasian pada bidang datar! Janganlah menggunakananya untuk tangga. Janganlah sekali-kali menyentuh spuyer rotasi yang sedang beroperasi!

Petunjuk-petunjuk untuk penggunaan untuk membersihkan dengan deterjen

- ▶ Gunakanlah hanya deterjen yang pasti cocok untuk digunakan dengan penyemprot tekanan tinggi.

Demi perlindungan lingkungan hidup, kami anjurkan supaya deterjen digunakan secara hemat. Taatilah petunjuk untuk mengencerkan deterjen yang tercantum pada labelnya.

Spuyer busa tekanan tinggi yang dipasok bersama dengan produk ini dilengkapi dengan pengatur untuk penyetelan banyaknya deterjen. Banyaknya deterjen disetelkan sesuai dengan kebutuhan.

Cara membersihkan yang dianjurkan

Langkah 1: Pasangkan spuyer semprotan mendatar dan gunakannya untuk menyingkirkan kotoran yang kasar.

Langkah 2: Pasangkan botol deterjen dan gunakannya untuk membubuhkan sedikit deterjen.

Langkah 3: Bilaskan kotoran yang melarut dan deterjen dengan spuyer semprotan mendatar.

Petunjuk: Jika membersihkan permukaan yang tegak lurus, mulailah menyemproti kotoran/menyemprotkan deterjen dari bawah ke atas. Jika membilas, mulailah dari atas ke bawah.

Sambungan pada pengadaan air alternatif

Penyemprot tekanan tinggi ini dilengkapi dengan penghisapan otomatis dan dapat menghisap air dari wadah

air atau sumber alami. **PENTING** sekali bahwa saringan (filter) dari Bosch pada sambungan air masuk dibersihkan dan dipasangkan dan air yang dihisap harus air yang bersih.

Tangki/wadah terbuka dan sumber air alami

Gunakanlah set aksesoris penghisapan otomatis yang terdiri dari:

- saringan penghisapan dengan pentil arus balik
- slang penghisapan yang diperkuat sepanjang 3 m
- kopling serba guna ke penyemprot tekanan tinggi

Dengan aksesoris ini penyemprot tekanan tinggi dapat menghisap air 0,5 m di atas permukaan air. Hal ini bisa jadi lamanya kira-kira 15 detik.

Celupkan slang 3 m masuk ke dalam air sama sekali, untuk mendesak udara ke luar. Sambungkan slang penghisapan 3 m pada penyemprot tekanan tinggi dan perhatikan supaya saringan penghisapan tetap berada di dalam air.

Biarkan penyemprot tekanan tinggi jalan dengan pistol penyemprotan yang dilepaskan, sampai air mengalir ke luar dari slang tekanan tinggi secara rata. Jika setelah 25 detik masih belum ada air yang mengalir ke luar, matikan alat dan periksalah semua sambungan. Jika air mengalir, matikan penyemprot tekanan tinggi dan untuk penggunaannya, pasangkan pistol penyemprotan dan spuyer bergagang panjang.

Penting sekali bahwa slang dan kopling-kopling bermutu baik, disambungkan dengan ketat dan semua ring paking tidak rusak dan kedudukannya rata. Sambungan-sambungan yang bocor bisa menghalangi penghisapan.

Wadah air dengan keran air ke luar

Jika penyemprot tekanan tinggi akan disambungkan pada tangki dengan keran air ke luar yang cocok, pertama satu slang air (tidak termasuk pasokan) harus disambungkan pada keran air. Buka keran, untuk mendesak ke luar semua udara yang berada di dalam slang, kemudian sambungkannya pada penyemprot tekanan tinggi.

Mengatasi storing

Gejala	Sebab yang mungkin	Tindakan untuk mengatasinya
Motor tidak menstart	Steker tidak disambungkan	Steker disambungkan
	Stopkontak rusak	Gunakan stopkontak lain
	Sekering putus	Gantikan sekering
	Kabel sambungan rusak	Coba tanpa kabel sambungan
	Perlindungan motor aktif	Motor didinginkan 15 men.
	Beku	Pompa, slang air atau aksesoris dibiarkan menjadi hangat
Motor berhenti	Sekering putus	Gantikan sekering
	Tegangan jaringan tidak cocok	Periksa tegangan jaringan, harus sesuai dengan data pada label tipe alat
	Perlindungan motor aktif	Motor didinginkan 15 men.
Sekering putus	Sekering terlalu kecil ampere nominalnya	Sambungkan pada jaringan listrik dengan ampere yang cocok untuk penyemprot tekanan tinggi

48 | Bahasa Indonesia

Gejala	Sebab yang mungkin	Tindakan untuk mengatasi
Motor menstart, tetapi tidak ada tekanan	Spuyer agak tersumbat	Membersihkan spuyer
Ada bunyi motor tetapi tidak berfungsi	Tegangan jaringan tidak memadai Tegangan terlalu rendah karena digunakan kabel sambungan	Periksalah apakah tegangan jaringan listrik sesuai dengan data pada label tipe alat. Periksalah apakah kabel sambungan cocok
Tekanan berdenyut	Alat tidak dipakai untuk waktu yang lama Masalah dengan fungsi Autostop	Hubungi Service Center Bosch yang resmi Hubungi Service Center Bosch yang resmi
Tekanan rata tetapi terlalu rendah	Ada udara dalam slang air atau pompa Pengadaan air tidak cocok Filter air tersumbat Slang air terhimpit atau tertekuk Slang tekanan tinggi terlalu panjang	Penyemprot tekanan tinggi dijalankan dengan pistol penyemprotan terbuka, keran air terbuka dan spuyer pada tekanan rendah sampai tercapai tekanan kerja yang rata. Penyemprot tekanan tinggi dijalankan dengan pistol penyemprotan terbuka, keran air terbuka dan spuyer pada tekanan rendah sampai tercapai tekanan kerja yang rata. Bersihkan filter air Luruskan slang air Lepaskan slang sambungan dari slang tekanan tinggi, panjang slang air maks. 7 m
Petunjuk: Aksesoris tertentu mengakibatkan tekanan yang rendah	Spuyer usang Pentil start/stop usang	Gantikan spuyer Pelatuk digerakkan 5 kali berturut-turut secara cepat
Motor menstart, tetapi tekanan terbatas atau tidak ada tekanan kerja	Air tidak disambungkan Filter tersumbat Spuyer tersumbat	Sambungkan air Membersihkan filter Bersihkan spuyer
Penyemprot tekanan tinggi menstart sendiri	Pompa atau pistol penyemprotan bocor	Hubungi Service Center Bosch yang resmi
Alat bocor	Pompa bocor	Kebocoran air sedikit tidak apa-apa; jika ada kebocoran yang besar, hubungi Service Center Bosch

Rawatan dan servis**Merawat****► Sebelum melakukan pekerjaan pada alat, cabut steker dan putuskan sambungan air.**

Petunjuk: Lakukanlah pekerjaan rawatan berikut secara berkala, supaya alat tahan lama dan berfungsi dengan baik.

Periksalah alat secara berkala, apakah terlihat ada kekurangan, seperti misalnya sambungan yang kendur atau bagian-bagian yang usang atau rusak.

Periksalah apakah sarana-sarana penutup dan pelindung mulus dan terpasang dengan betul. Jika perlu, sebelum menggunakan alat, lakukanlah pekerjaan rawatan atau reparasi.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Setelah penggunaan/menyimpan

Matikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan dan gerakkan pelatuk untuk mengosongkan slang tekanan tinggi.

Bagian luar dari penyemprot tekanan tinggi dibersihkan dengan sikat yang lunak dan lap. Air, tiner dan bahan untuk memolis tidak boleh digunakan. Singkirkan semua kotoran, terutama lubang ventilasi dari motor harus dibersihkan.

Menyimpan setelah musim penggunaan berakhir: Keluarkan semua air dari pompa dengan cara membiarkan motor jalan beberapa detik dan pelatuk digerakkan.

Janganlah meletakkan barang-barang lain di atas alat. Simpankan alat di tempat di mana suhu tidak menurun sampai di bawah titik beku.

Perhatikanlah supaya kabel selama alat disimpan tidak terjepit. Janganlah menekuk slang tekanan tinggi.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

www.bosch-do-it.com

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan seluruh nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe alat.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Indonesia
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Melindungi lingkungan hidup

Bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan hidup tidak boleh mengalir ke dalam tanah, air tanah, kolam, sungai dan sebagainya.

Jika digunakan deterjen, taatilah petunjuk pada kemasan dan konsentrasi yang disebutkan dengan seksama.

Jika membersihkan kendaraan bermotor, taatilah peraturan-peraturan setempat: minyak yang tersemprot mutlak tidak boleh merembes ke dalam air tanah.

Cara membuang

Penyemprot tekanan tinggi, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Janganlah membuang penyemprot tekanan tinggi dalam sampah rumah tangga!

Hanya untuk negara-negara UE:



Sesuai dengan peraturan Eropa 2012/19/EU terkait alat-alat elektro dan elektronika yang tidak dipakai lagi dan penerapannya dalam peraturan nasional mancanegara, alat-alat elektro dan elektronika yang rusak harus dikumpulkan secara terpisah dan didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn Giải thích các biểu tượng



Cảnh báo tổng quát các nguy hiểm vì sự an toàn.



Không bao giờ được hướng trực tiếp tia nước vào người, thú vật, các thiết bị hay bộ phận điện.
Cảnh báo: Tia nước cao áp có thể gây nguy hiểm nếu bị sử dụng sai cách.



Dựa trên các qui định về việc ứng dụng, không bao giờ được sử dụng mạng nước uống được cho thiết bị ứng dụng mà không có hệ thống tách. Sử dụng hệ thống tách phù hợp với qui chuẩn IEC 61770 Type BA.

Nước chảy qua hệ thống tách được xem là nước không thể uống được.



Thiết bị AdvancedAquatak 150 được thiết kế chỉ dành để sử dụng cho các công trình có công suất điện mỗi pha là ≥ 100 A, mang lưới điện cung cấp có điện thế danh định là 230 V. Nếu như bạn không biết rõ, xin hãy liên hệ Cơ Quan Điện Lực nơi bạn ở.

Chú Thích An Toàn cho máy phun rửa cao áp



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.

Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Sự cảnh báo và các ký hiệu thông tin đính kèm theo thiết bị cung cấp các thông tin quan trọng cho sự vận hành an toàn. Ngoài các thông tin trong hướng dẫn sử dụng, hãy tuân theo các qui định về an toàn chung và các qui định về phòng chống tai nạn.

Nguồn điện cung cấp

- ▶ Điện thế ghi trong biển thông số phải phù hợp với điện thế nguồn.
- ▶ Chúng tôi khuyến nghị thiết bị này chỉ nối vào ổ cắm có bộ ngắt mạch bảo vệ. Bộ ngắt mạch này sẽ khởi hoạt khi phát sinh dòng điện dư 30 mA.
- ▶ Rút phích ra khỏi ổ cắm bất cứ khi nào máy để không, bất kể thời gian lâu mau.
- ▶ Các thiết bị cấp nối điện phải đáp ứng Qui chuẩn IEC 60364-1.
- ▶ Nếu dây cung cấp điện bị hư hỏng, dây phải do nhà cung cấp hoặc các đại lý dịch vụ hoặc do thợ chuyên môn thay để tránh nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ được chạm vào phích cắm nguồn bằng tay ướt.
- ▶ Không được rút phích cắm khi đang vận hành thiết bị.
- ▶ Không được cấn qua, làm giập hay kéo cáp cung cấp điện hay dây nối dài, nếu không, dây có thể bị hư hỏng. Bảo vệ cáp tránh nhiệt, dầu nhờn hay các cạnh bén.
- ▶ Không được sử dụng thiết bị ứng dụng nếu cáp cung cấp điện hay các bộ phận quan trọng khác vd. vòi chịu áp suất cao, cần bóp hay các thiết bị an toàn bị hư hại.
- ▶ Cảnh báo: Dây nối dài không thích hợp có thể trở nên nguy hiểm.
- ▶ Nếu sử dụng một dây nối dài, phích cắm và ổ cắm phải có cấu tạo chống thấm nước. Dây nối dài phải có mặt cắt ngang phù hợp với các hướng dẫn sử dụng và chống được nước bắn vào. Các đầu nối không được nằm trong nước.
- ▶ Khi thay các phích cắm trên cáp cung cấp điện hay dây nối dài, chấn bụi nước và sự ổn định cơ học phải được duy trì không thay đổi.

Nối nước vào

- ▶ Tuân theo các qui định của công ty cấp nước của bạn.
- ▶ Tất cả các vòi nối phải có các ron bịt kín khớp nối phù hợp.

- ▶ Bảo đảm vòi cung cấp nước có đường kính tối thiểu là 12,7 mm (1/2") và được gia lực.
- ▶ Không bao giờ được sử dụng thiết bị ứng dụng với nguồn nước uống được mà không có van chặn ngược dòng. Nước chảy ngược qua van chặn ngược dòng được xem là nước không thể uống được.
- ▶ Không để cho vòi chịu áp suất cao bị hư hại (nguy cơ toát ra). Vòi chịu áp suất cao bị hư hỏng phải được thay ngay. Chỉ sử dụng vòi và các chi tiết kết nối do nhà sản xuất khuyến nghị.
- ▶ Vòi chịu áp suất cao, các đầu nối vòi và khớp nối rất quan trọng cho sự an toàn của thiết bị ứng dụng. Chỉ sử dụng các vòi, đầu nối vòi và khớp nối do nhà sản xuất khuyến nghị.
- ▶ Chỉ nên sử dụng nước sạch hay đã được lọc để đưa vào máy.
- ▶ Các qui định phù hợp về an toàn phải được tuân theo khi sử dụng thiết bị ở những khu vực nguy hiểm (vd.trạm xăng dầu). Ở những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây nổ cao là nơi cấm sử dụng thiết bị.
- ▶ Thiết bị phải được đặt trên một bề mặt vững chắc.
- ▶ Hãy lưu ý nếu như sử dụng máy trong một không gian hẹp, hãy bảo đảm rằng nơi này được thông thoáng. Nhớ chắc rằng tất cả các xe phải được tắt máy trong suốt thời gian phun rửa.
- ▶ Vận hành thiết bị này luôn luôn cần dùng đến cả hai tay. Không đứng trên thang khi sử dụng thiết bị. Bảo đảm khi sử dụng máy ở ban-công hay các nơi cao khác, bạn chắc chắn là luôn luôn nhìn thấy được các cạnh bên.
- ▶ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa do nhà sản xuất kiến nghị và tuân theo cách ứng dụng, thải bỏ và các cảnh báo an toàn của nhà sản xuất chất tẩy rửa.
- ▶ Tất cả các bộ phận dẫn điện trong khu vực làm việc phải được bảo vệ, ngăn không cho nước bắn vào.
- ▶ Cò của cần bóp phải không bị kẹt khi ở vị trí "ON" trong khi hoạt động.
- ▶ Mặc quần áo bảo hộ thích hợp để bảo vệ từ các vật bị bắn tung

Ứng dụng

- ▶ Trước khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và thiết bị thao tác có trạng thái hoàn hảo và an toàn để sử dụng. Không được sử dụng thiết bị nếu như thiết bị không trong tình trạng hoàn hảo.
- ▶ Không được hướng thẳng tia nước vào chính người bạn hay người khác để làm sạch quần áo hay giầy dép.
- ▶ Không bao giờ được đưa vào các loại dung môi lỏng, axít nguyên chất, aceton hay dung môi hòa tan! Điều này bao gồm

52 | Tiếng Việt

- ra. Không được sử dụng thiết bị ứng dụng trong phạm vi có người, trừ khi họ cũng mặc quần áo bảo hộ.
- ▶ Nếu cần, hãy mang các trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) như kính bảo hộ an toàn, mặt nạ bảo vệ hô hấp v.v..để ngăn nước, các mảnh nhỏ và/hay bụi nước từ các bộ phận phun ngược lại.
 - ▶ Áp suất cao có thể làm cho các đồ vật bốc cháy lên. Nếu cần, hãy trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ chẳng hạn.
 - ▶ Có thể chỉ nên rửa sạch lốp xe/van lốp xe từ một khoảng cách tối thiểu là 30 cm, nếu không, tia nước cao áp có thể làm hư hại lốp xe/van lốp xe. Sự báo hiệu đầu tiên là sự bay màu của lốp xe. Làm hư hại lốp xe/van lốp xe có thể là sự cực kỳ nguy hiểm.
 - ▶ Bạn không được phun rửa các loại vật liệu có hại cho sức khỏe như vật liệu chứa amiăng hoặc có chứa các chất độc hại khác.
 - ▶ Không được sử dụng các chất tẩy rửa khi chưa được pha loãng. Các sản phẩm an toàn khi sử dụng là các chất không chứa axít, kiềm hay các chất gây hại cho môi trường. Chúng tôi đề nghị nên để các chất tẩy rửa ra ngoài tầm với của trẻ em. Nếu bị chất tẩy rửa văng vào mắt, rửa thật nhiều nước và nếu nuốt phải, phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

▶ **Không bao giờ được sử dụng máy phun rửa cao áp mà không có bộ lọc hay bộ lọc dơ hay đã bị hư.**

Sử dụng máy phun rửa áp cao áp mà không có bộ lọc hay bộ lọc dơ hay đã bị hư có thể không có giá trị bảo hành.

▶ Các bộ phận kim loại có thể trở nên nóng sau thời gian dài sử dụng. Nếu cần, hãy mang găng bảo vệ tay.

▶ Tránh không rửa với áp suất cao trong tình trạng thời tiết xấu, đặc biệt là khi có nguy cơ có sấm sét.

Vận hành

▶ Người vận hành phải sử dụng thiết bị đúng theo các qui định. Ông/bà phải xem xét đến các điều kiện của địa phương và lưu ý đến những người chung quanh, đặc biệt là trẻ em khi vận hành thiết bị.

▶ Thiết bị có thể chỉ được dành cho người đã biết cách sử dụng hay chứng tỏ được năng lực vận hành. Không được để cho trẻ con hay trẻ vị thành niên sử dụng thiết bị (nguy hiểm gây ra tai nạn do sử dụng thiết bị không đúng cách).

▶ Không bao giờ cho phép trẻ con, người thiểu năng, người có hạn chế về thể lực, khiếm khuyết giác quan hay không có kinh nghiệm/hoặc người không biết rõ các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ làm vườn. Có thể

có các quy định của địa phương về tuổi của người sử dụng.

- ▶ Phải để ý đến trẻ con để bảo đảm chúng không nghịch máy.
- ▶ Không bao giờ được để thiết bị hoạt động để không mà không có sự giám sát.
- ▶ Tia nước từ miếng vòi cao áp tạo ra sự dội lại trên cần bóp. Vì thế bạn nên giữ cần bóp và cần phun thật chặt bằng cả hai tay.
- ▶ Không bao giờ được sử dụng vòi phun xoay hay tia phun để làm sạch xe có động cơ.

Vận chuyển

- ▶ Tắt mô-tơ và ràng buộc chắc chắn thiết bị trước khi vận chuyển.

Bảo trì

- ▶ Tắt thiết bị trước khi thực hiện mọi công việc như làm sạch, bảo trì và trước khi thay các bộ phận. Rút phích cắm nếu như thiết bị sử dụng điện nguồn.
- ▶ Sự sửa chữa có thể chỉ do các Trung Tâm Dịch Vụ Bosch thực hiện.

Phụ kiện và phụ tùng thay thế

- ▶ Chỉ sử dụng phụ kiện và phụ tùng thay thế đã được hãng Bosch chấp nhận. Phụ kiện và phụ tùng thay thế chính hãng bảo đảm cho thiết bị có thể hoạt động an toàn và không gặp bất cứ hỏng hóc nào.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây mang ý nghĩa quan trọng để suy diễn và hiểu các hướng dẫn sử dụng. Xin vui lòng lưu ý đến các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu Tượng	Ý Nghĩa
	Chiều chuyển động
	Chiều phản ứng
	Trọng lượng
	Mở
	Tắt
	Áp suất thấp
	Áp suất cao
	Phụ kiện

Dành sử dụng cho

Sản phẩm được thiết kế dùng để làm sạch các khu vực hay đồ vật bên ngoài nhà như dụng cụ, xe hay ghe thuyền nếu như sử dụng đúng các phụ kiện thích hợp cũng như các chất tẩy rửa được hãng Bosch chấp nhận.

Mục đích sử dụng liên quan đến hoạt động với nhiệt độ chung quanh trong phạm vi 0 °C và 40 °C.

Sản phẩm này không dành sử dụng cho chuyên dụng.

54 | Tiếng Việt

Thông số kỹ thuật

Máy phun rửa cao áp	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
Mã số máy	3 600 HA7 7..	3 600 HA7 8..
Công suất danh định	kW	2,2
Nhiệt độ cung cấp tối đa	°C	40
Năng suất cung cấp tối thiểu	l/min	8
Áp suất cho phép	MPa	15
Áp suất làm việc	MPa	11
Tốc độ dòng chảy	l/min	7,5
Áp suất vào tối đa	MPa	1
Chức năng ngừng tự động	●	●
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	21,1
Cấp độ bảo vệ	⊕ / I	⊕ / I
Mã seri sản xuất	Xem mã seri sản xuất (biển thông số) trên máy phun rửa cao áp.	

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Chu trình khởi động làm giảm điện áp xảy ra thoáng nhanh. Sự gây nhiễu đồng đối với các thiết bị/máy móc khác có thể xảy ra trong trường hợp ở vào tình trạng không thuận lợi của hệ thống điện nguồn. Không có sự cố xảy ra đối với hệ thống có trở kháng dưới 0,276 ohm. Nếu như không biết rõ, xin vui lòng liên hệ Cơ Quan Điện Lực nơi bạn ở.

Lắp và Vận Hành

Loại công việc	Hình ảnh	Trang
Các món được giao	1	59
Điều chỉnh Tay nắm	2	60
Nối vòi nguồn nước cung cấp áp suất cao/miệng vòi	3	60
Nối nước vào	4	61
Mở và Tắt	5–6	61
Làm sạch bộ lọc nước	7	62
Làm sạch miệng vòi	8	62
Lắp cần bóp áp suất cao vào ống phun	9	62
Miệng Vòi Nối Ghép	10	63
Lắp chai chứa chất tẩy rửa	11	63
Ống phun Quạt chuyển đổi được		
Lắp cần bóp áp suất cao vào ống phun		
Điều chỉnh tia nước	12	64
Ống phun xoay		
Lắp cần bóp áp suất cao vào ống phun		
Điều chỉnh tia nước	13	65
Nơi đặt cần bóp	14	66
Sắp đặt	15	66
Vận chuyển	16	67
Chọn phụ tùng	17	68

Bắt đầu

Cho Sự An Toàn của Bạn



Cảnh báo! Tắt máy, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi điều chỉnh, làm sạch hay nếu cáp điện bị đứt, hư hại hay bị vướng.

Điện thế hoạt động là 230 V AC, 50 Hz (các quốc gia ngoài EU có điện thế ứng dụng là 220 V, 240 V). Chỉ sử dụng cáp nối dài được chấp thuận. Liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Bosch của bạn để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn muốn sử dụng cáp nối dài khi vận hành máy phun rửa cao áp của bạn, chỉ có cáp có kích thước sau đây mới được sử dụng:

– 2,5 mm² – chiều dài tối đa 25 m

Ghi chú: Nếu sử dụng cáp nối dài, cáp phải có dây tiếp đất và nối thông qua phích cắm vào cáp tiếp đất của hệ thống cung cấp điện của bạn, phù hợp với các qui định an toàn đã được chỉ định rõ.

Nếu chưa hiểu rõ, hãy liên hệ một thợ điện chuyên nghiệp hay Trung Tâm Dịch Vụ Bosch gần nhất.



CẢNH BÁO! Cáp nối dài không phù hợp có thể nguy hiểm. Cáp nối dài, phích cắm, phích và ổ cắm phải có cấu tạo chống nước và có mục đích sử dụng ngoài trời.

Cáp nối phải được giữ khô ráo và dễ cách mặt đất.

Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) với cường độ dòng điện ngắt mạch không lớn hơn 30 mA để nâng cao sự an toàn về điện. Luôn luôn kiểm tra RCD của bạn trước mỗi lần sử dụng.

Nếu như dây được cung cấp bị hư hỏng, dây phải do Trung Tâm Dịch Vụ Bosch thay.

dối với các sản phẩm**không bán ở Anh:**

CẢNH BÁO: Vì sự an toàn của bạn, điều yêu cầu là phích cắm vào máy phải được nối với dây nối dài. Bộ cắm nối của dây nối dài phải ngắn được nước bắn vào, được làm bằng cao su hay phủ lớp cao su. Dây nối dài phải được sử dụng cùng với bộ phận chống căng cáp.

Để ngăn ngừa thiết bị bị hư hỏng, không cho máy hoạt động mà không có nước.

Vận Hành

Bắt đầu

Gắn vòi cung cấp nước (không giao kèm) vào nguồn cung cấp nước và vào máy.

Nối thiết bị ứng dụng vào nguồn điện chính và nhớ chỉnh đặt công tắc chính nằm ở vị trí tắt.

Mở vòi nước.

Nhấn khóa an toàn (nút phía sau cần bóp) để nhả cò. Nhấn hết cò vào cho đến khi nước chảy ra đều để tống không khí ra khỏi máy và vòi cung cấp nước. Nhả cò ra. Nhấn khóa an toàn (nút phía trước cần bóp).

Mở nút công tắc chính. Hướng cần bóp xuống dưới. Nhấn cò khóa an toàn để nhả cò. Nhấn cò hoàn toàn vào.

Chức năng ngừng tự động

Máy được thiết kế để tắt mô-tơ khi cò bấm trên cần bóp được nhả ra.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tổng quát

Bảo đảm máy phun rửa cao áp nằm trên mặt phẳng. Không được cố với tối bằng vòi áp suất cao hay di chuyển máy phun rửa cao áp bằng cách kéo vòi ống, điều này có thể làm cho máy bị mất thăng bằng và lật xuống.

Không được làm xoắn hay thắt nút hoặc để xe có động cơ cán qua vòi áp suất cao. Không được để trần vòi áp suất cao vào cạnh hay góc bén.

► Không bao giờ được sử dụng vòi phun xoay hay tia phun để làm sạch xe có động cơ.

CẢNH BÁO! Thiết Bị Lau Chùi Hàng Lang được cung cấp được thiết kế chỉ để dùng cho các bề mặt phẳng! Đừng cố tình sử dụng cho các bề mặt không liền lạc. Không cố tình chạm vào mũi phun xoay khi vận hành máy!

Lời khuyên cho việc làm sạch bằng chất tẩy rửa

► Chỉ sử dụng chất dùng làm sạch đặc biệt thích hợp cho máy phun rửa cao áp.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng chất tẩy rửa một cách vừa phải vì môi trường. Tuân theo khuyến cáo pha loãng trên nhãn chất tẩy rửa.

Miệng vòi phun bọt áp suất cao được cấp kèm theo sản phẩm này bao gồm cả bộ phận điều tiết kiềm soát chất tẩy rửa. Xin điều chỉnh theo nhu cầu.

Giới thiệu phương pháp làm sạch

Bước 1: Gắn mũi cố định phun tia quạt và tẩy rửa bụi đất đóng thành mảng.

Bước 2: Gắn bình bọt và phun chất tẩy rửa sơ qua.

Bước 3: Xối rửa các bụi đất đã rã và phun chất tẩy rửa bằng mũi phun tia quạt.

Ghi Chú: Khi phun tổng chất bẩn/chất tẩy rửa để làm sạch bề mặt đứng, phun từ chân đáy và hướng lên trên. Rửa từ phía trên và đi lắn xuống dưới.

Sử dụng các nguồn nước thay thế khác

Máy phun rửa cao áp này có chức năng tự mồi và có thể hút nước từ bồn chứa và các nguồn nước tự nhiên. Điều **QUAN TRỌNG** là nước phải sạch và bộ phận lọc dầu vào của Bosch phải sạch và lắp vừa với máy.

Mở bồn chứa/vật chứa và nguồn nước tự nhiên

Sử dụng bộ phụ kiện Tự Mồi bao gồm:

- Bộ lọc dầu vào có van một chiều
- Ống cấp nước gia lực 3 m
- Khớp nối phô thông vào máy phun rửa cao áp

Cách này làm cho máy phun rửa cao áp hút được nước lên tới 0,5 m trên mực nước nguồn trong khoảng 15 giây.

Đim 3 m ống xuống nước để tống không khí ra. Nối ống cấp nước 3 m vào máy phun rửa cao áp. Bảo đảm bộ lọc dầu vào vẫn đang nằm chìm dưới nguồn nước.

Cho máy phun rửa cao áp hoạt động nhưng không gắn ống phun vào cho đến khi dòng nước từ vòi cao áp đã hoạt động ổn định. Ngừng ngay nếu như nước không hoạt động ổn định trong vòng 25 giây. Kiểm

56 | Tiếng Việt

tra lại các mối lắp nối. Tắt máy và lắp cần bóp, ống phun và mũi phun vào để hoạt động.

Điều quan trọng phải bão dầm là tất cả ống, khớp lắp nối phải có chất lượng tốt, giữ kín khí và tất cả các bộ đệm còn tốt tốt và nằm đúng vị trí. Không thực hiện đúng như trên có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của sự tự mỗi nước.

Bồn Chứa Nước có lắp vòi cấp nước

Khi lắp nối máy phun rửa cao áp vào bồn nước có vòi cấp nước thích hợp, trước hết nối ống cấp nước (không cấp kèm) vào vòi cấp nước của bồn chứa. Mở vòi để nước tống không khí trong ống ra và sau đó nối vào máy phun rửa cao áp.

Xử lý Hỗn hóc

Có vấn đề	Nguyên Nhân Có Thể Gây Ra	Biện Pháp Sửa Chữa
Mô-tơ không khởi hoạt	Chưa cắm phích Ố cắm của nguồn điện chính bị hỏng	Cắm phích vào Sử dụng ố cắm khác
	Cầu chì hư/nổ	Thay cầu chì
	Cáp nối dài bị hư hỏng	Thử không sử dụng cáp nối dài
	Bộ bảo vệ mô-tơ được kích hoạt	Để cho người xuống 15 phút
	Đóng băng	Đợi cho bơm/vòi cung cấp nước/phụ kiện tan băng
Mô-tơ ngừng	Cầu chì hư/nổ	Thay cầu chì
	Điện thế nguồn không đúng	Kiểm tra điện thế nguồn có phù hợp với đặc tính kỹ thuật trên biến loại máy
	Bộ bảo vệ mô-tơ được kích hoạt	Để cho người xuống 15 phút
Cầu chì nổ	Cầu chì không đúng cường độ dòng điện định mức	Đổi sang nguồn điện cao hơn mức amp tiêu thụ của máy phun rửa cao áp
Mô-tơ hoạt động nhưng không có áp suất	Miệng vòi bị nghẽn một phần	Làm sạch miệng vòi
Mô-tơ "phát ra tiếng" nhưng không khởi động	Nguồn điện cung cấp không đủ Điện thế giảm do sử dụng cáp nối dài	Kiểm tra điện thế của nguồn điện cung cấp có phù hợp với điện thế trên biến thông số Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của cáp nối dài
	Thiết bị ứng dụng từ lâu không được sử dụng	Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Bosch
	Trục trặc với thiết bị TSS (Hệ Thống Ngừng Toàn Bộ)	Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Bosch
Áp suất dao động	Có hơi trong vòi cung cấp nước vào/bơm	Để cho máy phun rửa cao áp hoạt động mà cần bóp và miệng vòi để mở ở áp suất thấp cho đến khi có lại áp suất làm việc thường
	Nước cung cấp không đủ	Kiểm tra nguồn cung cấp nước có phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật. Đặc điểm kỹ thuật tối thiểu của đường kính vòi cung cấp nước là 1/2" hay 13 mm
	Bộ lọc nước bị nghẽn	Làm sạch bộ lọc nước
	Vòi cung cấp nước bị bóp nghẹt	Duỗi thẳng vòi cung cấp nước bị xoắn hay thắt nút
	Vòi áp suất cao quá dài	Tháo vòi áp suất cao nối dài ra. Thử lại (chiều dài vòi nối dài tối đa 7 m)

Có vấn đề	Nguyên Nhân Có Thể Gây Ra Biện Pháp Sửa Chữa
Áp suất quá thấp, nhưng ổn định	Miệng vòi mòn Van khởi động/ngừng mòn
Ghi chú: Một số loại phụ kiện thông thường tạo ra áp suất thấp	Kích hoạt nhanh cò (cần bóp) năm lần liên tiếp
Mô-tơ khởi động nhưng có áp suất hạn chế hay không có áp suất làm việc	Không có nước cung cấp Bộ lọc nước bị nghẽn Miệng vòi bị nghẽn
Máy phun rửa cao áp tự khởi động không bình thường	Bơm/cần bóp bị rò rỉ
Nước rò rỉ từ máy	Bơm bị rò rỉ
	Sự rò rỉ nước chút ít có thể chấp nhận được; trong trường hợp rò rỉ quá nhiều, liên hệ Trung tâm Dịch vụ

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng

- ▶ Tất máy, rút phích ra khỏi nguồn cung cấp điện và tháo nguồn cung cấp nước.

Ghi Chú: Để bảo đảm sự hoạt động lâu dài và đáng tin cậy, thực hiện thường xuyên việc bảo trì sau đây.

Thường xuyên kiểm tra các khuyết điểm dễ nhận thấy như những điểm lắp nối không chật, bị mòn hay các bộ phận bị hư hỏng.

Kiểm tra các nắp che và chắn không bị hư hỏng và được lắp đúng cách. Thực hiện việc bảo trì cần thiết hay sửa chữa trước khi sử dụng.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Sau khi sử dụng/Bảo quản

Tắt công tắc chính và kích hoạt cò để tháo nước ra khỏi vòi áp suất cao.

Lau sạch toàn bộ mặt ngoài của máy bằng vải hay cọ mềm. Không được sử dụng nước, dung môi hay chất đánh bóng. Tẩy sạch cặn bám, đặc biệt là ở các khe thông gió.

Cuối mùa bảo quản: Tháo nước ra khỏi bơm và cho mô-tơ hoạt động trong vài giây. Kéo cò để tháo toàn bộ nước ra.

Không được đặt các vật dụng khác lên trên máy.

Bảo quản ở khu vực không bị băng giá.

Bảo đảm cáp không bị rối khi bảo quản. Không được làm xoắn, thắt nút vòi áp suất cao.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

www.bosch-do-it.com

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng thay thế, xin vui lòng luôn luôn viết đủ 10 con số mã hàng hóa ghi trên nhãn loại máy của máy.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch

Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413

Fax: (08) 6258 3692

hieu.lagia@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com

Bảo Vệ Môi Trường

Các hóa chất nguy hiểm cho môi trường không được để cho chảy thấm vào đất, nước ngầm hay ao hồ, sông suối v.v..

Đối với việc sử dụng các chất làm sạch, tuân theo các hướng dẫn trên bao bì và nồng độ chính xác được định rõ.

Đối với việc rửa xe có động cơ, phải tuân theo các qui định của địa phương: Không để cho dầu được phun ra thấm vào nguồn nước ngầm. Tái chế các nguyên liệu thô thay vì thải bỏ.

58 | Tiếng Việt

Thải bỏ

Máy phun rửa cao áp, phụ kiện, và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được thải bỏ máy phun rửa cao áp vào rác sinh hoạt gia đình!

Chỉ dành cho các nước EC:




Căn cứ theo những qui tắc hướng dẫn thực hiện 2012/19/EU của khối EC đối với các Thiết Bị Điện và Điện Tử được Thải Bỏ và sự thực thi thành luật quốc gia, các thiết bị điện và điện tử không còn sử dụng được nữa phải thu hồi riêng biệt và thải bỏ theo cách ứng xử đúng với môi trường.

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.


1



21,1 kg




23,4 kg




60 |


2




3




4



5




6




62 |


7




8





9





10





11



12




13




66 |


14




15





16




17




— F 016 800 467




— F 016 800 415



— F 016 800 356




— F 016 800 359



— F 016 800 421



— F 016 800 419



— F 016 800 482