

GR Οδηγίες χρήσης επαναφορτιζόμενου μπορντουροψάλιδου

Art.-Nr.: 34.106.40 I.Nr.: 11023 GE-CH 1846 Li Kit
Art.-Nr.: 34.106.42 I.Nr.: 11023 GE-CJ 1846 Li

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας.

Περιεχόμενα

1. Οδηγίες ασφαλείας
2. Περιγραφή συσκευής και συμπαραδιδόμενα είδη
3. Σωστή χρήση
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
5. Πριν τη λειτουργία
6. Χειρισμός
7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών
8. Ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση
9. Βλάβες
10. Ενδείξεις φορτιστή

Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των Υποδείξεων ασφαλείας η συνέπεια μπορεί να είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.**

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας ή/και ελλείψει γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εξήγηση της ετικέτας στη συσκευή (βλ. εικ. 3)

1. Προσοχή!
2. Να προστατεύετε τη συσκευή από βροχή και υγρασία!
3. ΠΡΟΣΟΧΗ – για ελάττωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης!
4. Να φοράτε προστασία ματιών και ωτοασπίδες.

2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα (εικ. 1/2)

2.1 Περιγραφή συσκευής

1. Λόγχη
2. Προστασία χεριών
3. Λαβή οδήγησης με διακόπτη
4. Λαβή οδήγησης με διακόπτη
5. Φορτιστής μπαταρίας
6. Μπαταρία
7. Προστασία λόγχης
8. Προστασία πρόσκρουσης
9. Διακόπτης απελευθέρωσης μπαταρίας

2.2. Συμπαραδιδόμενα

Παρακαλούμε ελέγξτε αν σας παραδόθηκαν όλα σωστά σύμφωνα με την λίστα που περιγράφουμε. Αν λείπει κάτι παρακαλούμε απευθυνθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο συνεργείο μας ή στο κατάστημα που το αγοράσατε. Λάβετε υπόψη σας τον πίνακα που υπάρχει στο τέλος σχετικά με τις εγγυήσεις που καλύπτουμε.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!



- Θαμνοκόπτης
- Προστασία λόγχης
- Μπαταρία (στον κωδικό 3410642 δεν υπάρχει)
- Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

3. Ενδεδειγμένη χρήση

Προσοχή! Αυτό το θαμνοκοπτικό προορίζεται για να κόβετε πρασιές, μικρούς και μεγάλους θάμνους.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ή σε παρόμοιες εργασίες.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός στροφών ρελαντί:	1600min ⁻¹
Μήκος κοπής:	460mm
Μήκος λόγχης:	520mm
Απόσταση δοντιών:	15mm
Μεγ. Πάχος κοπής:	11mm
Κοπές/λεπτό:	2200
Βάρος:	2.0kg

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	0,5 ώρες
Στάθμη ηχητικής πίεσης L _{pA}	64.8dB
Στάθμη ακουστικής ισχύος L _{wA}	84.8dB
Αβεβαιότητα K	3dB
Δόνηση ahv	< 2.5m/s ²
Αβεβαιότητα K	1.5dB

Μπαταρία

Τάση	18v dc
Χωρητικότητα	1.5Ah

Φορτιστής μπαταρίας

Τάση ρεύματος	230V-50Hz
Τάση εξόδων / ρεύματος	21v d.c/3A

Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.

Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.

Τιμές μετάδοσης δονήσεων (άθροισμα τριών κατευθύνσεων) υπολογισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Εκπομπή δονήσεων ah = 3,513 m/s²
Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s²

Προσοχή!

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου ελέγχου και μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Η αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο ηλεκτρικό εργαλείο.

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης.

Περιορίστε τη δημιουργία θορύβου και δόνησης στο ελάχιστο!

Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.

Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

Προσαρμόστε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή.

Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

Ενδεχομένως δώστε τη συσκευή για έλεγχο.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Να φοράτε γάντια.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:



1. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία.
2. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

5.1 Τοποθέτηση της μπαταρίας (εικ. 4)

Πιέστε όπως δείχνει η εικόνα 4 το κουμπί της μπαταρίας και σπρώξτε την στην προβλεπόμενη υποδοχή. Όταν μπει η μπαταρία στην θέση της όπως φαίνεται στην εικόνα 1 μπορεί να δουλέψει η συσκευή. Η αποσύνδεση της μπαταρίας γίνεται κατά την αντίθετη σειρά.

5.2 Φόρτιση μπαταρίας (εικ. 5)

1 Βγάζουμε την μπαταρία από την συσκευή πιέζοντας τον πλευρικό διακόπτη απελευθέρωσης.

2 Συγκρίνουμε την τάση του ρεύματος με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής .

3 Βάζουμε την μπαταρία (6) στον φορτιστή (5)

4 στον πίνακα «Ενδείξεις φορτιστή θα βρείτε τι σημαίνουν οι ενδείξεις led στον φορτιστή.

Κατά την φόρτιση μπορεί η μπαταρία να ζεσταθεί λίγο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Αν δεν φορτίζει η μπαταρία παρακαλώ ελέγξτε:

- Αν υπάρχει ρεύμα
- Αν υπάρχει σωστή επαφή με το ρεύμα

Αν παρ' όλα αυτά δεν είναι δυνατή η φόρτιση παρακαλούμε να στείλετε το φορτιστή και τη μπαταρία σε ένα υποκατάστημά μας.

Για μακροζωία της μπαταρίας πρέπει να φορτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά όταν διαπιστώνετε ότι η απόδοση της συσκευής δεν είναι η αναμενόμενη. Μην ξεφορτίζετε τη μπαταρία εντελώς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

6. Χειρισμός

Άνοιγμα / κλείσιμο

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφάλειας δύο χεριών. Ξεκινάει μόνο όταν με το ένα χέρι πιέζετε το διακόπτη στη λαβή καθοδήγησης (εικ. 1/σημείο 3) και με το άλλο χέρι πιέζετε το διακόπτη στη χειρολαβή (εικ. 1/σημείο 4). Αν αφήσετε ένα από τους διακόπτες σταματάει να λειτουργεί. Παρακαλώ προσέξτε την κίνηση των μαχαιριών.

Τρόπος εργασίας

- Με την συσκευή αυτή μπορείτε να κόβετε και να φορμάρετε διάφορα φυτά.
- Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν κρατάτε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δόντια να δημιουργούν γωνία 15° (βλ. εικ. 7).
- Κοπή επιτυγχάνεται και στις δύο κατευθύνσεις (εικ. 8).
- Για να επιτύχετε ομοιόμορφο κόψιμο πρέπει να σημαδέψετε το ύψος με σχοινί (εικ. 9).
- Οι πλευρές των θάμνων πρέπει να κόβονται από κάτω προς τα πάνω (εικ.10)

7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε το φως από την πρίζα.

7.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασία, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί η καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

7.2 Καρβουνάκια

Αν δημιουργείται μεγάλος σπινθηρισμός αλλάξτε τα καρβουνάκια σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας.

Προσοχή: τα καρβουνάκια αλλάζονται μόνο εξειδικευμένο άτομο.



7.3 Συντήρηση

Για να έχετε πάντα άριστη απόδοση, να καθαρίζονται και να λαδώνονται τακτικά τα μαχαίρια. Να απομακρύνετε τις εναποθέσεις με μία βούρτσα και να λαδώνετε ελαφρά (βλέπε εικ. 9).

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

7.4 Παραγγελία ανταλλακτικών

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- n Τύπος της συσκευής
- n Αριθμός είδους της συσκευής
- n Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- n Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

8. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση της κοινότητας!

9. Βλάβες

Η συσκευή δεν δουλεύει

Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι φορτισμένη και αν δουλεύει ο φορτιστής. Αν παρ' όλα αυτά δεν δουλεύει στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας.

10. Ενδείξεις φορτιστή

Ένδειξη κόκκινο LED	Ένδειξη πράσινο LED	Σημασία και μέτρα
Κλειστό	Αναβοσβήνει	Έτοιμο για χρήση. Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα και έτοιμος για χρήση. Η μπαταρία δεν είναι στο φορτιστή.
Ανοιχτό	Κλειστό	Φόρτιση. Ο φορτιστής φορτίζει την μπαταρία σε γρήγορη λειτουργία.
Κλειστό	Ανοιχτό	Η μπαταρία είναι κατά 85% φορτισμένη και έτοιμη για χρήση (χρόνος φόρτισης μπαταρίας 1,5Ah:30min) (χρόνος φόρτισης μπαταρίας 3,0Ah:60min) Μετά το χρόνο αυτό γυρίζει ο φορτιστής σε μια καλή φόρτιση μπαταρίας μέχρι να φορτίσει εντελώς. (συνολικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας 1,5Ah:~40min) (συνολικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας 3,0Ah:~75min) Μέτρα: Βγάλτε την μπαταρία από τον φορτιστή. Βγάλτε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
Αναβοσβήνει	Κλειστό	Φόρτιση προσαρμογής Ο φορτιστής βρίσκεται σε στάση ωραίας φόρτισης. Εδώ για λόγους ασφαλείας η μπαταρία φορτίζεται πιο συχνά και χρειάζεται περίπου 1 ώρα. Αυτό μπορεί να έχει τις παρακάτω αιτίες: <ul style="list-style-type: none"> • Η μπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή συνεχίστηκε εκφόρτωση μιας ταλαιπωρημένης μπαταρίας (βαθιά εκφόρτιση) • Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν βρίσκεται στα ιδανικά πλαίσια μεταξύ 10° και 45°C Μέτρα: Περιμένετε μέχρι να τελειώσει εντελώς η διαδικασία φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να συνεχίζει να φορτίζει.
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Λάθος Η διαδικασία φόρτισης δεν είναι δυνατή. Μπαταρία χαλασμένη. Μέτρα: Μια χαλασμένη μπαταρία δεν πρέπει να ξαναφορτιστεί. Βγάλτε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
Ανοιχτό	Ανοιχτό	Βλάβη υπερθέρμανσης Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π.χ. εκτεθειμένη στον ήλιο) ή πολύ κρύα (κάτω από 0°C) Μέτρα: Βγάλτε την μπαταρία και κρατήστε μια μέρα σε χώρο με θερμοκρασία περίπου 20°C