

**GR Οδηγίες χρήσης επαναφορτιζόμενου χορτοκοπτικού
GE-CT 18 Li Kit
GE-CT 18 Li**

**Art.-Nr.: 34.11170 I.Nr.: 11034 GE-CT 18 Li Kit
Art.-Nr.: 34.11172 I.Nr.: 11023 GE-CT 18 Li**

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας.

Περιεχόμενα

1. Οδηγίες ασφαλείας
2. Περιγραφή συσκευής και συμπαραδιδόμενα είδη
3. Σωστή χρήση
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
5. Πριν τη λειτουργία
6. Χειρισμός
7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών
8. Ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση
9. Βλάβες
10. Ενδείξεις φορτιστή

Προσοχή: Για τη μείωση των τραυματισμών, διαβάστε πριν τη χρήση τις οδηγίες χρήσης.

Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των Υποδείξεων ασφαλείας η συνέπεια μπορεί να είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.**

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας ή/και ελλείψει γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Επεξήγηση των σημάτων της ετικέτας πάνω στη συσκευή (βλ. εικ. 20)

1. Προσοχή!
2. Να φοράτε γυαλιά εργασίας και ωτοασπίδες
3. Να προστατεύετε τη συσκευή από βροχή και υγρασία!
4. Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
5. Να απομακρύνετε από το χώρο που εργάζεστε άτομα που δεν πρέπει να βρίσκονται στο χώρο που εργάζεστε.
6. Το εργαλείο δουλεύει ακόμα.

2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

2.1 Περιγραφή συσκευής (εικ. 1/2)

1. Διακόπτης ασφαλείας
2. Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος
3. Κλείστρο σταθεροποίησης για την περιστροφή της χειρολαβής
4. Πρόσθετη χειρολαβή
5. Ρύθμιση ύψους
6. Οδηγός γωνιών
7. Κεφαλή μαχαιριών
8. Προστατευτικό κάλυμμα.
9. Μαχαίρια
10. Φορτιστής μπαταρίας
11. Μπαταρία
12. Θέση για τα ανταλλακτικά μαχαίρια
13. Κουμπί ασφαλείας για την περιστροφή της κεφαλής του μοτέρ

2.2. Συμπαραδιδόμενα

Παρακαλούμε ελέγξτε αν σας παραδόθηκαν όλα σωστά σύμφωνα με την λίστα που περιγράφουμε. Αν λείπει κάτι παρακαλούμε απευθυνθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο συνεργείο μας ή στο κατάστημα που το αγοράσατε. Λάβετε υπόψη σας τον πίνακα που υπάρχει στο τέλος σχετικά με τις εγγυήσεις που καλύπτουμε.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!



- Χορτοκοπτικό
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Μπαταρία (στον κωδικό 3411172 δεν υπάρχει)
- Φορτιστής (στον κωδικό 3411172 δεν υπάρχει)
- Πρόσθετη χειρολαβή με ανταλλακτικά μαχαίρια
- Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

3. Ενδειγμένη χρήση

Προσοχή! Αυτό το θαμνοκοπτικό προορίζεται για να κόβετε χόρτα σε μικρές επιφάνειες στον κήπο σας ή στο σπίτι σας.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ή σε παρόμοιες εργασίες.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές χωρίς φορτίο n_0 8.500 min⁻¹
Διάμετρος κοπής: 24 εκ.
Χρόνος λειτουργίας: περίπου 40 λεπτά
Κατηγορία ασφάλειας: III

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 0,5 ώρες
Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{pA} 68.3dB
Στάθμη ακουστικής ισχύος L_{WA} 88,3dB
Αβεβαιότητα K 3dB
Δόνηση a_{hv} < 2.5m/s²
Αβεβαιότητα K 1.5dB
Βάρος 2,2 κιλά

Μπαταρία 18V dc/1500mA

Δέχεται μπαταρίες 18V dc/2000 mA, 18V dc/3000 mA, 18V dc/4000 mA, 18V dc/5200 mA.

Στάθμη ακουστικής ισχύος στο αυτί του χρήστη 78 dB(A)

Αβεβαιότητα K 3 dB

Φορτιστής μπαταρίας

Τάση ρεύματος 200-260V~50-60Hz

Έξοδος:

Τάση ρεύματος 21v d.c/3A

Ονομαστικό ρεύμα 3.000 mA.

Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.

Ο θόρυβος του μοτέρ μπορεί να ξεπεράσει τα 85 dB (A). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λάβετε μέτρα ηχοπροστασίας. Ο θόρυβος μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10518. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.

Τιμές μετάδοσης δονήσεων (άθροισμα τριών κατευθύνσεων) υπολογισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10518.

Προσοχή!

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου ελέγχου και μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Η αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο ηλεκτρικό εργαλείο.

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης.

Περιορίστε τη δημιουργία θορύβου και δόνησης στο ελάχιστο!

Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
Προσαρμόστε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή.
Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
Ενδεχομένως δώστε τη συσκευή για έλεγχο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
Να φοράτε γάντια.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:



1. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία.
2. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.
3. Βλάβες στα πνευμόνια σας, αν δεν φοράτε μάσκα σκόνης.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

5.1 Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος (εικ.3-4).

Προσοχή κατά την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος (εικ.1/σημείο 8) στον οδηγό γωνιών (εικ.1/σημείο 6) ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να μην ενοχλεί την τοποθέτηση της κεφαλής του μοτέρ (εικ.1/σημείο 7). Σύρετε το προστατευτικό κάλυμμα (εικ.1/σημείο 8) όπως δείχνει η εικόνα 3 προς την κατεύθυνση του βέλους πάνω στην κεφαλή του μοτέρ. Προσέξτε ώστε να μπει σωστά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα μπήκε σωστά όπως δείχνει η εικόνα 4.

5.2 Ρύθμιση ύψους (εικ.5)

Λασκάρουμε τη βίδα (εικ.5/σημείο 5) μέχρι που ο σωλήνας του χορτοκοπτικού να γυρίζει ελεύθερα, τώρα βάλτε το επιθυμητό ύψος (εικ.6) και σταθεροποιήστε τη σωλήνα σε αυτό το ύψος.

5.3 Συναρμολόγηση πρόσθετης χειρολαβής (εικ.7)

Τοποθετούμε την πρόσθετη χειρολαβή στην προβλεπόμενη θέση σταθεροποίησης προσέχοντας να μη το παρατεντώσουμε (εικ.7/σημείο I & II). Στο τέλος τη σταθεροποιούμε με τη βοήθεια της βίδας που σας συμπαραδίδεται. Προσοχή η θήκη των ανταλλακτικών μαχαιριών να είναι προς τα πάνω.

5.4 Ρύθμιση της πρόσθετης χειρολαβής (εικ.8).

Λασκάρουμε το κλείστρο της χειρολαβής (εικ.8/σημείο 3) τόσο ώστε να κινείται χωρίς αντίσταση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Βάλτε την στην επιθυμητή θέση και βιδώστε την πάλι σφιχτά.

5.5 Ρύθμιση γωνίας κλίσης της λαβής χειρισμού (εικ.9)

Πιέζουμε το κουμπί για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης (εικ.9/σημείο K). Τώρα μπορείτε να βάλετε την επιθυμητή γωνία ρύθμισης. Για να τη σταθεροποιήσετε αφήστε το κουμπί ελεύθερο και ο σωλήνας θα κουμπώσει, υπάρχουν 3 θέσεις κουμπώματος.

5.6 Τοποθέτηση της μπαταρίας (εικ. 10/11)

Πιέστε όπως δείχνει η εικόνα 10 το κουμπί της μπαταρίας και σπρώξτε την στην προβλεπόμενη υποδοχή. Όταν μπει η μπαταρία στην θέση της όπως φαίνεται στην εικόνα 11 μπορεί να δουλέψει η συσκευή. Η αποσύνδεση της μπαταρίας γίνεται κατά την αντίθετη σειρά.

5.7 Φόρτιση μπαταρίας (εικ. 12a)

1. Βγάζουμε την μπαταρία από την συσκευή πιέζοντας τον πλευρικό διακόπτη απελευθέρωσης.
2. Συγκρίνουμε την τάση του ρεύματος με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Βάζουμε το φως του φορτιστή (10) στην πρίζα του ρεύματος, το πράσινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει
3. Βάζουμε την μπαταρία (11) στον φορτιστή (10).
4. Στον πίνακα «Ενδείξεις φορτιστή θα βρείτε τι σημαίνουν οι ενδείξεις LED στον φορτιστή.

Κατά την φόρτιση μπορεί η μπαταρία να ζεσταθεί λίγο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Αν δεν φορτίζει η μπαταρία παρακαλώ ελέγξτε:

- Αν υπάρχει ρεύμα
- Αν υπάρχει σωστή επαφή με το ρεύμα

Αν παρ' όλα αυτά δεν είναι δυνατή η φόρτιση παρακαλούμε να στείλετε το φορτιστή και τη μπαταρία σε ένα υποκατάστημά μας.

Για μακροζωία της μπαταρίας πρέπει να φορτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά όταν διαπιστώνετε ότι η απόδοση της συσκευής δεν είναι η αναμενόμενη. Μην ξεφορτίζετε τη μπαταρία εντελώς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

5. Χειρισμός

Για την καλύτερη απόδοση του χορτοκοπτικού σας, οφείλετε να ακολουθήσετε τις παρακάτω υποδείξεις.

- Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό χωρίς το σύστημα προστασίας.
- Μη κόβετε χόρτα, όταν τα χόρτα είναι βρεγμένα. Τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχετε όταν το χόρτο είναι στεγνό.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να πατήσετε το διακόπτη απελευθέρωσης (εικ.2/σημείο 1) και το διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος (εικ.2/σημείο2).
- Για το κλείσιμο της συσκευής αφήνετε το διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος (εικ.2/σημείο2) ελεύθερο.
- Το χορτοκοπτικό το φέρνουμε κοντά στα χόρτα που θέλουμε να κόψουμε όταν έχουμε τους δυο διακόπτες πατημένους, δηλαδή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Για σωστό κόψιμο πρέπει να κινούμε το χορτοκοπτικό πλευρικά και να προχωράμε. Κρατάτε το χορτοκοπτικό σε μια γωνία περίπου 30⁰, (βλέπε εικόνα 17 και 18)
- Όταν το γκαζόν είναι πολύ ψηλό, αρχίζουμε το κόψιμο από πάνω κλιμακωτά (βλέπε εικ.19).

- Να χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα για να αποφεύγετε την αναίτια φθορά των μαχαιριών.
- Να κρατάτε το χορτοκοπτικό μακριά από σκληρά αντικείμενα για να αποφεύγετε την αναίτια φθορά των μαχαιριών.

Χρήση του χορτοκοπτικού για γωνιακά κοψίματα.

Για να κόψετε γωνίες σε γκαζόν και σε πρασιές, μπορείτε να ρυθμίσετε το χορτοκοπτικό ως ακολούθως.

- Βγάζουμε τη μπαταρία
- Τραβάμε το διακόπτη απελευθέρωσης της κεφαλής του μοτέρ, όπως δείχνει η εικ. 13 προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Γυρίζουμε την κεφαλή του μοτέρ στην επιθυμητή γωνία κατά 90° μέχρι να κουμπώσει (βλέπε εικ. 14).
- Με τον τρόπο αυτό κάνετε το χορτοκοπτικό σας γωνιακό χορτοκοπτικό.
- Για να το επαναφέρετε στην κανονική θέση, κάνετε το αντίθετο.

7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε το φιν από την πρίζα.

7.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασία, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

7.2 Αλλαγή μαχαιριών(εικ.15-16)

Προσοχή, Πριν την αλλαγή βγάλτε τη μπαταρία από τη συσκευή.

- Για την απομάκρυνση του μαχαιριού σπρώχνουμε το μαχαίρι προς τα μέσα και το βγάζουμε από την μεγάλη τρύπα όπως δείχνει η εικ. 15.
- Η τοποθέτηση του νέου μαχαιριού γίνεται κατά την αντίστροφη διαδικασία, όπως δείχνει η εικ. 16. (προσοχή στο σωστό κούμπωμα).



7.3 Συντήρηση

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

7.4 Παραγγελία ανταλλακτικών

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- . Τύπος της συσκευής
- . Αριθμός είδους της συσκευής
- . Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- . Νούμερο ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

8. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση της κοινότητας!

9. Βλάβες

Η συσκευή δεν δουλεύει

Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι φορτισμένη και αν δουλεύει ο φορτιστής. Αν παρ' όλα αυτά δεν δουλεύει στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας.

10. Ενδείξεις φορτιστή

Ένδειξη κόκκινο LED	Ένδειξη πράσινο LED	Σημασία και μέτρα
Κλειστό	Αναβοσβήνει	Έτοιμο για χρήση. Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα και έτοιμος για χρήση. Η μπαταρία δεν είναι στο φορτιστή.
Ανοιχτό	Κλειστό	Φόρτιση. Ο φορτιστής φορτίζει την μπαταρία σε γρήγορη λειτουργία.
Κλειστό	Ανοιχτό	Η μπαταρία είναι κατά 85% φορτισμένη και έτοιμη για χρήση (χρόνος φόρτισης μπαταρίας 1,5Ah:30min) (χρόνος φόρτισης μπαταρίας 3,0Ah:60min) Μετά το χρόνο αυτό γυρίζει ο φορτιστής σε μια καλή φόρτιση μπαταρίας μέχρι να φορτίσει εντελώς. (συνολικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας 1,5Ah:~40min) (συνολικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας 3,0Ah:~75min) Μέτρα: Βγάλτε την μπαταρία από τον φορτιστή. Βγάλτε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
Αναβοσβήνει	Κλειστό	Φόρτιση προσαρμογής Ο φορτιστής βρίσκεται σε στάση ωραίας φόρτισης. Εδώ για λόγους ασφαλείας η μπαταρία φορτίζεται πιο συχνά και χρειάζεται περίπου 1 ώρα. Αυτό μπορεί να έχει τις παρακάτω αιτίες: <ul style="list-style-type: none"> • Η μπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή συνεχίστηκε εκφόρτωση μιας ταλαιπωρημένης μπαταρίας (βαθιά εκφόρτιση) • Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν βρίσκεται στα ιδανικά πλαίσια μεταξύ 10° και 45°C Μέτρα: Περιμένετε μέχρι να τελειώσει εντελώς η διαδικασία φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να συνεχίζει να φορτίζει.
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Λάθος Η διαδικασία φόρτισης δεν είναι δυνατή. Μπαταρία χαλασμένη. Μέτρα: Μια χαλασμένη μπαταρία δεν πρέπει να ξαναφορτιστεί. Βγάλτε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
Ανοιχτό	Ανοιχτό	Βλάβη υπερθέρμανσης Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π.χ. εκτεθειμένη στον ήλιο) ή πολύ κρύα (κάτω από 0°C) Μέτρα: Βγάλτε την μπαταρία και κρατήστε μια μέρα σε χώρο με θερμοκρασία περίπου 20°C