

GR Οδηγίες χρήσης επαναφορτιζόμενου φυσητήρα

GE-CL 18 Li E Solo

Art.-Nr.: 35.335.32

I.-Nr.: 11015

Περιεχόμενα

1. Οδηγίες ασφαλείας
2. Περιγραφή συσκευής και συμπαραδιδόμενα είδη
3. Σωστή χρήση
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
5. Πριν τη λειτουργία
6. Χρήση
7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών
8. Βλάβες
9. Ανακύκλωση και επαναξιοποίηση
10. Αποθήκευση
11. Ενδείξεις φορτιστή

Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να τους παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των οδηγιών και των υποδείξεων ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιário.

Προσοχή!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για το μέλλον.

Επεξήγηση των σημάτων που βρίσκονται πάνω στην πινακίδα (βλ. εικ. 6)

1. Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
2. Όταν βρέχει ή χιονίζει δεν χρησιμοποιούμε τη συσκευή. Προφυλάξτε τη συσκευή από υγρασία.
3. Ξένα άτομα να βρίσκονται μακριά από το χώρο που εργάζεστε.
4. Να φοράτε γυαλιά και ωτοασπίδες

Γ Κατηγορία ασφάλειας III / Προστασία από χαμηλή τάση.

2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

2.1. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)

1. Σωλήνας παροχής αέρα
2. Διακόπτης ανοίγματος / κλεισίματος
3. Μονάδα μοτέρ
4. Φορτιστής (όταν συμπαραδίδεται)
5. Μπαταρία (όταν συμπαραδίδεται)

2.2. Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών τμημάτων παρακαλούμε να αποταθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο κέντρο συνεργείου της εταιρείας μας προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε της συσκευασίας και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή
 - Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν)
 - Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
 - Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
 - Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.
-
- Μονάδα μοτέρ
 - Σωλήνας παροχής αέρα
 - Μπαταρία (στον κωδ. 3433532 δεν υπάρχει)
 - Φορτιστής (στον κωδικό 3433532 δεν υπάρχει)
 - Οδηγίες χρήσης
 - Οδηγίες ασφαλείας
-
- **Προσοχή!**
 - Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα. Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας.

3. Σωστή χρήση

Ο επαναφορτιζόμενος φυσητήρας, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το φύσημα φύλλων και άλλων σκουπιδιών κήπου όπως γκαζόν και μικρά κλαδιά. Άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές χωρίς φορτίο	12.000 min ⁻¹
Ταχύτητα αέρα	210χλμ./ώρα
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας	~10 λεπτά
Κατηγορία ασφαλείας	III
Στάθμη ηχητικής ισχύος	79.5dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης	68.5dB
Αβεβαιότητα K	3dB
Μπαταρία	18v dc/1500mah
Δυνατότητα χρήσης μπαταρίας	18vdc/3000mAh
Δόνηση ahv	≤2.5m/s ²
Αβεβαιότητα K	1.5m/s ²
Βάρος	1.5kg
Φορτιστής:	
Τάση ρεύματος	230v ~ 50Hz
Έξοδος:	
Ονομαστική τάση	21V dc
Ονομαστικό ρεύμα	3000mA

Η έντασή θορύβου μπορεί να υπερβεί τα 85 dB (A) σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο ο χρήστης να φοράει ωτοασπίδες.

Προσοχή!

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου ελέγχου μια μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Η αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο ηλεκτρικό εργαλείο. Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης.

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή
- Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας
- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή
- Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Να φοράτε γάντια

5. Πριν τη λειτουργία

5.1. Συναρμολόγηση του σωλήνα παροχής αέρα (εικ. 3)

Ενώνουμε τη μονάδα μοτέρ (3) και το σωλήνα παροχής αέρα (1) μαζί.

5.2. Τοποθέτηση της μπαταρίας

Πιέστε όπως δείχνει η εικ. 4a το κουμπί (εικ. 4a/ σημείο A) της μπαταρίας και σπρώξτε τη μπαταρία για να μπει στην υποδοχή που υπάρχει για τη μπαταρία. Όταν η μπαταρία μπει στη θέση της όπως δείχνει η εικ. 4b μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή. Το βγάλσιμο της μπαταρίας γίνεται κατά την αντίθετη σειρά ενεργειών.

5.3. Φόρτιση μπαταρίας (εικ. 5)

- Βγάλτε τη μονάδα συσσωρευτή (5) από την χειρολαβή και πιέστε το πλήκτρο κουμπώματος (8) προς τα κάτω.
- Συγκρίνετε εάν η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί με την τάση του δικτύου. Βάλτε το βύσμα του φορτιστή (6) στην πρίζα. Το πράσινο led αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Σπρώξτε το συσσωρευτή πάνω στο φορτιστή.

Στο εδάφιο 10 (ένδειξη φορτιστή) θα βρείτε πίνακα με τις εξηγήσεις τις ενδείξεις του led στο φορτιστή.

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή παρακαλούμε να ελέγξετε:

- Εάν υπάρχει τάση στην πρίζα
- Εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης του φορτιστή (8)

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή, παρακαλούμε να αποστείλετε:

- Τον φορτιστή και τον προσαρμογέα φόρτισης
- Και την μονάδα του συσσωρευτή στο τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

Προς εξασφάλιση μακράς διάρκειας ζωής του συσσωρευτή να φροντίσετε για έγκαιρή επαναφόρτιση της μονάδας του συσσωρευτή LI. Αυτό είναι οπωσδήποτε απαραίτητο εάν διαπιστώσετε πως μειώνεται η απόδοση του κατασβιδιού μπαταρίας.

6. Χρήση

- Για το άνοιγμα της συσκευής πιέζουμε το διακόπτη ανοίγματος / κλεισίματος (2) και τον κρατάμε πατημένο.
- Για το σταμάτημα αφήνουμε το διακόπτη ελεύθερο.
- Κατευθύνετε το ρεύμα αέρος προς τα μπροστά και να κινείτε τη συσκευή σιγά – σιγά για να φυσήξετε τα φύλα ή τα άλλα σκουπίδια που βρίσκονται σε θέση που δεν μπορείτε να τα μαζέψετε.

7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάξετε το φινι από την πρίζα.

7.1. Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

7.2. Καρβουνάκια

Αν δημιουργείτε μεγάλος σπινθηρισμός πρέπει να αλλάξετε τα καρβουνάκια. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει από ειδικό ηλεκτρολόγο.

7.3. Συντήρηση

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

7.4. Παραγγελία ανταλλακτικών

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

Τύπος της συσκευής
Αριθμός είδους της συσκευής
Αριθμός ταύτισης της συσκευής
Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

8. Βλάβες

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι σωστά φορτισμένη και αν ο φορτιστής δουλεύει. Και αν παρότι υπάρχει τάση δεν δουλεύει στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μια συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση της κοινότητας!

10.Φύλαξη

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό κα μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30°C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

11.Ενδείξεις φορτιστή

Κατάσταση ένδειξης		Σημασία και μέτρα
Κόκκινο LED	Πράσινο LED	
Απενεργοποίηση (OFF)	Αναβοσβήνει	Ετοιμότητα για λειτουργία Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο και έτοιμος για λειτουργία. Η μπαταρία δεν είναι μέσα στο φορτιστή.
Ενεργοποιημένος	Απενεργοποίηση	Φόρτιση Ο φορτιστής φορτίζει τη μπαταρία σε λειτουργία ταχείας φόρτισης.
Απενεργοποίηση (OFF)	Ενεργοποιημένος	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 85% και έτοιμη για χρήση. (διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 1,5 Ah: 30 λεπτά) (διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 3,0 Ah: 60 λεπτά) (διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 5,2 Ah: 130 λεπτά) Κατόπιν γίνεται μεταγωγή σε φόρτιση ασφαλείας μέχρι την πλήρη φόρτιση. (συνολική διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 1,5 Ah: περ. 40 λεπτά) (συνολική διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 3,0 Ah: περ. 75 λεπτά) (συνολική διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 5,2 Ah: περ. 140 λεπτά) Τι πρέπει να κάνετε: Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή. Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς τον φορτιστή.
Αναβοσβήνει	Απενεργοποίηση (OFF)	Φόρτιση προσαρμογής Ο φορτιστής βρίσκεται στη λειτουργία για προσεκτική φόρτιση. Για λόγους ασφαλείας ο φορτιστής φορτίζεται πιο αργά και χρειάζεται πάνω από 1 ώρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα εξής: - Η μπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ καιρό ή συνεχίστηκε η εκφόρτωση μίας εξαντλημένης μπαταρίας (βαθιά εκφόρτωση) - Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν κυμαίνεται στα ιδανικά πλαίσια μεταξύ 25°C και 45°C. Τι πρέπει να κάνετε: Περιμένετε μέχρι να περατωθεί η διαδικασία φόρτισης, παρόλα αυτά μπορεί να συνεχιστεί η φόρτιση της μπαταρίας.
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνε	Σφάλμα Δεν είναι δυνατή πλέον η φόρτιση. Η μπαταρία είναι ελαττωματική. Τι πρέπει να κάνετε: Μία ελαττωματική μπαταρία δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
Ενεργοποιημένος	Ενεργοποιημένος	Βλάβη θερμοκρασίας: Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π. χ. άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία) ή πολύ κρύα (κάτω από 0°C). Τι πρέπει να κάνετε: Αφαιρέστε τη μπαταρία και φυλάξτε την αυτή τη 1 ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 20° C).