

Β
C
B
Α

4

3

2

1

4

3

2

1



μεταλλικά εξαρτήματα συνδεσης (m)

μεταλλικά εξαρτήματα συνδεσης(f)

Τοποθετούμε το στοιχείο του καναπέ στην επιθυμητή θέση και για να προσοαρθόσουμε τα μπράτσα σύρουμε κάθετα ώστε τα εξαρτήματα (m) του μπράτσου να μπουν μέσα στα εξαρτήματα (f) του καναπέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το στοιχείο του καναπέ μεταφέρεται πάντα χωρίς τα μπράτσα.

D
A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΟΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΠΕ OSLO