

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ TOWN



x8



x8

Τοποθετείστε το καπάκι του τραπεζιού ανάποδα σε μαλακή επιφάνεια.
Βιδώστε τα πόδια σύμφωνα με τις σημάνσεις στις αντίστοιχες οπές χρησιμοποιώντας τις 8 βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται.

