



ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΛΑΙΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ .

ΒΗΜΑ 2 :

ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΙΝΑ .

ΒΗΜΑ 3 :

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΑΒΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΦΥΓΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ.