

## Οδηγίες τοποθέτησης χλοοτάπητα

Η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα μπορεί να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή ακόμα και από εσάς τον ίδιο, αν σας αρέσει να καταπιάνεστε με χειρωνακτικές εργασίες.

Θα χρειαστείτε :

1. Φτυάρι
2. Καρότσι
3. Τσουγκράνα
4. Κύλινδρο ή μια Επίπεδη Ξύλινη Σανίδα
5. Άμμο
6. Γεωύφασμα
7. Σφυρί
8. Συρμάτινη Σκούπα
9. Φαλτσέτα ή Κοπίδι
10. Ταινία Συρραφής
11. Κόλλα Πολυουρεθάνης
12. Σπάτουλα Οδοντωτή για την Κόλλα
13. Γάντια
14. Συνδετήρες Στερέωσης

### Τα 8 βήματα τοποθέτησης

1. Αφαιρέστε τα χορτάρια και τα ζιζάνια από την επιφάνεια που θέλετε να τοποθετήσετε τον συνθετικό χλοοτάπητα.
2. Φρεζάρετε το έδαφος, σκάβοντας το χώμα σε βάθος περίπου 5cm. Το γκαζόν θα πρέπει να προεξέχει από την επιφάνεια του εδάφους περίπου 1cm. Μετά το φρεζάρισμα ισιώστε το έδαφος με τον κύλινδρο.
3. Χρησιμοποιώντας ύφασμα εδαφοκάλυψης, εμποδίζεται η ανάπτυξη ανεπιθύμητης βλάστησης. Εάν το μέρος είναι σκιερό, μπορείτε να αποφύγετε αυτό το βήμα.
4. Τοποθετήστε πάνω από το ύφασμα άμμο. Αν έχετε φυτά τριγύρω, αποφύγετε άμμο θαλάσσης και επιλέξτε ποταμιού ή οικοδομική. Δημιουργήστε ένα ομοιογενές και επίπεδο υπόστρωμα, που θα προσφέρει σταθερότητα και θα βοηθήσει στην απορρόφηση του νερού. Καταβρέξτε ελαφρά με νερό.
5. Τοποθετήστε τον συνθετικό χλοοτάπητα. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικά κομμάτια του ίδιου χλοοτάπητα, η φορά των ινών πρέπει να είναι πάντα στην ίδια

κατεύθυνση ώστε να μην φαίνεται σαν «μπάλωμα». Τεντώστε το ρολό ώστε να εφάπτεται στο έδαφος.

6. Αφαιρέστε με φαλτσέτα τα περιττά τμήματα χρησιμοποιώντας μια λεπτή σανίδα σαν χάρακα ώστε να κοπεί ίσια και κόψτε από την πλευρά του υποστρώματος (μαύρη επιφάνεια).
7. Αν χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα κομμάτια του ίδιου χλοοτάπητα, θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα με την φορά των ινών το ένα διπλά στο άλλο και όχι το ένα πάνω από το άλλο. Τα διαφορετικά κομμάτια θα πρέπει να κολληθούν μεταξύ τους με τη χρήση ταινίας και κόλλας πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείτε συνδετήρες στερέωσης στα άκρα και στα σημεία ενώσεως διαφορετικών κομματιών. Περιμένετε 8 ώρες για να στεγνώσει η κόλλα.
8. Μετά από τρεις μέρες, βουρτσίστε με συρμάτινη σκούπα, ώστε να ανασηκωθούν οι ίνες του χλοοτάπητα. Προαιρετικά, μπορείτε να τοποθετήσετε άμμο πάνω από τον χλοοτάπητα και να βουρτσίσετε ξανά.

### **Τοποθέτηση σε τεχνητό έδαφος (μπαλκόνι, ταράτσα)**

Σε αντίθεση με την τοποθέτηση σε χώμα, η τοποθέτηση σε τσιμέντο ή πλακάκι δεν απαιτεί προετοιμασία του εδάφους καθώς ο χώρος είναι ήδη επίπεδος και σταθερός. Εξαιρούνται χώροι με λακκούβες, σχισμές ή οτιδήποτε χαλάει την παραπάνω συνθήκη, διαφορετικά πρέπει γίνει διόρθωση πριν τη τοποθέτηση. Σε περίπτωση που λιμνάζουν νερά στο έδαφος, αυτό θα πρέπει επίσης να διορθωθεί καθώς τα νερά θα λιμνάζουν και στον χλοοτάπητα.

Προσοχή στην κλίση αποστράγγισης που ήδη υπάρχει. Από τις τρύπες αποστράγγισης μπορούν να περάσουν 60 lt /m<sup>2</sup>/min αλλά αυτά θα πρέπει να οδηγούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλα κομμάτια χλοοτάπητα σαν χαλί και προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψεως περιμετρικά και όπου χρειάζεται. Έτσι, θα έχετε την δυνατότητα να μαζεύετε τον χλοοτάπητα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον χώρο, το οποίο μπορεί και να επεκτείνει τη προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Αν υπάρχουν μικρά κομμάτια που μετακινούνται με το πάτημα ή τον αέρα τότε ο τάπητας πρέπει να κολληθεί.