


Praktiker

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

KARE



Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5202650176172 / 5202650174772

Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να συναρμολογήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	4
Υποδείξεις ασφαλείας	4
Πριν την πρώτη χρήση	5
Συμβουλές συναρμολόγησης	5
Εξαρτήματα	6
Συναρμολόγηση	7
Καθαρισμός και συντήρηση	10
Απόρριψη	10
Εγγύηση	11

Πριν ξεκινήσετε...

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη τοποθέτηση.
Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την τοποθέτηση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση επίπλων θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι ακόλουθες βασικές οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Η χρήση μη εγκεκριμένων για το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενέχει κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!



Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά. Κρατήστε τα πλαστικά σακουλάκια μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ασφυξία.

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
- Ελέγξτε το περιεχόμενο
- Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια (π.χ σε τραπέζι ή στο πάτωμα), ώστε να τα βρίσκετε εύκολα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αν είναι δυνατό, ταξινομήστε τα μέρη με τη σειρά που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συναρμολόγηση.

Συμβουλές συναρμολόγησης


- Μην σφίγγετε πλήρως τις βίδες, παρά μόνο όταν έχετε συναρμολογήσει το προϊόν.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες: Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα.

Εξαρτήματα

No	Εξάρτημα (Ανά καρέκλα)	ΤΜΧ
A	Κάθισμα	1
B	Πόδια	2
C	Μπάρα	1

No	Εξάρτημα (Ανά καρέκλα)	ΤΜΧ
D	Βίδα M6 x 50 mm	2
E	Κυλινδρικό παξιμάδι	2
F	Βίδα M7 x 35 mm	6
G	Κλειδί αλεν	1
H	Ξύλινη τάπα	2


Συναρμολόγηση



Βήμα 1

Τοποθετήστε το κυλινδρικό παξιμάδι (Ε) στις τρύπες της μπάρας (C) και στερεώστε τις δύο άκρες της μπάρας χρησιμοποιώντας τις βίδες (D) σφίγγοντας ελαφρώς με το κλειδί αλεν (G). Μην σφίξετε εντελώς ακόμα.


Κόκκινο σημάδι



Βήμα 2

Τοποθετήστε τα πόδια στο κάτω μέρος του καθίσματος της καρέκλας. Ευθυγραμμίστε τα πόδια και βιδώστε τα με την βίδα (F) στο κάθισμα της καρέκλας χρησιμοποιώντας το κλειδί αλεν (G).

Τα μπροστινά πόδια με το κόκκινο σημάδι πρέπει να βρίσκονται στην απέναντι πλευρά από την πλάτη της καρέκλας, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.



Βήμα 3

Σφίξτε και βιδώστε όλες τις βίδες (D,F) και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξύλινη τάπα (Η) στην μπάρα για να καλύψετε την τρύπα.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Καθαρίστε την καρέκλα με στεγνό σφουγγάρι.
- Σκουπίστε τυχόν επίμονους λεκέδες με ελαφρώς υγρό πανί. Στη συνέχεια, στεγνώστε την περιοχή με μία καθαρή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή στιλβωτικά.
- Ελέγχετε όλες τις βίδες και τα συνδετικά εξαρτήματα τακτικά (ανά 3 μήνες) και σφίγγετε τις βίδες όταν χρειάζεται.

Απόρριψη προϊόντος

Για την απόρριψη τους προϊόντος σας, απευθυνθείτε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου που ανήκετε.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγχτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr