

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΡΑΜΠΟΤ



### Οδηγίες χρήσης

Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ θέρμανσης, την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε τη σόμπα πατήστε το κουμπί **(P3)** για 3 δευτερόλεπτα. η σόμπα μπαίνει αυτόματα στο στάδιο ανάφλεξης. Μετά το στάδιο ανάφλεξης θα εισέλθει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας και τα κουμπιά **(P5)** και **(P6)** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της ισχύος θέρμανσης. Πατώντας **(P1)** ή **(P2)** θα ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το κουμπί **(P4)** δεν είναι προγραμματισμένο (άχρηστο). Για να απενεργοποιήσετε το κουμπί κρατήματος σόμπας **(P3)** για 3 δευτερόλεπτα, η σόμπα θα εισέλθει στη φάση "Τελικός καθαρισμός".

Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από την απόρριψή της και πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.

### Βασική λειτουργία

1. Αύξηση θερμοκρασίας
2. Μείωση θερμοκρασίας
3. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
4. Το κλειδί δεν έχει οριστεί
5. Μείωση ισχύος
6. Αύξηση ισχύος

### Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις: 33 x 86,2 x 6,5 mm

Υλικό: ABS

Χρώμα: Ασημί πρόσοψη, λευκό σώμα

Βάρος: 20 γρ.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 + 50 ° C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 + 50 ° C

Μπαταρία: DC 3V μοντέλο CR2025 (περιλαμβάνεται)

Συσκευασία: Ατομικά τυλιγμένο (νάιλον) με μονωτική γλωττίδα στην μπαταρία