

UNITED®

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ IR-2528



Αυτό το σύμβολο σας καλεί να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και, επίσης, να ενημερώσετε τους άλλους χρήστες εάν είναι απαραίτητο. Αποθηκεύστε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά. Εάν κάποια μέρη αυτών των οδηγιών είναι δύσκολο να κατανοηθούν ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οδηγίες και προειδοποιήσεις για ασφαλή χρήση. Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η ηλεκτρική μόνωση είναι κατηγορίας II, δηλαδή το βύσμα του καλωδίου δεν είναι γειωμένο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτή η συσκευή είναι μόνο για εσωτερική χρήση, πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρά περιβάλλοντα, για να απωθεί τα κουνούπια και τα έντομα με τον τρόπο που καθορίζεται στις παρούσες οδηγίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φως νυκτός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημιυπαίθρια περιβάλλοντα (μπαλκόνι / αίθριο / στοά), μόνο αν η συσκευή δεν είναι εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, υγρασία, άνεμο κλπ.). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αχυρώνες, στάβλους ή παρόμοιους χώρους. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη, εσφαλμένη και ανεύθυνη χρήση ή / και από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε παροχές ρεύματος που καλύπτονται από κουρτίνες, ταπετσαρίες κλπ ή που κρύβονται πίσω από έπιπλα.
- Ποτέ μην εισάγετε εργαλεία ή μεταλλικά αντικείμενα μέσα από τα ανοίγματα της συσκευής.
- Εάν η συσκευή πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά τα εξαρτήματα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά: αν υπάρχει αμφιβολία, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ως προς την ασφαλή χρήση της καθώς και των σχετιζόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από τον χρήστη, δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σωματικών βλαβών.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή κ.λπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν φαίνεται κατεστραμμένη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πάντα να αποσυνδέεται την συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν από το καθάρισμα.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, εκρηκτική σκόνη ή παρόμοιες ουσίες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς αν η συσκευή είναι καλυμμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Προειδοποίηση: μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε τους κινδύνους πυρκαγιάς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Μετά το άνοιγμα της συσκευής, ελέγξτε ότι έχουν συμπεριληφθεί όλα τα εξαρτήματα, σε περίπτωση αμφιβολίας, μην την χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, καρφιά κλπ.) δεν πρέπει να παραμένουν κοντά στα παιδιά, καθώς είναι πιθανές πηγές κινδύνου και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στα κατάλληλα δοχεία ανακύκλωσης.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της πινακίδας αναγνώρισης (ισχύς, κ.λπ.) αντιστοιχούν σε αυτά της παροχής ρεύματος. Η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών βυσμάτων ή

επεκτάσεων δεν συνιστάται, αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και το συνολικό ρεύμα (ενισχυτές) δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από το μέγιστο ρεύμα της συσκευής.

- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση: σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από άλλες πηγές θερμότητας, αιχμηρές άκρες, εύφλεκτα υφάσματα (κουρτίνες, ταπετσαρίες κλπ.), εύφλεκτα αέρια ή δοχεία ψεκασμού.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα.
- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πηγαίστε την για έλεγχο σε έναν ειδικευμένο τεχνικό.

ΧΡΗΣΗ

Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας: εάν το βύσμα είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις του ή από κάποιον με παρόμοια προσόντα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την από την παροχή ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποίηση: πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

- Για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό: μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλο υγρό και μην το βυθίζετε σε υγρά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, μην την πλένετε με τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε την σε ξηρό μέρος.
- Αν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται η απενεργοποίησή της κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας (πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος) και βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο παίζοντας τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 2014/30/EU

Low Voltage Directive: 2014/35/EU

CE Marking: 1993/ 68/ EEC

ROHS Directive: 2011/65/EU, 2015/863/EU



Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο
www.united-electronics.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr