

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Σ.2
Προστατευτικός εξοπλισμός	Σ.2
Συμβουλές οδηγού	Σ.2
Διαδικασίες και συνθήκες οδήγησης	Σ.2
Χρήση του φορτιστή	Σ.3
Μπαταρία	Σ.3
Συντήρηση	Σ.3
Μεταφορά	Σ.3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	Σ.4
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Σ.4
Κόρνα	Σ.4
Ένδειξη μπαταρίας	Σ.4
Φόρτιση	Σ.5
Εφαρμογή	Σ.5
Όψη και λειτουργίες	Σ.5
Κλείδωμα / ξεκλείδωμα	Σ.6
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	Σ.6
Έλεγχος ταχύτητας	Σ.6
Εκκίνηση	Σ.7
Όνομα Bluetooth	Σ.7
Κωδικός πρόσβασης	Σ.7
Ρυθμιστής ταχύτητας	Σ.7
Προβολέας	Σ.8
Πληροφορίες / Επιθεώρηση οχήματος	Σ.8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	Σ.9

Ασφάλεια και Προστασία

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και διαβάστε τους κινδύνους και τις οδηγίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο. Η χρήση ενός ηλεκτρικού προϊόντος μπορεί να είναι επικίνδυνη εάν ο χρήστης δεν είναι προσεκτικός. Η κακή χρήση και η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας δεν αποδίδονται την εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος. Η ορθή κρίση και η κοινή λογική είναι απαραίτητες για να εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι από τους χρήστες. Ελέγξτε τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους στη χώρα σας για να μάθετε πού και πώς να χρησιμοποιείτε το προϊόν σας νόμιμα. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τους νόμους που ισχύουν για τα οχήματα και τους πεζούς.

Προστατευτικός εξοπλισμός

Να φοράτε πάντα τον ακόλουθο εξοπλισμό προστασίας:

- Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο κράνος ανάλογα με την τοποθεσία σας
- Επιθέματα γονάτων και προστατευτικά αγκώνα
- Μπλουζάκι με μακριά μανίκια και μακρύ παντελόνι
- Γάντια
- Παπούτσια με σόλες από καουτσούκ, μην οδηγείτε ποτέ ξυπόλυτοι ή με σανδάλια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τα κορδόνια σας και κρατήστε τα όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους τροχούς και το εσωτερικό σύστημα.

Συμβουλές οδηγού

Ο χρήστης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 κιλά, το μέγεθος και το βάρος δεν πιστοποιούν πλήρως ότι ο χρήστης θα έχει πλήρη έλεγχο του οχήματος. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες γνωρίζουν τους κινδύνους. Η συνιστώμενη ηλικία για τη χρήση αυτού του προϊόντος είναι 10 χρόνια. Είναι δική σας ευθύνη να προσέχετε ένα νεότερο παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, την ωριμότητα και την ικανότητά του να ακολουθεί τους κανόνες. Μην αγγίζετε τον κινητήρα ή τα φρένα του προϊόντος αμέσως μετά τη χρήση, αυτά τα μέρη μπορεί να είναι πολύ ζεστά.

Διαδικασίες και συνθήκες οδήγησης

Ελέγξτε τους ισχύοντες νόμους και κανόνες στη χώρα σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κοιτάξτε γύρω όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν και δώστε προσοχή σε όλους τους πιθανούς κινδύνους. Είναι σημαντικό να σέβεστε τα δικαιώματα και τις ιδιότητες όλων. Για την ασφάλειά σας μην ξεκινήσετε το γκάζι αν δεν βρίσκεστε στο προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για να κάνει άλματα, ακροβατικά κόλπα και ολισθήσεις.

Ποτέ μην οδηγείτε σε δρόμους, κοντά σε οχήματα, σκάλες, λόφους, πισίνες ή άλλα ρεύματα. Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο χέρια. Ποτέ μην πηγαίνετε στο προϊόν με περισσότερα από ένα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα δάχτυλά σας και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα καυτά μέρη κατά τη χρήση (φρένο, κινητήρας, αλυσίδα). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με μια συσκευή αναπαραγωγής Mp3 ή με το τηλέφωνό σας στο χέρι.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να τραβήξετε τίποτα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα και να φθαρεί η μπαταρία. Ποτέ μην βάζετε το προϊόν σε επαφή με το νερό, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά και να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη κατάσταση.

Οδηγείτε μόνο σε επίπεδες και συμπαγείς επιφάνειες. Αποφύγετε τις επιφάνειες με χαλίκι, τρύπες, πάγο, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του προϊόντος. Μην οδηγείτε τη νύχτα ή σε περιοχές όπου η ορατότητα μειώνεται. Μην οδηγείτε σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν χαλιά, καθώς μπορούν να παρεμβαίνουν στην οδήγηση.

Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι κάθε κομμάτι είναι στη σωστή του θέση και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση, επαληθεύστε τα ακόλουθα σημεία:

- Τα φρένα είναι σε καλή κατάσταση
- Όλα τα εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση και στις θέσεις τους
- Τα εξαρτήματα με ελαττώματα κατά την τελευταία χρήση έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τις συνθήκες του κατασκευαστή.
 - Τα άτομα που έχουν ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία όπως: καρδιακοί άνθρωποι, έγκυες γυναίκες, ανεύθυνοι άνθρωποι με προβλήματα πλάτης ή αυχένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

Χρήση του φορτιστή

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να το φορτίσετε. Μπορεί να χρειαστεί μια μεγάλη φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στην ένδειξη μπαταρίας, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σας ανά πάσα στιγμή για να εξασφαλίσετε τη συνεχή ισχύ. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε έως ότου η μπαταρία είναι εντελώς άδεια για να φορτιστεί.

Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή άλλης μάρκας, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία του προϊόντος σας. Για να εξασφαλίσετε έναν κανονικό κύκλο ζωής, είναι σημαντικό να φορτίζετε την μπαταρία σας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Αποφύγετε τους κραδασμούς και την επαφή με το νερό, αυτοί είναι παράγοντες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία.

Ο παρεχόμενος φορτιστής είναι "έξυπνος", θα σταματήσει στο 100% της φόρτισης και δεν θα βλάψει την μπαταρία. Ο φορτιστής πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης, να ελέγχετε τα καλώδια, την κατάσταση των συνδέσεων και τις συνδέσεις. Εάν το προϊόν δεν φορτίζεται, ο φορτιστής μπορεί να είναι ελαττωματικός, πρέπει να αντικατασταθεί.

Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν ενήλικα, είναι σημαντικό να αποσυνδέεται και από τις δύο πλευρές όταν δεν φορτίζεται.

Μπαταρία

Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε ακραίες θερμοκρασίες. Φυλάξτε τη κάτω από 30 ° C και πάνω από 0 ° C. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για 60-90 ημέρες, η μπαταρία μπορεί να χειροτερεύσει. Αυτή η απώλεια αυτονομίας οφείλεται στην έλλειψη χρήσης και κατά συνέπεια δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Στο τέλος του κύκλου, η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα αδιαφοροποίητα γενικά απόβλητα. Απορρίψτε τις μπαταρίες στα δοχεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Η ανάκτηση και η ανακύκλωση των μπαταριών συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης των υλικών πόρων.

Συντήρηση

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό χώρο χωρίς σκόνη και αποφύγετε να το αφήνετε σε υγρή περιοχή ή κάτω από τον ήλιο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλους διαβρωτικούς χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, πράγμα που θα μπορούσε να βλάψει την εμφάνιση και τη δομή της.

Ελέγχετε συνεχώς την κατάσταση των εξαρτημάτων του προϊόντος σας, εάν κάποιο τμήμα έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αν ένα μέρος δεν λειτουργεί, μπορεί να συμβεί πτώση και τραυματισμός.

Μεταφορά

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε το προϊόν σας αεροπορικώς ή με άλλα μέσα μεταφοράς καθώς και με τη μπαταρία του, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές και τον μεταφορέα εκ των προτέρων για να λάβετε τις πιθανές απαγορεύσεις και όρια μεταφοράς. Οι μπαταρίες λιθίου θεωρούνται επικίνδυνες σε πολλές χώρες. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση και η μεταφορά επιτρέπονται πριν ταξιδέψετε. Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη μεταφορά των μπαταριών λιθίου αεροπορικώς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση



Όπως φαίνεται στην εικόνα, η συσκευή σας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί με κόκκινο χρώμα. Πιέστε προς τα πάνω για να την ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το.

2. Κόρνα

Υπάρχει ένα χειροκίνητο κουδούνι στη μπάρα χειρισμού, χρησιμοποιήστε το για να προειδοποιήσετε τους ανθρώπους γύρω σας για την άφιξή σας.



3. Ένδειξη μπαταρίας



Η οθόνη στο δεξί μέρος του τιμονιού σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας της συσκευής σας.

4 μπάρες: Μπαταρία έως και 100%

3 μπάρες: Μπαταρία κάτω από 80%

2 μπάρες: Μπαταρία κάτω από 50%

1 bar: Μπαταρία κάτω από 20%

5. Φόρτιση

Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στο πλαίσιο του ποδηλάτου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι τέσσερις ράβδοι γίνονται μπλε.



6. Εφαρμογή



Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή UrbanGlide από το κατάστημα της Apple ή το Play store. Η συσκευή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνδέσει την εφαρμογή με το smartphone σας. Μόλις εντοπιστεί το ποδήλατο στο smartphone σας, κάντε κλικ πάνω του μέσω της εφαρμογής για να το συνδέσετε.

Η εφαρμογή απαιτεί τουλάχιστον το Android 4.3 και το iOS 8 να λειτουργούν.


7. Όψη και λειτουργίες

Στην κύρια όψη της εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε το ταχύμετρο, το επίπεδο μπαταρίας και το επίπεδο θέρμανσης της μπαταρίας. Το λογότυπο Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στη διεπαφή αναζήτησης Bluetooth.


Όταν κάνετε κλικ στο βέλος πάνω από το ταχύμετρο, εμφανίζονται τα χιλιόμετρα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν πιέζετε το λουκέτο στο ταχύμετρο, μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το ηλεκτρικό ποδήλατό σας. Όταν το ποδήλατο είναι κλειδωμένο, είναι αδύνατο να επιταχυνθεί.

Τέλος, στο κάτω μέρος της όψης, υπάρχουν δύο εικονίδια, το πρώτο σας επιτρέπει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις, το δεύτερο σας επιτρέπει να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι.



8. Κλείδωμα/ξεκλείδωμα



Όταν κάνετε κλικ στο λουκέτο, η εφαρμογή σας ζητάει έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το ηλεκτρικό ποδήλατό σας. Όταν απενεργοποιείτε το ποδήλατό σας, κλειδώνει αυτόματα, μπορείτε να οδηγείτε μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο.

Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι 123456, μπορείτε να τον αλλάξετε στις ρυθμίσεις.



Ρυθμίσεις

9. Έλεγχος ταχύτητας


Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή σας και να την περιορίσετε σε μέγιστη ταχύτητα.

Για να εξοικειωθείτε με το ποδήλατο, περιορίζεται αυτόματα στα 20 χλμ. / Ώρα.

Μόλις οδηγήσετε συνολικά 10χλμ, μπορείτε να αυξήσετε τη μέγιστη ταχύτητα.



10. Εκκίνηση




Η ρύθμιση "Εκκίνηση" σας επιτρέπει δύο επιλογές εκκίνησης:


1. Έναρξη μηδενικής ταχύτητας: το οποίο σας επιτρέπει να επιταχύνετε άμεσα όταν σταματάει το ποδήλατο.
2. Η μη μηδενική εκκίνηση: η οποία σας επιτρέπει να επιταχύνετε μόνο όταν το ποδήλατο έχει ήδη πάρει λίγο ταχύτητα με τη βοήθεια των ποδιών σας.

11. Όνομα Bluetooth

Στο "Bluetooth name" μπορείτε να αλλάξετε το όνομα Bluetooth. Το όνομα θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη συσκευή.



12. Κωδικός




Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το ποδήλατό σας.

Για να το κάνετε αυτό, καταχωρίστε απλά τον παλιό σας κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασής σας.


Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης "123456" και πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασής σας.

13. Ρυθμιστής ταχύτητας

Για να χρησιμοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις με τίτλο "Cruise". Μόλις ενεργοποιηθεί, κρατήστε πατημένη μια ταχύτητα για 8 δευτερόλεπτα, όταν το φως στο κάτω μέρος της οθόνης του ποδηλάτου σας αναβοσβήνει, αφήστε το γκάζι και η ταχύτητα θα διατηρηθεί.



14. Προβολέας




Στις ρυθμίσεις των προβολέων, μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω δύο λειτουργίες:

1. Μη αυτόματα: Μπορείτε να χειρίζεστε χειροκίνητα τον προβολέα του ποδηλάτου σας μέσω της εφαρμογής ή του κουμπιού στο τιμόνι.
2. Αυτόματα: Η φωτεινή ένδειξη ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη φωτεινότητα της θέσης του ποδηλάτου.


Για να ενεργοποιήσετε τα πίσω φώτα, απλά πατήστε το κουμπί απευθείας στο πίσω φως. Υπάρχουν δύο καταστάσεις: σταθερή και αναβοσβήνει.

Προειδοποίηση: Το φως καταναλώνει μπαταρία, αποφεύγετε να το αφήνετε αν δεν είναι απαραίτητο.

15. Πληροφορίες /επιθεώρηση οχήματος



Στο τμήμα αυτό, μπορείτε να ελέγξετε την τάση, την έκδοση εφαρμογής και το αναγνωριστικό του οχήματος.



Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση όλων των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, θα ανιχνευθεί αυτόματα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δε λειτουργεί	Δεν έχει φορτιστεί η μπαταρία	Φορτίστε την μπαταρία και ελέγξτε ότι ανάβει το κόκκινο φως.
	Οι συνδέσεις ή τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα.	Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι καλά τοποθετημένη στο προϊόν.
Δε λειτουργεί συνεχόμενα	Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.	Φορτίστε την μπαταρία και ελέγξτε ότι ανάβει το κόκκινο φως.
	Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη.	Βεβαιωθείτε ότι καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο. Η μπαταρία μπορεί να απαιτεί αντικατάσταση.
Ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί	Υπερφόρτωση	Η υπερφόρτωση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. Απενεργοποιήστε το προϊόν, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
	Κάψιμο ασφάλειας	Η υπερφόρτωση μπορεί να κάψει ασφάλειες. Γι αυτό επικοινωνήστε με το τμήμα σερβις.. Πριν από αυτό, ελέγξτε την κατάσταση όλων των καλωδίων και των συνδέσεων.
Κινείται αργά	Τα φρένα δεν είναι σωστά ρυθμισμένα.	Ελέγξτε την κατάσταση των φρένων και προσπαθήστε να τα χαλαρώσετε. Αν αυτό δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
	Έχει φορτωθεί με επιπλέον βάρος	Ελέγξτε ότι ο χρήστης ζυγίζει λιγότερο από το προηγούμενος συνιστώμενο βάρος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
	Κακές συνθήκες οδήγησης	Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
	Οι τροχοί/ελαστικά έχουν φθαρεί.	Ελέγξτε την κατάσταση των τροχών του προϊόντος.

DECLARATION OF CONFORMITY

We undersigned PACT INFORMATIQUE hereby declare that the product.

Model: BIKE 140

Type: Electric bike.

Function: Electric bike for personal transport.

Product description: Foldable Electric bike has sits and adjustable handlebars.

Meets all standards and technical directives below:

DIRECTIVES

2014/53/EU	2006/42/EC	
------------	------------	--

TESTS STANDARD

EN 61000-6-3:2007+A1:2011	EN 301 489-1 V2.1.1	EN 300 328 V2.1.1
EN 61000-6-1:2007	EN 301 489-17 V3.1.1	EN 62479:2010
EN ISO 12100:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014	

CERTIFICATES/REPORTS

SZEM1709009645MDV-01	GZES170901542301	GZES170921542301
GZES1709015423MDC	GZES170901542302	

All radio emission tests were carried out by the laboratories mentioned below:

SGS-CSTC Sandards Technical Servicies (Shanghai) Co.,Ltd.
588 West Jindu Road, Xinqiao, songjiang, 201612 Shanghai, China


Contact details of the manufacturer or agent:

PACT Informatique
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand – France

Contact details of the person authorized to edit the technical document:

Michael Barreira
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand - France

This declaration shall be issued under the responsibility of the manufacturer and, where appropriate, of his representative
10/12/2018.

**Representative of the company:**

PACT INFORMATIQUE
33 rue du ballon – Noisy le
Grand - France
Maurice Bodokh
CEO