

Einhell





GE-CL 18/1 Li E




GR Οδηγίες χρήσης επαναφορτιζόμενου φυσστήρα GE-CL 18/1 Li E




Art.-Nr.: 34.335.41 (Solo)

I.-Nr.: 21010





10



Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να τους παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των οδηγιών και των υποδείξεων ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιário.

Προσοχή!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Εάν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης για το μέλλον.

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων συμβόλων (βλέπε σχήμα 10)

1. Προσοχή!
2. Φορέστε προστασία ματιών
3. Φοράτε προστατευτική ακοή
4. Διαβάστε τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία!
5. Κρατήστε τους τρίτους μακριά από την περιοχή κινδύνου
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βροχή ή χιόνι.
Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία.
7. Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος.

2. Περιγραφή συσκευής και εύρος παράδοσης**2.1 Περιγραφή συσκευής (Εικ. 1/2)**

1. Σωλήνας παροχής αέρα (2 μέρη)
2. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
3. Μονάδα μοτέρ.
4. Ρυθμιστής στροφών.

2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων ειδών παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών ή τμημάτων που λείπουν, παρακαλούμε να αποταθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο κέντρο συνεργείου της εταιρείας μας προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

- Ανοίξτε της συσκευασίας και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή
- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν)
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

Προσοχή!

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα. Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας.

- Μονάδα μοτέρ
- Σωλήνας παροχής αέρα
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγίες ασφαλείας

3. Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την ανατίναξη και τη συσσώρευση ελαφρών βρωμιών, ξηρών φύλλων και χόρτου από πλακόστρωτες επιφάνειες, δυσπρόσιτα μέρη ή γκαζόν.

Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Δεν προορίζεται οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από αυτό.

Ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό οποιουδήποτε είδους προκληθεί.

Λάβετε υπόψη ότι οι συσκευές μας προορίζονται για χρήση όπως προορίζεται

δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και σε αντίστοιχες δραστηριότητες.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές χωρίς φορτίο.....	12.000 min ⁻¹
Στροφές	1.400 -12.000 min ⁻¹
Ταχύτητα αέρα.....	210χλμ./ώρα
Κατηγορία ασφαλείας.....	III
Στάθμη ηχητικής ισχύος.....	79,5 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης.....	68,5 dB
Αβεβαιότητα K	3 dB
Δόνηση ahv	≤2.5m/s ²
Αβεβαιότητα K	1.5m/s ²
Βάρος	1.5 κιλά

Προσοχή!

Η συσκευή παρέχεται χωρίς μπαταρίες και χωρίς φορτιστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις μπαταρίες Li-Ion της σειράς Power-X-Change!

Οι μπαταρίες Li-Ion της σειράς Power-X-Change μπορούν να φορτιστούν μόνο με το φορτιστή Power-X-Change.

Φοράτε προστατευτικά ακοής.

Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Η καθορισμένη τιμή εκπομπών κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή.

Η καθορισμένη τιμή εκπομπών κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο.

Η καθορισμένη τιμή εκπομπών κραδασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική εκτίμηση της απομείωσης.

Μειώστε το θόρυβο και τους κραδασμούς στο ελάχιστο!

- Χρησιμοποιείτε μόνο άψογες συσκευές.
- Συντηρείτε και καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Προσαρμόστε τη μέθοδο εργασίας σας στη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

- Ελέγξτε τη συσκευή εάν είναι απαραίτητο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Φόρεσε γάντια.

Προσοχή!

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο σωστά, υπάρχουν πάντα υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την κατασκευή και το σχεδιασμό αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:

1. Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν φορεθεί κατάλληλη μάσκα σκόνης.
2. Βλάβη στην ακοή εάν δεν φορεθεί κατάλληλη προστασία ακοής.
3. Βλάβη στην υγεία που προκαλείται από δονήσεις στο χέρι εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν λειτουργεί και δεν συντηρείται σωστά.
4. Βλάβη στα μάτια εάν δεν χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.

Αυτή η συσκευή δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Αυτό το πεδίο μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να επηρεάσει ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτούν το γιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος προτού χειριστούν τη συσκευή.

5. Πριν από τη θέση σε λειτουργία

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρίες και φορτιστή!

Προειδοποίηση!

Πάντα να βγάζετε την μπαταρία πριν εργαστείτε με τη συσκευή.

5.1 Συναρμολόγηση σωλήνων

Σημείωση: Στην κατάσταση παράδοσης, ο σωλήνας φυσητήρα στην πλευρά του κινητήρα (Εικ. 2 / Θέση 1α) και ο λυγισμένος σωλήνας φυσητήρα (Εικ. 2 / Στοιχείο 1β) συνδέονται μεταξύ τους.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με σωλήνα 2 μερών (κατάσταση παράδοσης) ή μόνο με το κοντό, κινητήρα από πλευράς κινητήρα (βλ. Κεφάλαιο 5.1.2).

5.1.1 Συναρμολόγηση σωλήνα στον κινητήρα (Εικόνα 3)

Συνδέστε τη μονάδα κινητήρα (στοιχείο 3) και τον σωλήνα ανεμιστήρα πλευράς κινητήρα (στοιχείο 1α).

5.1.2 Αποσυναρμολόγηση του κυρτού σωλήνα (Εικόνα 4)

Ξεβιδώστε το λυγισμένο σωλήνα φυσητήρα (στοιχείο 1 b) από το τέλος της διαδρομής και τραβώντας το σωλήνα κινητήρα-πλευρά φυσητήρα (στοιχείο 1α).

5.1.3 Συναρμολόγηση του καμπύλου σωλήνα (Εικ. 5)

Πιέστε το λυγισμένο σωλήνα φυσητήρα (στοιχείο 1 b) επί του σωλήνα φυσητήρα (στοιχείο 1α) ήδη τοποθετημένος στη μονάδα του κινητήρα.

Οι κλειδαριές και στις δύο πλευρές (στοιχείο Α) πρέπει να ωθούνται στους οδηγούς (στοιχείο Β). Με την περιστροφή του λυγισμένου σωλήνα φυσητήρα είναι στερεωμένη όταν φτάσει στο στοπ επί του σωλήνα φυσητήρα της πλευράς του κινητήρα.

Προσοχή! Ο λυγισμένος σωλήνας πρέπει να περιστραφεί μέχρι να φτάσει στη στάση για να εξασφαλιστεί ασφαλές κλείδωμα.

5.2 Τοποθέτηση της μπαταρίας (Εικ. 6/7)

Όπως φαίνεται στην Εικ. 6, πατήστε το κουμπί ασφαλίσης (Εικ. 6 / Θέση Γ) της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία στην παρεχόμενη θήκη μπαταρίας.

Μόλις η μπαταρία μπορεί να φανεί σε θέση όπως στην Εικ. 7, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί κλειδώματος έχει ασφαλίσει!

Η μπαταρία αφαιρείται με αντίστροφη σειρά!

5.3 Φόρτιση της μπαταρίας (Εικόνα 8)

1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί κλειδώματος.
2. Συγκρίνετε αν η τάση δικτύου που καθορίζεται στην πινακίδα ταιριάζει με την υπάρχουσα τάση δικτύου. Τοποθετήστε το φως του φορτιστή στην πρίζα.
Το πράσινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει.
3. Συνδέστε την μπαταρία στο φορτιστή.
4. Στην ενότητα "Οθόνη φορτιστή" θα βρείτε έναν πίνακα με τις έννοιες της οθόνης LED στο φορτιστή.

Η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί λίγο κατά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό είναι φυσιολογικό.

Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί, ελέγξτε

- Εάν η τάση δικτύου είναι διαθέσιμη στην πρίζα
- εάν οι επαφές φόρτισης βρίσκονται σε τέλεια επαφή.

Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας, παρακαλώ

- Το φορτιστή
- και την μπαταρία στείλτε στην εξυπηρέτηση πελατών μας.

Για σωστή αποστολή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή το σημείο πώλησης όπου αγοράστηκε η συσκευή.

Κατά την αποστολή ή την απόρριψη μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι συσκευάζονται ξεχωριστά σε πλαστικές σακούλες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά!

Για λόγους μεγάλης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία επαναφορτίζεται εγκαίρως. Αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο εάν διαπιστώσετε ότι η συσκευή επιβραδύνεται. Ποτέ μην αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία. Αυτό οδηγεί σε ελάττωμα της μπαταρίας!

Οθόνη χωρητικότητας μπαταρίας (Εικ. 9)

Πατήστε το διακόπτη για την ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας (Θέση D). Η οθόνη χωρητικότητας της μπαταρίας (στοιχείο E) υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας χρησιμοποιώντας 3 LED.

Ανάβουν και τα 3 LED:

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Ανάβουν 2 ή 1 LED (s)

Η μπαταρία έχει αρκετή εναπομένουσα φόρτιση.

Αναβοσβήνει 1 LED:

Η μπαταρία είναι άδεια, φορτίστε την μπαταρία.

Αναβοσβήνουν όλα τα LED:

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί βαθιά και είναι ελαττωματική. Η ελαττωματική μπαταρία δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται ή να φορτίζεται!

5.4 Έλεγχος ταχύτητας (Εικ. 1)

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών.

Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε τον ρυθμιστή στροφών (Εικ. 1 / Θέση 4) στην επιθυμητή θέση. Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο με την απαιτούμενες στροφές και μην την αφήσετε να λειτουργεί άσκοπα.

6. Λειτουργία

- Για ενεργοποίηση, πατήστε το διακόπτη on / off (2) και κρατήστε το πατημένο.

- Αφήστε το διακόπτη on / off για απενεργοποίηση.
- Κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τα εμπρός και προχωρήστε σιγά-σιγά ώστε να φυσήξει το υλικό ή να το αφαιρέσετε από σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν αποθηκεύσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και αφαιρέστε την μπαταρία.

7.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες. Αυτά θα μπορούσαν να προσβάλουν τα πλαστικά μέρη της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Η διείσδυση του νερού σε ηλεκτρικές συσκευές αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

7.2 Συντήρηση

- Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, ελέγξτε τη συσκευή μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικό ή συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών.
- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

7.3 Παραγγελία ανταλλακτικών

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

Τύπος της συσκευής

Αριθμός είδους της συσκευής

Αριθμός ταύτισης της συσκευής

Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

8. Βλάβες

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι σωστά φορτισμένη και αν ο φορτιστής δουλεύει. Και αν παρότι υπάρχει τάση δεν δουλεύει, στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας.

9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μια συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση της κοινότητας!

10. Αποθήκευση

Βγάλτε την μπαταρία

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

11.Ενδείξεις φορτιστή

Κατάσταση ένδειξης		Σημασία και μέτρα
Κόκκινο LED	Πράσινο LED	
απενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Ετοιμότητα για λειτουργία Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο και έτοιμος για λειτουργία. Η μπαταρία δεν είναι μέσα στο φορτιστή.
Ενεργοποιημένο	απενεργοποιημένο	Φόρτιση Ο φορτιστής φορτίζει την μπαταρία σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Μπορείτε να βρείτε τους αντίστοιχους χρόνους φόρτισης απευθείας στο φορτιστή. Σημείωση! Ανάλογα με την υπάρχουσα φόρτιση της μπαταρίας, η πραγματική Οι χρόνοι φόρτωσης διαφέρουν ελαφρώς από τους καθορισμένους χρόνους φόρτωσης.
απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Η μπαταρία είναι φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Μετά από αυτό, το σύστημα μεταβαίνει σε ήπια φόρτιση έως ότου φορτιστεί πλήρως. Αφήστε την μπαταρία για περίπου 15 λεπτά. περισσότερο στο φορτιστή. Μετρήστε: Αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το δίκτυο.
Αναβοσβήνει	απενεργοποιημένο	Φόρτιση προσαρμογής Ο φορτιστής βρίσκεται στη λειτουργία για προσεκτική φόρτιση. Για λόγους ασφαλείας ο φορτιστής φορτίζεται πιο αργά και χρειάζεται πάνω από 1 ώρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα εξής: - Η μπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ καιρό ή συνεχίστηκε η εκφόρτωση μίας εξαντλημένης μπαταρίας (βαθιά εκφόρτωση) - Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν κυμαίνεται στα ιδανικά πλαίσια μεταξύ 25°C και 45°C. Τι πρέπει να κάνετε: Περιμένετε μέχρι να περατωθεί η διαδικασία φόρτισης, παρόλα αυτά μπορεί να συνεχιστεί η φόρτιση της μπαταρίας.
Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Σφάλμα Δεν είναι δυνατή πλέον η φόρτιση. Η μπαταρία είναι ελαττωματική. Τι πρέπει να κάνετε: Μία ελαττωματική μπαταρία δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
Ενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Βλάβη θερμοκρασίας: Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π. χ. άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία) ή πολύ κρύα (κάτω από 0°C). Τι πρέπει να κάνετε: Αφαιρέστε τη μπαταρία και φυλάξτε την αυτή τη 1 ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 20° C).

Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον. Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή ανακύκλωση σε περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών νόμων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα παλιών συσκευών και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Ενημέρωση για το σέρβις

Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων.

Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθορά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.

Κατηγορία	Παράδειγμα
Φθειρόμενα εξαρτήματα*	μπαταρία
Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα*	
Ελλείψεις	

* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο www.isc-gmbh.info. Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτούργησε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
- Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
- Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?

Περιγράψτε αυτή τη δυσλειτουργία.

Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρόλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποταθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε και τηλεφωνικά στη διάθεσή σας στον αριθμό σέρβις που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης.

Για την αξίωση της εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ισχύουν μόνο για καταναλωτές, δηλ. για φυσικά πρόσωπα που δεν χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό ούτε για επαγγελματικούς σκοπούς ούτε για άλλη ανεξάρτητη απασχόληση. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης που υπόσχεται ο πιο κάτω κατασκευαστής πέραν της νόμιμης εγγύησης στους αγοραστές των νέων συσκευών του. Δεν θίγονται από την εγγύηση αυτή οι νόμιμες αξιώσεις σας εγγύησης. Η εγγύησή μας σας παρέχεται δωρεάν.

2. Η εγγύηση επεκτείνεται αποκλειστικά και μόνο σε ελαττώματα σε μία συσκευή του πιο κάτω κατασκευαστή και που αφορούν ελαττώματα υλικού ή κατασκευής και περιορίζεται κατά την κρίση μας στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων της συσκευής ή στην αντικατάστασή της. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή εάν εκτέθηκε σε παρόμοια εντατική χρήση.

3. Από την εγγύησή μας εξαιρούνται τα εξής:

- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή σε όχι σωστή εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (όπως π.χ. σύνδεση σε εσφαλμένη τάση ή σε λάθος είδος ρεύματος) ή σε μη τήρηση των όρων συντήρησης και ασφαλείας ή σε περίπτωση έκθεσης της συσκευής σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες ή σε έλλειψη φροντίδας και συντήρησης.

- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε καταχρηστική ή εσφαλμένη χρήση (όπως π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), σε είσοδο ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, βλάβες μεταφοράς), άσκηση βίας ή ξένη επέμβαση (όπως π. χ. βλάβη από πτώση).

- Βλάβες της συσκευής ή τμημάτων της συσκευής που οφείλονται σε συνήθη ή φυσική φθορά.

4. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να εγερθούν πριν τη λήξη της διάρκειας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης μετά την πάροδο της διάρκειας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την νέα έναρξη της διάρκειας της εγγύησης για τη συσκευή ή για ενδεχομένως χρησιμοποιημένα νέα ανταλλακτικά. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση σέρβις επί τόπου.

5. Για την αξίωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαττωματική σας συσκευή στο: www.isc-gmbh.info. Να έχετε μαζί σας την απόδειξη της νέας συσκευής. Οι συσκευές που αποστέλλονται χωρίς αποδείξεις και χωρίς πινακίδα στοιχείων, αποκλείονται από την εγγύηση λόγω μη δυνατότητας ταξινόμησης. Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας επιστραφεί αμέσως είτε η επισκευασμένη συσκευή είτε μία καινούργια συσκευή.

Ευχαρίστως επισκευάζουμε ελαττώματα της συσκευής έναντι πληρωμής, εάν τα ελαττώματα αυτά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να στείλετε τη συσκευή στη διεύθυνση του σέρβις μας.

Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα παραπέμπουμε στους περιορισμούς αυτής

της εγγύησης σύμφωνα με τους πληροφορίες σέρβις αυτών των οδηγιών χρήσης.---

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

EU

D	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel	PL	deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
GB	explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product	BG	декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
F	déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article	LV	paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
I	dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo	LT	apibūdina šį atitikiną EU reikalavimams ir prekės normoms
NL	verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product	RO	declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
E	declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo	GR	δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
P	declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo	HR	potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
DK	attestierer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel	BIH	potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
S	förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln	RS	potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
FIN	vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset	RUS	следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE	tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele	UKR	проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вироб
CZ	vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek	MK	ja изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикул
SLO	potvrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek	TR	Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
SK	vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok	N	erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
H	a cílíkhez az EU-irányvonal és Normák szerinti a következő konformitást jelenti ki	IS	Lýsir uppfyllingu EU-regluna og annars staðla vöru

Akku-Universalbläser GE-CL 18/1 Li E (Einhell)

☐ 2014/29/EU	☒ 2006/42/EC
☐ 2005/32/EC_2009/125/EC	☐ Annex IV Notified Body: Reg. No.:
☐ (EU)2015/1188	
☐ 2014/35/EU	☒ 2000/14/EC_2005/88/EC
☐ 2006/28/EC	☒ Annex V
☒ 2014/30/EU	☐ Annex VI Noise: measured $L_{WA} = 79,5$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 87$ dB (A) P = kW; L/D = cm Notified Body:
☐ 2014/32/EU	
☐ 2014/53/EU	☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628
☐ 2014/68/EU	Emission No.:
☐ (EU)2016/426 Notified Body:	
☐ (EU)2016/425	
☒ 2011/85/EU_(EU)2015/863	

Standard references: EN 60745-1, EN 15503, EN 55014-1, EN 55014-2

Landau/Isar, den 03.02.2020


 Andreas Weichselgartner/General-Manager


 Georg Product-Management

First CE: 2020
 Art.-No.: 34.335.41 L-No.: 21010
 Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR020812
 Documents registrar: Landauer Josef
 Wieserweg 22, D-94405 Landau/Isar