

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/support

XL490



XL495



Οδηγός γρήγορης
έναρξης

PHILIPS


1 Σύνδεση



Μόνο για την έκδοση
πολλών συσκευών χειρός.


2 Έναρξη

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας



- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 2 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο ▲🕒 ή ▼🕒 για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου



- 🔋 > 70%
🔋 70% - 40%
🔋 40% - 10%
🔋 Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία
Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

Κλήση

- Για να κάνετε μια κλήση, πατήστε 📞^R ή 🗣️ και πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε 📞^R ή 🗣️ όταν χτυπάει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το 📞.

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε ▲🔊 ή ▼🔊 για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Ρύθμιση πλήκτρων άμεσης κλήσης


- 1 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε παρατεταμένα **m1**, **m2** ή **m3**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Για να πραγματοποιήσετε μια ταχεία κλήση από την καταχώρηση που έχετε αποθηκεύσει στο πλήκτρο άμεσης κλήσης, πατήστε **m1**, **m2** ή **m3** κατά τη λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια πατήστε 📞^R ή 🗣️ για να καλέσετε τον αριθμό.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε [Μενού].
- 2 Επιλέξτε [Τηλ. κατ/γος] > [Προσθ. νέου].
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

3 Τηλεφωνητής (για το XL495)

Ακρόαση εγγεγραμμένων μηνυμάτων



- ① Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **⏻**.
- ② Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **🗑️**.
- ③ Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε **🔊** / **🔊**.
- ④ Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος, πατήστε **▶️**.

- ⑤ Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **◀️**.
- ⑥ Για έναρξη/διακοπή ακρόασης, πατήστε **▶️**.



Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή

- 1** Πατήστε **[Μενού]**.
- 2** Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Μήνυμα]**.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το καινούργιο σας τηλέφωνο ή κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν. Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
23_EL_V3.0
WK17115