



ΚΟΥΝΙΑ ΚΗΠΟΥ PLAY



Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5207303302274

Συγχαρητήρια!

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται
στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε.....	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
Υποδείξεις ασφαλείας	5
Πριν την πρώτη χρήση	6
Εξαρτήματα	7
Συναρμολόγηση.....	9
Καθαρισμός και φροντίδα.....	12
Αποθήκευση.....	12
Απόρριψη προϊόντος	12
Απόρριψη συσκευασίας	12
Εγγύηση.....	13

Πριν ξεκινήσετε...

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι ακόλουθες βασικές οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν.
- Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Η χρήση μη εγκεκριμένων για το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενέχει κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Η χρήση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Σε έντονα / ακραία καιρικά φαινόμενα και ειδικά στις περιπτώσεις όπου φυσάει δυνατός άνεμος, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν. Αποθηκεύστε το σε καλά προφυλασσόμενο χώρο π.χ. κάτω από στέγαστρο.
- Μέγιστο βάρος αντοχής 250Kg ομοιόμορφα κατανεμημένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!


Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά.


Κρατήστε τα πλαστικά σακουλάκια μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγχτε το περιεχόμενο.
- Τοποθετήστε όλα τα μέρη σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια (π.χ. σε τραπέζι ή στο πάτωμα), ώστε να τα βρίσκετε εύκολα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αν είναι δυνατό, ταξινομήστε τα μέρη με τη σειρά που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συναρμολόγηση.



Εξαρτήματα

A		2x
B		2x
C		1x
D		1x
E		2x
F		2x
G		1x
H		1x
I		2x
J		2x
K		1x

L		1x
M		1x
N		2x
O	D6×63 	4x
P	D6×25 	3x
Q	D6×55 	6x
R	D6×45 	6x
S	D6×88 	4x
T	D6×80 	2x
W		2x
X		4x
Y		1PC

Συναρμολόγηση




Βήμα 1




Βήμα 2



Βήμα 3



Βήμα 4



Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρίστε και προστατέψτε τα έπιπλα με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βιούρτσες ή συρμάτινα σφουγγαράκια που θα χαράξουν την επιφάνειά τους. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά διαλύματα για τον καθαρισμό.

Μην αφήνετε εκτεθειμένα στον ήλιο τα μαξιλάρια. Ο ήλιος και η υγρασία φθείρουν το χρώμα και μειώνουν τη διάρκεια ζωής τους. Καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε το προϊόν πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Για την αποθήκευση χρησιμοποιήστε συσκευασία που παρέχει προστασία από την υγρασία και τη σκόνη. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία.

Απόρριψη προϊόντος

Για την απόρριψη του προϊόντος σας, απευθυνθείτε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου που ανήκετε.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα. Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις:

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγχτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr

