

ΣΤΟΡΙ ΡΟΜΑΝ ΣΒΕΔΕ



Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Συγχαρητήρια!

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!
Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος. Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια σας, όπως και για τη χρήση και τη φροντίδα του προϊόντος.
- Σας παρακαλούμε να διαβάσετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές από ακατάλληλη χρήση! Προσέχετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας που βρίσκονται πάνω στο προϊόν.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των παρόντων οδηγιών.
- Ελέγξτε εάν έχετε παραλάβει όλα τα εξαρτήματα που αναγράφονται στον κατάλογο εξαρτημάτων. Μην αρχίσετε την εγκατάσταση εφόσον υπολείπονται κάποια εξαρτήματα ή παρουσιάζουν φθορές.
- Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

- Το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδο και ομοιόμορφο τοίχο ή οροφή, τα οποία αντέχουν στη χρήση του προϊόντος.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή εσωτερική χρήση.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά. Κρατήστε τα πλαστικά σακουλάκια μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο.
- Τοποθετήστε όλα τα μέρη σε μια επίπεδη επιφάνεια, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αν είναι δυνατό, ταξινομήστε τα μέρη με τη σειρά που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συναρμολόγηση.

Εξαρτήματα



Βραχίονες (2-3) Άγκιστρο κορδονιού (1) Βίδες (5-7) Ούπατ (5-7) Στόρι (1)



Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία, απαιτούνται ωστόσο για τη συναρμολόγηση του προϊόντος.


Συναρμολόγηση

- Ελέγξτε πριν την συναρμολόγηση το προϊόν για τυχόν ζημιές.
- Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας και λαμβάνετε υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά!
- Προσδιορίστε αρχικά το σημείο εγκατάστασης του προϊόντος.
- Για να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο κορδόνι, το στόρι θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον **1,5m** από το πάτωμα. Επιπλέον, το άγκιστρο κορδονιού θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άνω πλευρά και σε κάθε περίπτωση σε ύψος τουλάχιστον **1,5m** από το πάτωμα.
- Εξασφαλίστε πως υπάρχει πρίζα σε κοντινή απόσταση σε περίπτωση που απαιτηθεί ηλεκτρικό τρυπάνι και βεβαιωθείτε πως δεν θα τρυπήσετε σε σημεία όπου περνούν ηλεκτρικοί αγωγοί ή σωλήνες νερού!
- Κατά τη συναρμολόγηση ακολουθήστε την αριθμητική σειρά των οδηγιών.

1. Τοποθέτηση στοριού

Χρησιμοποιώντας τους βραχίονες που παρέχονται, μπορείτε να εγκαταστήσετε το στόρι σας σε μία από τις δύο θέσεις στερέωσης:

- Στην οροφή
- Στην πρόσοψη



■ Τοποθέτηση στην οροφή ■ Τοποθέτηση στην πρόσοψη

Εξωτερική εσοχή (πρόσοψη)

Εάν τοποθετήσετε το στόρι μπροστά από το παράθυρο, οι αποστάσεις (C) πρέπει να είναι ίδιες. Για να τις υπολογίσετε (C), απλώς αφαιρέστε το (B) από το (A) και διαιρέστε το υπόλοιπο διά του δύο. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης σε πρόσοψη.

Εσωτερική Εσοχή (οροφή)


Τοποθετήστε το στόρι στην οροφή εάν υπάρχουν εμπόδια, όπως π.χ. πόμολα παραθύρου. Τοποθετήστε το στόρι στην κατάλληλη θέση, αφήνοντας ίσες αποστάσεις μεταξύ των βραχιόνων.

Πιθανές θέσεις βραχιόνων:




Τοποθέτηση στην οροφή

Μετρήστε την απόσταση **A** που προεξέχουν τυχόν πόμολα από το πλαίσιο. Σημειώστε την απόσταση στην οροφή και χρησιμοποιήστε την για την τοποθέτηση του πίσω μέρους του βραχίονα. Σημειώστε τη θέση των οπών **B** και βιδώστε τους βραχίονες στην οροφή χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα ούπατ που παρέχονται.




Τοποθέτηση στην πρόσοψη


Τοποθετήστε το βραχίονα με το κινητό μέρος του να κοιτάει προς το μέρος σας και σημαδέψτε τις οπές **B**. Βιδώστε το βραχίονα στη θέση του. Χρησιμοποιήστε ούπατ κατάλληλα για την τοιχοποιία σας.





Σπρώξτε το κινητό μέρος του βραχίονα αριστερόστροφα μέχρι τέρμα. Στη συνέχεια τοποθετήστε (κουμπώστε) το στόρι πάνω από τον βραχίονα, εισάγοντας πρώτα το μπροστινό χείλος της ράγας οδηγού **A**.



Σπρώξτε το κινητό μέρος του βραχίονα δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη θέση αυτή, κρατώντας σταθερά τη ράγα οδηγό του στοριού.



2. Τοποθέτηση των στοπ ασφαλείας του κορδονιού



2.1 Εγκαταστήστε το στόρι, όπως περιγράφεται, φροντίζοντας η ράγα οδηγός (ανωκάσι) να έχει στερεωθεί με ασφάλεια. Κατεβάστε το στόρι στο μέγιστο επιθυμητό μήκος και ασφαλίστε το στη θέση αυτή.

2.2 Μετρήστε την απόσταση από τη ράγα οδηγό (ανωκάσι) έως τα στοπ κορδονιού. Εάν τα στοπ κορδονιού βρίσκονται 25-50 mm κάτω από τη ράγα οδηγό (ανωκάσι), δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ρύθμιση και τα στόρια είναι έτοιμα για χρήση.

2.3 Εάν τα στοπ κορδονιού δεν είναι 25-50 mm κάτω από τη ράγα οδηγό (ανωκάσι), χαλαρώστε (αλλά μη λύσετε) τον κόμπο που περιβάλλει το στοπ κορδονιού [εικ. 10].


2.4 Τραβήξτε και τα δύο στοπ κορδονιού και τον χαλαρό κόμπο προς τη ράγα οδηγό (ανωκάσι) έως ότου το στοπ κορδονιού να έχει απόσταση 25-50 mm από τη ράγα οδηγό (ανωκάσι) [εικ. 11].

2.5 Κρατήστε το στοπ κορδονιού στη θέση του και τραβήξτε σταθερά το κορδόνι για να σφίξετε πάλι τον κόμπο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά μπορεί να στραγγαλιστούν εάν αυτή η διάταξη ασφαλείας δεν εγκατασταθεί και δεν προσαρμοστεί κατάλληλα. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και εγκαταστήστε σύμφωνα με αυτές.

3. Εγκατάσταση άγκιστρου κορδονιού



Εντοπίστε μια πρακτική θέση που να είναι αρκετά εκατοστά μακριά από τη δεξιά πλευρά του στοριού τουλάχιστον 150 cm από το πάτωμα ώστε να μην το φτάνουν παιδιά.

Κρατήστε το άγκιστρο κορδονιού παράλληλα με το πλαίσιο του παραθύρου. Σημαδέψτε το σημείο μέσα από τις οπές. Διανοίξτε καθοδηγητικές οπές και στερεώστε το άγκιστρο με τις βίδες που παρέχονται.

Τυλίξτε το κορδόνι σε σχήμα οκτώ γύρω από το άγκιστρο προκειμένου να φυλάξετε τα κορδόνια μακριά από παιδιά.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά μπορεί να στραγγαλιστούν εάν αυτή η διάταξη ασφαλείας δεν εγκατασταθεί. Χρησιμοποιείτε πάντα αυτή τη διάταξη για να κρατάτε τα κορδόνια μακριά από τα παιδιά.

Λειτουργία

Χειρισμός του στοριού

Συμβουλή: Σε μεγάλα στόρια, συνιστάται να στηρίζετε τα στόρια κατά το ανέβασμα και το κατέβασμα. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να στηρίξετε το βάρος, μειώνοντας έτσι ως έναν βαθμό την καταπόνηση στον μηχανισμό.





Ανέβασμα στοριού: Τραβήξτε τα κορδόνια προς το κέντρο του στοριού για να ελευθερώσετε την ασφάλεια του κορδονιού και τραβήξτε προς τα πάνω το στόρι στο ύψος που επιθυμείτε. Ελευθερώστε το κορδόνι σε κάθετη θέση για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

Κατέβασμα στοριού: Τραβήξτε τα κορδόνια προς το κέντρο του στοριού για να ελευθερώσετε την ασφάλεια του κορδονιού και κρατήστε τα όσο κατεβαίνει το στόρι. Αφήστε το στόρι να κατέβει στο επιθυμητό ύψος και ελευθερώστε το κορδόνι σε κάθετη θέση προκειμένου να το ασφαλίσετε στη θέση

Σύστημα απεμπλοκής

Κατά την κανονική λειτουργία (Εικόνα 1) το κορδόνι που είναι προσαρτημένο στον δακτύλιο απασφάλισης (D1) είναι τοποθετημένο στην Υποδοχή (D2) από την πίσω πλευρά του στοριού. Όταν εφαρμόζεται επαρκής ελκτική δύναμη στο κορδόνι (Εικόνα 2), ο δακτύλιος απασφάλισης βγαίνει από την υποδοχή (D2) επιτρέποντας στο κορδόνι να κινείται ελεύθερα και με ασφάλεια. Για να επαναφέρετε το κορδόνι έλξης στην κανονική του λειτουργία, εισαγάγετε ξανά (κουμπώστε) τον δακτύλιο απασφάλισης (D1) στην υποδοχή (D2) (Εικόνα 3).

Ελέγχετε το σύστημα απεμπλοκής σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί με την εφαρμογή φορτίου (60 N).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μικρά παιδιά μπορεί να στραγγαλιστούν σε θηλιές κορδονιών, αλυσίδων, ταινιών και εσωτερικών κορδονιών με τα οποία γίνεται ο χειρισμός του προϊόντος. Για την αποφυγή στραγγαλισμού και εγκλωβισμού, κρατήστε τα κορδόνια μακριά από μικρά παιδιά. Τα κορδόνια μπορεί να τυλιχτούν γύρω από το λαιμό του παιδιού. Μετακινήστε κρεβάτια, κούνιες και άλλα έπιπλα μακριά από τα κορδόνια των καλυμμάτων παραθύρων. Μη δένετε τα κορδόνια μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια δεν μπλέκονται και δε δημιουργούν θηλιά.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό πανί. Σε περίπτωση σκληρής βρομιάς, χρησιμοποιήστε νερό με ήπιο σαπούνι.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά ή λειαντικά μέσα, μεταλλικά αντικείμενα ή σκληρές βούρτσες.
- Ελέγξτε τακτικά (ανά 3 μήνες) τις συνδέσεις και σφίγγετε τις βίδες αν απαιτείται.
- Ανεβάζετε το στόρι όταν έχει ισχυρούς ανέμους.
- Σε περίπτωση που βραχεί, κατεβάστε το στόρι το συντομότερο δυνατό για να στεγνώσει.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια του προϊόντος, να το καθαρίζετε συχνά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν κάποια από τις συσκευές ασφαλείας σπάσει, αντικαταστήστε την αμέσως με την αγορά μιας καινούργιας.

Απόρριψη προϊόντος

Το προϊόν απορρίπτεται στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων. Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα. Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακριβώσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

- Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
- Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr

5207303307255/5207303307262/5207303307279/
5207303307286/5207303307293/5207303307309/
5207303307347/5207303307354/5207303307361/
5207303307378/5207303307385/5207303307392/
5207303307408/5207303307415/5207303307422