






ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
04-0437 ALE

									
Ax2	Bx4	Cx1	Dx1	Ex8	Fx4	Gx4	Hx8	Ix1	Jx4
1 				2 					
3 				4 