

# nattera.

## ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

### Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5212003214741



#### Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύεται από αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Διατηρείτε κάθε είδους υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφύξιας.
- Σε περίπτωση βλάβης λόγω της οποίας δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής χρήση, θέστε το εκτός λειτουργίας και φροντίστε να μην τεθεί ξανά σε λειτουργία πριν την επεξεργασία του επαγγελματικού από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βροχή, υγρασία. Η εισχώριση νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατέψτε το μοτέρ από υγρά ή υψηλή υγρασία, προκειμένου να αποτρέψετε διαρροή ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, κινούμενα μέρη της συσκευής, αιχμηρές γωνίες κλπ.
- Μπερδεμένα ή κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε εγκλωβισμένα καλώδια επέκτασης.
- Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τη συσκευή καθόλη τη διάρκεια της εργασίας.
- Αν κατά τη διάρκεια χρήσης φθαρεί κάποιο καλώδιο, αφαιρέστε το αμέσως από τη πηγή ρεύματος.
- Συνδέτε ΜΟΝΟ σε γειωμένες πρίζες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τάσεις τροφοδοσίας διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στα χαρακτηριστικά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή πάνω στο μοτέρ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να επιβλέπεται η συσκευή.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν δε χρησιμοποιείται αφαιρέστε το μοτέρ και αποθηκεύστε το σε στεγνό χώρο.
- Απαγορεύεται η χρήση νερού για οποιοδήποτε λόγο.

#### Εξαρτήματα συσκευασίας

- Μοτέρ
- Αντάπτορας σύνδεσης μεγάλης σούβλας με βίδα ασφαλείας
- Δίχαλο στήριξης

#### Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

- Προσρμολόγουμε και βιδώνουμε τον αντάπτορα σύνδεσης σούβλας πάνω στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίζουμε με τη βίδα.
- Τοποθετούμε τη σούβλα στον αντάπτορα και σταθεροποιούμε οφίγοντας τη κάθετη βίδα.
- Βιδώνουμε το δίχαλο στήριξης του μοτέρ στη θέση κάτω από τον αντάπτορα.
- Τοποθετούμε το δίχαλο στήριξης σε σταθερό σημείο της ψήσταρας ή στον πάσαλο στήριξης της σούβλας έτσι ώστε να εμποδίζεται η περιστροφή του μοτέρ γύρω από τον άξονα.
- Ελέγξτε τον διακόπτη λειτουργίας ότι βρίσκεται στη θέση OFF. Για ρυθμό: συνδέουμε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό. Για μπαταρία: συνδέουμε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας το δικολικό καλώδιο μπαταρίας.
- Στη θέση ON ξεκινάει η διαδικασία ψήστασης.

#### Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς ρεύματος / μπαταρίας	20W AC230V/50Hz 12V DC
Ταχύτητα περιστροφής	0-18 rpm (σ.α.λ.)

#### Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

##### Απόρριψη προϊόντος

Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παιδαίου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης ή παραδώστε στα ειδικά σημεία συλλογής. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μαλε κάδους ανακύκλωσης.

##### Απόρριψη συσκευασίας

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

##### Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στη Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site [www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)  
Praktiker Hellas A.E., Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος Αθήνα, [www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)

[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)