

nattera.

ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

 Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5212003214758



Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Διατηρείτε κάθε είδους υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Σε περίπτωση βλάβης λόγω της οποίας δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλεία χρήση, θέστε το εκτός λειτουργίας και φροντίστε να μην τεθεί ξανά σε λειτουργία πριν την επίσκεψή του αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βροχή, υγρασία. Η εισχώρηση νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατέψτε το μοτέρ από υγρό ή υψηλή υγρασία, προκειμένου να αποτρέψετε διαρροή ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τηρή, θερμότητα, κινούμενα μέρη της συσκευής, αιχμηρές γωνίες κλπ.
- Μην βρεβιάνετε ή κατασκευάζετε καλώδια αυτών του κίνδυνου ηλεκτροπληξίας.
- Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης.
- Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τη συσκευή καθόλη τη διάρκεια της εργασίας.
- Αν κατά τη διάρκεια χρήσης φθαρεί κάποιο καλώδιο, αφαιρέστε το αμέσως από τη πηγή ρεύματος.
- Συνδέστε ΜΟΝΟ σε γενικώς ρεύμα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλους τροφοδοτικούς διαφορετικούς από αυτούς που αναγράφονται στα χαρακτηριστικά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή πάνω στο μοτέρ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να επιβλέπεται η συσκευή.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν δε χρησιμοποιείται αφοσιώστε το μοτέρ και αποθηκεύστε το σε στεγνό χώρο.
- Απαγορεύεται η χρήση νερού για αποκορύφωση λόγω.

Εξαρτήματα συσκευασίας

- Μοτέρ
- Αντάπτορας σύνδεσης μεγάλης σούβλας με βίδα ασφαλείας
- Διάλοο στέρξης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης


- Προσαρμολώστε και βιδώνουμε τον αντάπτορα σύνδεσης σούβλας πάνω στον άξονα του μοτέρ με ασφαλίζουμε με τη βίδα.
- Τοποθετούμε τη σούβλα στον αντάπτορα και σταθεροποιούμε σφίγγοντας τη κάθετη βίδα.
- Βιδώνουμε το διάλοο στέρξης του μοτέρ στη θέση κάτω από τον αντάπτορα.
- Τοποθετούμε το διάλοο στέρξης σε σταθερό σημείο της ψηστριάς ή στον πάσσαλο στέρξης της σούβλας έτσι ώστε να εμποδίζεται η περιστροφή του μοτέρ μόλις από τον άξονα.
- Ελέγξτε τον δικτύωση λειτουργίας ότι βρίσκεται στη θέση OFF. Για ρεύμα συνδέουμε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό. Για μπαταρία συνδέουμε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας το δικταίο καλώδιο μπαταρίας.
- Στη θέση ON ξεκινάει η διαδικασία ψήφιματος.

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς ρεύματος / μπαταρίας	46W AC230V/50Hz
Ταμύχια περιστροφής	13 rpm [σ.α.λ.]

Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος


Απόρριψη προϊόντος

 Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστό σημείο.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης ή παραδώστε στα ειδικά σημεία συλλογής. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστρέφεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μελε κιάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας

 Η συσκευασία αποστέλλεται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαβάστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.praktiker.gr
Praktiker Hellas A.E., Περασίου 176-177 78 Ταύρος Αθήνα, www.praktiker.gr

www.praktiker.gr