

Οδηγός συντήρησης τεχνητού χλοοτάπητα

Συντηρήστε το γκαζόν σας με λίγη απλή φροντίδα. Η προτεινόμενη συχνότητα είναι 1 – 2 φορές τον μήνα.

Θα χρειαστείτε :

1. Σκούπα, κατά προτίμηση με μαλακές τρίχες
2. φυσητήρας φύλλων
3. λάστιχο κήπου

Βήματα

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα, ξεπλύνετε με νερό και βουρτσίστε επανειλημμένα ανάποδα από τη φορά των ινών, για να ανασηκώσετε τις ίνες για ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Αφαίρεση λεκέδων

Λεκέδες από κατοικίδια, πουλιά, τροφές, ποτά κ.λπ. θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτοί. Ξεπλύνετε με νερό και χρησιμοποιήστε μαγειρική σόδα ή ήπιο απορρυπαντικό, φιλικό προς τα κατοικίδια, ειδικά τους θερμότερους μήνες για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες μυρωδιές.

Επιβλαβείς ουσίες

Αποφύγετε την επαφή του τάπητα με οξέα, μπογιές, κόλλες, πετρέλαιο και φωτιά καθώς μπορούν να βλάψουν το γρασίδι προκαλώντας αποχρωματισμό, συρρίκνωση ή κάψιμο.

Εποχιακή Φροντίδα

Άνοιξη και Φθινόπωρο: Ελέγξτε για ζιζάνια που ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί κυρίως περιμετρικά και απομακρύνετε τα πεσμένα φύλλα.

Καλοκαίρι: Σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ραντίζουμε με νερό τον τεχνητό χλοοτάπητα.

Χειμώνας: Ο χλοοτάπητας έχει προστασία από τον παγετό και το χιόνι τα οποία λιώνουν φυσικά.

Επισκευές και αντικαταστάσεις

Μικρές επισκευές που μπορεί να χρειαστούν είναι ο διαχωρισμός ραφών και τα μπαλώματα σε μικρές τρύπες.

Προτείνεται η αντικατάσταση του χλοοτάπητα όταν παρατηρούνται σημάδια εκτεταμένης φθοράς, έντονος αποχρωματισμός και παραμόρφωση της επιφάνειας (εκτός περιόδου εγγύησης).