

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCTIONS



300-41611(HY-200J)

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ MICA ΜΑΥΡΟ 2000W ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
MICA HEATER BLACK 2000W WITH THERMOSTAT

220-240V, 2000W, 50-60Hz

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πριν από τη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, διατηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.
- Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει η σύνδεση με απευθείας παροχή ρεύματος είναι απαραίτητο να γίνει από εξειδικευμένο άτομο. Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με ένα στεγνό και καθαρό πανί ή με τη χρήση ουδέτερου καθαριστικού. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που είναι υγρή η επιφάνεια περιμένετε να στεγνώσει, πριν το χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε την επαφή με υγρά σε όλα τα ηλεκτρικά μέρη.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ανήλικους.
- Η εγγύηση δεν ισχύει πλέον όταν υπάρχουν ελαττώματα στο προϊόν που προέρχονται από ζημιά ή όταν τα μέρη του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και μετά από τυχόν επέμβαση στο περιεχόμενο της συσκευής από ακατάλληλο χειρισμό ή κακή χρήση.
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή χρήση και εγκατάσταση. Καθώς θα αποσυσκευάζετε το προϊόν, ελέγξτε για ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε τον προμηθευτή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος. Μην ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος έως ότου εγκατασταθεί πλήρως η συσκευή και είναι έτοιμη για χρήση.

Η EUROLAMP ABEE διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.




Please read these instructions carefully. Please pay particular attention to the safety information. We recommend that you keep the instructions for future reference.

 **SAFETY RECOMMENDATIONS**

- It is essential to read and understand all the safety and operating instructions before the installation. If this is your first time using the device, keep the instructions secure for future reference.
- In cases where the connection to a direct power supply needs to be made, it is necessary to be done by a qualified person.
- It can be cleaned with a dry and clean fabric or with a use of neutral detergent. Do not use solvents or corrosive products. In case that the surface is wet, wait until it gets dry and then use it. Avoid contact on all electrical parts with liquids.
- The device should be kept out of the reach of children and minors.
- The warranty is no longer valid when there are defects in the product where come from damages or when the parts of the product has been damaged by unauthorized persons as well as after any intervention on the device due improper handling or misuse.
- Follow the instructions below for safe use and installation. As you unpacking the product, check for damages. In that case, please inform your supplier.

 **ATTENTION:** Electrical connections must be made by a qualified electrician and in accordance with European rules for electrical installations.

 **IMPORTANT:** THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE INSTALLATION. INSTALLATION IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER.

 **CAUTION:** Before installing the device, be sure to turn off the power supply. Do not turn on power until the device is fully installed and ready for use.

EUROLAMP SA reserves the right to interpret and amendment the content of this document at any time without prior notice.

 **CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τη συντήρηση, τη χρήση και τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Η μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Εάν δεν μπορείτε να λάβετε υπόψη τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου, γνωστοποιήστε το στον προϊστάμενό σας. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εκτός εάν έχετε διαβάσει και κατανοήσει τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενική προειδοποίηση ασφάλειας:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα καταστραφεί.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
5. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
7. Κλείστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό ή άλλη συντήρηση.
8. Κλείστε το διακόπτη, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
9. Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε βενζίνη, μογιόλα ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
11. Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
12. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.
13. Για την αποφυγή μιας πιθανής πυρκαγιάς, μην εμποδίζετε με κανέναν τρόπο τις εισαγωγές αέρα ή την εξάτμιση.
14. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες.
15. Μην εισάγετε και μην αφήνετε άλλα αντικείμενα να εισέλθουν σε οποιοδήποτε άνοιγμα εξαερισμού ή εξαγωγής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
16. Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν θέσετε σε λειτουργία ή ρυθμίσετε οποιοδήποτε διακόπτη στη συσκευή ή αγγίξετε το φιν και την πρίζα.
17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
18. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

19. Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση.
20. Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η εισχώρηση σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρούνται τακτικά αποσυνδέοντας τη συσκευή και καθαρίζοντας τους αεραγωγούς και τις σχάρες καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα.
21. Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα σε χαλί, μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές κυκλοφορίας, ώστε να μην σκοντάψει κάποιος.
22. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα πολύ κοντά σε μπάνιο, ντους ή πισίνα.
23. Μην αποθηκεύετε τη θερμάστρα μέχρι να κρυώσει, αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
24. Κατά τη χρήση, κρατήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του παραθύρου (τοίχου) τουλάχιστον 50 εκατοστά.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τους τροχούς στο κάτω μέρος των ποδιών στήριξης και βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά σφιχτό.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή ανάποδα και στερεώστε τα με βίδες.



ΧΡΗΣΗ

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε το διακόπτη στη λειτουργία θέρμανσης (I or II).
- Οι λειτουργίες θέρμανσης 1000W - 2000W
- Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη θερμοκρασία.
- Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία δωματίου, περιστρέψτε αργά το κουμπί του θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι να λάβετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Γυρίστε το διακόπτη στη θέση «0» για να απενεργοποιήσετε τη θερμάστρα. Μετά αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Συσκευή ασφαλείας υπερθέρμανσης
- Η θερμάστρα σας είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή ασφαλείας για να απενεργοποιείτε τη θερμάστρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν η συσκευή ασφαλείας λειτουργεί, απενεργοποιήστε τη θερμάστρα, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει τελείως, ελέγξτε για φραγή εισόδου ή εξόδου αέρα και μετά επιχειρήστε να επανεκκινήσετε τη θερμάστρα.
- Εάν η θερμάστρα δεν λειτουργήσει ή η συσκευή ασφαλείας απενεργοποιήσει ξανά την θερμάστρα, επιστρέψτε την θερμάστρα στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις για εξέταση ή επισκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την αφήνετε να κρυώσει τελείως πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.
2. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις γρίλιες.
3. Καθαρίστε το εξωτερικό της μονάδας με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τη με ένα στεγνό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό και μην αφήνετε νερό να στάξει μέσα στη μονάδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή, να την αφήνετε να κρυώσει τελείως και να την καθαρίζετε πριν την αποθηκεύσετε.
2. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε ξανά τη μονάδα και το εγχειρίδιο οδηγιών στο αρχικό κουτί και φυλάξτε τη σε στεγνό και αεριζόμενο μέρος.
3. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από το χαρτοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ERP

Μοντέλο: 300-41611 (HY-200J)

Είδος	Σύμβολο	Αξία	Μονάδα	Είδος	Μονάδα
Παραγωγή θερμότητας				Τύπος εισόδου θερμότητας, μόνο για τοπικούς θερμαντήρες χώρου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (επιλέξτε έναν)	
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	Pnom	2.0	KW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας, με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη απόδοση θερμότητας (ενδεικτική)	Pmin	-	KW	χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχή απόδοση θερμότητας	Pmax,c	2.0	KW	ηλεκτρονικός έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικού χώρου	[όχι]
				Έξοδος θερμότητας με τη βοήθεια ανεμιστήρα	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Τύπος απόδοσης θερμότητας/έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου (επιλέξτε ένα)	
Στην ονομαστική απόδοση θερμότητας	elmax	0.000	KW	Μονοβάθμια απόδοση θερμότητας και χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Στην ελάχιστη απόδοση θερμότητας	elmin	0.000	KW	Δύο ή περισσότερα χειροκίνητα στάδια, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	-	W	με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	[όχι]
				ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες επιλογές ελέγχου (πολλαπλές επιλογές είναι δυνατές)	
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση παρουσίας	[όχι]
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση	[όχι]
				με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό του χρόνου λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα μαύρου λαμπτήρα	[όχι]

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ / ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ: EUROLAMP ABEE
 3ο κλμ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ: 2310 574802
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
info@eurolamp.gr • www.eurolampglobal.com

USER INSTRUCTIONS

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

This manual contains important safety information concerning the maintenance, use and operation of this product. Failure to follow the instructions contained in this manual may result in serious injury. If you are unable to read the contents of this manual, please bring it to the attention of your supervisor. Do not operate this product unless you have read and understand the contents of this manual.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

When using this electrical appliance, basic precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to person, including the following:

1. Read all instructions carefully before using.
2. Make sure the voltage is the same as that indicated on the rating plate of the appliance.
3. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged.
4. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
5. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Ensure the appliance is switched off before connecting to the mains power supply.
7. Switch off the power supply and disconnect from mains supply when not in use, before cleaning or other maintenance.
8. Turn off the light Switch, disconnect the power supply.
9. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
10. Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
11. Indoor use only.
12. In order to avoid overheating, do not cover the heater.
13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
14. Don't touch the hot surfaces.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
16. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and socket-outlet.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Do not leave this appliance unattended when it's in use.
20. The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by disconnecting the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
21. Do not place the heater on carpet, don't place the cable under carpets. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.



22. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
23. Do not store away until the heater cools down, store the heater in cool dry location when not in use.
24. When in use, keep the distance between window(wall) at least 50cm



WARNING! In order to avoid overheating, do not cover the heater.

ASSEMBLY

1. Insert the wheels into the bottom part of the supporting feet, and make sure it is tight enough.
2. Put the appliance upside down, fix to the appliance with screw.



UTILIZATION:

- Connect the appliance to safety socket.
- Turn on switch to the heating position (I or II).
- The heating functions 1000W - 2000W
- Turn the thermostat knob in the direction of clockwise until reaching the maximum temperature.
- Once the room temperature is reached, slowly turn the thermostat knob in the direction of anticlockwise until you get your required temperature.
- Turn the switch to "0" position to switch off the heater. Unplug the appliance after.

OVERHEAT SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device to switch off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempt to restart the heater after.
- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

MAINTENANCE:

1. Always disconnect the appliance and let it completely cool before any maintenance.
2. Use a vacuum cleaner to remove dust on grilles.
3. Clean the outside of the unit with a damp cloth and then dry it with a dry cloth. Never immerse the unit in water, nor let water drip into the unit.

STORING:

1. Always disconnect the appliance, let it completely cool and clean it before storing.
2. If you do not use the device for a long period, put back the unit and the instruction manual to the original carton and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place any heavy items on top of carton during storing as this may damage the appliance.

DATA ERP

Model: 300-41611 (HY-200J)

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.0	KW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	-	KW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.0	KW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
				fan assisted heat output	[no]
Auxiliary electricity consumption				Type of heat output/room temperature control (select one)	
At nominal heat output	e _{lmax}	0.000	KW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
At minimum heat output	e _{lmin}	0.000	KW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lSB}	-	W	with mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[no]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]

Contact details

MANUFACTURED / IMPORTED BY: EUROLAMP SA
 3rd km SYMMACHIKI ROAD, 57013 ORAIOKASTRO, THESSALONIKI, GREECE, T: +30 2310 574802
 MADE IN CHINA
 info@eurolamp.gr • www.eurolampglobal.com

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ / ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:
EUROLAMP ΑΒΕΕ, 3ο χλμ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ, 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• T: 2310 574802

MANUFACTURED / IMPORTED BY:
EUROLAMP SA, 3rd km SYMMACHIKI ROAD,
57013 ORAIOKASTRO,THESSALONIKI,
GREECE • T: +30 2310 574802

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
MADE IN CHINA

info@eurolamp.gr
www.eurolampglobal.com

