


# Osio

**OBT-8000BL + OBT-8000BU**



**Φορητό ηχείο με LED**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



## **Κουμπιά ελέγχου**

1. Λειτουργίες / Πολύχρωμα φώτα LED / TWS
2. Επόμενο κομμάτι / Αύξηση έντασης ήχου
3. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Αναπαραγωγή / Παύση
4. Ένδειξη Bluetooth
5. Επόμενο κομμάτι / Μείωση έντασης ήχου
6. Κάρτα TF
7. Ένδειξη φόρτισης
8. Θύρα USB
9. Θύρα φόρτισης Type-C

## **Πριν από την πρώτη χρήση:**

Εισαγάγετε την άκρη του καλωδίου Type-C στη θύρα Type-C του ηχείου φόρτισης (9). Τοποθετήστε το μεγάλο βύσμα στη θύρα USB ενός υπολογιστή, στη συσκευή φόρτισης USB ή στον αντάπτορα USB 5V και συνδέστε την σε πρίζα τοίχου.

Η ένδειξη φόρτισης (7) θα γίνει κόκκινη κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν φορτιστεί πλήρως. Σε χαμηλή ισχύ, θα ακουστεί ένας τόνος που θα υποδεικνύει ότι το ηχείο πρέπει να φορτιστεί.

## **Βασικές Λειτουργίες**

### **Λειτουργία Bluetooth**

1) Κουμπί λειτουργίας: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (3) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

2) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην εξωτερική σας συσκευή Bluetooth, αναζητήστε σε αυτήν το όνομα σύζευξης "OBT-8000BL/OBT-8000BU". Η ένδειξη Bluetooth (4) θα αναβοσβήσει γρήγορα με μπλε φως, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε αναμονή για σύνδεση. Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth (4) θα διατηρήσει το μπλε φως που θα υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.

### **Χρήση αναπαραγωγής USB**

Τοποθετήστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (8) για αναπαραγωγή μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη μονάδα και το ηχείο θα αναπαραγάγει μουσική αυτόματα.

### **Χρήση αναπαραγωγής καρτών TF**

Τοποθετήστε την κάρτα TF στην υποδοχή κάρτας TF (6) για αναπαραγωγή μουσικής που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα και το ηχείο θα αναπαραγάγει μουσική αυτόματα.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED / TWS**

Πατήστε σύντομα το κουμπί (1) για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών: BT, USB, TF και FM.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (1) για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού.

Κάτω από τη λειτουργία BT, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί (1) για να ανοίξετε το κουμπί TWS. Κάντε διπλό κλικ ξανά για να κλείσετε τη λειτουργία TWS.

### **Προηγούμενο κομμάτι / Μείωση έντασης ήχου**

Πατήστε σύντομα το κουμπί (5) για να μετακινηθείτε πίσω στη λίστα αναπαραγωγής σε λειτουργία BT, USB και TF.

Πατήστε σύντομα το κουμπί (5) για να επιλέξετε τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό σε λειτουργία FM.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (5) για να μειώσετε την ένταση.

### **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση/ Αναπαραγωγή/ Παύση**

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (3) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Πατήστε σύντομα το κουμπί (3) για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.

Στη λειτουργία FM, πατήστε σύντομα το κουμπί (3) για αυτόματη αναζήτηση του σταθμού.

### **Επόμενο κομμάτι / Αύξηση έντασης ήχου**

Πατήστε σύντομα το κουμπί (2) για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι της λίστας αναπαραγωγής στη λειτουργία BT, USB και TF.

Πατήστε σύντομα το κουμπί (2) για να επιλέξετε τον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό σε λειτουργία FM.

**Για καλύτερη λήψη του ραδιοφώνου αφήστε το καλώδιο συνδεδεμένο στην θύρα Type-C του ηχείου.**

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (2) για να αυξήσετε την ένταση.

### **Για τη λειτουργία κλήσης**

Στη λειτουργία Bluetooth, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί (3) για να καλέσετε αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε πιο πρόσφατα. Όταν η κλήση

δεν είναι συνδεδεμένη, πατήστε ξανά το κουμπί (3) για να ακυρώσετε την κλήση. Όταν συνδεθείτε, πατήστε ξανά το κουμπί (3) για να τερματίσετε την κλήση.

Στη λειτουργία Bluetooth, όταν κάποιος καλεί το τηλέφωνό σας, πατήστε σύντομα το κουμπί (3) μία φορά για να συνδέσετε την κλήση και πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί για να τερματίσετε την κλήση. Κάντε διπλό κλικ σε αυτό το κουμπί (3) για να κλείσετε απευθείας το τηλέφωνο.

### **Φιλική προς το περιβάλλον διάθεση**



Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Θυμηθείτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς: παραδώστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που δε λειτουργεί σε κατάλληλο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης:

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

-Ζητήστε παραπάνω πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

### **Εισαγωγέας για την Ελλάδα**

SOUNDSTAR

Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Σ. ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Νίκου Ξυλούρη 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛ. 0030 2310 689333-7 / FAX 0030 2310 689338

[www.soundstar.gr](http://www.soundstar.gr)



# Osio

Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και σας βεβαιώνουμε ότι χάρις στην αξιοπιστία των προϊόντων μας της OSIO και εφόσον τα χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, θα σας συντροφεύουν ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές και αισθητικές σας απαιτήσεις για πολλά χρόνια. Η εγγύηση ισχύει για το προϊόν που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στο φυλλάδιο που συνοδεύει το προϊόν σας για μια μία περίοδο ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής αγοράς (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Soundstar μπορεί να αρνηθεί την δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως, εάν δεν προσκομισθούν το προαναφερθέντα έγγραφα ή δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. Η εγγύηση καλύπτει την εργασία και τα ανταλλακτικά, όχι την αντικατάσταση της συσκευής. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα-εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή.

Ο χρόνος επισκευής υπολογίζεται σε τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες.

Μετά την λήξη της εγγύησης, παρέχεται Service με την ανάλογη χρέωση εργασίας και ανταλλακτικών.

#### **Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:**

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς. Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ., όπως αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του προϊόντος.
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ή ρίψη υγρών.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
- Αν η επήλθε από δική σας επέμβαση στη συσκευή ή τρίτου προσώπου πλην των εξουσιοδοτημένων τεχνικών της εταιρείας.
- Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με την μεταφορά του προϊόντος σας προς και από την Soundstar καθώς είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

#### **Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.**

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τον τύπο και μοντέλο της συσκευής
- Τον αριθμό κατασκευής (serial number)
- Την ακριβή περιγραφή της βλάβης.



**SOUNDSTAR AE**  
Νίκου Ξυλούρη 14, 56429, Ν. Ευκαρπία  
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  
Τηλ.: +30 2310 689333/7

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

**OBT-8000BL + OBT-8000BU**

### Στοιχεία Εισαγωγέα

Όνομα: SOUNDSTAR S.A.  
Διεύθυνση: Νίκου Ξυλούρη 14, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, 56429, Ελλάδα  
Τηλέφωνο: 2310 689 333

Εμείς, η Soundstar S.A., δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το παρακάτω προϊόν συμμορφώνεται με την Εθνική νομοθεσία και με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή-εισαγωγέα.

### Στοιχεία Προϊόντος

Όνομασία μάρκας: OSIO  
Τύπος προϊόντος: ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH  
Όνομα Μοντέλου: OBT-8000BL + OBT-8000BU

Τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις διατάξεις των οδηγιών:

Rohs Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
RED Directive 2014/53/EU  
Directive (EU) 2022/2380

Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τα παρακάτω εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 50663: 2017  
EN 62479:2010  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
EN 55032:2015+A1:2020  
EN55035:2017+A11:2020  
EN IEC62680-1-3:2022

Η σήμανση CE για το προϊόν τοποθετήθηκε 2024

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23/06/2025, Θεσσαλονίκη



**SOUNDSTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΔΡΑ : Νίκου Ξυλούρη 14, 564 29 Νέα Ευκαρπία, Θεσ/νίκη  
Τηλ : 23 10 689 333 | www.soundstar.gr  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : τηλ: 210 2131333, Γ.Ε.ΜΗ: 057428704000  
Α.Φ.Μ 082113918 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


# Osio

**OBT-8000BL + OBT-8000BU**



**LED Portable Speaker**

**USER MANUAL**



## Controls

1. Mode / LED light / TWS
2. Next Track / Increase Volume
3. Power on / Power off/ Play / Pause
4. Bluetooth Indicator
5. Next Track / Decrease Volume
6. TF card
7. Charging Indicator
8. USB Port
9. Type-C Charging Port

## **Before first use:**

Insert the type-C of the charging cable into the Charging port (9). Insert the large connector into the USB port on a computer, USB charging device, or a 5V USB adapter and plug into a wall outlet.

The charging indicator (7) will turn red while charging and will turn off when fully charged. On low power, a tone will be heard, indicating the speaker needs to be charged.

## **Basic Functions**

### **Bluetooth Operation**

1)Power Button: Long press the power button (3) to turn on or turn off the speaker.

2)Turn on the Bluetooth function on your external Bluetooth device, search on it for the Bluetooth device with the pairing name "OBT-8000BL/OBT-8000BU". The Bluetooth indicator (4) will flash blue light continuously indicating that it is waiting for connection. The Bluetooth indicator (4) will keep the blue light on without flashing indicating that it has connected successfully.

### **Using a USB Flash drive**

Insert USB device to USB port (8) to play music stored on the drive, the unit will play music automatically.

### **Using TF Card Playing**

Insert TF card to TF card jack (6) to play music stored on the card, the unit will play music automatically.

### **MODE / LED MODE / TWS**

Short press button (1) to toggle between modes: BT, USB, TF and FM.

Long press button (1) to switch the light mode.

Under the BT function, double click on button (1) to open the TWS button. Double-click again to close the TWS function.

### **Previous Track / Decrease Volume**

Short press button (5) to move back through the playlist in BT, USB and TF mode.

Short press button (5) to choose the previous radio station in FM mode.

Long press button (5) to decrease volume.

### **Power On/ Power Off/ Play/ Pause**

Long press button (3) to turn on and turn off the speaker.

Short press button (3) to play or pause the music.

Under FM mode, short press button (3) to automatically search for the station.

### **Next Track / Increase Volume**

Short press button (2) to move forward through the playlist in BT, USB and TF mode.

Short press button (2) to choose the next radio station in FM mode.

For better radio reception, please keep the charging cable connected to the Type-C port.

Long press button (2) to increase volume.

### **For Call Function**

In the Bluetooth function, double-click button (3) to automatically dial the most recently dialed phone number; when the call is not connected, press button (3) again to cancel the call; when connected, press button (3) again to hang up the call.

In the Bluetooth function, when someone calls your phone, short press button (3) once to connect the call and short press the button again to hang up the call. Double click this button (3) to hang up the phone directly.

## **Environmentally friendly disposition**



You can help protect the environment! Remember to comply with local regulations: hand over non-functioning electrical equipment to an appropriate waste disposal center. In this way, you will help by protecting the environment and avoid any negative impact on the environment and human health.

To find your nearest recycling point:

- Contact the local authorities.
- Ask for more information from the store where you bought the product.

### **Importer for Greece**

SOUNDSTAR S.A.

14 Nikou Xylouri Street, Thessaloniki P.C 56429 N. Efkarpia,  
Thessaloniki, Greece.

TEL. 0030 2310 689333-7 / FAX 0030 2310 689338

[www.soundstar.gr](http://www.soundstar.gr)



Osio

Dear Customer,

Thank you for your preference of OSIO products. We assure you, that the products' reliability and proper use according to the products' standards, will last for a long time, satisfying all your technological and aesthetic needs. This warranty is valued for your product as soon as this is written on the brochures your product came with, for a period of two years from the initial purchase.

Repairs, according to this warranty, will be provided only if you present the invoice, or receipt (where the date of purchase will be mentioned, the product model and the brand or name of the store from where you bought it) accompanied by the damaged product, within the warranty period.

Soundstar can refuse the free repair during the warranty period, if you don't provide the documents mentioned before or the date of purchase is not mentioned on them as well as the product model, or the brand of the store.

This warranty is not valuable if the model of the product or the serial number are damaged, deleted or cannot be read. The warranty concludes the work and the spare parts needed, not the replacement of the product. In order to avoid the damage loss/ delete in removable parts storage media, you ought to remove them before sending your product for repair.

Service time is at least 15 working days.

After warranty time expires, service and spare parts are provided with the analogous cost.

**This warranty does not cover the following:**

- Periodic maintenance and repair or replacement of parts due to physical damage.
- Expendables (parts that need to be changed once in a while during product lifetime such as batteries, cable, etc.), as described on the product's instruction sheet.
- Damages or flaws caused by misusing, bad connectivity, accident, fall, shock, exposure to extreme temperatures, humidity or drop of liquid.
- When the product is not used accordingly to industrial specifications.
- If the damage was caused by your intervention on the device or by a third party other than the company's authorized technicians.
- Transportation costs and risks associated with shipping your product to and from Soundstar are the customer's option and responsibility.

**Receiving this warranty card means you accept its terms unconditionally**

To serve you better, in case you to contact the Service department of Soundstar, you should have the following information available.

- The type and model of the device
- The manufacturing number (serial number)
- The exact description of the damage



SOUNDSTAR

**SOUNDSTAR SA**  
Nikou Xylouri 14 Str., 56429, N. Efkarpi  
Thessaloniki, Greece  
0030 2310 689333/7

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

**OBT-8000BL + OBT-8000BU**

### Importer Details

Name: SOUNDSTAR S. A.  
Address: Nikou Xylouri 14, Nea Efkarpia, Thessaloniki, 56429, Greece  
Telephone: 2310 689 333

**We, Soundstar S.A., declare under our sole responsibility that the following product complies with National legislation and the following European Directives and Standards.**

**All supporting documents are kept at the manufacturer-importer's premises.**

### Product Details

**Brand Name: OSIO**  
**Product type: BLUETOOTH SPEAKER**  
**Model Name: OBT-8000BL + OBT-8000BU**

The products to which this declaration refers comply with the provisions of the directives:

**Rohs Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863**  
**RED Directive 2014/53/EU**  
**Directive (EU) 2022/2380**

The measurements were made according to the following harmonized standards:

**EN 50663: 2017**  
**EN 62479:2010**  
**EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**  
**ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11)**  
**ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)**  
**ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)**  
**EN 55032:2015+A1:2020**  
**EN55035:2017+A11:2020**  
**EN IEC62680-1-3:2022**

The CE marking for the product was affixed in 2024

The product to which this declaration refers was manufactured in accordance with the standards and directives of the European Union.

23/06/2025, Thessaloniki



**SOUNDSTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΔΡΑ : Νίκου Ξυλούρη 14, 56429 Νέα Εύκαρπια, Θεσ/νίκη  
Τηλ : 2310 689.3333 | [www.soundstar.gr](http://www.soundstar.gr)  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : Τηλ: 2102131333, Γ.Ε.ΜΗ: 057428704000  
Α.Φ.Μ 082113918 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ