

gruppe®



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

W-FH24

DC 5V/ 2A

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
MODEL W-FH24
DC 5V/ 2A

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια εξίστηνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.


Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Φωτεινή οθόνη ενδείξεων λειτουργίας
2. Έξοδος αέρα
3. Πλήκτρο αύξησης ταχύτητας λειτουργίας
4. Πλήκτρο μείωσης ταχύτητας λειτουργίας
5. Είσοδος αέρα
6. Θύρα φόρτισης συσκευής Type-C
7. Διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
8. Υποδοχή για λουράκι

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Φορητό ανεμιστήρακι χειρός
Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C
Λουράκι χειρός
Οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Επιθεωρήστε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης για πιθανές ζημιές πριν από τη χρήση. Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά και πλήρως συναρμολογημένη πριν τη χρήση.
3. Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου φόρτισης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν λειτουργεί.
5. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
6. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης της μακριά από παιδιά.
7. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
8. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή πριν την καθαρίσετε.
9. Αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση το κάλυμμα της συσκευής. Δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή πριν να ολοκληρώσετε πλήρως τη συναρμολόγηση της συσκευής.
10. Μην χτυπάτε και μην κουνάτε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς σε αυτή.
11. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις γρίλιες της συσκευής ώστε να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση αυτής.
12. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή ξένα αντικείμενα είτε μέσα από τις γρίλιες είτε από

οποιοδήποτε άλλο σημείο της συσκευής. Δεν θα πρέπει να βάζετε τα δάκτυλά σας στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή και όταν λειτουργεί καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία όπως για παράδειγμα σε κάποιο μπάνιο.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια τηλεόραση, ραδιόφωνο ή παρόμοια συσκευή ώστε να αποφεύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών.
15. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε αυτή.
16. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά για να την καθαρίσετε καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
17. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ – ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση / Ανεργοποίηση και Ρύθμιση Ταχύτητας Λειτουργίας

Ενεργοποίηση / Ανεργοποίηση: Σύρετε προς τα επάνω τον διακόπτη ενεργοποίησης (7) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σύρετε προς τα κάτω για να ανεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αύξηση Ταχύτητας Λειτουργίας (+)

Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου (3), η ταχύτητα λειτουργίας αυξάνεται κατά 20% κάθε φορά. Με πέντε (5) διαδοχικά πατήματα επιτυγχάνεται η μέγιστη ταχύτητα 100%.

Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου (3), η ταχύτητα αυξάνεται συνεχόμενα, χωρίς προκαθορισμένες βαθμίδες, από 1% έως 100%.

Μείωση Ταχύτητας Λειτουργίας (-)

Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου (4), η ταχύτητα λειτουργίας μειώνεται κατά 20% κάθε φορά. Με πέντε (5) διαδοχικά πατήματα, η ταχύτητα μειώνεται από τη μέγιστη τιμή 100% στην ελάχιστη 1%.

Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου (4), η ταχύτητα μειώνεται συνεχόμενα και ομαλά, χωρίς βαθμίδες, από 100% έως 1%.


Πριν τη πρώτη λειτουργία της συσκευής φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Τοποθετείτε πάντα τον διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση ανεργοποίησης (OFF) όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Ενδειξη επιπέδου μπαταρίας

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας



Ενεργή ένδειξη ταχύτητας αέρα

Τρέχουσα ταχύτητα αέρα

Θθόν Ενδείξεων Λειτουργίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Κατά την έναρξη	Δείχνει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας για 5 δευτερόλεπτα. Εν συνεχεία δείχνει την ταχύτητα λειτουργίας (εξ'ορισμού ταχύτητα 1%).
Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας	Η τρέχουσα ταχύτητα λειτουργίας εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη φόρτιση δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Περιεχόμενα οθόνης ενδείξεων	Κατά την έναρξη: Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας για 5 δευτερόλεπτα και εν συνεχεία δείχνει σταθερά την ταχύτητα λειτουργίας. Κατά τη χρήση: Η ταχύτητα λειτουργίας εμφανίζεται συνεχόμενα. Πατήστε το πλήκτρο (+) στη μέγιστη ταχύτητα (100%) ή το πλήκτρο (-) στην ελάχιστη ταχύτητα (1%) συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα για να δείτε το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας. Εν συνεχεία επιστρέφει στην ένδειξη της ταχύτητας λειτουργίας.
Χαμηλή μπαταρία	Η συσκευή δεν εκκινεί όταν η μπαταρία είναι εντελώς εξαντλημένη. Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει συνεχώς αν η ισχύς της είναι ιδιαίτερα χαμηλή.
Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	Η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει συνεχώς όταν η φόρτιση είναι κάτω από 10%.
Κατάσταση φόρτισης	Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης.
Ολοκλήρωση φόρτισης	Εμφανίζει την ένδειξη 100 σταθερά. Η οθόνη απενεργοποιείται 2 δευτερόλεπτα μετά την αποσύνδεση της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε.
- Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στεγνώστε επιμελώς πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή και πριν τη λειτουργήσετε.
- Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση να εισχωρήσει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Αν αυτό συμβεί δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ηλεκτρολόγο ο οποίος θα ελέγξει τη συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλη εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: W-FH24
Τάση λειτουργίας / Ένταση: 5V / 2A
Χωρητικότητα μπαταρίας: 3600 mAh
Βάρος συσκευής: 212 γραμμάρια περίπου
Χρόνος πλήρους φόρτισης: 3 ώρες περίπου
Διάρκεια χρήσης με μια πλήρη φόρτιση: 2-10 ώρες
Διαστάσεις συσκευής: 160.5x61.5x59mm

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Βαλσαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διεύθυνση Εισαγωγής: 9 ΧΛΜ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων - ΤΚ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe_design_wise



Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU OE - VALAORITOU 27-THESALONIKI- GR

Copyright © PDH Emporio | Έκδοση GR01 - 12/2025