

UNITED®

MINI BAR

UND-4506

Γενικά

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε:

- Σπίτια και παρόμοιες χρήσεις όπως κουζίνες προσωπικού σε γραφεία, μαγαζιά και παρεμφερής εργασιακούς χώρους.
- Πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και παρόμοιους χώρους.
- χώρους εστίασης.

Αυτός ο τύπος ψυγείου χρησιμοποιείται συχνά σε μέρη όπως ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και σπίτια. Είναι κυρίως κατάλληλο για την ψύξη και συντήρηση τροφίμων όπως τα φρούτα και τα αναψυκτικά. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους και βάρους, της χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης και της ευκολίας στην χρήση.

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Μην γέρνετε το ψυγείο σε κλίση μεγαλύτερη των 45^0 όταν το μετακινείτε. Μην εξασκείτε πίεση σε κανένα τμήμα όπως ο συμπυκνωτήρας ή η πόρτα για να αποφύγετε πιθανή παραμόρφωση τους κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου.
2. Αφήστε ελεύθερο χώρο περιμετρικά του ψυγείου για την σωστή του λειτουργία.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή υγρασία ή θερμοκρασία, για να αποφύγετε την πιθανότητα να σκουριάσει ή να καταστραφεί η συσκευή.

Οδηγίες για την ασφάλεια σας

1. Πριν την σύνδεση του ψυγείου με το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της συσκευής. Η πρίζα που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για την συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιουδήποτε είδους μετατροπέα, για να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση της πρίζας.
2. Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, υγραέριο, κόλλες κτλ.
3. Μην ρίχνετε νερό πάνω στη συσκευή, για να αποφύγετε πιθανή δυσλειτουργία της συσκευής ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

4. Σε περίπτωση διαρροής αερίου μην βγάζετε το φως από την πρίζα του ρεύματος. Μπορεί να προκληθεί σπινθήρας και πιθανώς πυρκαγιά.
5. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη κινητική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα, ή χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για την χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με την συσκευή.
7. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, για την αποφυγή πιθανού κινδύνου.
8. Θα πρέπει να φροντίσετε για τον σωστό αερισμό της συσκευής, ειδικά σε περίπτωση που αυτή τοποθετηθεί εντοιχισμένη.
9. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός εάν αυτές προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
10. Μην προκαλείτε βλάβες στο κύκλωμα ψύξης.
11. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου, εκτός εάν αυτές προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
12. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά όπως μεταλλικά δοχεία σπρέι μέσα στη συσκευή.

Απόρριψη

1. Οι παλιές συσκευές έχουν πάντα κάποια παραμένονσα αξία. Μια διαδικασία απόρριψης φιλική με το περιβάλλον εξασφαλίζει ότι οι πρώτες ύλες που έχουν κάποια αξία θα αφαιρεθούν και θα χρησιμοποιηθούν ξανά.

2. Το ψυκτικό μέσο και τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το ψυγείο, απαιτούν ειδική διακαασία απόρριψης. Βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχει υποστεί ζημιά πριν να απορρίψετε την συσκευή. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες απόρριψης της παλιάς σας συσκευής ή της συσκευασίας της από τα τοπικά γραφεία ανακύκλωσης υλικών. λικών.

Οδηγίες χρήσης

1. Όταν βάζετε το ψυγείο σε λειτουργία για πρώτη φορά μην τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα πριν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φτάσει στην ελάχιστη τιμή. Συνήθως 2 με 3 ώρες είναι αρκετές για αυτό. Στη συνέχεια επιλέξετεμε τον θερμοστάτη τη ρύθμιση που θέλετε κα ιτοποθετήστε τρόφιμα μέσα στο ψυγείο.

2. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί με την χρήση του θερμοστάτη. Μια μέση ρύθμιση είναι η

κατάλληλη για γενική χρήση.

3. Θα πρέπει να κάνετε απόψυξη του ψυγείου όταν το πάχος του πάγου στην επιφάνεια του εξατμιστήρα πλησιάζει τα 3 ή 4 χιλιοστά. Για την απόψυξη, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό του ψυγείου και βάλτε τον θερμοστάτη στη θέση “OFF”. Τοποθετήστε το ειδικό ταψάκι κάτω από τον εξατμιστήρα για την συλλογή του νερού που θα τρέξει. Αφού έχει λειώσει όλος ο πάγος, πετάξτε το νερό και καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό του ψυγείου. Στη συνέχεια μπορείτε να επανεκκινήσετε το ψυγείο γυρνώντας τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση.

Προειδοποιήσεις για την χρήση

1. Η τοποθέτηση πολλών τροφίμων στο εσωτερικό του ψυγείου καθώς και το συχνό άνοιγμα / κλείσιμο της πόρτας, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
2. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο κάτω μέρος του ψυγείου.
3. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος βγάλτε το ψυγείο από το ρεύμα για τουλάχιστον 10 λεπτά.
4. Μην αποθηκεύετε εμφιαλωμένα ποτά στην κατάψυξη, γιατί μπορεί να σπάσουν,

- καταστρέφοντας το ψυγείο.
5. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος προσπαθήστε να ανοίγετε την πόρτα όσο λιγότερο συχνά γίνεται.
 6. Όταν κάνετε απόψυξη, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από την επιφάνεια του εξατμιστήρα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη.
 7. Μην αγγίζετε τρόφιμα και συσκευασίες που βρίσκονται στην κατάψυξη με γυμνά χέρια, για να αποφύγετε πιθανά κρυοπαγήματα.

Συντήρηση

1. Πριν καθαρίσετε το ψυγείο αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Καθαρίστε προσεκτικά με πανί μουλιασμένο σε νερό με ουδέτερο καθαριστικό και ξεβγάλτε με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικές κρέμες, αλκαλικά καθαριστικά, διαλυτικά, αλκοόλες, οξέα, παραπροϊόντα πετρελαίου ή βραστό νερό για να καθαρίσετε το ψυγείο καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την βαφή και τα πλαστικά τμήματα του ψυγείου.
2. Πρέπει να καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας συχνά γιατί αυτό λεκιάζει πολύ εύκολα.
3. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από το ρεύμα, καθαρίστε και

στεγνώστε καλά το εσωτερικό και κλείστε καλά την πόρτα

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι βλάβη

1. Ήχος ροής νερού
Παρόμοιος ήχος μπορεί να ακουστεί από την συσκευή κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
2. Δημιουργία πάχνης
Η δημιουργία πάχνης στο εξωτερικό του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η υγρασία είναι υψηλή. Απλά σκουπίστε με στεγνό πανί.
3. Χρειάζεται κάποιος χρόνος, από την εκκίνηση του ψυγείου, για να κρυώσουν τα εσωτερικά διαμερίσματα του ψυγείου. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας αν στο εσωτερικό του ψυγείου η θερμοκρασία είναι υψηλή χρειάζεται κάποιος χρόνος για να κατέβει η θερμοκρασία. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή απαιτείται περισσότερος χρόνος για να κρυώσουν τα εσωτερικά διαμερίσματα του ψυγείου
4. Η επιφάνεια του συμπιεστή είναι ζεστή.
Η επιφάνεια του συμπιεστή είναι ζεστή όταν το ψυγείο είναι σε λειτουργία. Μην ακουμπάτε τον συμπιεστή με γυμνά χέρια.

Βλάβες / προτεινόμενες λύσεις

Σε περίπτωση βλάβης, παρακαλούμε ελέγξτε το ψυγείο σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Βλάβη	Έλεγχος / Λύσεις
Δεν έχει ψύξη	Το δίκτυο έχει ρεύμα? Η τάση δικτύου είναι η σωστή? Μήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια? Το φιν έχει τοποθετηθεί σωστά?
Δεν έχει καλή ψύξη	Έχετε ρυθμίσει σωστά τον θερμοστάτη? Υπάρχει ελεύθερος χώρος περιμετρικά του ψυγείου? Μήπως ανοίγετε συχνά ή για πολύ την πόρτα? Μήπως το ψυγείο είναι κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως? Μήπως έχετε τοποθετήσει πολλά ή ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο?
Τα τρόφιμα παγώνουν πολύ	Έχετε ρυθμίσει σωστά τον θερμοστάτη? Μήπως τα τρόφιμα έχουν τοποθετηθεί το ένα πολύ κοντά στο άλλο?
Θόρυβος	Έχετε τοποθετήσει σωστά το ψυγείο? Μήπως το ψυγείο παρεμποδίζεται από άλλα αντικείμενα?

Ο συμπιεστής δεν κλείνει αυτόματα	Μήπως βάζετε πολλά τρόφιμα μαζί στο ψυγείο? Μήπως ανοίγετε συχνά ή για πολύ την πόρτα?
--	---

Αν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε χωρίς καθυστέρηση με το τμήμα επισκευών της εταιρίας μας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Κίνδυνος εγκλεισμού παιδιών. Πριν απορρίψετε το ψυγείο σας:
 -Αφαιρέστε τις πόρτες
 -Αφήστε τα ράφια στην θέση τους για να μην μπορούν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό του ψυγείου.
2. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων.

Γενικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας για οικιακά ψυγεία

Προσπαθήστε να μην ανοίγετε τις πόρτες συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός. Όταν ανοίγετε την πόρτα, προσπαθήστε να την κλείσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Περιοδικά ελέγξτε αν η συσκευή αερίζεται καλά

(πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής).

Σε κανονικές εξωτερικές συνθήκες, ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε μια μεσαία θέση.

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να φτάσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο ψυγείο.

Η δημιουργία πάγου, αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος. Καθαρίστε τη συσκευή, μόλις το πάχος του πάγου γίνει 3-5 χιλιοστά.

Σε ψυγεία με εξωτερικό συμπυκνωτήρα, ο τοίχος πίσω από το ψυγείο θα πρέπει να είναι πάντα καθαρός από σκόνη και βρωμιές.

Πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του τμήματος τοποθέτηση της συσκευής και συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε διαφορετική περίπτωση η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σημαντικά υψηλότερη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 2004/108/EC

Low Voltage Directive: 2006/95/EC

CE Marking Directive: 96/57/EC

ErP Directive: 2009/125/EC

RoHS Directive: 2002/95/EC

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835

- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο

Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137

www.amiridis-savidis.gr