

L1188 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Κατάλληλη Ηλικία: 3-7 ετών

Μέγιστο Βάρος: 25 Κιλά

Μέγιστη Ταχύτητα: 3 Km/h

Φόρτιση: 8-12 ώρες

Μέγιστος Αριθμός Φορτίσεων: Περίπου 280 φορές

Φορτιστής: Είσοδος 220V ±20V

Έξοδος 6V500MA

Μπαταρία: 6V4Ah

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:



1. Βιδώστε τους καθρέπτες με 4 βίδες. Βιδώστε το τζάμι με 2 βίδες. Βιδώστε τη μάσκα στο πριονί με 4 βίδες.



2. Περάστε τις τρύπες του φτερού στα καλάμια του πριονιού (με προσοχή στη φορά του φτερού). Βιδώστε με 2 βίδες. Περάστε τον άξονα στη μία γλαινή τρύπα του πριονιού έπειτα περάστε τον τροχό και τέλος στη δεύτερη τρύπα. Βάλτε μια μεταλλική ροδέλλα σε κάθε άκρο και βιδώστε τα παξιμάδια.



3. Περάστε τις βάσεις του πριονιού στο λαιμό της μηχανής, ευθυγραμμίστε τις τρύπες και περάστε την M8x20 βίδα. Περάστε την ασφάλεια στο κάτω άκρο της βίδας.



4. Τοποθετήστε την μπαγκαζιέρα στις αντίστοιχες υποδοχές της μηχανής και βιδώστε την με 4 βίδες.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Το γκάζι βρίσκεται στο δεξί υποπόδιο. Πατήστε το για να ξεκινήσει το όχημα.



Γκάζι ποδιού

ΦΟΡΤΙΣΗ



- (1) Πριν την πρώτη χρήση, συνδέστε το κόκκινο καλώδιο ρεύματος (+) στον θετικό πόλο της μπαταρίας. Βάλτε το κάθισμα και βιδώστε το με μία βίδα.
- (2) Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε 8-12 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να είναι λίγο ανεβασμένη. Μην φορτίζετε πάνω από 15 ώρες.
- (3) Η φόρτιση θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από έναν ενήλικα. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να το κάνουν μόνο τους ή να ακουμπάνε είτε το φορτιστή είτε τη μπαταρία.
- (4) Φορτίστε την μπαταρία πλήρως όταν αποθηκεύετε το όχημα για αρκετό διάστημα και μετά φορτίστε τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε να παρατείνεται η ζωή της μπαταρίας.
- (5) Προσέξτε μη βραχεί η υποδοχή της φόρτισης, γιατί μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.


ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το όχημα διαθέτει αυτόματη ασφάλεια (θερμική), η οποία κόβει το ρεύμα σε περίπτωση υπερφόρτισης ή δυσλειτουργίας. Μετά από 15-30 δευτερόλεπτα επαναφέρει τη λειτουργία.



ΑΝΤΑΜΑΚΤΙΚΑ





1. Σώμα μηχανής
2. Μάσκα
3. Παρμπρίζ
4. Προφυλακτήρας
5. Καθρέπτης
6. Μπροστινός τροχός
7. Μπαγκαζέρα
8. Πιρούνι
9. Κάθισμα
10. Φαρπιστής
12. Οδηγίες Συναρμολόγησης
13. Αυτοκόλλητα
14. Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Πριν βάλετε τα αυτοκόλλητα:
Καθαρίστε καλά τα χέρια σας
Καθαρίστε το όχημα με ένα στεγνό πανί

Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα όπως φαίνονται παρακάτω:



ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:

Πριν οδηγήσει το παιδί τη μοτοσυκλέτα, ένας ενήλικας πρέπει να επιβλέπει το χώρο που θα κινηθεί το παιδί. Το ανώτατο βάρος είναι 25 κιλά και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3-7 ετών. Απαγορεύεται η υπερφόρτωση. Πριν τη χρησιμοποίηση του προϊόντος, οι γονείς θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να οδηγούν σωστά τη μοτοσυκλέτα, ενώ κατά τη διάρκεια που ένα παιδί οδηγεί τη μοτοσυκλέτα, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλικας για να επιβλέπει.

Αποφύγετε τη χρησιμοποίηση της μηχανής σε δρόμους με κλίση ή σε μέρη με μεγάλη υγρασία, γιατί μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του μοτέρ και να μειώσει τη μακροβιότητα της μοτοσυκλέτας ή μπορεί και να σταματήσει να λειτουργεί.

Η μοτοσυκλέτα θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα και μόνο παιδί τη φορά. Κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης της μηχανής, απαγορεύεται να βάλετε σπιδήποτε στο κυλιόμενο μέρος της μηχανής.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή σε δρόμους με κίνηση ή σε μέρη όπου η ορατότητα του παιδιού είναι περιορισμένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:

Πατήστε το πετάλι στη δεξιά πλευρά της μοτοσυκλέτας για να προχωρήσει και θα σταματήσει αν αφήσετε το πετάλι.

Πατήστε το κουμπί Forward και η μοτοσυκλέτα θα προχωρήσει μπροστά, ενώ αν πατήσετε το κουμπί Backward η μοτοσυκλέτα θα κάνει πίσω.

Το μπροστινό φως θα ανάψει όταν η μηχανή προχωράει μπροστά, ενώ όταν κάνει όπισθεν ανάβει το πίσω φως. Η μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη με μια σειράνα και ήχους.

Συναρμολογήστε το καλάθι στη μοτοσυκλέτα:

Τοποθετήστε τα 3 βύσματα από το καλάθι στις 3 τρύπες της μοτοσυκλέτας και βιδώστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ.
2. ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΙΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.
3. ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑ.
4. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ.
5. ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΑ.
6. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
7. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΙΑΝΑΚΙ.
8. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών διότι περιέχει

μικρά κομμάτια. Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι συνδεδεμένη πριν βάλετε τον φορτιστή.
- Φορτίστε την μπαταρία όταν το όχημα αρχίζει να επιβραδύνει στην κανονική λειτουργία. Φορτίζετε για 8-12 ώρες (όχι παραπάνω από 22 ώρες).
- Είναι φυσιολογικό η μπαταρία και ο φορτιστής να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Χρησιμοποιείτε μπαταρίες και φορτιστή με τα ίδια χαρακτηριστικά των εργοστασιακών. Μην εμειβάζετε στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος.
- Η φόρτιση της μπαταρίας να γίνεται ΠΑΝΤΑ από ενήλικα.
- Φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα ώστε να έχει τη μέγιστη απόδοση.
- Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία (πάνω από 22 ώρες). Μειώνεται η απόδοσή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Το όχημα θα πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα. Απομακρύνετε όλα τα εργαλεία και τα καλώδια πριν δώσετε το όχημα στο παιδί. Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν από τα μικρά κομμάτια και τις αιχμηρές άκρες όταν το αυτοκίνητο δεν είναι συναρμολογημένο.
2. Κίνδυνος πνιγμού – μικρά κομμάτια. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Πάντοτε να τακτοποιείτε όλα τα προστατευτικά υλικά και σκαυλές πριν τη συναρμολόγησή. Είναι απαγορευμένο παιχνίδι για τα παιδιά, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
4. Το όχημα να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικου.
5. Προσοχή! Το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσει.
6. Μην χρησιμοποιείται το όχημα σε δημόσιο οδικό δίκτυο & δρόμους με κίνηση και σε δρόμους με κλίση και σκαλιά.
7. Ποτέ να μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μόνο τους. Διδάξτε τους κανόνες ασφαλείας πριν τα αφήσετε να χρησιμοποιήσουν το όχημα. Σηγουρευτείτε ότι τα παιδιά γνωρίζουν τους παρακάτω κανόνες:
 - Πάντα να φοράνε παπούτσια
 - Πάντα να κάθονται στο κάθισμα του οχήματος
 - Πάντα να δένουν τις ζώνες
 - Μόνο ένας οδηγός τη φορά
8. Το όχημα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
9. Μην αφήνετε το όχημα κοντά σε μέρη με μεγάλη θερμοκρασία.
10. Για να καθαρίζετε το όχημα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανάκι.
11. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά την κατάσταση του οχήματος ειδικά όλα τα σημεία που ενώνονται, όπως επίσης ελέγξτε και αν λειτουργεί σωστά το τιμόνι.
12. Όταν δε χρησιμοποιείτε το όχημα για αρκετό καιρό, θα πρέπει να φορτίζετε τη μπαταρία κάθε ένα – δυο μήνες ή μπορείτε εναλλακτικά να αποσυνδέετε την μπαταρία από το όχημα.
13. Η μπαταρία να φορτίζεται πάνω από 12 ώρες και όχι περισσότερο από 22 ώρες.
14. Η χρήση του οχήματος πρέπει να γίνεται με σύνεση, γιατί απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα του χρήστη καθώς και των τρίτων ατόμων που σφειλονται σε πτώσεις ή συγκρούσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το σώμα του αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο. Μην το χρησιμοποιήσετε σε ακραίες θερμοκρασίες. Θερμοκρασία λειτουργίας από -15° C έως 50° C. Μην πλησιάζετε το όχημα κοντά σε εστίες θερμότητας (τζάκι, σόμπα, κλπ). Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να λιώσουν τα πλαστικά μέρη του. Αποφύγετε την χρήση του οχήματος όταν βρέχει και μην το φέρνετε σε επαφή με το νερό ή άλλα υγρά, γιατί καταστρέφεται το ηλεκτρικό του σύστημα. Αποφύγετε τη χρήση του οχήματος σε άμμο ή λάσπη. Καθαρίστε το όχημα με ελαφρά βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά. Μην τροποποιήσετε ή επισκευάσετε το ηλεκτρικό σύστημα. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή φωτιάς. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του οχήματος και λιπαίνετε τα κινούμενα μέρη.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Φορτίστε τη μπαταρία και μην υπερβαίνετε τις 24 ώρες.
- Φορτίστε εγκαίρως την μπαταρία μόλις το όχημα αρχίσει να χάνει

ταχύτητα, θα αποφύγετε ζημιές,

- Εάν πρόκειται να αφήσετε σταματημένο το όχημά σας για πολύ καιρό, θυμηθείτε να φορτίσετε την μπαταρία και να την έχετε αποσυνδεδεμένη από το σύστημα, επαναλάβετε την διαδικασία επαναφόρτισης τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να φορτίζεται αναποδογυρισμένη.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πόλωση.
- Οι μπαταρίες είναι κλειστές και δεν χρειάζονται συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΜΗΝ ΤΙΣ ΑΝΟΙΞΟΝΕΤΕ.
- Οι μπαταρίες περιέχουν ηλεκτρολύτη όξινης βάσης.
- Μην προκαλείται άμεση επαφή μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας και αποφύγετε δυνατούς κραδασμούς, κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η μπαταρία παράγει αέριο. Φορτίζεται τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και εύφλεκτα υλικά.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το όχημα.
- Αποφύγετε να ακουμπάτε τις μπαταρίες επάνω στα ρούχα, μπορεί να φθαρούν.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΦΥΓΗ:

Προσέξτε τα μάτια σας, αποφύγετε την άμεση επαφή με τον ηλεκτρολύτη: προστατέψτε τα χέρια σας. Τοποθετήστε τη μπαταρία σε μια πλαστική τσάντα και ακολουθείστε τις οδηγίες σχετικά με τη χώνευση μπαταριών.

ΕΑΝ ΔΕΡΜΑ Η ΜΑΤΙΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ:

Πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό το μέρος που έχει έρθει σε επαφή. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΓΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ:

Πιείτε μικρές γουλιές νερού, γάλακτος μαγνηρίου ή ασπράδι αυγού. Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να πετούνται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να τις αφήνετε σε ένα κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων μπαταριών ή ανακύκλωσης ειδικών αποβλήτων. Πληροφορηθείτε σχετικά στο Δήμο σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΛΑΒΗ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Το όχημα κινείται αργά	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως 8 έως 12 ώρες.• Ελέγξτε αν υπάρχουν κολλημένες πέτρες στις ρόδες.• Ελέγξτε αν το όχημα είναι υπερφορτωμένο.
Το όχημα δεν κινείται	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν όλα τα καλώδια είναι στη σωστή θέση.• Ελέγξτε αν υπάρχουν κολλημένες πέτρες στις ρόδες.
Η μπαταρία δε φορτίζει	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε την ασφάλεια. Αν έχει χαλάσει πρέπει να την αντικαταστήσετε.• Ελέγξτε αν δουλεύει ο φορτιστής ή αν έχει χαλάσει η μπαταρία.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εισάγει από την εταιρεία: **ZITA TOYS A.E.**, Βασ.Γεωργίου 35, 15232

Χολάνδρι, τηλ. 2106898500 info@zitatoy.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FUZHOU TERAFUND PLASTIC PRODUCTS CO.LTD., 8 FL., TIMES SQUARE NO.89, FU XIN MIDDLE ROAD, FUZHOU, FUJIAN, CHINA Tel: 86-591-87735681