

GAZEBO

3.5 x 3.5 m

 Οδηγίες συναρμολόγησης



5202650090829

Συγχαρητήρια!

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί, προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία.

Περιεχόμενα

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
Υποδείξεις ασφαλείας.....	5
Εξαρτήματα.....	7
Συναρμολόγηση	8
Καθαρισμός και συντήρηση	9
Αποθήκευση.....	9
Απόρριψη.....	9
Εγγύηση	10

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για τη μελλοντική αποθήκευση.
- Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι ακόλουθες βασικές οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Η χρήση μη εγκεκριμένων για το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενέχει κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση δυνατού αέρα ή βροχής! Όταν αναμένεται δυνατός αέρας, δυνατή βροχή ή χιονόπτωση, μην παραμείνετε στο προϊόν. Αποσυναρμολογείστε το και διατηρείστε το κλειστό και σε χώρο όπου προφυλάσσεται από τέτοια καιρικά φαινόμενα
- Φροντίζετε για το σωστό τέντωμα (τάνυση) του μουςαμά της στέγης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση νερού σε αυτόν.
- Απομακρύνετε άμεσα το συσσωρευμένο νερό της στέγης ή αποσυναρμολογήστε το προϊόν προς αποφυγή ζημιών.
- Μην ανάβετε φωτιά μέσα ή κοντά στο προϊόν.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!



Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά. Κρατήστε τα πλαστικά σακουλάκια μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ασφυξία.

Εξαρτήματα




M6*15*8


M6*35*17



M6*25





M6*17



M6*17

Συναρμολόγηση



Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε το σκελετό με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες ή συρμάτινα σφουγγαράκια που θα χαράξουν την επιφάνειά του. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά διαλύματα για τον καθαρισμό.

Για να διατηρήσετε το προϊόν σας σε καλή κατάσταση, παρακαλούμε να το προφυλάσσετε σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αποθήκευση

Ιδανικά αποσυναρμολογήστε το προϊόν και αποθηκεύστε το σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, εφόσον το πανί είναι εντελώς στεγνό.

Απόρριψη προϊόντος

Για την απόρριψη τους προϊόντος σας, απευθυνθείτε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου που ανήκετε.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

