

Praktiker

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 1500 W



Οδηγίες χρήσης



CE

5202650125644

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να συναρμολογήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε... ..	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	4
Σημαντικές προειδοποιήσεις	5
Περιγραφή προϊόντος.....	6
Γενικές οδηγίες ασφαλείας	8
Προετοιμασία του προϊόντος για τη λειτουργία	11
Λειτουργία.....	12
Καθαρισμός και συντήρηση	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
Απόρριψη.....	18
Εγγύηση.....	19

Πριν ξεκινήσετε...

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



Προσοχή κίνδυνος!

Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι κανονισμοί ασφαλείας που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο. Η παραβίαση της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές.



Σημαντική οδηγία!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της συσκευής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες.



Σημαντικές πληροφορίες!

Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.



Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής θέρμανσης, αυτή δεν πρέπει να καλύπτεται.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιστοποιούμε και να προσαρμόζουμε τεχνικά αυτές τις οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πρωτότυπο.

Για την ασφάλειά σας

Σημαντικές προειδοποιήσεις

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή ή επιβλέπετέ τα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από **παιδιά ηλικίας 8 ετών** και άνω και από **άτομα** με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν.

Δεν επιτρέπεται τα **παιδιά** να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται διαρκώς.

Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην κανονική θέση λειτουργίας, τα παιδιά να επιβλέπονται ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και να έχουν επίσης κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. **Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών** δεν επιτρέπεται να συνδέουν το βύσμα με την πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή και να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορούν να γίνουν πολύ καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά και άτομα που χρειάζονται προστασία.

Περιγραφή προϊόντος

Γενικά

Το κεραμικό αερόθερμο είναι κατάλληλο για ατομική χρήση σε κλειστούς και ξηρούς χώρους. Ένας ισχυρός ανεμιστήρας κατανέμει τον θερμό αέρα στο χώρο και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει γρήγορα, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο ή σε εξαιρετικά κρύες μέρες, μια ευχάριστη θερμοκρασία χώρου. Το αερόθερμο διαθέτει επίσης ρύθμιση ψυχρού αέρα, που επιτρέπει να χρησιμοποιείται και ως ανεμιστήρας το καλοκαίρι.

Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου του αερόθερμου με όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Τομέας εφαρμογής και προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, σε περίπτωση ακατάλληλης ή μη προβλεπόμενης χρήσης, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή τρίτων ή ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή/και άλλες υλικές ζημιές.

Αυτό το φορητό, ηλεκτρικό αερόθερμο είναι κατάλληλο για τη θέρμανση κλειστών και ξηρών χώρων κατά τη μεταβατική περίοδο. Στις εξαιρετικά ψυχρές ημέρες, η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική θέρμανση. Χάρη σε μια πρόσθετη βαθμίδα κρύου ανεμιστήρα, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι και ως ανεμιστήρας.

Χρήση διαφορετική ή χρήση που επεκτείνεται πέρα από αυτήν που περιγράφεται θεωρείται ακατάλληλη. Τους σχετικούς κινδύνους αναλαμβάνει ο χρήστης. Στην έννοια της κατάλληλης και ορθής χρήσης περιλαμβάνεται, επίσης, η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και εγκατάστασης, καθώς και η συμμόρφωση με τους όρους συντήρησης.

Ασφάλεια προϊόντος

Προκειμένου να αποτραπούν εκ των προτέρων πιθανοί κίνδυνοι, έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή ως βασικά εξαρτήματα οι ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:

Προστασία υπερθέρμανσης

Αν η συσκευή υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, απενεργοποιείται αυτόματα και δεν μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία έως ότου κρυώσει.

Θερμική ασφάλεια

Ως επιπλέον μέτρο ασφαλείας παρέχεται μια θερμική ασφάλεια. Αν η ασφάλεια ενεργοποιηθεί και διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα, η αιτία είναι η μη φυσιολογική υπερθέρμανση της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από έναν ειδικό, για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια. Για την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και την εγκατάσταση νέας ασφάλειας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

Προστασία ανατροπής

Η προστασία ανατροπής ενεργοποιείται μόλις η συσκευή υπερβεί μια ορισμένη γωνία κλίσης. Τότε η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να λειτουργήσει πάλι η συσκευή, επαναφέρετέ την στην κατακόρυφη θέση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση με το δίκτυο	220-240 V~50 Hz
Θερμική απόδοση	1500 W (750 W/1500W)
Βαθμίδες θέρμανσης	2 βαθμίδες + ανεμιστήρας
Θερμαντική ικανότητα χώρου (με βάση ύψος χώρου 2,4 m)	περίπου 45 m ³
Κατηγορία προστασίας	II
Είδος προστασίας	IPX0
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	19,0 x 15,0 x 25,5 εκ.
Βάρος προϊόντος	1,45 κιλά


Πιν. 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απαγορευμένοι τομείς εφαρμογής

- Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία κατά τη λειτουργία ή την αποθήκευση.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τοποθέτηση στον τοίχο και στην οροφή.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Γενικά



Η ακατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Εξοικειωθείτε καλά με τη συσκευή πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία.

Τηρείτε τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης των ατυχημάτων. Επιπροσθέτως προς τις υποδείξεις αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων του νομοθέτη.



Πρωθείτε τις οδηγίες χρήσης σε τρίτους. Μεριμνάτε ώστε οι τρίτοι να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο αφού λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά και ασφαλίστε από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επιτήρηση τη συσκευή όταν είναι έτοιμη προς λειτουργία ή λειτουργεί. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε παιδιά στη γύρω περιοχή. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά. Ασφαλίστε τη συσκευή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να παρακολουθείτε πάντα ό,τι κάνετε. Μην εκτελείτε εργασίες σε αυτό το προϊόν όταν είστε απρόσεκτοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μόλις μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς.

Εξασφαλίστε την ευστάθεια. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, μεριμνάτε ώστε να υπάρχει σταθερή και ασφαλής επιφάνεια στήριξης.

Αποφεύγετε την επαφή με τα ζεστά εξαρτήματα. Μην αγγίζετε τα ζεστά εξαρτήματα της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα να μπορούν να προκληθούν εγκαύματα ακόμη και μετά τη χρήση της συσκευής.

Προσέχετε για ζημιές. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από την εκκίνηση λειτουργίας για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι ελαττωματική, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σε καμία περίπτωση.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά ή/και μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Ελέγχετε τακτικά. Η χρήση αυτής της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε ορισμένα εξαρτήματα. Γι' αυτό, ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν ζημιές και ελαττώματα.

Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε οπωσδήποτε στο κατάστημα αγοράς.

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για άλλους σκοπούς. Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μην το χρησιμοποιήσετε για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. Προστατεύετε το καλώδιο από τη ζέστη, το λάδι και τις αιχμηρές ακμές.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα. Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται ρητώς στις οδηγίες χρήσης ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, στο οποίο βρίσκονται ουσίες, όπως π.χ. εύφλεκτα υγρά, αέρια και ιδίως ομίχλη χρώματος και σκόνης. Αυτές οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν από τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.

Τραβήξτε το βύσμα. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από κάθε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, φροντίστε να υπάρχει ασφαλής και σταθερή βάση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Αν πέσει η συσκευή, τραβήξτε το βύσμα, σηκώστε πάλι όρθια τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία.
- Η συσκευή γίνεται πολύ καυτή. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή όταν κάνετε ντους ή μπάνιο.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Το αερόθερμο δεν πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπου βρίσκονται οξέα, ατμοί, εκρηκτικά ή εύφλεκτα αέρια. Κατά την τοποθέτηση τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Τηρείτε προς όλες τις πλευρές και προς εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, κουρτίνες, κλπ.) απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 εκ. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλί με μακρύ πέλος.
- Τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο ώστε το βύσμα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμο.
- Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με πλήρως ξετυλιγμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Προσέχετε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Τοποθετείτε το καλώδιο με τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κανείς πάνω σε αυτό.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή. Πάντα προσέχετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμα.



- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης με διακόπτη προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή θέρμανσης, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν η συσκευή θέρμανσης καλυφθεί η τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα.
- Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στον τοίχο και την οροφή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Προετοιμασία του προϊόντος για τη λειτουργία

Αποσυσκευασία του παραδοτέου εξοπλισμού

Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι πλήρης και σε άψογη κατάσταση. Αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι ελλιπής ή παρουσιάζει ελαττώματα, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς. Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αν είναι ελαττωματική.

Φύλαξη της αρχικής συσκευασίας

Φυλάξτε προσεκτικά την αρχική συσκευασία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία για την αποθήκευση και τη μεταφορά της συσκευής. Απορρίψτε τη συσκευασία μόνο μετά την παρέλευση τις διάρκειας ζωής του προϊόντος. Οδηγίες για την ορθή απόρριψη θα βρείτε στο κεφάλαιο «Απόρριψη».

Τοποθέτηση της συσκευής

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ασφαλή, όρθια και σταθερή θέση. Να δίνετε πάντοτε προσοχή στη συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση των 50 εκ. προς όλες τις πλευρές από εύφλεκτα αντικείμενα και άλλες πηγές κινδύνου.



- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα.
 - Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στον τοίχο και την οροφή.
-

Λειτουργία

Η συσκευή σας με μια ματιά



Εικ.1: Επισκόπηση συσκευής

Αριθμός	Περιγραφή
1	Ενδεικτική λυχνία
2	Διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης
3	Ρυθμιστής θερμοκρασίας (θερμοστάτης)
4	Διακόπτης περιστροφής

Πιν.2: Περιγραφή συσκευής

Εκκίνηση και λειτουργία

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κεραμικό αερόθερμο βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 2, αρ. 2) βρίσκεται στο «OFF». Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα που ασφαρίζεται με διακόπτη προστασίας. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.
2. Τώρα ενεργοποιήστε τη συσκευή, φέρνοντας τον διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 2, αριθ. 2) στην επιθυμητή θέση. Εδώ ισχύει:

OFF	Θέση απενεργοποίησης	Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τότε η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
FAN	Βαθμίδα ανεμιστήρα	Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας. Ρυθμίστε τον διακόπτη σε αυτή τη θέση αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ανεμιστήρα.
I	Βαθμίδα θέρμανσης 1	Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, το αερόθερμο παρέχει θερμική απόδοση 750 W.
II	Βαθμίδα θέρμανσης 2	Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, το αερόθερμο παρέχει θερμική απόδοση 1500 W.

Πιν. 3: Βαθμίδες μεταγωγής



Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή ύστερα από παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας θέρμανσης μπορεί να παρουσιαστεί σύντομη ανάπτυξη οσμών.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. Εκκινήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας την επιθυμητή θερμική απόδοση με τη βοήθεια του διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 2, αρ.2).
2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας (βλέπε Εικ. 2, αρ. 3) προς τα δεξιά μέχρι το σημείο αναστολής.
3. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τα αριστερά μέχρι να ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος. Ένας ενσωματωμένος ρυθμιστής θερμοκρασίας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή βαθμίδας θέρμανσης (βλέπε Εικ. 2, αριθ. 2) στη θέση «0».
2. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.



Πριν καλύψετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή, περιμένετε να κρυώσει.

Αποθήκευση

Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα έντομα. Καλύπτετε τη συσκευή με την παρεχόμενη μεμβράνη για να προστατεύεται από τους ρύπους καθώς και τις ζημιές και τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται από αυτούς.

Επανασυσκευασία για ιδιωτική μεταφορά

Για την αποφυγή των ζημιών κατά τη μεταφορά, σε περίπτωση μεταφοράς πάντα να συσκευάζετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, εμείς η ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

δηλώνουμε ότι η συσκευή που αναφέρεται στη συνέχεια, βάσει του σχεδιασμού και της κατασκευής της, καθώς και στην έκδοση που διαθέτουμε στο εμπόριο, πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των οδηγίων της ΕΚ.

Όνομασία της συσκευής ΗΚΗ 1500/3/1 Ο
Κεραμικό αερόθερμο 1500 W, ταλάντωση
Αριθμός προϊόντος: 1 03 03 0289

Σχετικές οδηγίες ΕΕ: Οδηγία της ΕΕ για τη χαμηλή τάση
(2014/35/ΕΕ)
Οδηγία ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(2014/30/ΕΕ)

Οδηγία για τις πρώτες ύλες (2011/65/ΕΚ)

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Υπεύθυνος για την τεκμηρίωση Klaus Wieser
Πόλη: Ubstadt-Weiher

Ημερομηνία/υπογραφή κατασκευαστή: 26/07/2017

Στοιχεία υπογράφοντος Klaus Wieser
Διαχειριστής

Καθαρισμός και συντήρηση

Μέτρα ασφαλείας



Αποσυνδέετε οπωσδήποτε το βύσμα από την πρίζα πριν από την συντήρηση της συσκευής.

Αρχίζετε τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Καθαρισμός

Η συσκευή θα πρέπει να καλύπτεται έπειτα από κάθε χρήση προκειμένου να προστατευτεί από τους ρύπους.



Μην καλύπτετε την συσκευή παρά μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

Αν η συσκευή παρ' όλα αυτά ρυπανθεί, τηρείτε κατά τον καθαρισμό τις ακόλουθες οδηγίες:

- Καθαρίζετε τη συσκευή κατ' αρχήν μόνο όταν είναι κρύα.
- **Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.**
- **Καθαρίζετε** τη συσκευή μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή/και λειαντικά καθαριστικά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

Βλάβη	Πιθανή(-ές) αιτία(-ες)	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος ή η τάση είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι στην πρίζα. Ελέγξτε την τάση του δικτύου.
	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	Στρέψτε το διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης την θέση «I» ή «II».
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένη στον θερμοστάτη.	Αυξήστε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας ανατροπής	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και δεν εκτίθεται σε ακραία κλίση.
Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.	Ο διακόπτης προστασίας από την υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. Η συσκευή έχει υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας τον διακόπτη βαθμίδας θέρμανσης στη θέση «0» και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά. Πριν εκκινήσετε και πάλι τη συσκευή, ελέγξτε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα και εξαλείψτε την αιτία της υπερθέρμανσης.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας ανατροπής	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και δεν εκτίθεται σε ακραία κλίση.
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένη στον θερμοστάτη.	Αυξήστε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη.

Πιν. 4: Διάγνωση βλαβών

Καθαρισμός και συντήρηση από ειδικευμένα άτομα

Για τις εργασίες συντήρησης που δεν αναφέρονται στα κεφάλαια «Καθαρισμός», «Αντιμετώπιση προβλημάτων» απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από μη εξουσιοδοτημένα από τη ROWI άτομα και επιχειρήσεις, εκπίπτουν όλες οι απαιτήσεις εγγύησης.

Απόρριψη της συσκευής



Εντός της ΕΕ, το παρόν σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μεταχειρισμένες συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά που θα πρέπει να οδηγηθούν σε σταθμό ανακύκλωσης για να μην προκληθούν ζημιές στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό, απορρίπτετε τις μεταχειρισμένες συσκευές μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής ή στείλτε τη συσκευή για διάθεση στο σημείο όπου οπιοί την αγοράσατε. Αυτό στη συνέχεια θα αποστείλει τη συσκευή για ανακύκλωση.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Η ROWI χορηγεί στον ιδιοκτήτη αυτού του προϊόντος εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εντός αυτής της περιόδου οι βλάβες υλικού και παραγωγής που διαπιστώνονται στη συσκευή διορθώνονται δωρεάν από το κέντρο σέρβις της ROWI.

Αποκλείονται από την εγγύηση βλάβες που δεν οφείλονται σε βλάβες υλικού και παραγωγής, π.χ.

- Κάθε είδους ζημιές από τη μεταφορά
- Βλάβες λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης
- Βλάβες λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης
- Βλάβες λόγω παράτυπου χειρισμού
- Βλάβες λόγω επισκευών ή προσπαθειών επισκευών που εκτελέστηκαν ακατάλληλα από μη εξουσιοδοτημένα από τη ROWI άτομα και επιχειρήσεις
- Κανονική φθορά λόγω λειτουργίας
- Καθαρισμός εξαρτημάτων
- Προσαρμογή σε απαιτήσεις διαφορετικές σε εθνικό επίπεδο, τεχνικές απαιτήσεις ή σχετικές με την ασφάλεια, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται στη χώρα για την οποία έχει σχεδιαστεί τεχνικά και κατασκευαστεί.
- Η κανονική φθορά.
- Ακατάλληλες χρήσεις, όπως π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, μη εγκεκριμένα παρελκόμενα
- Ζημιά από εξωτερικές επιδράσεις, χρήση βίας ή ξένα σώματα.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, π.χ. σύνδεση με λανθασμένη τάση δικτύου ή μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης
- Πλήρως ή μερικώς αποσυναρμολογημένες συσκευές.

Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση για τις συσκευές των οποίων ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, μεταβληθεί ή αφαιρεθεί. Μια απαίτηση εγγύησης παύει να ισχύει επίσης αν ενσωματωθούν στη συσκευή εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τη ROWI GmbH.

Οι απαιτήσεις που υπερβαίνουν τη δωρεάν αντιμετώπιση των βλαβών, όπως π.χ. απαιτήσεις για αποζημίωση, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ROWI

Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Germany

www.rowi.de

