

joey

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS**



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ QUARTZ/ QUARTZ HEATER

**ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: LX-2800L
220-240V 50/60HZ – 2400W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.

ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ,ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ , ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΑΠΑΡΧΕΙ ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΡΘΩΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/336 CEE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΠΑΝΙΑ, ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ Ή ΠΙΣΙΝΕΣ.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ!

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΟΡΤΕΣ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΡΟΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ , ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.



1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
2. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

0 = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1 (,) = 600W

2 (,) = 1200W

3 (,) = 2400W

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην μέγιστη θέση για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο. Όταν το επίπεδο της θερμοκρασίας στο δωμάτιο είναι στο αρεστό επίπεδο, γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα μέχρι η συσκευή να κλείσει. Ο θερμοστάτης έτσι θα ρυθμίζει και θα διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία του δωματίου. Στους χειμερινούς μήνες το χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας δεν θα είναι αρκετό για να ζεσταθεί ο χώρος οπότε ο θερμοστάτης θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος στο ανώτερο επίπεδο.

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΤΕ ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ.ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΗΠΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ QUARTZ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Αριθμός μοντέλου: LX-2800L

Ισχύς: 600W / 1200W / 2400W

Συχνότητα: 50Hz / 60Hz

Τάση: 220V-240V ~



ALFA LAMDA A.E.

Κωνσταντινουπόλεως 154, 104 36 Αθήνα

Τηλ.Κέντρο: 210.5212200 Fax: 210.5233583

e-mail: info@alfalamda.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.alfalamda.gr

GENERAL INFORMATION

- PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATIONS WITH THIS APPLIANCE. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCES
- BEFORE REMOVING THE PACKAGING, MAKE SURE THE APPLIANCE IS IN PERFECT CONDITIONS. IF IT IS NOT, RETURN TO THE POINT OF PURCHASE.
- THE PACKAGING MATERIALS CONTAIN PLASTIC AND OTHER MATERIALS, THEREFORE PLEASE STORE THEM OUT OF THE REACH OF CHILDREN

ELECTRICAL CONNECTION

- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, MAKE SURE THAT THE APPLIANCE'S RATING PLATE CORRESPONDS TO THE LOCAL POWER SUPPLY NETWORK.
- THE APPLIANCE'S ELECTRICAL SAFETY CAN ONLY BE GUARANTEED WHEN IT IS GROUNDED AND USED CORRECTLY.
- THIS APPLIANCE HAS BEEN MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 89/336 CEE CONCERNING ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.

IMPORTANT WARNING

- DO NOT INSTALL THE APPLIANCE CLOSE TO BATHTUBS, SHOWERS, WASHBASIN OR SWIMMING POOLS.
- THE APPLIANCE IS INTENDED FOR HEATING, ANY OTHER USE COULD BE DANGEROUS. THE MANUFACTURER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR SUCH DAMAGES.
- DO NOT PLACE A COVER OR OTHER OBJECTS OVER THE APPLIANCE AS THEY COULD CATCH FIRE DURING USE!
- DO NOT USE ACCESSORIES OR EQUIPMENT NOT PROVIDED BY THE MANUFACTURER
- INSTALL THE APPLIANCE ONLY IN ITS HORIZONTAL POSITION
- DO NOT INSTALL THE APPLIANCE CLOSE TO ANY ELECTRICAL LIGHTING APPLIANCE
- AVOID PLACING THE APPLIANCE BEHIND DOORS OR CLOSE TO FURNITURE.
- HEATER IS FORBIDDEN TO BE PUT UNDER THE OUTLET DIRECTLY

INSTALLATION

- KEEP A SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND WALLS OR OBJECTS

ELECTRICAL CONNECTION

- THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED
- THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR FIXED INSTALLATION, ONE WITH A PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION.

IMPORTANT

DURING THE ASSEMBLY, AVOID TOUCHING THE HEATING ELEMENTS (QUARTZ BARS) WITH YOUR HANDS AS THIS COULD LEAVE SPOTS AND DIMINISH THE THERMAL RADIATION.



3. SWITCH
4. THERMOSTAT

INSTRUCTION FOR SWITCH

PRESS THE SWITCHES TO PROCEED INTO BELOW FUNCTIONS

0=OFF

1(,)=600W POWER

2(,)=1200W POWER

3(,)=2400W POWER

Adjust the thermostat to maximum and select the desired power setting. Once the room comfortable, rotate the thermostat counterclockwise, until the heater shuts off. The thermostat will now maintain the temperature by cycling the heater on or off. During particularly cold weather, the low power setting may be insufficient to satisfy the thermostat. Select a higher setting for these periods.

DO NOT BE ALARMED IF YOU NOTICE SLIGHT VIBRATIONS WHICH GRADUALLY FADE AWAY, THIS IS PART OF THE APPLIANCE'S NORMAL BEHAVIOR

MAINTENANCE

- BEFORE UNDERTAKING ANY MAINTENANCE OPERATION, DISCONNECT THE APPLIANCE FROM THE POWER SUPPLY.
- THIS IS APPLIANCE DOES NOT REQUIRE ANY SPECIAL MAINTENANCE.TO CLEAN IT,WIPE WITH A LIGHTLY DAMP CLOTH AND NEUTRAL DETERGENT,DO NO USE ABRASIVES OR ANY MATERIAL THAT COULD DAMAGE THE APPLIANCES SUPFACE,CHECK THAT PARTS EXPOSED TO THE HEAT RAYS AND THE VENTILATION ARE FREE OF DUST AND DIRT.DURING CLEANING,MAKE SURE NOT TO TOUCH THE QUARTZ HEATING ELEMENTS.
- IN CASE OF BREAKDOWN OF ANY PARTS OF THE APPLIANCE.DISCONNECT THE APPLIANCE AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS WHICH ENSURE PROPER QUALITY AND PERFORMANCE
- NON-COMPLIANCE TO THE INDICATIONS STIPULATED IN THIS INSTRUCTION MANUAL COULD SERIOUSLY COMPROMISE THE APPLIANCE'S SAFETY AND RENDER THE WARRANTY INVALID.

Model No. : LX-2800L

Power : 600W/1200W/2400W

Frequency:50Hz/60Hz

Voltage:220V-240V~



ALFA LAMDA A.E.

Κωνσταντινουπόλεως 154, 104 36 Αθήνα

Τηλ.Κέντρο: 210.5212200 Fax: 210.5233583

e-mail: info@alfalamda.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.alfalamda.gr