




ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000 W



Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης



5202650152435



Αγαπητή πελάτισσα,

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **BUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **BUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε.....	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	6
Για την ασφάλειά σας.....	7
Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	7
Ηλεκτρική ασφάλεια	8
Οδηγίες ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο.....	8
Ρουχισμός ατομικής προστασίας.....	9
Το προϊόν σας με μια ματιά.....	10
Λειτουργία	11
Πιθανές εφαρμογές.....	11
Ελέγξτε πριν από την ενεργοποίηση!	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	13
Καθαρισμός και συντήρηση	14
Αποθήκευση.....	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	15
Τεχνικά στοιχεία.....	16
Απόρριψη προϊόντος.....	17
Απόρριψη της συσκευασίας	17
Εγγύηση	18

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτό το εργαλείο ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Το προϊόν προορίζεται για τη διαμόρφωση και τη θερμοσυγκόλληση συνθετικών υλών, για την αφαίρεση στρώσεων βαφής και τη θέρμανση σωλήνων συρρίκνωσης. Είναι επίσης κατάλληλο για την αποκόλληση επιφανειών και την απόψυξη σωλήνων ύδρευσης.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση του εργαλείου ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Για την ασφάλειά σας

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Για τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού τη θέσει σε λειτουργία για πρώτη φορά.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιβλαβή αποτελέσματα για εσάς και για άλλους.
- Φυλάξτε όλες τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.
- Αν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Αν το προϊόν ή ένα εξάρτημα του προϊόντος είναι ελαττωματικό, πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Να διασφαλίζετε πάντα ότι μια συσκευή που έχει απενεργοποιηθεί δεν μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία κατά λάθος.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές των οποίων ο διακόπτης ενεργοποίησης /απενεργοποίησης δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.
- Φροντίστε πάντοτε να φοράτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
- Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.
- **Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή! Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Μην επιτρέπετε να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτό ή με τις παρούσες οδηγίες χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένα άτομα.**
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά.
- Να συμμορφώνεστε πάντα με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, υγείας και εργασίας.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε βύσματα με προσαρμογέα στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η ασφάλεια πρέπει να είναι ένας αυτόματος διακόπτης ρεύματος διαρροής με μετρούμενη ένταση διαρροής όχι πάνω από 30 mA.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σύνδεσης της συσκευής.
- Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός των καθορισμένων ορίων τάσης και έντασης ρεύματος (βλ. πινακίδα τύπου).
- Μην αγγίζετε το φισ ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια! Πάντοτε να βγάζετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το από το σώμα του και όχι από το καλώδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να ανυψώσετε τη συσκευή ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προβλεπόμενο.
- Ελέγξτε το φισ και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, αποσυνδέστε αμέσως το φισ. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το φισ έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τη μεταφέρετε.
- **Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**

Οδηγίες ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται κατάλληλα. Υπολείμματα αερίων και ατμών μπορούν να είναι επιβλαβή για την υγεία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά περιβάλλοντα και προστατεύστε το από το νερό.

-
- Η απρόσεκτη μεταχείριση του προϊόντος αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
 - Κατά την εργασία με συνθετικές ύλες, μπογιές, βερνίκια και παρόμοια υλικά μπορεί να αναπτυχθούν εύφλεκτα και τοξικά αέρια. Μην εργάζεστε κοντά σε πολύ εύφλεκτα αέρια ή υλικά.
 - Η θερμότητα μπορεί να φτάσει σε εύφλεκτα μέρη του εργαλείου, που δεν είναι ορατά.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην ίδια θέση για μεγάλο διάστημα.
 - Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε το καυτό ακροφύσιο. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
 - Μην στρέψετε το καυτό ρεύμα αέρα σε άτομα ή ζώα.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σαν στεγνωτήρα μαλλιών ή για το στέγνωμα ρούχων.
 - Μην μετακινείτε το ακροφύσιο πολύ κοντά στο τμήμα προς επεξεργασία. Η επακόλουθη συσσώρευση αέρα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος.
 - Μην φράζετε τα ανοίγματα εισόδου αέρα.
 - Αφήστε το προϊόν να κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε. Το καυτό ακροφύσιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά και πυρκαγιά.
 - Θυμηθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν κινούμενα μέρη και πίσω από τις οπές εξαερισμού και αερισμού.
 - Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη των συμβόλων που υπάρχουν πάνω στο εργαλείο σας. Πληροφορίες που υπάρχουν επάνω το εργαλείο και δεν είναι πλέον ευανάγνωστες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

Ρουχισμός ατομικής προστασίας



Φοράτε πυρίμαχα προστατευτικά γάντια (προστασία από πηγές θερμότητας) κατά την εργασία με το προϊόν.



Φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής κατά την εργασία με το προϊόν.

Το προϊόν σας με μια ματιά

► Σελ. 10, στοιχείο 1


1. Ακροφύσιο
2. Ανοίγματα εισόδου αέρα
3. Διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
4. Ακροφύσιο διοχέτευσης αέρα
5. Ακροφύσιο συγκέντρωσης
6. Ακροφύσιο με ανακλαστήρα
7. Ξύστρα

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πιστόλι θερμού αέρα
- Ακροφύσια με κάλυμμα (4x)
- Ξύστρα
- Οδηγίες χρήσης



Λειτουργία



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Οι σωλήνες ύδρευσης μερικές φορές δεν διαφέρουν από τους σωλήνες αερίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η θέρμανση των σωλήνων αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής και βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται κατάλληλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Η υπερβολική παροχή θερμότητας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τεμάχιο επεξεργασίας. Διεξάγετε δειγματική εργασία σε ασφαλές μέρος.

Πιθανές εφαρμογές

Αφαίρεση βαφής και υπολειμμάτων βαφής

- Θερμάνετε τη βαφή ή το υπόλειμμα βαφής στην επιφάνεια προς επεξεργασία χρησιμοποιώντας το πιστόλι θερμού αέρα και αφαιρέστε το χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο.

Διάλυση κολλητικών ουσιών

- Οι κόλλες συνήθως μαλακώνουν με τη χρήση θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαχωριστούν οι συνδέσεις ή να αφαιρεθεί η περίσσεια κόλλα.

Μαλακή συγκόλληση

- Το προϊόν είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση σημείων ή σωλήνων. Η θερμοκρασία τήξης του υλικού συγκόλλησης πρέπει να είναι κατώτερη από 400°C.

Σύνδεση και διαμόρφωση συνθετικών υλών

- Θερμάνετε τις συνθετικές ύλες με συνεχείς παλινδρομικές κινήσεις. Χρησιμοποιείτε κατάλληλες κολλητικές ουσίες για τη σύνδεση.

Στέγνωμα

- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα στρώσεων βαφής, συνδετικών και στεγανωτικών υλικών.

Συρρίκνωση

- Επιλέξτε τον σωλήνα συρρίκνωσης σύμφωνα με το τεμάχιο επεξεργασίας και θερμάνετε ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας το πιστόλι θερμού αέρα.

Απόψυξη σωλήνων ύδρευσης

- Πάντοτε θερμαίνετε το παγωμένο τμήμα από την άκρη προς τη μέση. Δίνετε μεγάλη προσοχή κατά τη θέρμανση πλαστικών σωλήνων και συνδέσμων μεταξύ τμημάτων των σωλήνων για την αποφυγή ζημιάς.

Ακροφύσια με κάλυμμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Το ακροφύσιο δεν πρέπει να αντικαθίσταται έως ότου κρυώσει το εργαλείο και αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία.

- Το ακροφύσιο διοχέτευσης αέρα (4) προστατεύει τα φύλλα γυαλιού, για παράδειγμα, από την υπερθέρμανση με την εκτροπή του ρεύματος αέρα.
- Το ακροφύσιο συγκέντρωσης (5) παράγει ακριβές ρεύμα αέρα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση συνθετικών υλών, για παράδειγμα.

- Το ακροφύσιο με ανακλαστήρα (6) παράγει επίπεδο ρεύμα αέρα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την απόψυξη παγωμένων σωλήνων ύδρευσης.

Ελέγξτε πριν από την ενεργοποίηση!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!



Το προϊόν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο αν δεν υπάρχουν ελαττώματα. Αν ένα εξάρτημα είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικατασταθεί οπωσδήποτε πριν χρησιμοποιηθεί ξανά το εργαλείο.

Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του προϊόντος:

- Ελέγξτε ότι τα ανοίγματα εισόδου αέρα δεν είναι βουλωμένα.
- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές: σπασμένα εξαρτήματα, ρωγμές κ.λπ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Διατηρείτε πάντοτε μια ελάχιστη απόσταση 25 mm μεταξύ του ακροφυσίου και της επιφάνειας προς επεξεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με τα ανοίγματα εισόδου αέρα προς τα κάτω. Μπορεί να αναρροφηθεί ρυπαρός αέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Το προϊόν πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται με ένα από τα ακροφύσια με κάλυμμα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

- Προσαρτήστε το απαιτούμενο ακροφύσιο με κάλυμμα.
- Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα.
- Κατευθύνετε το ακροφύσιο στην επιφάνεια προς επεξεργασία.
- Ενεργοποίηση: Γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (3) στη θέση [I]-[II].
- Απενεργοποίηση: Γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (3) στη θέση [0].

Καθαρισμός και συντήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!



Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Περιμένετε έως ότου σταματήσουν εντελώς όλα τα κινούμενα μέρη και κρυώσει το προϊόν.

Ο προσεκτικός χειρισμός και ο τακτικός καθαρισμός διασφαλίζουν ότι το προϊόν θα παραμείνει σε καλή κατάσταση λειτουργίας για μεγάλο διάστημα.

- Σκουπίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Ποτέ μην ψεκάσετε το προϊόν με νερό ούτε να το εκθέσετε σε νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά ή διαλύτες για τον καθαρισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο προϊόν. Τα χημικά μπορεί να φθείρουν τα πλαστικά μέρη του εργαλείου.
- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και φροντίστε να μην είναι βουλωμένα.

Αποθήκευση



Κίνδυνος τραυματισμού!

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση στο προϊόν μη εξουσιοδοτημένα άτομα!

- Αφήστε το προϊόν να κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό μέρος.
- Όταν θέλετε να μεταφέρετε το προϊόν, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την αρχική του συσκευασία.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι μη ενδεδειγμένες επισκευές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ασφαλή λειτουργία του προϊόντος. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Οι δυσλειτουργίες συχνά προκαλούνται από μικρές βλάβες. Μπορείτε εύκολα να αποκαταστήσετε τις περισσότερες από αυτές μόνοι σας. Διαβάστε τον παρακάτω πίνακα πριν επικοινωνήσετε με κατάστημα αγοράς. Θα γλιτώσετε από πολλά προβλήματα και ενδεχομένως θα εξοικονομήσετε και χρήματα.

Βλάβη/ δυσλειτουργία	Αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί.	Δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ελαττωματικό καλώδιο.	Ελέγξτε το καλώδιο, το φικς και την ασφάλεια. Αναθέστε την αντικατάστασή του σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Το προϊόν θερμαίνεται χωρίς ρεύμα αέρα.	Ελαττωματικό περίβλημα.	Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα. Μην το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Τεχνικά στοιχεία

Αρ. είδους	MJHG006
Ονομαστική τάση*	230-240 V~, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Κατηγορία προστασίας	II
Θερμοκρασία	
• [I]	400 °C
• [II]	600 °C
Ρεύμα αέρα	
• [I]	300 l/min
• [II]	500 l/min

*) Συνδέετε το εργαλείο μόνο με τροφοδοσία ρεύματος με εμπέδηση μικρότερη ή ίση με Z_{max} .
Επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης, αν είναι απαραίτητο.

Απόρριψη προϊόντος



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης.

Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, αλλά όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

- Οι μπαταρίες οι οποίες δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμες θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο σημείο συλλογής μπαταριών του αντιπροσώπου σας ή της τοπικής αρχής.
- Μην καίτε τους συσσωρευτές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

