WiZ

Indoor Camera
User manual

9290032636



Incl.



–[1] x 1



2.5M
–[2] x 1



Ø8X25
–[3] x 2



ST3X16
–[4] x 2



–[5] x 1

Excl.







3241 658 33222

© 2023 Signify Holding

wizconnected.com









wiz guide/indoorcamera
Scan for more info

EN

1. Box content

Camera, 2.5m cable , Mounting screw pack, User manual.

2. Product introduction

1 Lens
2 Microphone
3 Light sensor
4 LED status
5 MicroSD card slot
6 Speaker
7 Reset button
8 USB Power input

3. Set up

4. Warning and cautions

- WiZ "Heads-Up" subscription requires sign in with a WiZ supported third party authenticator, For WiZ "Heads-Up" subscription, you can find more details on www.wizconnected.com or WiZ app. Using WiZ product requires acceptance of the WiZ Product Terms of Use as available on www.wizconnected.com.
- This device is limited to a user's own, private residential use.
- Consider the expectations of privacy of members of your household as well as third parties, The user is responsible to comply with privacy and other applicable laws, + see the WiZ Product Terms of Use.
- Please clean the lens gently with a cotton cloth and avoid touching the lens with hands directly to ensure clear view.
- Please clean the dust on the microphone & speaker to ensure 2-way audio quality.
- Do not rotate the camera with strong force to avoid any damage.
- This device can provide third-party monitoring or emergency response. It is the user's responsibility to determine the appropriate response.
- For optimal use, please ensure the field of vision of the camera is not obstructed in any way.
- The device is for indoor use only, Do not use in areas directly exposed to water or outdoors.
- Keep away from liquids and humidity.
- Strangulation hazard: keep the wires out of reach of young children or have it fixed properly to the wall to avoid accessing accidently.

5. Safety instruction

- The product power rating is 5V 1A, we recommend to use a compatible adaptor for safety and to operate correctly. Please consult WiZ for more details if necessary.
- Temperature (operation): 0...40°C Storage temperature: -20~50°C
- Always follow the following instructions to ensure correct and safe installation and functioning of your device.
- Always switch off the power from your device prior to installation, maintenance or service activities.
- Installing the device at a height: stand on a sturdy surface and exercise caution when climbing.
- Refer to your local laws and building codes before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law.

6. Symbols explain

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

Indoor use only

7. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website:https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Wireless specification: Wireless RF mode frequency band: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maximum transmitted power: Wi-Fi: Max 20 dBm

Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ camera is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com.

Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ camera is in compliance with the Radio Equipment Regulation 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com.

Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates, Google is a trademark of Google LLC,Siri is a registered trademark of Apple Inc.

Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

US-EN

1. Box content

Camera, 2.5m/8.2ft cable, Mounting screw pack, User manual.

2. Product introduction

1 Lens
2 Microphone
3 Light sensor
4 LED status
5 MicroSD card slot
6 Speaker
7 Reset button
8 USB Power input

3. Set up

4. Warning and cautions

- WiZ "Heads-Up" subscription requires a WiZ account linked with a third party, For WiZ "Heads-Up" subscription, you can find more details on wizconnected.com or WiZ app. Using WiZ product requires acceptance of the WiZ Product Terms of Use as available on www.wizconnected.com.
- This device is limited to a user's own, private residential use.
- Consider the expectations of privacy of members of your household as well as third parties. The user is responsible to comply with privacy and other applicable laws, + see the WiZ Product Terms of Use.
- Please clean the lens gently with a cotton cloth and avoid touching the lens with hands directly to ensure clear view.
- Please clean the dust on the microphone & speaker to ensure 2-way audio quality.
- Do not rotate the camera with strong force to avoid any damage.
- This device can provide third-party monitoring or emergency response. It is the user's responsibility to determine the appropriate response.
- For optimal use, please ensure the field of vision of the camera is not obstructed in any way.
- The device is for indoor use only, Do not use in areas directly exposed to water or outdoors.
- Keep away from liquids and humidity.
- Strangulation hazard: Hold lengthwise utilijeneglige for små barn eller ha dem feste ordentlig til veggen for å unngå tilgang ved et uhell.

5. Sikkerhetsinstruksjoner

- Produktets strømtype er 5 V, 1 A, vi anbefaler at du bruker en kompatibel adapter for å sikre at produktet fungerer som det skal. Kontakt WiZ for mer informasjon om nødvendig.
- Temperatur (drift): 0 ... 40 °C Lagringstemperatur: -20–50 °C
- Følg alltid følgende instruksjoner for å sikre riktig og sikker installasjon og funksjon av enheten dine.
- Slå alltid av strømmen fra enheten før installasjon, vedlikehold eller servicevirksomhet.
- Installer enheten i en høyde: Stå på en solid overflate og vær forsiktig når du klatrer.
- Se lokale lover og byggeforskrifter før du utfører elektrisk arbeid. Tillatelser og/eller profesjonell installasjon kan være påkrevet ved lov.

6. Symbolforklaring

Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptre i henhold til lokale regler og kast ikke det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av fjerner fjernes av en fagperson.

Kun til innendørs bruk

7. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Trådløs spesifikasjon:

Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400~2483.5 MHz

Maksimal overført effekt: Wi-Fi: Maks 20 dBm

Signify erklærer herved at WiZ-kameraet som radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: wizconnected.com.

Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com,Inc eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

CA-FR

1. Contenu de la boîte

Caméra, Câble de 8,2 pieds, Trousse des vis de montage, Guide de l'utilisateur.

2. Présentation du produit

1 Lentille
2 Microphone
3 Détecteur de lumière
4 Statut DEL
5 Fente pour carte microSD
6 Haut-parleur
7 Bouton de réinitialisation
8 Entrée USB

3. Installation

4. Consignes de sécurité

- L'abonnement à « Heads-Up » de WiZ exige un compte WiZ lié à un tiers. Pour accéder à plus de détails sur l'abonnement à « Heads-Up » de WiZ, utilisez wizconnected.com ou l'application WiZ. L'utilisation du produit WiZ exige l'acceptation des Conditions d'utilisation de WiZ comme publiées sur www.wizconnected.com.
- Cet appareil est destiné à l'utilisation personnelle à domicile de l'utilisateur.
- Veuillez tenir compte des attentes des membres de votre foyer et de tiers relativement à la vie privée, L'utilisateur est responsable de se conformer aux lois en matière de vie privée et autres + voir les Conditions d'utilisation de WiZ.
- Veuillez nettoyer délicatement la lentille avec un chiffon en coton et éviter de toucher directement la lentille avec les mains, pour assurer une vision nette.
- Veuillez nettoyer délicatement la lentille avec un linge de coton et éviter de toucher directement la lentille avec les mains afin d'assurer une vision claire.
- Ne pas forcer la rotation de la caméra ce qui risquerait de l'endommager.
- Cet appareil ne fournit pas de surveillance ou tiers ni de réponse en cas d'urgence. L'utilisateur est responsable de déterminer si une réponse est appropriée.
- Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que le champ de vision de la caméra n'est pas bloqué de quelque manière que ce soit.
- Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur seulement.
- Tenir éloigné des liquides et de l'humidité.
- Risque d'étranglement: tenir les fils hors d'atteinte des jeunes enfants ou installer adéquatement au mur afin d'éviter tout accès accidentel.

5. Safety instruction

- La puissance d'entrée nominale de votre caméra est 5 VCC 1 A. Elle devrait être utilisée avec un adaptateur compatible à puissance limitée (LPS), Si plus de détails sont requis, veuillez consulter WiZ.
- Pour éviter une défaillance prématurée, installer le produit dans un local à une température ambiante de 32 F/0 C à +104 F/+40 C.
- Température d'entreposage: -4 F/-20 C à 122 F/50 C.
- Afin d'assurer une installation et un fonctionnement adéquats et sécuritaires de vos appareils, toujours observer les instructions suivantes.
- Avant d'entreprendre toute activité d'installation, d'entretien ou de réparation, toujours interrompre le courant à votre appareil.
- Installation de l'appareil en hauteur: toujours se tenir sur une surface solide et faire preuve de prudence pour atteindre l'appareil.
- Avant d'entreprendre tout travail électrique, toujours se reporter aux lois et aux codes locaux du bâtiment; des permis ou une installation professionnelle peuvent être exigés par la loi.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'ISDE Canada. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit distinct de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition FCC/ISED RSS RF établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et le corps de l'utilisateur.

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance, Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce qui appartiennent à Amazon.com Inc ou à ses sociétés affiliées, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Tous les noms de produits, logos, marques, marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Toute utilisation de ces marques par Signify est sous licence.

6. Grantie

Garantie limitée 2 ans, La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation, Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web: https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

FR

1. Contenu de la boîte

caméra, câble de 2,5 m (xx pouces), vis de montage, manuel d'utilisation.

2. Présentation du produit

1 Lentille
2 Microphone
3 Le détecteur de lumière
4 Etat de la LED
5 Logement pour carte microSD
6 Haut-parleur
7 Bouton de réinitialisation
8 Entrée d'alimentation USB

3. Configuration

4. Avertissements et précautions

- L'inscription à WiZ « Heads-Up » requiert une inscription avec un agent d'authentification tiers pris en charge par WiZ, Pour l'abonnement WiZ « Heads-Up », vous pouvez trouver plus de détails sur www.wizconnected.com ou application WiZ. L'utilisation du produit WiZ nécessite l'acceptation des conditions d'utilisation du produit WiZ telles que disponibles sur www.wizconnected.com
- Cet appareil est limité à l'usage résidentiel privé de l'utilisateur.
- Tenez compte des attentes en matière de vie privée des membres de votre foyer ainsi que des tiers, Il incombe à l'utilisateur de se conformer aux lois relatives à la protection de la vie privée et aux autres lois applicables, + voir les conditions d'utilisation du produit WiZ.
- Veuillez nettoyer délicatement la lentille avec un chiffon en coton et éviter de toucher directement la lentille avec les mains, pour assurer une vision nette.
- Veuillez nettoyer délicatement la lentille avec les mains, pour assurer une vision claire.
- Ne forcez la rotation de la caméra ce qui risquerait de l'endommager.
- Cet appareil ne fournit pas de surveillance ou tiers ni de réponse en cas d'urgence. L'utilisateur est responsable de déterminer si une réponse est appropriée.
- Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que le champ de vision de la caméra n'est pas obstrué de quelque manière que ce soit.
- Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur seulement.
- Tenir éloigné des liquides et de l'humidité.
- Risque d'étranglement: garder les fils hors de portée des jeunes enfants ou fixez-les correctement au mur pour éviter tout accès accidentel.

5. Sécurité instructions

- Puissance nominale du produit est de 5 V 1 A. Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur compatible pour que le produit fonctionne correctement/veuillez consulter WiZ pour plus de détails si nécessaire.
- Température (de fonctionnement) : 0... 40 °C Température de stockage : -20-50 °C
- Suivez toujours les instructions suivantes pour garantir une installation et un fonctionnement corrects et sûrs de vos appareils.
- Coupez toujours l'alimentation de votre appareil avant l'installation, la maintenance ou les activités de service.
- Installation de l'appareil en hauteur : tenez-vous sur une surface solide et soyez prudent lorsque vous grimpez.
- Référez-vous aux lois locales et aux codes du bâtiment avant d'effectuer des travaux électriques ; des permis et/ou une installation professionnelle peuvent être exigés par la loi.

6. Explication des symboles

Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

Usage intérieur uniquement

7. Garantie

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web : https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Spécification sans fil :

Bande de fréquence du mode RF : 2400 ~ 2483,5 MHz

Puissance de transmission maximum : Wi-Fi : max. 20 dBm

Par la présente, Signify déclare que la caméra WiZ de type équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com.

Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIE sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIE™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales.

Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.

Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DE

1. Lieferumfang

Kamera, 2,5 m (xx Zoll) Kabel, Packung mit Befestigungsschrauben, Bedienungsanleitung,

2. Produkteinführung

1 Objektiv
2 Mikrofon
3 Lichtsensor
4 LED-Status
5 MicroSD-Kartensteckplatz
6 Lautsprecher
7 Reset-Taste
8 USB-Leistungsaufnahme

3. Einstellung

4. Warnungen und Vorsichtshinweise

- Für das WiZ „Heads-Up"-Abonnement ist die Anmeldung mit einem von WiZ unterstützten Drittanbieter-Authentifikator erforderlich, Weitere Einzelheiten über das WiZ+Abonnement „Heads-Up" findest Du unter www.wizconnected.com oder in der WiZ+App, Die Nutzung des WiZ+Produkts erfordert die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen für Produkte von WiZ unter www.wizconnected.com
- Dieses Gerät ist auf die private häusliche Nutzung durch den Benutzer beschränkt.
- Denke daran, welche Erwartungen an den Datenschutz die Mitglieder Deines Haushalts sowie Dritte haben, Der Benutzer ist dafür verantwortlich, den Datenschutz und andere geltende Gesetze einzuhalten + siehe Nutzungsbedingungen für Produkte von WiZ.
- Linse vorsichtig mit einem Baumwolltuch wenigen und die Linse nicht direkt mit den Händen berühren, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Mikrofon und Lautsprecher von Staub befreien, um eine 2-Wege-Audioqualität zu gewährleisten.
- Kamera nicht mit großer Kraft drehen, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Gerät bietet eine Überwachung durch Dritte oder Notfallmaßnahmen, Der Benutzer ist für eine angemessene Reaktion verantwortlich.
- Das Sichtfeld der Kamera darf für eine optimale Verwendung nicht behindert wird.
- Das Gerät ist nur für Anwendungen im Innenraum geeignet, Verwende es nicht im Freien oder dort, wo es direkt Wasser ausgesetzt ist.
- Von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fernhalten.
- Strangulationsgefahr: Bewahre die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder lasse sie ordnungsgemäß an der Wand befestigen, um einen versehentlichen Zugriff zu vermeiden.

5. Sicherheitshinweise

- Die Nennleistung des Produkts beträgt 5 V/ 1 A, Wir empfehlen die Verwendung eines kompatiblen Adapters, damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, Bitte wende Dich bei Bedarf an WiZ, um mehr zu erfahren.
- Temperatur (im Betrieb): 0 ... 40 °C Lagertemperatur: -20–50 °C
- Befolge stets die folgenden Anweisungen, damit eine korrekte und sichere Installation und Funktion Deiner Geräte gewährleistet ist.
- Das Gerät ist vor Installations-, Wartungs- oder Servicearbeiten immer auszuschalten.
- Installation des Geräts in der Höhe: Stelle Dich auf eine stabile Oberfläche und sei vorsichtig beim Hinaufsteigen.
- Beachte die vor Ort geltenden Gesetze und Bauvorschriften, bevor Du Elektrorarbeiten durchführst, Möglicherweise sind Genehmigungen bzw. eine fachgerechte Installation gesetzlich vorgeschrieben.

6. Erklärung der Symbole

Bitte erkundige Dich nach den örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen, Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall, Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt, Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden, Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden, Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

Nur für den Innenbereich

7. Garantie

Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen, Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Drahtlos-Spezifikationen:

Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus, 2400 ~ 2483,5 MHz

Maximale übertragene Leistung: WLAN: Max 20 dBm

Hiermit erklärt Signify, dass der Funkanlagentyp WiZ Kamera der Richtlinie 2014/53/EU entspricht, Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: wizconnected.com.

Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen.

Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

TR

1. Kutu içeriği

Kamera, 2,5m (xx inç) kablo, Montaj vidaları paketi, Kullanım kılavuzu.

2. Ürün tanımı

1 Mercek
2 Mikrofon
3 Işık sensörü
4 LED Durumu
5 MikroSD kart yuvası
6 Hoparlör
7 Sıfırlama düğmesi
8 USB güç girişi

3. Kurulum

4. Uyarılar ve ikazlar

- WiZ "Heads-Up" aboneliği, WiZ destekli bir üçüncü taraf kimlik doğrulayıcı ile oturum açılmasını gerektirir, WiZ "Heads-Up" aboneliği için www.wizconnected.com adresine veya WiZ uygulamasına daha fazla bilgi bulabilirsiniz, WiZ ürününün kullanılması, www.wizconnected.com adresinde bulunan WiZ Ürün Kullanım Koşullarının kabul edilmesini gerektirir
- Bu cihaz, yalnızca kullanıcının özel konut kullanımıyla sınırlıdır.
- Evinizin üyelerinin yanı sıra üçüncü tarafların gizlilik beklentilerini göz önünde bulundurun, Kullanıcı, gizlilik yasalarına ve geçerli diğer yasalara uymaktan sorumludur, + bkz. WiZ Ürün Kullanım Koşulları
- Lütfen mercegi yumuşak bir bezle temizleyin ve net bir görüş sağlamak için merceğe doğrudan elle dokunmaktan kaçının.
- 2 yönlü ses kalitesi sağlamak için lütfen mikrofon ve hoparlör üzerindeki tozu temizleyin.
- Herhangi bir hasardan kaçınmak üzere kamerayı güçlü bir kuvvetle döndürmeyin.
- Bu cihaz, üçüncü taraf izleme veya acil durum müdahalesi sağlamaz. Uygun müdahaleyi belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.
- Optimum kullanım için lütfen kameranın görüş alanının hiçbir şekilde engellenmediğinden emin olun.
- Bu cihaz, yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur, Doğrudan suya maruz kalacak şekilde veya dış mekanlarda kullanmayın.
- Sıvılardan ve nemden uzak tutun.
- Boğulma tehlikesi: Kabloları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun veya kablolar ve ipuçlarının dolanmasını önlemek için duvara düzgün bir şekilde sabitleyin.

5. Güvenlik talimatları

- Ürün güç değeri 5 V 1 A'dır, ürünün doğru çalışması için uyumlu bir adaptör kullanmanızı öneririz. Gerekirse daha fazla bilgi için lütfen WiZ'e danışın.
- Sıcaklık (çalışma): 0... 40 °C Saklama sıcaklığı: -20 ~ 50 °C
- Cihazlarınızın doğru ve güvenli bir şekilde kurulmasını ve çalışmasını sağlamak için daima aşağıdaki talimatlara uyun.
- Kurulum, bakım veya servis faaliyetlerinden önce daima cihazınızın gücünü kapatın.
- Cihazın bir yere kurulması: Sağlam bir yüzey üzerinde durun ve tırmanırken dikkatli olun.
- Elektrik işlerini gerçekleştirmeden önce yerel yasalara ve bina yönetmeliklerine bakınız; izinler ve/veya profesyonel kurulum yasal olarak gerekli olabilir.

6. Simgelerin Açıklanması

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atık atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin, Lütfen bulunduğunuz bölgedeki yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürün ve ambalajınızı normal ev ekonomisi atıklarınızla asla ve asla birlikte atmayın, Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur, Pillerin özel toplama tesisleri aracılığıyla belediye atık kolundan ayrı bir şekilde atılması gerekir, Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pil bulunan bir ürünü atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir,

Yalnızca iç mekan kullanımı

7. Garanti

Garanti sıkı kullanım koşullarına bağlıdır; bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin:

https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Kablosuz özellikler:

Kablosuz RF modu frekans bandı: 2400 ~ 2483,5 MHz

Aktarılan maksimum güç: Wi-Fi: Maks. 20 dBm

Signify, bu belge ile telsiz ekipmanı tipi WiZ kamerasın 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder, AB uygunluk beyanının tam metnine su internet adresinden ulaşabilirsiniz: wizconnected.com.

Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Wi-Fi Alliance'nin tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi CERTIFIED™ ve WPA2™, WPA3™ Wi-Fi Alliance'nin ticari markalarıdır.

Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar Amazon.com, Inc'nin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Google, Google LLC'nin ticari markasıdır. Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu markaların Signify tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisans kapsamındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

NO

1. Innhold i esken

kamera, kabel på 2,5 m (xx tommer), pakke med monteringsskrue, brukerhåndbok.

2. Produktoppsynsenger

1 Linse
2 Mikrofon
3 Lyssensor
4 LED-status
5 MicroSD-kortspor
6 Høyttaler
7 Tilbakestillingsknapp
8 USB-strømtilgang

3. Konfigurasjon



4. Advarsler og forsiktighetsvarsler

- WiZ «Heads-Up»-abonnement krever pålogging med en tredjepartsgodkjent samling som støtter WiZ, For WiZ "Heads-Up"-abonnement kan du finne flere detaljer om www.wizconnected.com Eller WiZ-appen, Bruk av WiZ-produktet krever at du godtar WiZ+produktets vilkår for bruk slik de er tilgjengelige på www.wizconnected.com.
- Denne enheten er begrenset til bruk i brukerens egen, private bolig.
- Vurder forventningene til personvernet til medlemmer av husstanden, så vel som tredjeparter, Brukeren er ansvarlig for å overholde personvern og andre gjeldende lover, + se WiZ-produktvilkårene for bruk
- Rengjør linsen forsiktig med en bomullsklut og unngå å ta på linsen direkte med hendene for å sikre klar sikt.
- Fjern støv fra mikrofonen og høyttaleren for å sikre god lyd begge veier.
- Ikke roter kameraet med sterk kraft, da dette kan føre til skade.
- Denne enheten gir ikke tredjepartsovervåking eller beredskap, Det er brukerens ansvar å bestemme den riktige responsen.
- For optimal bruk, sørg for at kameraets synsfelt ikke hindres på noen måte.
- Enheten er kun til innendørs bruk, Skal ikke brukes i områder som er direkte utsatt for vann eller utendørs.
- Holdes unna væsker og fuktighet.
- Kvelningsfare: Hold ledningene utilgjengelige for små barn eller ha dem feste ordentlig til veggen for å unngå tilgang ved et uhell.

5. Sikkerhetsinstruksjoner

- Produktets strømtype er 5 V, 1 A, vi anbefaler at du bruker en kompatibel adapter for å sikre at produktet fungerer som det skal. Kontakt WiZ for mer informasjon om nødvendig.
- Temperatur (drift): 0 ... 40 °C Lagringstemperatur: -20–50 °C
- Følg alltid følgende instruksjoner for å sikre riktig og sikker installasjon og funksjon av enheten dine.
- Slå alltid av strømmen fra enheten før installasjon, vedlikehold eller servicevirksomhet.
- Installer enheten i en høyde: Stå på en solid overflate og vær forsiktig når du klatrer.
- Se lokale lover og byggeforskrifter før du utfører elektrisk arbeid. Tillatelser og/eller profesjonell installasjon kan være påkrevet ved lov.

6. Symbolforklaring

Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptre i henhold til lokale regler og kast ikke det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av fjerner fjernes av en fagperson.

Kun til innendørs bruk

7. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: https://wizconnected.nelpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Trådløs spesifikasjon:

Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400~2483.5 MHz

Maksimal overført effekt: Wi-Fi: Maks. 20 dBm

Signify erklærer herved at WiZ-kameraet som radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: wizconnected.com.

Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com,Inc eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

DA

1. Æsksens indhold

kamera, 2,5 m (xx tommer) kabel, monteringsskruepakke, brugervejledning.

2. Produktoplysninger

1 Objektiv
2 Mikrofon
3 Lyssensor
4 LED-status
5 MikroSD-kortslot
6 Højttaler
7 Nulstillingsknap
8 USB-strømindgang

3. Konfigurer

4. Advarsler og forholdsregler

- WiZ "Heads-Up"-abonnement kræver login med en WiZ-understøttet tred

CS

1. Obsah balení
kamera, kabel 2,5 m (xx cm), sada montážních šroubů, uživatelská příručka

2. Informace o produktu
1 Čočka
2 Mikrofon
3 El. senzor de luz
4 Stavový LED indikátor
5 Slot na kartu MicroSD
6 Reproduktor
7 Resetovací tlačítko
8 Vstupní napájení USB

3. Nastavení


4. Upozornění a varování
- Prohlášení WIZ „Heads-Up" vyžaduje přihlášení pomocí externího ověřování identity pouze pro vaše spotřebitelské účty WIZ. Podrobnější informace o přepadením WIZ „Heads-Up" najdete na webu www.wizconnected.com a v aplikaci WIZ. Používání produktu WIZ vyžaduje souhlas s podmínkami použití produktu WIZ, které jsou k dispozici na adrese www.wizconnected.com/terms.
- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Zvažte, jaké očekávání ohledně soukromí mají jiné členové vaší domácnosti, tak i třetí strany, Uživatel je zodpovědný za dodržování zásad ochrany osobních údajů a dalších platných zákonů, v níz podmínky použití produktu WIZ.
- Pro zachování čistého obrazu čočku jemně čistěte bavlněným hadříkem a nedotýkejte se jí rukama.
- Pro zajištění kvality obousměrného zvuku odstraňte prach z mikrofonu a reproduktoru.
- Nezakládejte kameru velkou silou, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Toto zařízení nedisponuje monitorovacími funkcemi pro reakci na mimořádné situace. Uživatel chodné reakce je na zodpovědnosti uživatele.
- Aby kamera fungovala optimálně, ověřte, zda je v místě, kde ji chcete umístit, dostatečné pokrytí signálem Wi-Fi.
- Toto zařízení je určeno k použití v interiéru. Nepoužívejte ho, jestliže se nachází v místech vystavených přímému působení vody nebo v exteriérech.
- Zařízení před kapalinami a vlhkostí.
- Nebezpečí uškrcení: Ke kabelům se nesmí dostat malé děti, případně kabely nechte řádně připevnit ke stěně, aby se zabránilo náhodnému přístupu.

5. Bezpečnostní pokyny
- Jmenovité hodnoty napětí a proudu tohoto produktu jsou 5 V, 1 A. Pro správnou funkci produktu doporučujeme použít kompatibilní adaptér.

6. Obsluha a ošetřování
- Uchovávejte v suchu.
- Tento výrobek se nesmí používat v prašném prostředí.
- Nevystavujte nadměrnému teplu.
- Nepoužívejte, pokud je kabel poškozený.
- Nepoužívejte, pokud je poškozen kryt.
- Nepokoušejte se otevřít.
- Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v návodu.
- Nepoužívejte s příslušenstvím, které nedoporučuje výrobce.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení upuštěno nebo jinak poškozeno.
- Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen.
- Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen.
- Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen.

7. Záruka
Záruka počítá s přímým omezením použití. Další informace najdete na naší webové stránce: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Specifikace bezdrátové komunikace:
Maximální frekvenční výkon: WiFi: Max, 20 dBm

Společnost Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu kamera WIZ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: wizconnected.com.

Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa a veškerá související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com,Inc a příchozích subjektů.

Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

Jakékoli použití těchto známek společností Signify je licencováno.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

SK

1. Obsah balenia
kamera, kábel s dĺžkou 2,5 m, súprava montážnych skrutiek, používateľská príručka

2. Informácie o produkte
1 Šošovka
2 Mikrofón
3 Svietelný snímač
4 LED indikátor stavu
5 Slot na MicroSD kartu
6 Reproduktor
7 Tlačidlo nulovania
8 Vstup napájania USB

3. Nastavenie

4. Varovania a upozornenia
- Predplatné WiZ „Heads-Up" vyžaduje prihlásenie pomocou overovania tretej strany s podporou WiZ. Podrobnejšie informácie o predplatnom WiZ „Heads-Up" nájdete na webe www.wizconnected.com a v aplikácii WiZ. Používanie produktu WiZ vyžaduje súhlas s podmienkami používania produktu WiZ, ktoré sú k dispozícii na adrese www.wizconnected.com/terms.
- Toto zariadenie je obmedzené na súkromné použitie používateľom v domácnosti.
- Zvážte, aké očakávania o ochrane súkromia majú členovia vašej domácnosti a tretie strany. Používateľ zodpovedá za dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov a iných platných zákonov, v rozsahu podmienok používania produktu WiZ.
- Špičkovú ochranu čistého obrazu čočku jemne čistite bavlneným handričkom a nedotýkajte sa jej rukami.
- Pre zaistenie kvality obojsmerného zvuku odstraňujte prach z mikrofónu a reproduktora.
- Nezakladajte kameru veľkou silou, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Toto zariadenie nedisponuje monitorovacími funkciami pre reakcie na mimoriadne situácie. Užívateľ chodné reakce je na zodpovednosti užívateľa.
- Aby kamera fungovala optimálne, overte si, či sa v priestore, kde ju chcete umiestniť, nachádza dostatočné pokrytie signálom Wi-Fi.
- Toto zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho v oblastiach priamo vystavených pôsobeniu vody ani vonku.
- Zariadenie je určené len na používanie v interiéri. Nepoužívajte ho v oblastiach priamo vystavených pôsobeniu vody ani vonku.
- Chráňte ho pred kvapalinami a vlhkosťou.
- Nebezpečenstvo uškrtenia: Ku káblom sa nesmú dostať malé deti, prípadne káble nechajte riadne upevniť k stene, aby sa predišlo náhodnému prístupu.

5. Bezpečnostné pokyny
- Menovité hodnoty napájania výrobku sú 5 V, 1 A. Pre správnu prevádzku produktu odporúčame použiť kompatibilný adaptér.

6. Obsluha a údržba
- Uchovávajte v suchu.
- Tento výrobok nepoužívajte v prašnom prostredí.
- Nevystavujte nadmernému teplu.
- Nepoužívajte, ak je kábel poškodený.
- Nepoužívajte, ak je kryt poškodený.
- Nepokúšajte sa otvoriť.
- Nepoužívajte na iné účely, než sú uvedené v návode.
- Nepoužívajte s príslušenstvom, ktoré výrobca neodporúča.
- Nepoužívajte, ak bolo zariadenie upustené alebo inak poškodené.
- Nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený.
- Nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený.
- Nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený.

7. Záruka
Záruka sa vzťahuje na obmedzené používanie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Špecifikácie bezdrôtovej komunikácie:
Frekvenčné pásmo bezdrôtového RF rezervy: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny menovitý výkon: Wi-Fi: max, 20 dBm

Spoločnosť Signify týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu kamera WIZ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: wizconnected.com.

Názov Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Názvy Amazon, Alexa a všetky príslušné logá sú obchodné známky spoločnosti Amazon.com,Inc a jej pridružených spoločností.

Google je obchodná značka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.

Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Signify je licencované.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

HU

1. A doboz tartalma
kamera, 2,5 m-es (xx cm-es) tápkábel, rögzítőcsavar-csomag, felhasználói kézikönyv.

2. A termék áttekintése
1 Lencse
2 Mikrofon
3 Fényérzékelő
4 Állapotjelző LED
5 MicroSD-kártyanyílás
6 Hangszóró
7 Visszaállítás gomb
8 USB-tápbemenet

3. Beállítás

4. Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A WiZ „Heads-Up" előfizetés WiZ által támogatott harmadik fél hitelesítővel történő bejelentkezést igényel. A WiZ „Heads-Up" előfizetéssel kapcsolatos információkat a www.wizconnected.com webhelyen vagy a WiZ alkalmazásban talál. A WiZ termék használatához el kell fogadni a WiZ termék használati feltételeket, amelyek a www.wizconnected.com/terms címen találhatók.
- Ez az eszköz kizárólag a felhasználó által saját, magánjellegű lakossági használatra van korlátozva.
- Vegye figyelembe az adatvédelmi elvárásokat háztartása tagjainak illetve harmadik felek vonatkozásában. A felhasználó felelős az adatvédelmi és egyéb vonatkozó törvények betartásáért. – Idea a WiZ termék használati feltételeket
- Óvatosan tisztítsa meg a lencsét pamutkendővel, vigyázva, hogy ne érintse meg a lencsét kézzel, hogy ne kenje össze.
- Törölje le a port a mikrofonról és a hangszóróról a kétirányú hangminőség biztosítása érdekében.
- A sérülésveszélyes érdekében ne forgassa a kamerát erővel.
- Ez az eszköz nem biztosít harmadik felektől származó megfigyelést vagy vészhelyzeti választ. A megfelelő válaszlépésekért felelős a felhasználó felelőssége.
- Ügyeljen arra, hogy a kamera optimális működése érdekében a felhasználási helyen elegendő legyen a Wi-Fi lefedettség.
- Ez a készülék beltéri használatra készült. Ne használja olyan helyeken, ahol közvetlenül kitett helyeken, illetve kültéren.
- Tartsa távol a folyadékoktól és a nedvességtől.
- Fulladásveszély: a vezetékeket tartsa távol kisgyermekektől, vagy rögzítse őket megfelelően a falhoz, hogy elkerülje a véletlen hozzáférést.

5. Biztonsági tudnivalók
- A termék névleges tápfeszültsége 5 V, 1 A. Megfelelő működése érdekében javasoljuk, hogy használjon kompatibilis adaptert. Ha szükséges, további részletekért tekintse meg WiZ alkalmazást.

6. Kezelés és karbantartás
- Tartsa szárazon.
- Ne használja poros környezetben.
- Ne tegye ki túlzott hőhatásnak.
- Ne használja, ha a kábel sérült.
- Ne használja, ha a burkolat sérült.
- Ne próbálja szétszerelni.
- Ne használja a használati útmutatóban nem szereplő célokra.
- Ne használja olyan tartozékokkal, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Ne használja, ha a készülék leesett vagy más módon megsérült.
- Ne használja, ha a tápkábel sérült.
- Ne használja, ha a tápkábel sérült.
- Ne használja, ha a tápkábel sérült.

7. Garancia
A garancia a korlátozott használatra vonatkozik. Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Rádiófrekvenciás kommunikációs specifikációk:
Frekvenciás hatótávolság: 2400 – 2483,5 MHz
Maximális névleges teljesítmény: Wi-Fi: max. 20 dBm

Az alulírott Signify Netherlands B.V. kijelenti, hogy a WiZ kamera típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: wizconnected.com.

A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei. A Wi-Fi CERTIFIED™ és a WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Az Amazon, az Alexa és a hozzájuk kapcsolódó logó az Amazon.com,Inc vagy leányvállalatainak védjegyei.

A Google a Google LLC védjegye. A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Az ilyen védjegyeknek a Signify általi licence alapján használják.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

LV

1. Iepakojuma saturs
kamera, 2,5 m (xx collu) kabelis, uzstādīšanas skrūvju komplekts, lietotāja rokasgrāmata.

2. Iepazīšanās ar izstrādājumu
1 Objektīvs
2 Mikrofons
3 Gaismas sensors
4 LED statuss
5 MicroSD kartes slots
6 Skaļrunis
7 Atiestatīšanas poga
8 USB jauda

3. Uzstādīšana

4. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- WIZ "Heads-Up" abonementam nepieciešams pierakstīties ar WiZ atbalstītu trešās puses autentificēšanu. Papildinformāciju par WIZ "Heads-Up" abonementu skatiet vietnē www.wizconnected.com vai lietotnē WiZ. Lai izmantotu WIZ produktu, ir nepieciešams jāpiekrīt lietošanas noteikumiem, kas ir pieejami vietnē www.wizconnected.com
- So ierīci paredzēts izmantot tikai lietotāja privātā nolūkā un savās mājās.
- Ņemiet vērā viņām mājsaimniecībā dzīvojošo, kā arī trešo pušu prasības attiecībā uz privātumu. Lietotājam ir jāievēro privātuma uzsardzības un citu piemērojamo tiesību aktu prasības. • Skatiet WiZ produkta lietošanas noteikumos
- Piemērotā mērā optimizējiet attēla skaidrību, pēc tam ar tīrīšanas drāniņu. Centieties tieši nepieskarties objektīvam ar rokām. Lai nodrošinātu skaidru skaņu, notīriet putekļus no mikrofona un skaļruņa.
- Novērsiet bojājumus, lai nerastu bojājumus.
- Si sērice nav paredzēta trešās puses uzraudzības vai reaģēšanas ārkārtas situācijās pakalpojumiem. Lietotājam ir jāveic atbilstoši pasākumi.
- Lai kamera optimāli darbotos, nodrošiniet, lai tās nedrīkstēs būtu netiek aizsegti interneces cimeri ēthād ti: wizconnected.com.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei. A Wi-Fi CERTIFIED™ és a WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegyei.
- Az Amazon, az Alexa és a hozzájuk kapcsolódó logó az Amazon.com,Inc cégnek vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegyei.
- A Google a Google LLC védjegye. A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
- Az ilyen védjegyeket a Signify általi licence alapján használják.
- Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

5. Īsinformācija par drošības pasākumiem
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās. Nelietojiet to, ja tā atrodas ārpus telpām vai ūdens iedarbības zonā.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai telpās. Neizmantojiet ierīci vietās, kur tā var tikt tieši pakļauta ūdens iedarbībai, vai ārā.
- Sargāt no šķidrumiem un mitruma.
- Zaudēšanas risks: vadus novietojiet maziem bērniem nepieejamā vietā vai atbilstoši piestipriniet tos pie sienas, lai tiem nevarētu nejauši piekļūt.

6. Drošības norādījumi
- Ierīces darbības nominālā jauda ir 5 V 1A. Lai izstrādājums darbotos atbilstoši, ieteicams izmantot sadarbīgu adapteri. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar WiZ komandu.
- Uzglabāšanas temperatūra: no –20 līdz 50 °C
- Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus sniegtos nordšļumus.
- Ierīci nedrīkst izmantot, ja tehniskās apkopes darbu sākšanas noteikti izslēdziet ierīces sadales paneli.
- Ierīces uzstādīšana un lietošana jāveic saskaņā ar vietējiem piesardzību, ja pakāpieties augstāk.
- Pirms elektrosistēmas darbu veikšanas pārskatiet tiešiņu aktus un būvnormatīvus, jo tajos var būt iekļauta prasība par licenci un/vai par to, ka uzstādīšanas darbi jāveic speciālistam.

7. Garantija
Uz garantiju attiecas stingri lietošanas noteikumi. Sīkāku informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Bezvadu RF režīma frekvenču josla: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimālā pārraidīt jauda: Wi-Fi: max, 20 dBm

Šādā dokumentā Signify Netherlands B.V. izsaka WiZ kamera atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas saturs ir pieejams tīmekļa vietnē wizconnected.com.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.

Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon,Inc vai tā filiāļu preču zīmes.

Google ir Google LLC preču zīme,Siri ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme.

Jebkuru šādu zīmi Signify izmanto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

LT

1. Dėžutės turinys
kamera, 2,5 m (xx col.) laidas, tvirtinimo varžtų paketas, vartotojo vadovas.

2. Gaminio pristatymas
1 Objektyvas
2 Mikrofonas
3 Šviesos jutiklis
4 LED būsena
5 MicroSD™ kortelės lizdas
6 Garsiakalbis
7 Nustatymo iš naujo mygtukas
8 USB naudojamoji galia

3. Nustatymas

4. Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- WiZ „Parengties" prenumeratai reikalingas prisijungimas naudojant WiZ palaikomą trečiosios šalies autentifikavimo priemonę. Daugiau informacijos apie „WiZ" „Head-Up" rasite svetainėje www.wizconnected.com arba „WiZ" programoje. Norint naudoti „WiZ" produktą, reikia sutikti su „WiZ" produkto naudojimo sąlygomis, kurios yra pateiktos svetainėje www.wizconnected.com/terms.
- Si įrenginį naudotojai turėtų naudoti tik savo privačiomis namų ūkio reikmėmis.
- Atsižvelkite į savo šeimos narių ir trečiųjų šalių privatumo lūkesčius. Naudotojas yra atsakingas už privatumo ir kitų galiojančių įstatymų laikymąsi – žr. „WiZ" produkto naudojimo sąlygas.
- Švelniai nuvalykite objektyvą medvilnine šluoste ir nešlieskite objektyvo rankomis, kad būtų išvengta nešvarių vaizdas.
- Nuvalykite dulkes nuo mikrofono ir garsiakalbio, kad užtikrintumėte dviejų krypčių garso kokybę.
- Nesukite kameros stipria jėga, kad nesugadintumėte.
- Si sericja nėra skirta stebėti ir reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Vartotojo atsakomybė reaguoti į avarines situacijas paslaugų. Už tinkamą reagavimą atsako naudotojas.
- Siekiant optimaliaus naudojimo, kameros matymo laukas turi būti nekliudomas.
- Prietaisas yra skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite jo drėgnose vietose, kuriose yra tiesioginis saliytis su vandeniu, arba lauke.
- Laikykite atokiau nuo skysčių ir drėgmės.
- Pasirūpinkite pavojaus: laikykite laidus mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje arba tinkamai pritvirtinkite prie sienos, tai išvengtumėte netyčinės prieigos prie laidų.

5. Saugumo instrukcijos
- Gaminio vardinė galia yra 5 V 1 A, rekomenduojame naudoti suderinamą adapterį, kad gaminys tinkamai veiktų. Jei reikia, kreipkitės į „WiZ" kad gautumėte daugiau informacijos.
- Temperatūra (darbo): 0... 40 °C Laikymo temperatūra: –20–50 °C
- Visada laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, kad užtikrintumėte teisingą ir saugų prietaiso naudojimą ir veikimą.
- Visada išjunkite prietaiso maitinimą prieš pradėdami montuoti, prižiūrėti ar atlikti techninės priežiūros darbus.
- Prietaiso montavimas aukštyje: stovėkite ant tvirto paviršiaus ir išpėdani šiokie atsargumo.
- Prieš atlikdami elektros darbus, vadovaukitės vietiniais įstatymais ir statybos kodeksais; pagal įstatymą gali prireikti leidimu ir (arba) profesionalaus įrengimo.

6. Simbolių paaiškinimas
Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir nešiukšlinkite gaminio pakuotės kartu su įprastomis buitinemis atliekomis. Tinkamas pakuotės, gaminio ir (arba) baterijų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijos turi būti išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų srauto tam skirtais surinkimo punktais. Emetimi gamini, kuriame yra naudotojo nekeičiamų baterijų, naudotojų nekeičiamas baterijas turi išimti profesionalas.

7. Garantija
Garantijai taikomos griežtos naudojimo taisyklės, norėdami sužinoti daugiau informacijos apsilankykite mūsų svetainėje: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Bekliožio ryšio specifikacijos:
Belaidžio ryšio dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz
Didžiausia perduodamoji galia: „Wi-Fi": maks. 20 dBm

Taigi, „Signify" Nyderlandai, kad radijo įrangos tipo „WiZ" kamera atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: wizconnected.com.

„Wi-Fi®" ir „Wi-Fi CERTIFIED" logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance" prekės ženklai.

„Wi-Fi CERTIFIED™", „WPA2™", „WPA3™" yra „Wi-Fi Alliance" prekės ženklai.

„Amazon", „Alexa" ir visi susiję logotipai yra „Amazon,com, Inc" arba jos filialų prekės ženklai.

„Google" yra „Google LLC" prekės ženklas. „Siri" yra „Apple Inc" registruotasis prekės ženklas.

„Signify" juos naudoja pagal licenciją.

Kiti prekės ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

ET

1. Karbi sisu
kaamera, 2,5 m (xx tolli) kaabel, paigalduskruvide pakk, kasutusjuhend.

2. Toote tutvustus
1 Lääts
2 Mikrofon
3 Valgusandur
4 Oleku LED
5 MicroSD-kaardi pesa
6 Kõlar
7 Lähtestusnupp
8 USB toitesignaal

3. Seadistamine

4. Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- WiZi „Heads-Up" tellimus nõuab sisselogimist WiZi toega kolmanda osapoole autentifikaatorisse. WiZ „Heads-Up" tellimuse kohta leiate täiskasvanud veebisaidilt www.wizconnected.com ja WiZ rakendusest. WiZ-toote kasutamiseks tuleb nõustuda WiZ-i toote kasutustingimustega, mis on kättesaadavad aadressil www.wizconnected.com.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kasutaja enda eramus.
- Arvestage ootustega, mis teie pereliikmetel ja kolmandatel isikutel oma eraelu puutumatuse suhtes on. Kasutaja vastutab eraõiguse puutumatuse ja muude kehtivate seaduste järgimise eest. – vt WiZ-i toote kasutustingimusi
- Puhastage läätse õrnalt puuvillase lapiga ja vältige läätse puudutamist käega, et tagada selge vaade.
- Kõlavusandme helikvaliteedi tagamiseks puhastage mikrofonilt ja kõlarilt tolm.
- Kahjustuste vältimiseks ärge pöörake kaamerat tugeva jõuga.
- See seade ei võimalda kõrge riskiga oleku puhul jälgimist ega hädaolukordade reageerimist. Asjakohase reageerimise eest vastutab kasutaja.
- Optimaalseks kasutamiseks veenduge, et kaamera vaateväli ei oleks ühelgi viisil takistatud.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis. Ärge kasutage seda kohas, kus toode võib otse veega kokku puutuda, ega väljas.
- Hoidke eemal vedelikkest ja niiskusest.
- Kägistamisoht: hoidke juhtmed väikelaste kasutatavast eemal või kinnitage need korralikult seina külge, et neile juhuslikult juurde ei pääsetaks.

5. Ohutusjuhised
- Toote nimiväärtus on 5 V 1 A, toote korralikult töötamiseks soovitame kasutada ühilduvat adapterit. Vajaduse korral võtke lisateabe saamiseks ühendust WiZ-iga.
- Temperatuur: 0 kuni 40 °C Hoiustamistemperatuur: –20 kuni 50 °C
- Järgige alati järgmisi juhiseid, et tagada ohutu seadmete töge ja ohutu paigaldamine ja töö.
- Enne paigaldus-, hooldus- või remonditoimingut lülitage alati seadme toide välja.
- Seadme paigaldamine kõrgele: seiske tugevat pinnal ja olge ronimisel ettevaatlik.
- Enne elektritööde tegemist vaadake kohalikke seadusi ja ehituseeskirju; seadusega võidakse nõuda lubasid ja/või professionaali poolt paigaldamist.

6. Sümbolite selgitus

Viige ennast kursi kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning pakendite käsutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ärge ning ärge viskake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote õige kõrvaldamine käsutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumispunkta. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab selle akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

7. Garantii
Garantii kehtib rangete kasutustingimuste järgimisel. Isateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Juhtmevaba tehnoloogia näitajad
Juhtmevaba raadiosagedusteljestiri sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimaalne nimivõimsus
Wi-Fi: max 20 dBm

Käesolevaga kinnitab Signify, et raadioseadmete tüüpi WiZ-kaamera vastab direktiivile 2014/53/EL. Täielik ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel aadressil wizconnected.com.

Wi-Fi® on Wi-Fi CERTIFIED logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.

Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA2™, WPA3™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.

Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Google on Google LLC kaubamärk. Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.

Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel.

Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

RO

1. Conținutul cutiei
cameră, cablu de 2,5 m (xx inch), pachet de șuruburi de montare, manual de utilizare.

2. Prezentarea produsului
1 Lentilă
2 Microfon
3 Senzor de lumină
4 LED de stare
5 Fantă card MicroSD
6 Difuzor
7 Buton de resetare
8 Intrare de alimentare USB

3. Configurare

4. Avertismente și precauții
- Abonamentul WiZ „Heads-Up" necesită conectarea cu o aplicație de autentificare terță parte, acceptată de WiZ. Pentru abonamentul WiZ „Heads-Up" și informații despre produsele WiZ, consultați www.wizconnected.com sau în aplicația WiZ. Pentru a utiliza produsele WiZ, este necesar să acceptați Termenii de utilizare a produselor WiZ, așa cum sunt disponibili la www.wizconnected.com.
- Acest dispozitiv este limitat la utilizare pentru rezidențială privată a utilizatorului.
- Luați în considerare așteptările privind confidențialitatea ale membrilor gospodăriei dvs., precum și ale terților. Utilizatorul este responsabil să respecte confidențialitatea și alte legi aplicabile. – consultați Termenii de utilizare a produselor WiZ
- Pentru a asigura o imagine clară, curățați ușor lentila cu o lavetă din bumbac și evitați atingerea directă a lentilei cu mâinile.
- Pentru a asigura o calitate bidirecțională a sunetului, ștergeți praful de pe difuzor și microfon.
- Pentru a evita orice deteriorare, nu rotiți camera cu forță puternică.
- Acest dispozitiv nu oferă monitorizare terță parte sau răspuns în caz de urgență. Este responsabilitatea utilizatorului să determine răspunsul adecvat.
- Pentru o utilizare optimă, asigurați-vă că nu există blocaje în câmpul vizual al camerei.
- Acest dispozitiv este adecvat doar pentru uz în interior. A nu se utiliza în spații expuse direct la apă sau în exterior.
- A se fer de lichide și umiditate.
- Pericol de sufocare: Țineți firele fixate în îndemâna copiilor mici sau fixați-le corect de perete pentru a evita accesul accidental.

5. Instrucțiuni de securitate
- Puterea nominală a produsului este de 5 V 1 A; pentru funcționare corectă a produsului, vă recomandăm să utilizați un adaptor compatibil. Dacă este necesar, consultați WiZ pentru mai multe detalii.
- Temperatura (funcționare): 0... 40 °C Temperatura de depozitare: –20 – 50 °C
- Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni pentru a asigura instalarea și funcționarea corecte și sigure ale dispozitivelor dvs.
- Opriți întotdeauna alimentarea dispozitivului înainte de instalare, de întreținere sau de activități de service.
- Instalarea dispozitivului la înălțime: urcați-vă cu grijă și stați pe o suprafață solidă.
- Consultați legile și codurile de construcție locale înainte de a efectua lucrări electrice; legislația poate impune obținerea de permise și/sau o instalare profesională.

6. Explicarea simbolurilor
Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalajele acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produselor și/sau a bateriilor va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea ființelor umane. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.

7. Garanție
Garanția face obiectul condițiilor stricte de utilizare. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul nostru web: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?lan=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

Benzile de frecvențe a modulului fără fir RF: 2400 – 2483,5 MHz
Putere maximă transmisă: Wi-Fi: Max 20 dBm

Prin prezenta, Signify Netherlands B.V. declară că tipul de echipament radio de tip cameră WiZ este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate pentru UE este disponibil la următoarea adresă de internet: wizconnected.com.

Wi-Fi® și sigla Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ și WPA2™, WPA3™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților acestei companii.

Google este o marcă comercială a Google LLC. Siri este o marcă comercială a Apple Inc.

Utilizarea acestor mărci de către Signify face obiectul unei licențe.

Celelalte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

SR

1. Sadržaj kutije
kamera, kabl od 2,5 m (xx inča), paket vijaka za montažu, korisnički priručnik.

2. Predstavljanje proizvoda
1 Leća
2 Mikrofon
3 Svijetli senzor
4 Statusni LED indikatori
5 Utor za MicroSD karticu
6 Zvučnik
7 Gumb za ponovno postavljanje
8 Ulaz USB napajanja

3. Postavljanje

4. Upozorenja i mjere opreza
- Pretplata na WiZ „Heads-Up" zahtijeva prijavu pomoću alata za provjeru autentičnosti treće strane koji podržava WiZ. Više informacija o pretplati na WiZ „Heads-Up" možete pronaći na odredištu www.wizconnected.com ili u aplikaciji WiZ. Da biste mogli upotrebljavati proizvode WiZ morate prihvatiti Uvjete upotrebe proizvoda WiZ dostupne na odredištu www.wizconnected.com.
- Ovaj uređaj ograničen korisnikovu privatnu stambenu upotrebu.
- U obzir uzmite i privatnost ostalih članova vašega kućanstva i trećih strana. Korisnik je odgovoran za poštivanje privatnosti i drugih primjenjivih zakona. – pogledajte Uvjete upotrebe proizvoda WiZ
- Lecu nježno očistite pamučnom krpom i izbjegavajte dodirivanje leće rukama kako biste osigurali j