



Για να πάρει η συσκευή αναπνευστικής προστασίας το σωστό σχήμα (σε περίπτωση που η συσκευή αναπνευστικής προστασίας δε διαθέτει σύστημα Active Form), πιάστε με τις άκρες των δακτύλων και των δύο χεριών σας τη μεταλλική ενίσχυση από το πίσω μέρος της μύτης προς τα ρουθούνια επάνω στη μύτη σας. D

Έλεγχος στεγανότητας και έδρασης: Ε Φέρτε και τα δύο χέρια σας πάνω από τη συσκευή και εκπνεύστε δυνατά. Πρέπει να δημιουργηθεί πίεση εντός της συσκευής αναπνευστικής προστασίας. Αν αισθανθείτε πως διαφεύγει αέρας στις περιοχές σύνδεσης, ρυθμίστε ξανά τη συσκευή αναπνευστικής προστασίας με τη μεταλλική ενίσχυση και ή αυξήστε την τάση των ελαστικών ιμάντων. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή, μέχρι η μάσκα να εφαρμόσει ικανοποιητικά.

Σημαντικό:

Αν παρατηρήσετε πως οι ιμάντες είναι πολύ χαλαροί, αυξήστε την τάση κάνοντας μικρούς κόμπους στον ελαστικό ιμάντα.

Περιορισμοί:

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπνευστικής προστασίας ή μην παραμένετε στη ρυπαρή περιοχή,

- αν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι μικρότερη από 17% (UK 19%).
- αν οι ρύπανση ή η συγκέντρωση είναι άγνωστη ή απειλητική για τη ζωή.
- αν κυρίως οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν την οριακή τιμή, η οποία έχει καθοριστεί με διατάξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, ή ο παράγοντας προστασίας × NFP (ονομαστικός παράγοντας προστασίας) είναι μικρότερος.
- Ονομαστικοί παράγοντες προστασίας: 4,5 για FFP1, 12,5 για FFP2, 50 για FFP3
- αν υφίστανται αέρια ή ατμοί – με εξαίρεση τις συσκευές αναπνευστικής προστασίας που είναι κατάλληλες για την προστασία από ατμούς/αέρια, στην περίπτωση που η συγκέντρωση των ατμών/αερίων δεν υπερβαίνει την τιμή NFP.
- Οι συσκευές αναπνευστικής προστασίας που προστατεύουν από οργανικούς ατμούς, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία από όξινους ατμούς και το αντίστροφο.


⚠ Προειδοποίηση: Να μη χρησιμοποιείται σε αποστολές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι συσκευές αναπνευστικής προστασίας δεν παρέχουν οξυγόνο. Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές με περιορισμένη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, π.χ. σε δεξαμενές και άλλες κακώς αεριζόμενες περιοχές (βλέπε Περιορισμοί). Να μη χρησιμοποιούνται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Είναι απίθανο να πληρούνται οι απαιτήσεις στεγανότητας αν ο χρήστης έχει τριχοφυΐα, όπως γένια ή φαβορίτες στο πρόσωπο, κάτω από τη γραμμή στεγανοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για άτομα με ιδιαίτερο σχήμα προσώπου ή με βαθιές ουλές στο πρόσωπο, κάτω από τη γραμμή στεγανοποίησης.


Όλοι οι έλεγχοι διεξάχθηκαν από:

Institute of Textile Technologies CERTEX Sp. z o.o. (Ltd.)
ul. Gornicza 30/36
PL 91-765 Lodz
Πολωνία
Γραφείο ελέγχου: 2534

Επεξήγηση:

 = Συνθήκες αποθήκευσης

 = Συνθήκες αποθήκευσης, θερμοκρασία

 = Ημερομηνία λήξης/εε/μμ = έτος/μήνας

1. FFP = Fine filtering Particle (με φίλτρο σωματιδίων)
2. Τιμή MAK = (Maximale Arbeitsplaty Konyentration, μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση χώρου εργασίας) υποδεικνύει τη

μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση ενός υλικού όπως αέριο, ατμός ή αιωρούμενη ουσία στον (αναπνευστικό) αέρα στο χώρο εργασίας. Οι τρέχουσες τιμές MAK συνοψίζονται στον κανονισμό TRGS 900 (Τεχνικός Κανονισμός για επικίνδυνες ουσίες/Οριακές τιμές αέρα) στο διαδίκτυο.

D: Επιτυχής έλεγχος εναπόθεσης σκόνης δολομίτη

R: Η σήμανση με το γράμμα "R" σημαίνει πως τα φίλτρα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

NR:Η σήμανση με τα γράμματα "R" σημαίνει πως τα φίλτρα είναι μίας χρήσεως.

NL Gebruiksaanwijzing

Fijnstofmasker volgens EN 149:2001

⚠ Opgelet: Wegwerpademapparaten zijn overeenkomstig een van de categorieën FFP1, FFP2 en FFP3 geclassificeerd. Voor u onderstaande informatie leest, controleert u de categorie waartoe het ademapparaat behoort, die is op de verpakking en op het ademapparaat aangegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, om te garanderen, dat het ademapparaat de noodzakelijke bescherming bereikt voor de soort en concentratie van de vervuiling op de plaats waar het ademapparaat moet worden gebruikt.

Reglementair gebruik

Het artikel is uitsluitend voor particulier gebruik bestemd. De algemeen erkende ongevalpreventievoorschriften en bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht genomen worden.

Voer alleen werkzaamheden uit, die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Elk ander gebruik is niet toegestaan foutief gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

FFP1:

Het FFP1 partikelfilterend halfmasker dient voor de bescherming van de ademhalingswegen bij werkzaamheden met niet-giftige stoffen en aerosols met een concentratie tot een 4-voudige MAC-waarde.

Toepassingsgebied:

Vegen, slijpen, snijden en boren in roosters, pleister, beton- metselwerk.

FFP2:

Het FFP2 partikelfilterend halfmasker dient voor de bescherming van de ademhalingswegen tegen gezondheidsschadend en kanker- verwekkend stof, rook en aerosols tot een 10-voudige MAC-waarde.

Toepassingsgebied:

Isolatiematerialen, hardhout, kwartsstof, loodstof, las- en olierook, schimmels.

FFP3:

Het FFP3 partikelfilterend halfmasker dient voor de bescherming van de ademhalingswegen tegen vaste en vloeibare partikels van giftige en zeer giftige stoffen tot een 30-voudige MAC-waarde.

Toepassingsgebied:

kankerverwekkende en radioactieve partikels, biologisch actieve aerosols, farmaindustrie, zware metaalpartikels, roestvrij staallassen, olienevel en andere aerosols, asbest.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Zet het masker op en controleer de dichtheid, voor u de vervuilde plaats betreedt.
- Draag het ademapparaat zolang u aan de vervuiling blootgesteld bent.
- Gebruik het ademapparaat volgens de overeenkomstige gezondheids- en veiligheidsbepalingen.
- Verwijder het ademapparaat en gebruik een nieuw,
- als het ademapparaat tijdens het verblijf in een vervuilde ruimte afgedaan werd;

- als het ademapparaat zo vervuild is, dat u ademhalingsproblemen hebt en/of het draagcomfort slecht is;
- als het ademapparaat beschadigd is.
- Verlaat de vervuilde plaats in geval van duizeligheid, misselijkheid of als, andere klachten optreden.
- Het ademapparaat is enkel geschikt voor eenmalig gebruik, er is dus geen onderhoud nodig.
- Na gebruik niet bewaren en/of opnieuw gebruiken.
- Vernietig het ademapparaat na eenmalig gebruik en na maximum 8 uur gebruiksduur (maximum één werkfase). Bewaar ongebruikte ademapparaten in een gesloten doos en bewaar ze op een droge en niet-vervuilde plaats bij een temperatuur tussen +5 °C en +55 °C.

Het ademapparaat opzetten:

Houd het ademapparaat zo in de hand, dat de banden vrij naar beneden hangen. A Houd het ademapparaat onder de kin met het neusopzetstuk naar buiten. B Neem het onderste elastiek en trek hem over het hoofd in de nek tot onder de oren. Terwijl u het ademapparaat met een hand aan het gezicht houdt, trek u vervolgens het bovenste elastiek over het hoofd tot boven de oren. C Opdat het ademapparaat de juiste vorm zou aannemen (als het ademapparaat niet met de Active Form uitgerust is), drukt u met de vingertoppen van beide handen de metalen versterking van de neusrug tot de neusvleugels tegen uw neus. D

Controle van de dichtheid en de positie: E

Houd beide handen boven het ademapparaat en adem krachtig uit. Daarbij moet er druk binnen het ademapparaat ontstaan. Als u aan de randen lucht voelt ontsnappen, stelt u het ademapparaat opnieuw in met de metaalversterking en/of verhoogt u de spanning van de elastieken. Deze procedure herhaalt u, tot het masker goed zit.

Belangrijk:

Als u merkt, dat de banden te los zitten, verhoogt u de spanning door kleine knopen in het elastiek te maken.

Beperkingen:

Gebruik het ademapparaat niet of blijf niet op de vervuilde plaats,

- als het zuurstofgehalte lager dan 17% (UK 19%) is;
- als de vervuiling of de concentratie onbekend of levensbedreigend is;
- als vooral concentraties de grenswaarde overschrijden die vastgelegd werd door de gezondheids- en veiligheidsbepalingen, of als de beschermingsfactor × NFP lager is.
- Nominale beschermingsfactoren: 4,5 voor FFP1, 12,5 voor FFP2, 50 voor FFP3
- gassen of dampen aanwezig zijn – uitgezonderd ademapparaten, die als bescherming tegen dampen/gassen geschikt zijn, in dit geval mag de concentratie van de dampen/gassen NPF niet overschrijden.
- Ademapparaten die tegen organische dampen beschermen, mogen niet als bescherming tegen zuurhoudende dampen gebruikt worden en omgekeerd.

⚠ Waarschuwing: Niet te gebruiken door brandweerlui. De ademapparaten voorzien geen zuurstof. Niet te gebruiken op zuurstofarme plaatsen zoals tanks of andere slecht geventileerde plaatsen (zie beperkingen). Niet te gebruiken op explosieve plaatsen. Het is onwaarschijnlijk, dat aan de eisen op het vlak van lekkage voldaan wordt, als gezichtsharen zoals baardharen of bakkebaarden onder de dichtlijn op het gezicht staan. Hetzelfde geldt voor personen met een specifieke gelaatsvorm of diepe littekens in het gezicht onder de dichtlijn.


Alle controles door:

Institute of Textile Technologies CERTEX Sp. z o.o. (Ltd.)
ul. Gornicza 30/36
PL 91-765 Lodz
Polen
Testlocatie: 2534

Legende:

 = opslagvoorwaarde

 = opslagvoorwaarde temperatuur

 = vervaldatum/yy/mm = jaar/maand

1. FFP = Fine filtering Particle (partikelfilterend)
 2. MAC-waarde = (Maximaal aanvaarde concentratie) geeft de maximaal toegelaten concentratie aan van een stof als gas, damp of zwevende stof in de (adem-) lucht op de werkplaats. De actuele MAC-waarden zijn in de TRGS 900 (luchtgrenswaarden) online samengevat.
- D: Succesvolle test van de opslag van dolo- mietstof
- R: De markering met de letter „R“ betekent dat de filters herbruikbaar zijn.
- NR:De markering met de letters „NR“ betekent dat de filters slechts voor eenmalig gebruik bruikbaar zijn.