

SOUDAL



BIJELI / BELI - BEL - ΛΕΥΚΗ

SANITARNI SILIKON ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ



NEUTRALNI ΟΥΔΕΤΕΡΗ



OTPORAN NA PLIJESAN / OTPORAN NA BUD
ODPORAN NA PLESEN
ME MYKHTOKOTONO



ELASTIČAN
ELASTIČEN
ΕΛΑΣΤΙΚΗ



BEZ MIRISA
BREZ VONJA
ΑΩΣΜΗ

SILIKON - ΣΙΛΙΚΟΝΗ

SLO - Nevtralna sanitarna tesnilna masa: Trajno elastična nevtralna silikonska tesnilna masa za tesnjenje spojev v sanitarnih ali vlažnih prostorih.



EL - Ουδέτερη ελικόνική ειδών υγιεινής: Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης ελικόνικής για πλήρωση αρμών σε είδη υγιεινής ή χώρους με υγρασία

POVRŠINE

- Umetne mase
- Email
- Steklo
- Keramične ploščice
- Porcelan
- Kamen
- Glazirane ploščice
- ...

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

- Πλαστικά
- Σιμάλτο
- Υαλομένα πλακάκια
- Γυαλί
- Κεραμικά πλακάκια
- Πορσελάνη
- Πέτρα

NAVODILA ZA UPORABO

Površine morajo biti čiste, suhe brez prahu in maščob. Tesnilo enakomerno nanesite in zgladite spoj z milno raztopino pred nastankom kože. Urodje takoj po uporabi očistite z acetonom ali čistilom Soudal Surface Cleaner.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνη και λίπη. Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα και λειάνετε τον αρμό με διάλυμα σαπουνιού, πριν αρχίσει το προϊόν να στεγνώνει. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση, με το Soudal Surface Cleaner ή ασετόν.

SKLADIŠČENJE

Po uporabi iztisnite malo tesnilne mase in privijte pokrovček na sobo. Hraniti na hladnem in suhem mestu (+ 5 °C do + 25 °C).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά τη χρήση, πιέστε να βγει λίγο σφραγιστικό και βάλτε ξανά το καπάκι στο ακροφύσιο. Φυλάξτε σε θερμοκρασία και έργο μέρος (από +5°C έως +25°C).

ČAS SUŠENJA

- Oblikovanje kože po 7-10 min.
- Popolno strjevanje ca. 2 mm / 24 h.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

- Σχηματισμός κρούστας μετά από 7-10 λεπτά.
- Χρόνος σκλήρυνσης: 2mm / 24 ώρες.

PORABA

1 kartuša 280 ml = za 24 m spoja 5 x 5 mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 φύσιγγιο 280ml = 24m για αρμό 5 x 5 mm

Za več informacij glejte tehnični list na www.soudal.com

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων: www.soudal.com

CRO/SRB - Neutralni sanitarni silikon: Trajno elastično neutralno sanitarno brtvilo/silikon za brtvljenje/zaptivanje spojeva u sanitarnom ili vlažnom okruženju.

POVRŠINE

- Plastika
- Email
- Keramičke ploščice
- Glazirane ploščice
- Staklo
- Porculan
- Kamen

SKLADIŠTENJE

Nakon upotrebe, istisnite malo proizvoda i vratite čep na mlaznicu. Čuvati na hladnom i suhom mjestu (+ 5 °C do + 25 °C).

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Površine trebaju biti čiste, suhe i bez prašine i masti. Ravnomjerno nanesite proizvod i zagladite spoj sapunastom otopinom prije nego se osuši. Alat očistite odmah nakon upotrebe sredstvom za čišćenje površine Soudal ili acetonom.

VRIJEME SUŠENJA

- Stvaranje kože nakon 7-10 min.
- Potpuno stvrdnjavanje ca. 2 mm / 24 h.

POTROŠNJA

1 kartuša od 280 ml = 24 m za spoj 5 x 5 mm

Za više informacija, molimo pogledajte tehnički list na www.soudal.hr/www.soudal.com


CRO - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. SRB - Bezbednosni list dostupan na zahtev. SLO - Varnostni list na voljo na zahtevu. EL - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

CRO/SRB - Najbolje koristiti prije vidu vrh SLO - Rok uporabe: glej na vrhu EL - Čuvati na hladnom mjestu. Sadržaj / Vsebina: Biood / fungicid (2-oktil-2H-izotiazol-3-on). Περιεχόμενα: Βιοκτόνο / μυκητοκτόνο (2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όν).



Soudal NV
Everdongenlaan 18
2300 Turnhout, Belgium
Tel +32 14 42 42 31
www.soudal.com

SOU DAL d.o.o.
Brezovec Želinski 25b, 10382
Donja Zelina, Croatia
Tel. +385 1 3877 482
www.soudal.hr



5 4 1 183 107540

358109-CAR