

Telco



ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΗΝΑ YL-107

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί να ανιχνεύσει την ανθρώπινη κίνηση και να μεταδώσει σήμα στην κεντρική μονάδα. Τότε η κεντρική μονάδα εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης εισόδου ή συναγερμού.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εισάγετε τον μυστικό κωδικό και στην συνέχεια πιέστε τον σύμβολο "#". Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει για 10 δευτερόλεπτα δηλώνοντας ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ανίχνευσης.

Εάν εισάγουμε ξανά τον μυστικό κωδικό, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει δηλώνοντας ότι απενεργοποιήθηκε το σύστημα ανίχνευσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΩΝ

- ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ακούγεται ένας ήχος "ding dong", σαν κουδούνι.
- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ – ακούγεται αμέσως ένας δυνατός ήχος συναγερμού που διαρκεί 1 λεπτό.
- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – ακούγεται ένας απαλός ήχος "di-di" για 20 δευτερόλεπτα και μετά ηχεί ο συναγερμός. Μπορείτε να σταματήσετε τον συναγερμό εισάγοντας τον μυστικό κωδικό και στην συνέχεια πιέστε το σύμβολο "#".

ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Όταν τοποθετείτε την μπαταρία στην κεντρική μονάδα, ο αρχικός κωδικός είναι "0000". Εισάγετε τον κωδικό "0000*" και θα ακούσετε ένα έναν μακρύ ήχο μπιπ που δηλώνει ότι τοποθετήσατε σωστά τον κωδικό. Στην συνέχεια μπορείτε να εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό από 1 έως 12 αριθμητικά ψηφία και μετά να πιέσετε το σύμβολο "*". Θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος μπιπ που θα δηλώνει ότι τοποθετήσατε τον νέο κωδικό.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορείτε να πιέσετε το κόκκινο κουμπί "PANIC" και θα ακουστεί αμέσως ο συναγερμός για 1 λεπτό. Μπορείτε να εισάγετε τον μυστικό κωδικό και στην συνέχεια να πιέσετε το σύμβολο "#" για να σταματήσετε τον συναγερμό.

ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης: 5 μέτρα
Μπαταρία: 3 x AA (4.5V)



Το προϊόν αυτό πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας με βάση τις παρακάτω πιστοποιήσεις CE.

Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements contained in Directive 2004/108/EC as tested against Standards

EN 55022: 2006+A1: 2007

EN 50130-4: 1995+A1:1998+A2:2003



Παρακαλούμε **ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΞΕΙΣ** ώστε όλοι να συνεισφέρουμε προς όφελος του περιβάλλοντος. Μιλήστε και στους γνωστούς και στους φίλους σας.



Άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές δεν θα πρέπει να μπαίνουν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή θα πρέπει να πάει στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για ασφαλή ανακομιδή.



Ασφαλή Υλικά Προϊόντος – Προστασία για το Περιβάλλον, βάση Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

 **ALFA LAMDA A.E.**

Κωνσταντινουπόλεως 154, 104 36 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210.5233.000 Fax: 210.5233 583
E-mail: info@alfalamda.gr, www.alfalamda.gr