




AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**



MODELS:

NRI-09WFI/NRO-09
NRI-12WFI/NRO-12
NRI-18WFI/NRO-18
NRI-24WFI/NRO-24




CONTENTS

| | |
|--|----|
| Remote Controller Specifications | 02 |
| Handling the Remote Controller | 03 |
| Buttons and Functions | 04 |
| Remote Screen Indicators | 05 |
| How to Use Basic Functions | 06 |
| How to Use Advanced Functions | 09 |

Remote Controller Specifications

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Model | RG081AE1(2S)/BGEF, RG081AE1(2S)/BGEFL |
| Rated Voltage | 3.0V (Dry batteries R03/LR03×2) |
| Signal Receiving Range | 8m |
| Environment | -5°C-60°C (23°F-140°F) |

Quick Start Guide



NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing the corresponding button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between “Remote controller Manual” and “USER’S MANUAL” on function description, the description of “USER’S MANUAL” shall prevail.

Handling the Remote Controller

Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries (some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover of the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to matching up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.



Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the appliance.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

! Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol under the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

Notes for Using Remote Control

The device could comply with the local national regulations.

- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In the USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Buttons and Functions

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with the remote controller. The following content is a brief introduction of the remote controller. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to this manual of How to Use Basic Functions section.



Model:

RG081AE1(2S)/BGEF
(Fresh/UV lamp feature is not available)

RG081AE1(2S)/BGEFL


Description

| | |
|----|--|
| 1 | ON/OFF: Turn the unit on or off. |
| 2 | Mode: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan |
| 3 | ECO : Starts and stops the energy efficient mode. |
| 4 | FAN Speed ^ : AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP + or - button to increase/decrease the fan speed in 1% increments. |
| 5 | FAN Speed v : AU > 100% >80% > 60% > 40% > 20%. Press the TEMP + or - button to increase/decrease the fan speed in 1% increments. |
| 6 | TEMP Up + : Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). NOTE: Press + & - buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F |
| 7 | TEMP Down - : Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F). |
| 8 | OK: Used to confirm the selected functions SET. Intelligent humidity control > Sleep > Fresh/UV lamp* > Breeze Away > Follow Me > Active Clean > AP mode* |
| 9 | Note: Every time you press the button, the function will switch to the next one. When the desired function is displayed, you can press the OK button to confirm, or wait for 5 seconds for the function to start automatically. |
| 10 | Turbo: Reduce (cool mode) or raise (heat mode) temperature in a short time. |
| 11 | Timer: Set timer to turn unit on or off. |
| 12 | LED: Turns LED display & air conditioner buzzer on and off. |
| 13 | Swing: Starts and stops the horizontal louver movement. |
| 14 | Swing: Starts and stops the vertical louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate horizontal louver auto swing feature. |

[*]: Feature availability varies by model.

Remote Screen Indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.



| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| Breeze away people | Not available for this unit. | Follow me | Active clean | Wireless control | Low battery (If flashes) |
| | | | | | |
| Intelligent humidity control | Sleep mode | Intelligent eye* | Fresh* | Gear mode* | Not available for this unit |

*: Depends on The Model

Temperature/Timer/Fan speed display
 Displays the set temperature by default, fan speed, or Timer setting when using Timer on/off functions.

FAN SPEED

AUTO

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | |
| 1-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% |
| | | | | |
| 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |

Note: The fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | | | |
| Transmission Indicator | ECO feature | Silent feature | Turbo feature | Not available for this unit. | Displayed when the operation is invalid. |
| | | | | | |
| Timer ON | Timer OFF | Horizontal louver swing | | Vertical louver auto swing | |

MODE display : Displays the current mode

| | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | |
| <u>AUTO</u> | <u>COOL</u> | <u>DRY</u> | <u>HEAT</u> | <u>FAN</u> |

Note: While using the remote controller, only relevant function indicator will be shown. The indicators above are for reference only.

How to Use Basic Functions



NOTE


Before operation, please ensure that the unit is plugged in and the power is available.

AUTO mode

Select AUTO mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner



Note:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the selected temperature.
2. In AUTO mode, fan speed cannot be set.

COOL or HEAT mode

Select COOL/HEAT mode



Set the temperature



Set the FAN speed



Turn on the air conditioner




DRY mode

Select DRY mode



Set your desired temperature




Turn on the air conditioner



Note: In DRY mode, fan speed cannot be set since it has already been automatically controlled.

FAN mode

Select FAN mode



Set the FAN speed



Turn on the air conditioner




Note: In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature is displayed on the remote's screen.

Setting the TIMER

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the time ON sequence.




or



TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the time OFF sequence.



or




Note:

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase in 30-minute increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24:00, it will increase in 1-hour increments (For example, press 5 times to get 2.5h and press 10 times to get 5h). The timer will revert to 0:00 after 24:00.
2. Cancel either function by setting the timer to 0:00h.


TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.



Note: "x N" means you can press multiple times until it is set to the time you need.


Example: If current time is 1:00 PM, after setting the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30 PM) and turn off at 6:00 PM.



How to Use Advanced Functions

Swing function


Swing up and down



Press this button repeatedly, and if the interval between presses is within 3 seconds, the vertical louver will operate in the following order: Louver auto swing stop > Louver auto swing start > Louver angle 1 > Louver angle 2 > Louver angle 3 > Louver angle 4 > Louver angle 5.

Press this button repeatedly, and if the interval between presses is more than 3 seconds, the vertical louver will operate in the following order: Louver at a certain angle > Louver auto swing start > Louver auto swing stop.


Press Swing left and right button



Press this button repeatedly, and if the interval between presses is within 3 seconds, the vertical louver will operate in the following order: Louver auto swing stop > Louver auto swing start > Louver angle 1 > Louver angle 2 > Louver angle 3 > Louver angle 4 > Louver angle 5.


Press this button repeatedly, and if the interval between presses is more than 3 seconds, the vertical louver will operate in the following order: Louver at a certain angle > Louver auto swing start > Louver auto swing stop.

SLEEP function



NOTE: The SLEEP function is not available in FAN and DRY mode. The SLEEP mode is designed to create a more comfortable sleeping environment by automatically adjusting airflow, noise, and temperature according to the human sleep cycle. When activated, the unit directs the airflow away from the body to avoid direct drafts. The noise level is reduced compared to normal operation. The temperature is controlled through an automatic adjustment process, taking into account both outdoor temperature and indoor thermal conditions. At the beginning of the night, the unit lowers the temperature to help you fall asleep. During the night, it maintains a comfortable level and prevents overcooling. In the early morning, the unit slightly increases the temperature to avoid cold. The adjusted temperature will be maintained for approximately seven hours, after which the unit will turn off automatically.


Silent function



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable the Silent function.

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity.


FP function



Press this button 2 times during one second under HEAT mode and setting temperature of 16°C/60°F to activate FP function.

The unit will operate at high fan speed (while compressor is on) with temperature automatically set to 8°C/46°F. Pressing On/Off, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

LED display



Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.



Press this button for more than 5 seconds (some units)

After keeping pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

Eco function



Press this button to enter the energy efficient mode.

ECO operation:

Press this button when in Cool or Heat mode, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged which brings more comfortable feelings and power-saving, and reduces temperature fluctuations.

NOTE: This function is only available when the unit is in Cool or Heat mode.

The Turbo and Silent function will be cancel when the ECO function is activated.

Initiating the Active clean, Turbo, FP, Silent function or pressing the Mode or ON/OFF button will cancel the ECO function.


Turbo function



When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air with strongest wind setting to jump-start the cooling process.

When you select Turbo feature in HEAT mode, the unit will blow heat air with strongest wind setting to jump-start the heating process.

Louver reset function (some units)










Turn off system from remote control and then press " Mode " and " Swing " button to together until hear beep sound from indoor. The indoor is into louver re-set mode. Do not press any button and it is completing the process automatically.

SET function



- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

Intelligent humidity control () > Sleep () > Fresh /UV lamp* () > Breeze away () > Follow Me () > Active clean () > AP mode* ()
[*]: Depends on the Model

Intelligent Humidity Control Function

Use this function in Cool mode to automatically control room humidity and maintain a comfortable temperature. The fan speed will switch to Auto while the set temperature remains unchanged. The system will regulate humidity to ensure that the air is not too dry or too damp.

When the Intelligent Humidity Control function is activated, the Turbo, Silent, ECO or Clean functions will automatically exit if they are enabled. When the unit is turned off or when Clean or ECO mode is selected, the Intelligent Humidity Control function will also exit.

NOTE: This function is only available when the unit is in Cool mode.

Sleep Function

Use this function to create a more comfortable sleeping environment. When activated, the air conditioner will intelligently adjust temperature and fan speed to support restful sleep. The system will automatically remember the set temperature within 30 minutes. The next time the function is used, the unit will start operating from the last saved temperature setting.

After the sleep function is activated, it will automatically switch off after 9 hours.

Fresh/UV lamp function

When this function is initiated, the Ionizer or UVC lamp (model dependent) feature will be activated. If has both features, these two features will be activated at the same time and will help to purify the air in the room.

Breeze Away function

Use this feature to avoid direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.

NOTE: This feature is available under Cool, Fan and Dry mode only.

Follow Me function

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner in 3-minute intervals. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Turbo button for 7 seconds to start/stop the memory feature of the Follow Me function.

- If the memory feature is activated, “On” displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, “OF” displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, pressing the ON/OFF button, shifting the mode or a power failure will not cancel the Follow Me function.

Active Clean function

The Active Clean technology removes dust and mold that may cause odours. Active Clean function rapidly freezes and thaws the heat exchanger, to clean away material that has adhered to it. When this function is turned on, the indoor unit displays “CL”. After 20 to 130 minutes (model dependent), the unit will turn off automatically and terminate the CLEAN function.

AP function

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it doesn't work by pressing the SET button. To enter the AP mode, continuously press the LED button 7 times in 10 seconds.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library


Περιεχόμενα

| | |
|---|----|
| Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου | 02 |
| Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου | 03 |
| Πλήκτρα και λειτουργίες | 04 |
| Ενδείξεις οθόνης LCD του τηλεχειριστηρίου | 05 |
| Χρήση των βασικών λειτουργιών | 06 |
| Χρήση των προηγμένων λειτουργιών | 09 |

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Μοντέλο | RG081AE1(2S)/BGEF, RG081AE1(2S)/BGEFL |
| Ονομαστική τάση | 3.0V (Μπαταρίες R03/LR03×2) |
| Εμβέλεια λήψης σήματος | 8m |
| Περιβάλλον | -5°C~60°C(23°F~140°F) |

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση των βασικών λειτουργιών» και «Χρήση των προηγμένων λειτουργιών» του παρόντος εγχειριδίου για αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις λειτουργίες του κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Η σχεδίαση των πλήκτρων είναι βασισμένη στο τυπικό μοντέλο και μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική σχεδίαση στο τηλεχειριστήριο που έχετε αγοράσει. Η πραγματική σχεδίαση υπερισχύει.
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται εκτελούνται από τη μονάδα. Εάν η μονάδα δεν διαθέτει μια λειτουργία, δεν θα ανταποκρίνεται όταν πατηθεί το σχετικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο «Εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστηρίου» και στο «Εγχειρίδιο Χρήσης» όσον αφορά την περιγραφή της λειτουργίας, θα υπερισχύει η περιγραφή στο «Εγχειρίδιο Χρήσης».

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών

Η μονάδα κλιματιστικού παρέχεται με δύο μπαταρίες AAA. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο πριν από τη χρήση:

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, προσέχοντας να ταιριάζουν τα (+) και (-) των μπαταριών με τα αντίστοιχα σύμβολα μέσα στην υποδοχή.
3. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πίσω κάλυμμα.



Τηλεχειριστήριο

- Απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στον ασύρματο δέκτη.
- Πρέπει να υπάρχει καθαρή οπτική επαφή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.
- Αν τα σήματα απ' το τηλεχειριστήριο ελέγχουν κατά λάθος άλλη συσκευή, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη θέση ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

! Απόρριψη των μπαταριών

- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ως δημοτικά απόβλητα που δεν έχουν περάσει από διαδικασία διαλογής. Συμβουλευθείτε την τοπική νομοθεσία για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν χημικό σύμβολο στο κάτω μέρος του εικονιδίου απόρριψης. Αυτό το χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει βαρέα μέταλλα που ξεπερνούν μια ορισμένη συγκέντρωση.
Ένα παράδειγμα είναι το Pb: Μόλυβδος (>0.004%).
- Οι συσκευές και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να διαχειρίζονται από εξειδικευμένα κέντρα για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Με τη σωστή απόρριψη, συμβάλλετε στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Σημειώσεις για την Μπαταρία

Για βέλτιστη απόδοση του προϊόντος:

- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 2 μήνες.

Σημειώσεις για την χρήση του τηλεχειριστηρίου

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς.

- Για τον Καναδά, πρέπει να συμμορφώνεται με τον CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

- Στις ΗΠΑ, συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και


(2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, προσπαθήστε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς μπορούν να ακυρώσουν την άδεια χειρισμού του εξοπλισμού.

Πλήκτρα και λειτουργίες

Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό φροντίστε να εξοικειωθείτε με το τηλεχειριστήριο του. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του κλιματιστικού ανατρέξτε στις ενότητες Χρήση των βασικών/ προηγμένων λειτουργιών του παρόντος εγχειριδίου.



Μοντέλο:
RG081AE1(2S)/BGEF
(Η λειτουργία Fresh/UV
δεν είναι διαθέσιμη)


RG081AE1(2S)/BGFL

Περιγραφή Πλήκτρων

| | |
|----|--|
| 1 | ON/OFF: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα |
| 2 | Mode (Λειτουργία): Επιλέγει διαδοχικά τη λειτουργία του κλιματιστικού μεταξύ Auto (Αυτόματης) > Cool (Ψύξη) > Dry (Αφύγρανση) > Heat (Θέρμανση) > Fan (Ανεμιστήρας) |
| 3 | ECO: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. |
| 4 | Αύξηση ταχύτητας ανεμιστήρα: ^ Αυξάνει τη ταχύτητα κατά 1% μεταξύ των επιλογών AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100% |
| 5 | Μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα: v Μειώνει τη ταχύτητα κατά 1% μεταξύ των επιλογών AU > 100% > 80% > 60% > 40% > 20% |
| 6 | Αύξηση θερμοκρασίας: Αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 1°C (1°F) σε κάθε πάτημα. Η μέγιστη θερμοκρασία ρύθμισης φτάνει στους 30°C (86°F). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε ταυτόχρονα & για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα + και - για να εναλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας μεταξύ °C και °F.” |
| 7 | Μείωση θερμοκρασίας: Μειώνει τη θερμοκρασία κατά 1°C (1°F) σε κάθε πάτημα. Η ελάχιστη θερμοκρασία ρύθμισης φτάνει στους 16°C (60°F). |
| 8 | OK: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. |
| 9 | Set (Ρύθμιση): Πιέστε για να επιλέξετε λειτουργία σύμφωνα με την παρακάτω σειρά: Έξυπνος έλεγχος υγρασίας > Sleep > Fresh/UV λάμπα* > Breeze Away > Follow Me > Active Clean > AP mode* Σημείωση: Το επιλεγμένο εικονίδιο θα αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματα. |
| 10 | Turbo (Ενισχυμένη λειτουργία): Επιτρέπει στην μονάδα να φτάσει στην προρυθμισμένη θερμοκρασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο. |
| 11 | Timer (Χρονοδιακόπτης): Με το πλήκτρο αυτό ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. |
| 12 | LED: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη LED και το ηχητικό σήμα του κλιματιστικού. |
| 13 | Swing (Κίνηση περσίδων): Με το πλήκτρο ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την οριζόντια κίνηση των περσίδων. |
| 14 | Swing (Κίνηση περσίδων): Με το πλήκτρο ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την κάθετη κίνηση των περσίδων. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία αυτόματη οριζόντια κίνηση των περσίδων. |

Ενδείξεις οθόνης LCD του τηλεχειριστηρίου

Όταν το τηλεχειριστήριο τίθεται σε λειτουργία, εμφανίζονται πληροφορίες στην οθόνη.



| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| Ένδειξη Breeze away | Μη διαθέσιμες | Ένδειξη Follow me | Ένδειξη Active Clean | Ένδειξη Wireless control | Ένδειξη Χαμηλής Στάθμης μπαταρίας |
| | | | | | |
| Έξυπνος έλεγχος υγρασίας | Ένδειξη Sleep | Ένδειξη Intelligent eye* | Ένδειξη Fresh* | Ένδειξη λειτουργίας GEAR* | Μη διαθέσιμες |

*: Εξαρτάται από το μοντέλο

Ένδειξη Temperature/Timer/Fan
 Απεικονίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία, την ρύθμιση ταχύτητα ανεμιστήρα ή τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη όταν ο τελευταίος έχει ενεργοποιηθεί /απενεργοποιηθεί (Timer ON/ OFF).

FAN SPEED
AUTO

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | |
| 1-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% |
| | | | | |
| 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |

Σημείωση: Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν έχουν επιλεγεί οι λειτουργίες AUTO (Αυτόματη) και DRY (Αφύγραση).

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | |
| Ένδειξη μετάδοσης σήματος | Ένδειξη ECO | Ένδειξη Αθόρυβης Λειτουργίας | Ένδειξη Λειτουργίας Turbo | Μη διαθέσιμη | Εμφανίζεται όταν η λειτουργία είναι άκυρη |
| | | | | | |
| Ένδειξη Timer (Χρονοδιακόπτη) ON | Ένδειξη Timer (Χρονοδιακόπτη) OFF | Οριζόντια περιστροφή περσίδας | | Κάθετη περιστροφή περσίδας | |

Ένδειξη λειτουργίας: Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία

| | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | |
| AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN |
| (Αυτόματη) | (Ψύξη) | (Αφύγραση) | (Θέρμανση) | (Ανεμιστήρας) |

Σημείωση: Όλες οι ενδείξεις που φαίνονται στην εικόνα παρέχονται για αποσαφήνιση. Στη διάρκεια της λειτουργίας εμφανίζονται μόνο τα σύμβολα των σχετικών λειτουργιών στην οθόνη.

Χρήση των βασικών λειτουργιών


! ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην παροχή και έχει ρεύμα.

Λειτουργία AUTO (αυτόματη)

Επιλέξτε την λειτουργία AUTO

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



Σημείωση:

1. Με τη ρύθμιση AUTO (Αυτόματη), η μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία COOL (Ψύξη), FAN (Ανεμιστήρας) ή HEAT (Θέρμανση) βάσει της καθορισμένης θερμοκρασίας.
2. Στην αυτόματη λειτουργία, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης FAN SPEED (Ταχύτητα ανεμιστήρα).


Λειτουργία Ψύξης (COOL) ή Θέρμανσης (HEAT)

Επιλέξτε την λειτουργία COOL/HEAT

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό




Λειτουργία DRY (αφύγρανσης)

Επιλέξτε την λειτουργία DRY

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



Σημείωση:

Στη λειτουργία DRY (Αφύγρανσης), δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης FAN SPEED (Ταχύτητα ανεμιστήρα)

Λειτουργία FAN (ανεμιστήρα)

Επιλέξτε την λειτουργία FAN

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



Σημείωση:

Στη λειτουργία FAN (Ανεμιστήρας), δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Ως αποτέλεσμα, στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζεται η θερμοκρασία.


Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER (Χρονοδιακόπτης)

Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης – Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER ON (Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη)

Πιέστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ρύθμιση.


Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα TEMP „+“ ή „-“ ή τα πλήκτρα FAN „+“ ή „-“ για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί η μονάδα. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί η μονάδα.



Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER OFF (Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη)

Πιέστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ρύθμιση.

Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα TEMP „+“ ή „-“ ή τα πλήκτρα FAN „+“ ή „-“ για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την ώρα που θα απενεργοποιηθεί η μονάδα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Όταν ρυθμίζετε τις λειτουργίες TIMER ON ή TIMER OFF για χρονικά διαστήματα έως 10 ωρών, η ρύθμιση αυξάνεται με βήματα των 30 λεπτών σε κάθε πάτημα. Για χρονικά διαστήματα από 10 έως 24 ωρών, η ρύθμιση αυξάνεται με βήματα της 1 ώρας. (Για παράδειγμα, πιέστε 5 φορές για να επιλέξετε 2.5 ώρες και 10 φορές για να επιλέξετε 5 ώρες). Ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στο 0.0 μετά από 24 ώρες.
2. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες ρυθμίζοντας το χρονικό διάστημα στις „0.0h“.


Ρύθμιση ταυτόχρονης λειτουργίας TIMER ON & OFF (παράδειγμα)

Λάβετε υπόψη ότι οι χρονικές περίοδοι στις οποίες ρυθμίζετε και τις δύο λειτουργίες αντιστοιχούν σε ώρες μετά από την τρέχουσα ώρα.



Σημείωση: „xN” σημαίνει ότι μπορείτε να πατήσετε το κουμπί πολλές φορές, μέχρι να ορίσετε τη χρονική διάρκεια που επιθυμείτε.


Παράδειγμα: Εάν η τρέχουσα ώρα είναι 1:00μμ, ρυθμίζοντας τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί μετά από 2.5 ώρες (3:30μμ) και θα απενεργοποιηθεί μετά από 5 ώρες (6:00μμ)



Χρήση των προηγμένων λειτουργιών


Ρύθμιση SWING

Κάθετη κίνηση περσίδας



Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο SWING, με χρονικό διάστημα μικρότερο από 3 δευτερόλεπτα μεταξύ των πατημάτων, μπορείτε να επιλέξετε με την παρακάτω σειρά: Διακοπή αυτόματης κίνησης > Έναρξη αυτόματης κίνησης > Ροή αέρα 1 > Ροή αέρα 2 > Ροή αέρα 3 > Ροή αέρα 4 > Ροή αέρα 5. Η περσίδα θα αλλάζει θέση κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, μέχρι να βρείτε την ιδανική θέση για εσάς.

Οριζόντια κίνηση περσίδας



Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο SWING, με χρονικό διάστημα μικρότερο από 3 δευτερόλεπτα μεταξύ των πατημάτων, μπορείτε να επιλέξετε με την παρακάτω σειρά:

Διακοπή αυτόματης κίνησης > Έναρξη αυτόματης κίνησης > Ροή αέρα 1 > Ροή αέρα 2 > Ροή αέρα 3 > Ροή αέρα 4 > Ροή αέρα 5.


Η περσίδα θα αλλάζει θέση κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, μέχρι να βρείτε την ιδανική θέση για εσάς.

Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο SWING, με χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 δευτερόλεπτα μεταξύ των πατημάτων, μπορείτε να επιλέξετε με την παρακάτω σειρά:

Σταθερή γωνία περσίδας > Έναρξη αυτόματης κίνησης > Διακοπή αυτόματης κίνησης.

Η περσίδα θα αλλάζει θέση κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, μέχρι να βρείτε την ιδανική θέση για εσάς.


Λειτουργία SLEEP (Ύπνος)



Σημείωση: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες FAN (Ανεμιστήρα) και DRY (Αφυγρانش).

Η λειτουργία SLEEP έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί ένα πιο άνετο περιβάλλον ύπνου, προσαρμόζοντας αυτόματα τη ροή αέρα, τον θόρυβο και τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον ανθρώπινο κύκλο ύπνου. Όταν ενεργοποιηθεί, η μονάδα κατευθύνει τη ροή αέρα μακριά από το σώμα ώστε να αποφεύγονται τα ρεύματα. Το επίπεδο θορύβου μειώνεται σε σχέση με τη φυσιολογική λειτουργία. Η θερμοκρασία ελέγχεται μέσω αυτόματης διαδικασίας ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και τις εσωτερικές θερμικές συνθήκες. Στην αρχή της νύχτας, η μονάδα μειώνει τη θερμοκρασία για να σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διατηρεί ένα άνετο επίπεδο και αποτρέπει την υπερβολική ψύξη. Νωρίς το πρωί, η μονάδα αυξάνει ελαφρώς τη θερμοκρασία ώστε να αποφευχθεί το κρύο. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα διατηρηθεί για περίπου επτά ώρες, μετά τις οποίες η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.


Λειτουργία Silent (Αθόρυβη):



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FAN περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία Silent.

Κατά την λειτουργία μπορεί να παρατηρήσετε μειωμένη ή ανεπαρκή απόδοση στην ψύξη και στην θέρμανση, λόγω της λειτουργίας της μονάδας σε χαμηλές συχνότητες.

Λειτουργία FP:




Όταν η μονάδα είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία HEAT και θερμοκρασία 16°C (ή 60°F), πιέζοντας το πλήκτρο 2 φορές εντός ενός δευτερολέπτου ενεργοποιείτε τη λειτουργία FP.

Η μονάδα θα λειτουργήσει σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (κατά την λειτουργία του συμπιεστή) με ρυθμισμένη θερμοκρασία 8°C (ή 46°F).

Πιέζοντας τα πλήκτρα ON/OFF, Mode, Fan ή Ρύθμισης θερμοκρασίας απενεργοποιείται η λειτουργία.

Ένδειξη LED κλιματιστικού



Πιέστε το πλήκτρο LED για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις στην οθόνη του κλιματιστικού.



Πιέστε το πλήκτρο LED για 5 δευτερόλεπτα (ορισμένα μοντέλα).

Πιέστε το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί στην οθόνη η θερμοκρασία δωματίου. Πιέστε ξανά για έξοδο από αυτή τη δυνατότητα.

Λειτουργία ECO:



Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης.

Λειτουργία ECO:

Πιέζοντας το πλήκτρο κατά τη λειτουργία Ψύξης ή Θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα ρυθμιστεί αυτόματα (Auto), ενώ η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει θα παραμείνει αμετάβλητη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία ECO είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Ψύξης ή Θέρμανσης. Όταν ενεργοποιηθεί, οι λειτουργίες Turbo και Silent ακυρώνονται. Η εκκίνηση των λειτουργιών Active Clean, Turbo, FP, Silent, ή η πίεση των πλήκτρων Mode ή ON/OFF, θα ακυρώσει τη λειτουργία ECO.

Λειτουργία Turbo (Ενισχυμένη λειτουργία):



Επιλέγοντας τη λειτουργία Turbo σε λειτουργία COOL (Ψύξη), η μονάδα ενεργοποιεί την ισχυρότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για ταχύτερη ψύξη του χώρου.

Επιλέγοντας τη λειτουργία Turbo σε λειτουργία HEAT (Θέρμανση), η μονάδα ενεργοποιεί την ισχυρότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για ταχύτερη θέρμανση του χώρου.

Λειτουργία επαναφοράς περσίδων (διαθέσιμο σε ορισμένες σειρές)










+



Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό από το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα Mode και Swing ταυτόχρονα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος “beep” από την εσωτερική μονάδα. Η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία επαναφοράς περσίδων. Μην πιέσετε κανένα άλλο πλήκτρο — η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα.



- Πιέστε το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο μενού των λοιπών λειτουργιών, και πατήστε το πλήκτρο SET για να επιλέξετε τη λειτουργία. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποίησή της.
- Για απενεργοποίηση της επιλεγμένης λειτουργίας επαναλάβετε την διαδικασία.
- Οι λειτουργίες μεταβάλλονται με την εξής ακολουθία:

Intelligent humidity control () > Sleep () > Fresh /UV lamp* () > Breeze away () > Follow Me () > Active clean () > AP mode* ()
[*]: Εξαρτάται από το μοντέλο.

Λειτουργία Έξυπνου Ελέγχου Υγρασίας ():

Η λειτουργία Intelligent Humidity Control χρησιμοποιείται για να ελέγχει αυτόματα την υγρασία του χώρου και να διατηρείται μια άνετη θερμοκρασία. Όταν ενεργοποιηθεί, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα, ενώ η θερμοκρασία παραμένει αμετάβλητη. Το σύστημα φροντίζει ώστε ο αέρας να μην είναι υπερβολικά ξηρός ή υπερβολικά υγρός. Κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, οι λειτουργίες Turbo, Silent, ECO ή Clean απενεργοποιούνται αυτόματα. Η λειτουργία ακυρώνεται όταν κλείσει η μονάδα ή όταν επιλεγεί η λειτουργία Clean ή ECO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Ψύξης (Cool).

Λειτουργία Sleep ():

Η λειτουργία Sleep χρησιμοποιείται για να δημιουργεί ένα πιο άνετο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν ενεργοποιηθεί, το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ένας πιο ξεκούραστος ύπνος. Η μονάδα αποθηκεύει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία μέσα σε τριάντα λεπτά και την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ξεκινά από την τελευταία αποθηκευμένη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από εννέα ώρες συνεχούς λειτουργίας, η λειτουργία Sleep τερματίζεται αυτόματα.

Λειτουργία Fresh/UV lamp ():

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ενεργοποιείται η ιονιστής ή η λάμπα UVC (ανάλογα με το μοντέλο). Αν η μονάδα διαθέτει και τις δύο λειτουργίες, τότε ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα στον χώρο.

Λειτουργία Breeze away ():

Η λειτουργία breeze away χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η άμεση ροή του αέρα πάνω στο χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL (ψύξη), DRY (αφύγρανση) και FAN (ανεμιστήρας).

Λειτουργία Follow me ():

Η λειτουργία Follow me επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετρά τη θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται και να στέλνει το σχετικό σήμα στο κλιματιστικό ανά 3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες AUTO (Αυτόματη), COOL (Ψύξη) ή HEAT (Θέρμανση), η μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από το τηλεχειριστήριο (αντί από την ίδια την εσωτερική μονάδα) επιτρέπει στο κλιματιστικό να βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία γύρω σας και να εξασφαλίζει μέγιστη άνεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Turbo για 7 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας μνήμης της λειτουργίας Follow Me.

- Κατά την ενεργοποίηση, η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί στην οθόνη του κλιματιστικού για 3 δευτερόλεπτα.
- Κατά την απενεργοποίηση, η ένδειξη "OFF" θα εμφανιστεί στην οθόνη του κλιματιστικού για 3 δευτερόλεπτα.
- Κατά την διάρκεια της λειτουργίας μνήμης της λειτουργίας Follow Me, η λειτουργία θα παραμείνει ενεργοποιημένη σε περίπτωση αλλαγής λειτουργίας, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της μονάδας ή σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας.

Λειτουργία Active Clean ():

Η τεχνολογία Active Clean απομακρύνει τη σκόνη και τη μούχλα που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. Κατά τη λειτουργία της, η μονάδα παγώνει και ξεπαγώνει γρήγορα τον εναλλάκτη θερμότητας, καθαρίζοντας τα υπολείμματα που έχουν προσκολληθεί στην επιφάνειά του.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, στην οθόνη του κλιματιστικού εμφανίζεται η ένδειξη "CL".

Η διαδικασία διαρκεί από 20 έως 130 λεπτά (ανάλογα το μοντέλο), και στη συνέχεια η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα και η λειτουργία καθαρισμού ολοκληρώνεται.

Λειτουργία AP ():

Ενεργοποιήστε την λειτουργία AP για να συνδέσετε το κλιματιστικό σας με την εφαρμογή για απομακρυσμένο έλεγχο. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία AP πιέζοντας το πλήκτρο LED 7 φορές εντός δέκα δευτερολέπτων.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο.
Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library



AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER



V:1.0.122025

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

