


















Ax12 M8x30mm 	Bx4 M8x35mm 	Cx4 M8x50mm 	Dx4 M8 	Ex8 	Fx12 
Gx1 	Hx1 	Ix1 			







THERE MUST BE A GAP BETWEEN THE METAL LEGS AND THE FLOOR 3mm. THE SUPPORT LEGS WILL TOUCH THE FLOOR ONLY WHEN THERE WILL BE WEIGHT ON THE BED./ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 3mm. ΤΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΘΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ.



CAUTION!
DO NOT DRAG THE BED WITH THE MATTRESS ON. ALSO DO NOT DRAG THE BED ON A CARPET OR ANY OTHER ROUGH SURFACE.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΧΑΛΙ Ή ΆΛΛΗ ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.