

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !** Υπάρχει κίνδυνος πτώσης από τη σκάλα.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
- Η σκάλα προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική και οικιακή χρήση.
- Μέγιστο φορτίο καταπόνησης της σκάλας, **150 Kg**.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα επάνω σε ανισόπεδες ή μη σταθερές (μαλακές) επιφάνειες.
- Η σκάλα χρησιμοποιείται από **1 άτομο** μόνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκάλα επάνω σε λερωμένες ή λιπαρές επιφάνειες.
- Μη γέρνετε το σώμα σας μακριά από τη σκάλα.
- Μην ανεβαίνετε επάνω σε άλλες επιφάνειες από το πλάι της σκάλας.
- Ανοίγετε τη σκάλα πλήρως πριν από τη χρήση. Οι διατάξεις ασφαλείας, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να έχουν ασφαλίσει πλήρως.
- Ελέγχετε τη σκάλα μετά την παράδοση. Πριν από κάθε χρήση πραγματοποιείτε οπτικό έλεγχο στη σκάλα για ζημιές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε σκάλες που έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην ανεβοκατεβαίνετε στη σκάλα, εάν δεν στέκεστε με το πρόσωπο μπροστά στη σκάλα.
- Αποφεύγετε εργασίες, οι οποίες προκαλούν πλευρική καταπόνηση της σκάλας, όπως π.χ. πλευρική διάτρηση σε στερεά υλικά.
- Κατά τη χρήση της σκάλας μη χρησιμοποιείτε συσκευές, οι οποίες είναι βαριές ή δύσκολες στο χειρισμό.
- Κατά τη χρήση της σκάλας μη φοράτε ακατάλληλα υποδήματα.
- Προειδοποίηση, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εντοπίζετε όλους τους ηλεκτρικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας, όπως υπέργειους αγωγούς ή άλλες εκτεθειμένες ηλεκτρικές συσκευές. Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί κίνδυνοι.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα, εάν δεν είστε σε καλή φυσική κατάσταση. Ορισμένα προβλήματα υγείας ή φάρμακα, η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών μπορούν να καταστήσουν τη χρήση της σκάλας επικίνδυνη.
- Οι κάθετες σκάλες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως σκάλες στήριξης, εκτός κι αν έχουν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό.
- Κρατηθείτε από μια ασφαλή λαβή της σκάλας όταν ανεβοκατεβαίνετε. Διατηρήστε μια λαβή ενώ εργάζεστε πάνω σε σκάλα ή, εφόσον δεν μπορείτε, λάβετε πρόσθετες προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα ως γέφυρα.
- Μην παραμένετε για μεγάλα διαστήματα πάνω στη σκάλα, χωρίς συχνά διαλείμματα (η κόπωση αποτελεί κίνδυνο).
- Για την αποτροπή ζημιών βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταφορά π.χ. πάνω σε σχάρες οροφής ή μέσα σε φορτηγό, η σκάλα έχει στερεωθεί/τοποθετηθεί με κατάλληλο τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα είναι κατάλληλη για την εκάστοτε εργασία.
- Εξαλείψτε όλες τις βρωμιές από το αναδιπλούμενο σκαλοπάτι, π.χ. υγρό χρώμα, ρύπος, λάδι ή χιόνι.
- Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σκάλα, προσέξτε τον κίνδυνο σύγκρουσης, π.χ. με πεζούς, οχήματα ή πόρτες. Κλειδώστε πόρτες (όχι όμως πόρτες εξόδων κινδύνου) και παράθυρα στην περιοχή εργασίας.
- Όταν η εργασία σε χώρους με ηλεκτρικά στοιχεία υπό τάση είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιείτε μη αγώγιμη σκάλα.
- Μη μετακινείτε τη σκάλα κατά τη διάρκεια που στέκεστε πάνω σε αυτή. Η σκάλα δεν πρέπει να μετακινείται ποτέ από το πάνω μέρος της.
- Η σκάλα πρέπει να πατάει πάνω στα πόδια της, όχι στα σκαλοπάτια ή τις βαθμίδες της.
- Η σκάλα δεν πρέπει να τοποθετείται σε ολισθηρές επιφάνειες (όπως σε πάγο, σε γυαλισμένες επιφάνειες ή σε πολύ βρώμικες στερεές επιφάνειες) εκτός αν λαμβάνονται επιπλέον αποτελεσματικά μέτρα για να εμποδιστεί τυχόν γλιστρήμα της σκάλας ή για να διασφαλιστεί ο επαρκής καθαρισμός των ρυπασμένων επιφανειών.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο άτομο. Αν η σκάλα έχει υποστεί ζημιές, μην την χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Μην τροποποιείτε τη σκάλα.

Απόρριψη προϊόντος

Για την απόρριψη του προϊόντος σας, απευθυνθείτε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου που ανήκετε.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

